أسس الكيمياء الصناعية أ. د . محمد مجدي عبد الله واصل



# أسسس الكيمياء الصناعية

أ.د. محمد مجدى واصل أستاذ الكيمياء الفيزيائية كلية العلوم – جامعة الأزهـر

دار الفجر للنشر والتوزيع 2005

# أسس الكيمياء الصناعية د. محمد مجدى واصل

رقم الإيداع 19928 الترقيم الدولي.I.S.B.N 977-358-081-4 حقوق النشر الطبعة الأولي 2005 م جميع الحقوق محفوظة للناشر

دار الفجر للنشر و التوزيع 4 شارع هاشم الأشقر - النزهة الجديدة - القاهرة ت: 6246252 (00202) ف: 6246255 (00202)

لا يجوز نشر أي جزء من الكتاب أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحو أو بأي طريقة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو بخلاف ذلك إلا بموافقة الناشر على هذا كتابة و مقدما .

# بسم الله الرحمن الرحيم

" ربنا لا تواغذنا إن نسينا أو أغطانا "

صدق الله المظيم



# الإهداء

إلى روح أبى وأمى
الى زوجتى وأولادى
الى أحفادى: نور الدين ومحمد
الى كل الدراسين
الى كل الباحثين
في مصر والعالم العربي

المؤلسف



علمت بأن رزقى لن يأخذه غيرى ،

فأطمان قلبي له..

وعلمت بأن عملى لا يقوم به غيرى ،

فأشتغلت به ...

وعلمت أن الله مطلع على ،

فأستحييت أن أقابله على معصية..

وعلمت أن الموت ينتظرني ،

فأعددت الزاد للقاء الله .....

## المقدم\_\_\_ة

لقد وجد في كتابات جابر بن حيان أسماء كثير من المركبات التي ذكرها لأول مرة كماء الفضة (حامض النتريك) وماء الذهب والبوتاس وملح النوشادر وكبريتيد الزئبق وأوكسيد الزرينخ والزاج النقي والغلي ومليج البارود. كما عرف طريقة تفصل بها الذهب عن الفضة بواسطة الحامض ، وصنع ورقاً غير قابل للإحتراق ، وحضر طلاء يقى الثياب من البلل ويمنع صدأ الحديد ، ووصل الى طريقة صبغ القماش والجلد وتقطير الخل وحضر حامض النتريك والكبريتيك وله أبحاث في التكليس وأرجاع المعدن الى أصله بواسطة الأكسجين .

وتلعب الصناعات المختلفة دوراً هاماً في دعم الاقتصداد والتقدم الحضاري للدول ، وقد ظهر ذلك حديثاً ، أو يقاس تقدم الدول بمدى تطور صناعاتها المختلفة ، ومن المعروف أن الصناعات والاقتصاد الوطني القومي شيئان متلازمان ، بحيث تعتبر الصناعات عاملاً هاماً في زيادة الدخل الوطني، وتمثل الصناعات الكيميائية والتي هي جزء من الصناعات المختلفة قطاعاً هاماً من قطاعات الصناعات الحديثة المتطورة ، كما أن الصاعات الكيميائية تلعب دوراً بارزاً وحيوياً في نمو الاقتصاد الوطني في كثير من البلدان الصناعية الكبيرة والنامية على السواء ،

ونعلم أن المنتوجات الطبيعية كالمعادن والأخشاب والألياف الصوفية والقطنية والجلود وغيرها أصبحت لا تفى بمتطلبات الزيادة الهائلة والمستمرة فى السكان. لذا دعت الضرورة الى ايجاد منتجات كيميائية بديلة لسد النقص فى المنتجات الطبيعية ولتحل محلها تدريجياً.

كما أن توفير المواد الغذائية في العالم أصبح مشكلة أساسية ملحة مع الزيادة الهائلة في السكان ، وقد دخلت الصناعات الكيميائية هذا المجال وذلك بإيجاد وسائل وطرق متنوعة لزيادة الانتاج الزراعي ورفع خصوبة الأرض بتحضير أنواع من الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية للقضاء على الآفات والأمراض الزراعية . وكذلك تحضير مواد غذائية بالطرق الكيميائية الخاصة مثل البروتينات والشحوم والزيوت من البترول الخام و مصادر أخرى.

ولقد وجد أن الصناعات الكيميائية تتميز عن غيرها من الصناعات الأخرى بإمكانية السيطرة على نوع الناتج فعند إجراء التفاعلات الكيميائية توجد مجموعة من العوامل التي تؤثر على سير خطوات التفاعل وبمكن عن طريقها السيطرة على نوع ونوعية الناتج.

مما سبق تتضح أهمية دراسة الكيمياء الصناعية لأنها تمثل الأساس في صناعة الحديد والصلب والصناعات المعدنية المختلفة وكذلك صناعة وتشغيل الآلات من المنتجات الكيميائية والفلزية وغيرها مما تدخل في حياتنا اليومية مثل صناعة الأسمدة الكيميائية والمبيدات ، كذلك مجال الكيماويات

الدوائية ، كما أصبحت صناعة البتروكيماويات والبلاستيك والغاز الطبيعي تلقى اهتماماً بالغا في الدول المنتجة للبترول .

من هنا أصبحت الحاجة ملحة لأضافة كتاب "أسس الكيمياء الصناعية" الى المكتبة العربية لكى يستفيد منه الدراسين والباحثين والعاملين فى مجال الصناعات الكيميائية. ويحتوى هذا الكتاب على الأبواب التالية: الحسابات الصناعية – البترول الخام – الوقود والأحتراق وقود الآلات وقود الجازولين – وقود الديزل والطائرات والصواريخ – التشحيم ومواد التشحيم – صناعة الصابون – صناعة الحديد والصلب – الصبغات وصباغة الألياف – صناعة الأسمنت – صناعة الورق – معالجة مياه الشرب والمصانع بالاضافة الى قائمة بالمصطلحات العلمية والمراجع العلمية .

وأسأل الله العلى القدير أن أكون قد وفقت الى تقديم مرجع باللغة العربية وهو "أسس الكيمياء الصناعية" وأن يحقق الفائدة المرجوة

والله ولي التوفيق

المؤلف

أ.د. محمد مجدى عبد الله واصل

# الباب الأول الحسابات الصناعية

# بسم الله الرحمن الرحيم

# الباب الأول

# الحسابات الصناعية

# **Industrial Calculations**

#### أ- المقدمة

إن موضوع الحسابات فى التفاعلات الكيميائية فى حقل الكيمياء الصناعية هو دراسة موازنات المادة وموازنات الطاقة والقوانين الكيميائية للأوزان المتكافئة كما تطبق فى العمليات الصناعية .

وتعتمد موازنة المادة على قانون بقاء المادة الندى ينص على أن مجموع كتلة المواد الداخلة عملية ما فى فترة محددة من النزمن يجب ان يساوى كتلة جميع المواد الخارجة زائدا أى تراكم (Accumulation) قد يحدث فى العملية . فإذا زود فرن فارغ بمائة كجم من الفحم والهواء ، فمجموع المنتجات الغازية زائدا الرماد والمواد المتخلفة الباقية فى الفرن يجب أن يساوى مائة كجم.

وقانون بقاء الطاقة هو الأساس لموازنة الطاقة ، والذى بمقتضاه يمكن تحويل الطاقة من شكل الى آخر ولكن لا يمكن اتلافها مطلقاً . فإذا وضعت كتلة من الفحم فى فرن وكان يحتوى على كمية من الطاقة مقاسة بدرجة

حرارته ومحتوى حرارة الاحتراق الذاتية ، واذا لم يكن هناك فقدان حرارى للمحيط ، فيجب أن تظهر نفس الكمية من الطاقة في منتجات الاحتراق من الغازات والمواد الصلبة . فقسم من هذه الطاقة يمكن ان يظهر كحرارة محسوسة (Heat Sensible) ناتجة من درجة حرارة منتجات الاحتراق وقسم منها كطاقة ذاتية ناتجة من عدم اكتمال الاحتراق .

والقوانين الكيميائية للأوزان المتكافئة تعبر عن النسب الوزنية لاتحاد المواد التى تعانى تغيرات كيميائية ، فعندما يحترق الكربون الذى فى الفحم الى ثانى أوكسيد الكربون ، يمكن التعبير عن التفاعل الكيميائى كما يلى:

$$C + O_2 \xrightarrow{\Delta} CO_2$$

وبمقتضى هذه المعادلة ، كتلة ذرية من الكربون يمكنها الاتحاد مسع كتلة جزيئية من الاوكسجين لتكوين كتلة جزيئية من ثانى أوكسيد الكربون . ويمكن التعبير عنها بوحدات فعلية للكتلة باستعمال الكتل الذرية والجزيئية للمواد المشمولة . فيمكن القول ان 12 جم من الكربون تتحد مع 32 جم من الاوكسجين لتكوين 44 جم من ثانى أوكسيد الكربون.

#### النظام الدولي للوحدات:

توصف جميع الأنظمة الفيزيائية عادة سواء كانت في حركة أو سكون بواسطة مقاييس معينة . والكميات الأولية كالطول والوقت تعرف وتستعمل كأساس للقياسات . والكميات الثانوية كالكثافة واللزوجة تعرف بواسطة الكميات الأولية . وتسمى الكميات الأولية الأبعاد . ووحدات القياس للتعبير عن الأبعاد تختلف باختلاف الأنظمة المتبعة للوحدات .

والنظام الدولى للوحدات (System international) والذى يسمى اختصاراً SI هو النظام الدولى المتفق عليه فى الوقت الحاضر . وقد أخذ هذا النظام يحل محل نظام الوحدات الهندسى الانجليزى ونظام سم جم - ثانية كما بالجدولى التالى :

الوحدات الأساسية للابعاد بمقتضى هذا النظام هي :

کجم	كيلو جرام	الكتلة
م	متر	الطول
ئانية	ئانية	الزمن
ای	كلفن	درجة الحرارة
مول	مول	كمية المادة
أمبير	أمبير	شدة التيار
شمعة	شمعة	شدة الإضاءة

وتكون هذه الوحدات الاساس للنظام الدولي للوحدات.

وتوجد عدة كميات ثانوية اشتقت وحداتها من الوحدات الاساسية المذكورة اعلاه واعطيت اسماء خاصة للسهولة ، الا ان هذه الاسماء ليست اساسية لنظام الوحدات . ومن هذه الكميات الثانوية والتي لها اهمية في الحقل الهندسي القوة والضغط والطاقة والقدرة .

القوة تساوى الكتلة × معدل تغير السعة ويعبر عنها (كجم (م)/(ثانية) بالوحدات الاساسية . وقد اعطى اسم نيوتن لهذه المركب من الوحدات .

ويعرف الضغط بالقوة المسلطة على وحدة المساحة ، ويمكن التعبير عنه كجم/(م) (ثانية) أو نيوتن/ $^2$  ، ويطلق اسم باسكال على هذا التركيب من الوحدات .

$$^{2}$$
باسكال = كجم /(م) (ثانية) = نيوتن /م

غير ان وحدة الضغط الشائع استعمالها هي البار وهي ليست في الحقيقة من عائلة النظام الدولي للوحدات ولكنها شاملة الاستعمال في الممارسات الصناعية .

وقيمة البار قريبة جدا من الضغط الجوى القياسي حيث:

بار واحد = 0.986923 ضغط جوى قياسى أو ضغط جوى قياسى 1.01325 بار

الشغل يساوى القوة × المسافة او الضغط × تغير الحجم ووحدة الشغل او الطاقة نيوتن - متر وتسمى جول وهى الوحدة الوحيدة المعترف بها دوليا لأى نوع من الطاقة.

والقدرة هي معدل الشغل لوحدة زمن ووحدتها جول / ثانية وتسمى وات (Watt) .

ومن الخصائص الجيدة للنظام الدولى للوحدات استعمال المضاعفات والاجزاء العشرية للوحدات باستعمال كلمات معينة سابقة (Prefixes) للوحدات مثل كيلو بار ويساوى 1000 بار وميكرومتر ويساوى  $1\times0-6$  متر. والجدول التالى يبين الكلمات السابقة للوحدات فى النظام الدولى لتحويلها الى مضاعفات أو أجزاء عشرية لها.

الوحدات الأساسية للوحدات في النظام الدولي						
السابقة	الكلمة	المعامل	عامل الكلمة السابقة ا			
Deka	ديكا	<sup>1</sup> 10	Atto	اتو	18~10	
Hecto	هيكتو	<sup>2</sup> 10	Femto	فيمتو	<sup>15-</sup> 10	
Kilo	كيلو	<sup>3</sup> 10	Pico	بيكو	<sup>12-</sup> 10	

Mega	میکا	610	Nano	نانو	9-10
Giga	جيكا	910	Micro	مايكرو	<sup>6-</sup> 10
Tera	ئيرا	<sup>12</sup> 10	Milli	ملی	<sup>3–</sup> 10
			Centi	سنتى	<sup>2-</sup> 10
			Deci	دسى	1-10

عندما يرفع مضاعف الوحدة أو جزء الوحدة العشرى فالقوة تشمل كل المضاعف أو الجزء وليس الوحدة فقط 1 دسم حجم مكعب ضلعه 1 دسم أو 0.1 م ويساوى الحجم 0.001 (وليس 0.1 م ويساوى الحجم 0.001 ).

## النظام الهندسي الإنجليزي والنظام المترى للوحدات

ان النظام الدولى للوحدات اخذ يحل تدريجيا الآن محل النظام الهندسى الانجليزى والنظام المترى أى نظام سم - جم - ثانية للوحدات ، إلا أنهما لا يزالا سائدين فى الكتب والمصادر الهندسية فى الوقت الحاضر . ولذلك يصبح من الضرورى لدراسة الكيمياء الصناعية والهندسة الكيميائية معرفة تحويل الوحدات من نظام الى آخر والجدول التالى يبين أهم الوحدات للأنظمة الثلاثة.

أهم الوحدات للأنظمة الثلاثة للوحدات						
درجة الحرارة	الطاقة	القوة	الكتلة	الزمن	الطول	
كلفن	جول	نيوتن	کیلو جرام	ثانية	متر	النظام الدولي
فهرنهایت أو	وحدة حرارية	قُوة	كتلة باوند	ثانية	قدم	النظام الهندسي

رانكين	بريطانية أو	باوند				الانجليزى
	(قوة حصانية)					
	(ساعة)					
مئوية أو كلفن	ارك او جول	ا داین	جرام	ثانية	سنتمتر	نظام سم-جم-ثانية
	أو سعرة					
	حرارية					

ويبين الجدول التالى العلاقة بين قيم وحدات النظام الدولى وقيم وحدات النظامين الهندسى الانجليزى والمترى (سم - جم - ثانية)

# العلاقة بين قيم النظام الدولى وقيم وحدات النظام الهندسى الانجليزى ونظام سم - جم - ثانية (المترى)

التحويل		الكمية
= 100 سم	ام	الطول
= 3.2808 قدم		
= 39.37 أنج		
= 1000 جم	1 كجم	الكتلة
= 2.2046 كتلة باوند		
<sup>2</sup> (كجم) (م)/(ثانية) 1 =	<ol> <li>نیوتن</li> </ol>	القوة
= 10 <sup>5</sup> داین		
= 0.2248 قوة باوند		
= 1 نيونن /م <sup>2</sup>	1 باسكال	الضغط
= 10 داين/سم2		ı
=1.4054 × 10 <sup>-4</sup> قوة باوند/أنج <sup>2</sup>		
= 1 × 10 بار		
= 10 <sup>6</sup> سم	ا 1م <sup>3</sup>	الحجم
= 1000 لتر (د سم <sup>3</sup> )		
= 35.3147 قدم <sup>3</sup>		
= 264.172 كالون أمريكي		
= 1 جم/دسم³	1 کجم/م	الكثافة
= 0.001 جم/سم		
= 0.06243 كىتلة باوند /قدم³		
= 0.00835 كتلة باوند/كالون أمريكى		

= 1 (كجم) (م²/)(ثانية)²	1 جول	الطاقة
= 1 نيوتن-م		
= 1 وات ثانية		
= <sup>7</sup> 10 داین سم		
= <sup>7</sup> 10 ارك	ı	
= 10 (سم³) (بار)		l
= 0.2390 سعرة		
= 9.8692 (سم³) (ضغط جو ی)		į
= 0.7376 قدم - قوة باوند		
= 9.4783 × 10 <sup>-4</sup> وحدة حرارية بريطانية		
- 1 (كجم) (م²/)(ثانية)³	1 وات	القدرة
= 1 جول/ثانية		
= 1 (فولت) (أمبير)		
= 0.2390 سعرة / ثانية		
= 0.7376 قدم - قوة باوند/ثانية		
= 1.341 × 10-3 قوة حصانية		
= 5.687 × 10 <sup>-2</sup> وحدة حراريسة بريطانيسة		
/دقيقة		

# وحدة المول (Mole) أو وحدة الجزئ الجرامي Gram Molecule:

وحدة المول في النظام الدولي للوحدات هي كمية المادة التي تحتوي على عدد من الجسيمات الأولية ، مساوي لعدد ذرات الكربون الموجودة في

0.012 كجم من نظير الكربون 12. ويحتوى المول الواحد على 6.02252 × 10<sup>-23</sup> من الجسيمات الأولية . والجسيمات في حالة معظم الغازات فلى درجات الحرارة العادية تعنى الجزئيات (Molecules) ، أما في حالة وجود الأيونات والذرات وغيرها مع الجزئيات فكلها تعتبر جسيمات أولية.

وكتلة المول تسمى الكتلة المولية أو كتلة جزئ جرامى . فكتلة مــول من الأوكسجين تساوى 0.032 كجم ، بينما 32 كجم من الأوكسجين تكــون كيلو مول واحد من الأوكسجين . أى أن :

عدد المولات = الكتلة بالجرامات الكتلة المولية

عدد الكيلومولات = الكتلة بالكيلوجرامات الكتلة المولية

تتكون كتل المول النسبية لمختلف العناصر والمركبات مسن مجموع الأوزان الذرية لمكونات المول على أساس مقياس اختيارى معين لكتل العناصر النسبية. ويستعمل نظير الكربون 12 كعنصر قياسى مرجعى الآن لقياس كتل العناصر الأخرى ، ووزنه الذرى يساوى 12 تماما في سلم الأوزان الذرية . ويجب التنويه هنا الى عدم الاستمرار في استعمال الاصطلاحين الوزن الدرى والوزن الجزيئى ، والاستعاضة عنهما بالاصطلاحين: الكتلة الذرية والكتلة المولية أو كتلة الجزئ ، اللذين هما اكثر دقة لعدم اعتمادهما على الجاذبية الأرضية التي تختلف من محل الى آخسر . عير ان الوزن كان الاسلوب الاساسى لمقارنة الكتل الذرية . والأوزان الذرية عير ان الوزن كان الاسلوب الاساسى لمقارنة الكتل الذرية . والأوزان الذرية

النسبية الناتجة عن ذلك هي في الحقيقة مماثلة للكتل الذرية النسبية طالما استخدمت نفس قيمة الجانبية في الحسابات .

## ب- موازنة المادة

#### موازنة المادة (Material Balance)

إن أساس موازنة المادة هو قانون بناء المادة كما ذكر سابقا . ويمكن تصور تطبيق هذا القانون بتخيل صندوق فارغ يصب فيه ثلاث مجارى من المواد ويخرج منه مجرى واحد . فمجموع وزن المجارى الثلاثة الداخلة خلال فترة محددة من الزمن يجب أن يساوى مجموع وزن المجرى الخارج زائدا الوزن الاضافى المكتسب للصندوق الناشئ عن تراكم المواد فيه خلال الفترة المذكورة .

ويمكن تطبيق قانون بقاء المادة على العناصر الكيميائية أيضا ، حيث يمكن الافتراض بأنه من المستحيل عمليا تحويل عنصر الى عنصر آخر . فإذا دخلت مثلا عشرة كيلو جرامات من الكربون المفاعل ، فيجب ان تخرج عشرة كيلو جرامات من الكربون من المفاعل أو تتراكم فيه . ولا يغير شيئا شكل الاتحاد الكيميائي الذي يطرأ على الكربون عند ظروف دخوله أو خروجه المفاعل . وطالما تطبق الموازنة على عنصر الكربون او الهيدروجين أو الأوكسجين ، فالموازنة الكلية يجب ان تطبق ايضا .

#### المادة الرابطة

تسهل الاعمال الرياضية غالبا في حسابات اتحاد المواد ، اذا وجدت المادة التي تدخل العملية في مجرى واحد فقط وتخرج منها غير متغيرة في مجرى واحد أخر . وتسمى مادة كهذه المادة الرابطة . ومثل جيد لذلك يحدث

في مركز (Concentrator) مستمر لمحلول ملحى . فيسيل المحلول الملحي المخفف الى المركز الذي يتبخر فيه الماء ثم يندفع خارجا المحلول الملحيي المخفف الى المركز الذي يتبخر فيه الماء ثم يندفع خارجا المحلول الملحبي المركز ، ويمكن الافتراض في هذه العملية ، بعدم حصول اى تراكم في المركز ، حيث يأتي كل الملح في مجرى واحد الى الجهاز ويخرج بنفس الكمية بمجرى آخر . ويمكن ان يؤخذ الملح عندئذ كمادة رابطة في هذه العملية . و لايضاح التطبيق المباشر للمادة الرابطة لحسابات موازنة المادة ، لنأخذ الحالة التي بر اد فيها حساب كمية المادة المتبخر من 100 كجـم مـن محلول 10% وزنا NaCl في الماء لتركيزه الى محلول 20% وزنا NaCl . فإذا أخذنا كأساس للحل 100 كجم من المحلول الأصلى فيوجد 10 كجم من الملح و 90 كجم من الماء فيه قبل التركيز ، ويجب ان يكون هناك في المحلول المركز الباقى 10 كجم من الملح أيضا بعد التركيز ، وينذلك لعدم فقدان أى كمية من الملح مع الماء المتبخر أثناء التركيز . ولذا يمكن اعتبار الملح مادة رابطة حيث يدخل جميعه في مجرى واحد ويخرج دون تغير في مجرى واحد آخر أيضا .

فإذا فرضنا X يمثل كجم من الماء الباقى في المحلول المركز،

. يجب ان يساوى تركيز الملح في المحلول المركز $\frac{10}{X+10}$ 

$$20 = (100) \frac{10}{X + 10}$$


 $40 = X \cdot X$  وبحل المعادلة لايجاد قيمة

فقبل التركيز ، يوجد 90 كجم من الماء في المحلول لكل 100 كجم من المحلول الأصلى أو لكل 100 كجم من الملح . وبعد التركيز يوجد 40 كجم من الماء في المحلول النهائي لكل 10 كجم من الملح . فكمية الماء المتبخر

لكل 100 كجم من المحلول الأصلى يجب لذلك ان تساوى 90 - 40 = 50 كجم .

مثال : تطبيق موازنة المادة المتضمن مادة رابطة في مسائل ترطيب الهواء (Humidification)

فى عملية مستمرة ، 100 كجم من الهواء الرطب فى الدقيقة يحتوى على 20.00 كجم من بخار الماء لكل كجم من الهواء الجاف ، يدخل حجرة ترطيب حيث يضاف فيها بخار الماء الى الهواء ، ويحتوى الهواء الخارج من الحجرة على 20.05 كجم بخار ماء لكل كجم من الهواء الجاف . المطلوب حساب كمية الماء المضاف الى الهواء الرطب الداخل فى الدقيقة. وفيما يلى شكل يوضح موازنة المادة فى عملية ترطيب الهواء .



#### الحل:

ليكن أساس الحل دقيقة واحدة ، ومعادلة الى 100 كجم من الهواء الرطب الداخل الى الحجرة . كل الهواء الجاف الداخل للحجرة فى مجرى واحد يجب ان يخرج فى مجرى الهواء الخارج ، ولذا يمكن اعتبار الهواء مادة رابطة .

أفرض أن X يساوى وزن بخار الماء الداخل للحجرة في الدقيقة ، فوزن الهواء الجاف الداخل للحجرة يجب ان يساوى X - 100 كجم وحيث

ان كجم بخار ماء لكل كجم هواء جاف في المجرى الداخل يساوى 0.02 ، لذا

$$\frac{X}{X-100}=0.02$$

X = 1.96 كجم / دقيقة

كجم هواء جاف داخل الى الحجرة = كجم هواء جاف خارج من الحجرة .

= 1.96 - 100 = 98.04 كجم /دقيقة


وحيث يوجد 0.05 كجم بخار الماء لكل كجم هواء جاف خارج من الحجرة ، فكجم بخار ماء خارج من الحجرة في الدقيقة يساوى (0.05) (98.04) = 4.90

وبما أن الحسابات المتقدمة أنجزت على أساس دقيقة واحدة ، لذلك فكجم الماء المضاف الى الهواء الأصلى في الدقيقة يساوى كجم بخار الماء الخارج مع الهواء النهائي في الدقيقة ناقصا كجم بخار الماء الداخل مع الهواء الأصلى في الدقيقة ، أو 4.90 - 1.69 = 2.94 كجم من الماء أضيف السي الهواء في الدقيقة .

## مثال 2: تطبيق موازنات المادة على مجارى متعددة

يراد تحضير خليط يحتوى على 30% وزنا حامض النتريك و 40% وزنا حامض النتريك و 40% وزنا حامض الكبريتيك و 30% وزنا ماء بصورة مستمرة وذلك بخلط حامض الكبريتيك المركز (98% وزنا  $H_2SO_4$  و 10% وزنا  $H_2SO_4$  و 10% وزنا وحامض النفاية (40%  $H_2SO_4$  و 75%  $H_2SO_4$  و 10% وحامض الكبريتيك المركب وحساب الكيلو جرامات الضرورية من حامض الكبريتيك المركب وحسامض

النتريك المركز وحامض النفاية لكل 1000 كجم من الخليط النهائي. وفيما يلى شكل يوضح تطبيق موازنة المادة لمجاري متعددة



#### الحل:

أساس الحل 1000 كجم من الخليط النهائي

أفرض أن X = كجم حامض الكبريتيك المركز الضرورى

و Y = كجم حامض النتريك المركز الضرورى .

Z = Z حامض النفاية الضرورى .

#### موازنة المواد الكلية:

الوزن الداخل = الوزن الخارج

الوزن الداخل Z + Y + X

1000 = الوزن الخارج

### موازنة HNO3 :

 $Z 0.05 + Y 0.90 = HNO_3$  وزن HNO<sub>3</sub> وزن

وزن 
$$(0.30)$$
 ( $(1000)$  =  $(0.30)$  ( $(1000)$  الخارج =  $(0.30)$  ( $(1000)$  =  $(1000)$   $(1000)$  =  $(1000)$   $(1000)$  =  $(1000)$   $(1000)$  =  $(1000)$   $(1000)$  =  $(1000)$   $(1000)$  =  $(1000)$   $(1000)$  =  $(1000)$   $(1000)$  =  $(1000)$   $(1000)$  =  $(1000)$   $(1000)$  =  $(1000)$   $(1000)$  =  $(1000)$   $(1000)$  =  $(1000)$   $(1000)$  =  $(1000)$   $(1000)$  =  $(1000)$   $(1000)$  =  $(1000)$   $(1000)$  =  $(1000)$   $(1000)$  =  $(1000)$   $(1000)$  =  $(1000)$   $(1000)$  =  $(1000)$   $(1000)$   $(1000)$  =  $(1000)$   $(1000$ 

تمثل المعادلات (أ) و (ب) و (ج...) ثلاثة معادلات مستقلة متضمنة ثلاثة مجاهيل ، يمكن حلها آنيا لتنتج:

X = 338 كجم حامض الكبريتيك المركز الضرورى

Y = 313 كجم حامض النتريك المركز الضروري

Z = 349 كجم حامض النفاية الضروري

1000 كجم مجموع الوزن

ويمكن التأكد من هذه النتائج بتطبيق موازنة الماء للعملية

وزن الماء الداخل = (338) + (0.00) + (313) + (0.00) + (349) + (0.10) (313) + (0.02) (338) = (0.75)

300 =

وزن الماء الخارج = (0.30) (0.30) = 300

وحيث ان وزن الماء الداخل للجهاز يساوى وزن الماء الخارج من الجهاز فموازنة الماء متوفرة والنتائج لذلك صحيحة .

#### التفاعلات الكيميائية ووحدات المول

عندما تتضمن العملية تفاعلات كيميائية فالأفضل معاملة موازنات المادة على اساس حفظ العناصر باستعمال وحدات المول . فإذا احترق 24 كجم من الفحم مثلا الى ثانى أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون ، وكانت كمية ثانى أوكسيد الكربون المتكون 66 كجم كما يشير التحليل ، فيمكن حساب كمية أول أكسيد الكربون المتكون بموازنة الكربون .

الكتلة المولية لثانى أوكسيد الكربون هى 44 ، لذلك يوجد 44/66 وحدات 1.5 كيلو مول من ثانى اوكسيد الكربون متكون ، وذلك باستعمال وحدات المول . وحيث أن كيلو مول واحد من  $CO_2$  يحتوى على 12 كجم كربون و 32 كجم أوكسجين ، فيحتوى 1.5 كيلو مول من  $CO_2$  على 1.5 (1.5) = 1.5 كجم مربون ، فيحتوى 1.5 كيلو مول من 1.5 كجم مسن هذا 1.5 كجم كربون . 1.5 كجم من الكربون يدخل التفاعل و 1.5 كجم مسن هذا الكربون يتحول الى 1.5 فيقية الكربون ، أو 1.5 الكربون يتحول الى 1.5 وبما أن كيلو مول واحد من 1.5 كجم من الكربون فسى 1.5 كربون و 1.5 كجم أوكسجين ، وحيث أن 1.5 كجم من الكربون فسى 1.5 كبيلو مول واحد من 1.5 كبيلون 1.5 كبيلو مول من 1.5 كبيلون كبيلون 1.5 كبيلون كبيلون 1.5 كبيلون كبيلون 1.5 كبيلون 1.5 كبيلون كبيلون 1.5 كبيلون كبيلون 1.5 كبيلون كبيلون 1.5 كبيلون كبيلون كبيلون 1.5 كبيلون كبيلون

# ج\_- القوانين الكيميائية والأوزان المكافئة

يمكن إيجاد العلاقة بين أوزان المواد المتفاعلة (Reactants) والمواد النائجة (Products) في تفاعل كيميائي من دراسة معادلة التفاعل والكتل المولية للمواد . فتكتب المعادلة بحيث تكون المواد المتفاعلة في الجهة اليسرى والمواد الناتجة في الجهة اليمني . والكتل المولية لأي عنصر أو مركب يمكن الحصول عليها من جدول الأوزان الذرية . ولتوضيح ذلك ، يمكن أن يؤخذ انتاج ثاني أوكسيد الكبريت بأكسدة بيرات الحديد (Pyrites) كمثال . فالمواد المتفاعلة هي الأوكسجين والبيرات ، المواد الناتجة هي ثاني أوكسيد الكبريت وأوكسيد الكبريت ، المواد الناتجة هي ثاني أوكسيد الكبريت وأوكسيد الكبريت

 $4FeOS_2 + 11O_2 = Fe_2O_3 + 8SO_3$ 

الصيغة الكيميائية للبيرات يمكن أن تؤخذ  $FeS_2$  ، والكتلة المولية لهذا المركب تساوى الوزن الذرى للحديد زائدا ضعف الوزن الذرى للكبريت أو تساوى 55.85 + (2) (32.06) = 119.97 ويمكن الحصول على الكتل المولية للمواد الأخرى المشمولة في التفاعل بطريقة مماثلة .

 $O_2$  معادلة التفاعل 4 مولات من  $FeS_2$  تتفاعل مع 11 مول  $FeS_2$  لتنتج مولین  $Fe_2O_3$  و  $Fe_2O_3$  و يمكن كتابة ذلك بشكل يدل على الأوزان المشمولة بالاتحاد :

$$4FeOS2 + 11O2 == Fe2O3 + 8SO3$$
(4) (119.97) (11) (32.0) 2(159.70) 8(64.06)
$$479.88 352.00 319.40 512.48$$

أى أن 479.88 أجزاء وزنية  ${\rm FeS}_2$  تتفاعل مــع 352.00 أجــزاء وزنيــة أى أن 319.40 أجزاء وزنيـة  ${\rm Fe}_2{\rm O}_3$  و  ${\rm Fe}_2{\rm O}_3$  أجــزاء وزنيــة  ${\rm SO}_2$  .

هذه النسب الوزنية يجب ان تسرى على هذا التفاعل بغض النظر عن كمية كل المواد الموجودة . فإذا كان وزن احد المركبات معروف ، فمن الميسور حساب الكميات النظرية للمركبات الثلاثة الأخرى . فكمية الأوكسجين الضرورية للتفاعل مع 100 كجم من كبريتيد الحديد تساوى وزن الأوكسجين اللازم لكيلو جرام من كبريتيد الحديد مضروبا بمائة . أو :

 $\frac{352.00}{479.88}$   $\frac{73.5}{479.88}$  كبريتيد الحديد . وبطريقة مماثلة ، وزن أوكسيد الحديديك الناتج من FeS<sub>2</sub> يكون :

ڪجم  $66.6 = (100) \frac{319.40}{479.88}$ 

ووزن ثانى اوكسيد الكبريت الناتج =  $\frac{512.48}{479.88}$  (100) = 106.9 كجم

ويمكن التأكد من هذه النتائج بتحديد امكانية اجراء الموازنة الكلية .

مجموع أوزان المواد المتفاعلة = 100 + 73.5 = 173.5 كجم

مجموع اوزان المواد الناتجة = 66.6 + 173.5 = 173.5 كجم

وحيث ان وزن المواد الناتجة يساوى وزن المواد المتفاعلة فشرط الموازنــة الكلية متوفر والنتائج لذلك صحيحة .

#### قوانين الغازات

عند تطبيق مبادئ حسابات نسب اتحاد المواد للغازات ، فالعلاقة بين كتلة المادة ودرجة الحرارة والضغط والحجم مهمة جداً . وهناك طرق عديدة متوفرة تبين تأثير تبدل واحد أو أكثر من هذه المتغيرات . والقوانين التي تطبق على ما يسمى الغازات المثالية (Ideal Gases) مهمة جداً ، ولو أنها ليست دقيقة ولكنها تعطى نتائج وافية بالغرض للحسابات الاعتيادية طالما تكون الغازات المعنية تحت ضغط لا يزيد عن ضغط جوى واحد او اثنين .

## قاتون الغاز المثالى:

أدت البحوث التجريبية لعدد كبير من الغازات المختلفة وفي ظروف متغيرة الى المعادلة التالية ، المشتقة عملياً ، والتي تسمى معادلة الغاز المثالي:

PV = nRT

حيث P = 1 الضغط المطلق كجم/(م) (ثانية) أو نيوتن/م أو باسكال.

الغاز ، عجم مو لات n من الغاز .

n = عدد المولات من الغاز .

T = درجة الحرارة المطلقة ك .

R = ثابت الغاز العام .

. (ك) (مول) (م)/(مول) (ك) . R

والتعبير عنه بالوحدات الثانوية أكثر شيوعاً ، حيث يستعاض عن نيوتن متر بجول :

## (ك) (حول (مول) (ك) جول/ (مول)

ومقياس درجة الحرارة المطلقة يعتمد على نقطة الصفر المطلقة ، تلك الدرجة التى تتوقف عندها نظرياً حركة الجزئيات . ولقد وجد ان هذه الدرجة تساوى = -273 م $^{\circ}$  ودرجة الحرارة المطلقة بدرجات كلفن = درجة الحرارة بالمقياس المئوى + 273

#### مثال 3: تطبيق قاتون الغاز المثالي

احسب الحجم الذى تشغله مولان من الغاز المثالى تحت ضغط 120 كيلو باسكال Kpa وعند درجة حرارة 300 ك .

الحل:

$$V = \frac{nRT}{P}$$

$${}^{3} \circ 0.04157 = \frac{(2)(8.314)(300)}{(120)(1000)} = V$$

#### مثال 4: تطبيق قاتون الغاز المثالي

إذا كانت درجة حرارة غاز 311 ك وضغطه 96.5 كيلو باسكال ويشغل حجما مقداره 1.416 م ، فما حجمه اذا تغيرت درجة الحرارة الى 339 ك والضغط الى 172.4 كيلو باسكال ؟

#### الحل:

يمكن التعبير عن النظروف الأولى حسب قانون الغاز المثالى : (96.5) (1.416) = (n) (R) (311) (1)

دع  $V_2$  يمثل الحجم في الظروف الثانية والتي يمكن التعبير عنها : (172.4) (V2) = (n) (R) (339)

وحيث لم يضف أو يؤخذ غاز من الجهاز فعدد مولات الغاز يجب ان تكون متساوية في المعادلتين (1) و (2) . كما أن قيمة R ثابتة لكل المعادلتين وذلك لاستعمال نفس الوحدات للكميات المماثلة . وبتقسيم المعادلة (2) على المعادلة (1) يحذف R و ينتج حجم الغاز في الظروف الثانية .

$$\frac{(172.4)(V_2)}{(96.5)(1.416)} = \frac{(n)(R)(339)}{(n)(R)(311)}$$

$${}^{3} = 0.864 = \frac{(1.416)(96.5)(399)}{(172.4)(311)} = V_2$$

#### قاتون دالتون Dalton's Law

يعرف الضغط الجزئى لكل من الغازات المكونة لخليط غازى بانسه الضغط الذى يسلطه الغاز المكون لو وجد لوحده فى نفس حجم وعند نفسس درجة حرارة الخليط الغازى . وينص قانون دالتون على أن الضغط الكلى لخليط من الغازات المثالية يساوى حاصل جمع الضغوط الجزئية للغازات المكونة التى يتألف منها الخليط ، أى أن :

$$P = p_a + p_b + p_c + \dots$$

حيث : P الضغط الكلى و  $p_c$ ,  $p_b$ ,  $p_a$  النخ ... الضغوط الجزئية لكل من الغازات المكونة .

ونتيجة طبيعية مهمة جداً لقانون دالتون تنص على ان نسبة الجزء المولى Mole Fraction لغاز مكون في خليط من الغازات المثالية يساوى الضغط الجزئي لهذا المكون مقسوماً على الضغط الكلى .

$$X_a = \frac{n_a}{n_a + n_b + n_c + \dots} = \frac{p_a}{p}$$

ويمكن البرهنة على ذلك باستعمال قانون الغاز المثالى بالاقتران مع قانون دالتون ، لذا فللغاز المثالى :

$$(1)p_aV = n_aRT$$

$$(2)(p_a+p_b+.....)V=PV=(n_a+n_b+...)RT$$
  $(2)$   $(2)$   $(3)$   $(4)$   $(4)$   $(4)$   $(5)$   $(7)$   $(7)$   $(8)$   $(7)$   $(8)$   $(9)$   $(9)$   $(1)$   $(1)$   $(1)$   $(1)$   $(2)$   $(1)$   $(1)$   $(1)$   $(2)$   $(1)$   $(2)$   $(3)$   $(4)$   $(4)$   $(4)$   $(4)$   $(5)$   $(7)$   $(7)$   $(8)$   $(1)$   $(8)$   $(1)$   $(1)$   $(1)$   $(1)$   $(1)$   $(2)$   $(1)$   $(2)$   $(3)$   $(4)$ 

$$\frac{p_a}{P} = \frac{n_a}{n_a + n_b + n_c + \dots} = X_a$$

#### فاتون اماكات Amagat's Law

يعرف حجم الغاز النقى فى خليط من الغازات بأنه الحجم الذى يشغله ذلك الغاز لو وجد لوحده فى نفس درجة حرارة وضغط الخليط الغازى . وينص قانون اماكات على ان الحجم الكلى الذى يشغله غازى يساوى حاصل جمع حجوم الغازات النقية ، أو :

$$V = V_a + V_b + V_c + \dots$$

حيث V=V المخ .... حجوم الغاز ات النقية التسى يتألف منها الخليط .

وتنص نتيجة طبيعية لقانون اماكات على ان نسبة الجزء المولى لغاز في خليط من الغازات المثالية ، تساوى حجم الغاز النقى مقسوماً على الحجم الكلى للخليط ، أو

$$X_a = \frac{V_a}{V}$$

ويمكن اثبات ذلك بنفس الاسلوب الذى اتبع لاثبات قانون دالتون . بما ان النسبة المئوية للمول تساوى نسبة الجزء المولى مضروبا بمائة . والنسبة المئوية للحجم تساوى نسبة الجزء الحجمى مضروباً بمائة . ولذا يمكن القول بأن النسبة المئوية للحجم لغاز فى خليط من الغازات المثالية تساوى دائما نسبته المئوية المولية فى الخليط . وتستعمل هذه الحقيقة بصورة واسعة فى حسابات نسب اتحاد المواد لتسهيل الحسابات المعتمدة على تحاليل النسب المئوية للحجم فى خليط غازى .


#### مثال 5: تعيين معدل سرعة جريان الغاز

يدفع نفاخ (Blower) هواء جاف بدرجة حرارة تساوى 323 كافىن يدفع يساوى 10 كافى وضغط يساوى بار واحد ، ثم يضاف الى الهواء المدفوع 10 كجم من الامونيا فى الدقيقة . وعند تحليل عينة من الخليط الغازى تبين انه يتكون من: NH, %15.0,  $O_2$  %17.9,  $O_2$  %67.1

حجماً المطلوب حساب معدل سرعة الهواء المدفوع بالنفاخ كمتر مكعب فسى الثانية. يمكن اعتبار تركيب الهواء الجاف  $N_2$  %79,  $O_2$  %21 .

الحل:

الشكل يبين رسما تخطيطيا للعملية



## الشكل: عملية لتعيين معدل سرعة جريان الهواء

أساس الحل : دقيقة واحدة .

عدد كيلو مول  $NH_3$  في الخليط الغازى =  $\frac{10}{17}$  = 0.59 كيلو مــول  $NH_3$  عدد كيلو مول = 15% حجما من الخليط الغازى = 15% من الخليط الغازى .

. ع س = مجموع الكيلومو لات من  $O_2$  و  $NH_3$  و مجموع الكيلومو الخليط

0.59 = 0.15

 $3.93 = \omega$ 

عدد الكيلو مولات للأوكسجين والنتروجين في خليط الامونيا والهواء يساوى عدد الكيلومولات للأوكسجين والنتروجين في الهواء المدفوع بالنفاخ:

= 3.93 – 0.59 – 3.93 كيلو مول من الهواء يدفعه النفاخ على أساس دقيقة واحدة .

معدل سرعة الهواء باستعمال قانون الغاز المثالي

$$V = \frac{nRT}{P}$$

$$0.34 = 1000 \text{ (3.34)} = 2.34 = 1000 \text{ (1000)}$$

$$0.34 = 100000 \text{ (1000)}$$

$$0.34 = 1000000 \text{ (1000)}$$

## مثال 6: تعيين الكتلة المولية والكثافة لخليط غازى:

المطلوب حساب معدل الكتلة المولية والكثافة للهواء الجاف عند درجة حرارة 294.4 كلفن وضغط 0.973 بار ، مع فرض ان الهواء الجاف يحتوى على 21%  $O_2$  و 77%  $O_2$  حجما .

الحل: أساس الحل: كيلو مول واحد من الهواء الجاف

كيلو جرام في كيلو مول من الهواء الجاف	الكتلة المولية	نسبة الجزء المولى	% حجما	المكون
6.72 - (32)(0.21)	32.0	0.21	21.0	O <sub>2</sub>
22.12 = (28)(0.79)	28.0	0.79	79.0	N <sub>2</sub>
28.84				المجموع

كيلو مول واحد من الهواء يزن 28.8 كجم ، لذلك فمعدل الكتلة المولية للهواء هو 28.48 .

حجم كيلو مول واحد من الهواء عند درجة 294.4 كلفن وضغط 0.973 بار هو  $V = \frac{nRT}{P}$  .

$$^{3}$$
  $_{2}$  25.156 =  $\frac{(1)(1000)(8.314)(294.4)}{(0.973)(100.000)}$  =V

 $1.1464 = \frac{28.84}{25.156}$  کثافة الهواء الجاف عند 294.4 کلفن و 0.973 بار هی منافقه الهواء الجاف عند 294.4 کجم/م

## مثال 7: تعيين تحلل أو اتفكاك (Dissociation) الغازات:

يتفكك  $N_2O_4$  جزئياً في الحالة الغازية حسب المعادلة التالية :  $N_2O_4=2NO_2$ 

فإذا وجد 0.24 جم من خليط غازى محتوياً على 0.04 و 0.973 يشعل حجماً مقداره 0.973 سم عند درجة حرارة 0.973 كلفن وضغط 0.973 بار . المطلوب حساب النسبة المئوية لتفكك 0.904 الى 0.903 .

#### الحل:

. أساس الحل 1.02 جم 1.0 قبل التفكك

 $92 = N_2O_4$  الكتلة المولية لغاز

$$0.261 = \frac{24.0}{92} = \frac{24.0}{92}$$
 موجود قبل التفكك  $N_2O_4$  موجود

وحیث أن مولین من  $NO_2$  تتكون من مول واحدة  $N_2O_4$  تتفكك  $NO_2$  عدد مولات  $NO_2$  متكونة .

 $NO_2$  عدد مولات  $NO_2$  عدد مولات  $NO_2$  = عدد مولات  $NO_2$  = X + (0.261 - X)

وباستعمال قانون الغاز المثالي ، العدد النهائي لمولات الغاز هي :

$$n = \frac{PV}{RT}$$
 مول  $0.487 = \frac{(0.973)(100.000)(15.000)}{(8.314)(363)(1.000.000)} =$   $0.226 = X \therefore \qquad 0.487 = X \ 2 + (0.261 - X)$  لذلك ،  $0.487 = X \ 2 + (0.261 - X)$  النسبة المئوية لتفكك  $0.204 = 0.204$  هي  $0.204 = 0.204$ 

## د- موازنة الطاقة

ينص قانون حفظ الطاقة على ان الطاقـة لا تفنـى ولا تسـتحدث ، ومجموع كمية الطاقة الداخلة لجهاز معين يجب ان تساوى الطاقة الخارجـة زائداً أى طاقة متراكمة فى الجهاز . ويسمى التعبير الرياضى لهذا القـانون موازنة الطاقة . ويوجد نوعان أساسيان للطاقة هما الطاقة الكامنـة والطاقـة الحركية . الطاقة الكامنة تشير الى طاقة الجسم أو المادة الناتجة عن موضـع ذلك الجسم أو المادة نسبة الى مادة أخرى . مثلا قطعة فحم تحتوى على طاقة كامنة معينة عندما توضع عند مسافة ثابتة من سطح الأرض وذلك لقـدرتها على السقوط والارتطام بسطح الأرض بقوة يعتمد على كتلتهـا وسـرعتها . وتشير الطاقة الحركية الى الطاقة الناشئة عن الحركـة . فالرصاصـة بعـد انطلاقها يكون لها طاقة حركية ناشئة عن حركتها .

انسياب الحرارة من جسم الى آخر يمكن اعتباره طاقة فى حال انتقال (Energy in Transition) فعندما تنساب الحرارة من الجسم الحالم الحسم البارد تزداد الطاقة الداخلية للجسم البارد على حساب الطاقة الداخليات للجسم الذى انتقلت منه الحرارة.

الشغل نوع آخر من الطاقة في حالة انتقال . ويعرف الشغل بالطاقة المنتقلة بفعل قوة ميكانيكية متحركة تحت ضوابط معينة خلال مسافة ملموسة . ولا يمكن خزن الشغل كشغل ، ولكن القدرة لعمل شغل يمكن خزنها كطاقة كامنة أو طاقة حركية أو طاقة داخلية .

## السعة الحرارية والحرارة النوعية:

يتطلب غالباً فى أكثر الأعمال الكيميائية ذات العلاقة بالحرارة حساب كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جسم معين قيمة معينــة . ويمكـن حساب ذلك باستعمال السعة الحرارية أو الحرارة النوعية . وتعــرف السعة الحرارية بكمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كمية معينة مـن المسادة درجة حرارية واحدة .

والحرارة النوعية لجسم معين هي نسبة السعة الحرارية لذلك الجسم الى السعة الحرارية لوزن مساو له من الماء في درجة حرارة 288.13 كلفن . فإذا كانت الحرارة النوعية لمادة ما تساوى 2.3 مثلاً فمعناها أنه يتطلب : فإذا كانت الحرارة النوعية لمادة ما تساوى 2.3 مثلاً فمعناها أنه يتطلب : 4.184 × 2.3 كيلو جول لرفع درجة حرارة كجم من تلك المادة درجة كلفن واحدة .

ويمكن التعبير عن السعة الحرارية للمادة على اساس الوزن أو الكتلة المولية ، فالسعة الحرارية المولية للماء عند درجة حرارة 288.13 كلفن تساوى 75.3 جول /(مول) (ك) ، كما يمكن التعبير عن السعة الحرارية للماء 4.184 جول / (جم) (ك) .

## متوسط السعة الحرارية للغازات:

يتطلب غالباً ، كما ذكر آنفاً ، حساب كمية الحرارة اللازمـة لرفـع درجة حرارة غاز ما من درجة حرارة الــى اخــرى . وحيــث ان السـعة الحرارية للغازات تتغير مع درجة الحرارة ، لذا فمعرفة متوسط (أو معــدل) السعة الحرارية لغاز ما على مدى درجات الحرارة المشمولة أمر مرغــوب

فيه جداً . فإذا كان متوسط السعة الحرارية معروف فمن السهولة حساب الحرارة الكلية بضرب متوسط السعة الحرارية بتغير درجة الحرارة وبعدد المولات او الكيلومولات للغاز.

ومن الممكن حساب السعة الحرارية للغازات عند اى درجة حرارة من معادلات من النوع:

 $C_p = a + bT + cT^2$ 

حيث : $C_p$  = السعة الحرارية عند ضغط ثابت ودرجة حرارة مطلقة  $c_p$  عند  $c_p$  و  $c_p$  و

بمكن الحصول على معدل السعة الحرارية لمدى درجات حرارة معينة بايجاد التكامل (Intergration) لمعادلة شبيهة للمعادلة . كما ان اعتبار متوسط السعة الحرارية للغازات الشائعة ، فالهواء والاوكسجين والنتروجين والهيدروجين وأول أكسيد الكربون وبخار الماء وثاني أوكسيد الكربون ، على أنها السعة الحرارية عند معدل الدرجة الحرارية المطلقة خلال التسخين يتضمن إدخال خطأ ضئيل فقط . وبوجه عام يمكن افتراض عدم تأثر السعة الحرارية للغازات الشائعة بالضغط اذا كانت درجات الحرارة اعلى من 273 كلفن والضغط أقل من 5 بار ، وتسهل حسابات المحتويات الحرارية للغازات باستعمال جداول أو مخططات تبين متوسط السعة الحرارية أو محتوى الحرارة المحسوسة (Sensible Heat) بالنسبة الى درجة حرارة مرجعية ملائمة . ويبين الجدول متوسط السعة الحرارية الكيلو مولية عند ضغط ثابت للغازات الشائعة بين درجة الحرارة المرجعية 273.15 ودرجة الحرارة النهائية كلفن التي يسخن اليها الغاز . وتجرى معظم حسابات نسب اتحاد المواد بظروف يكون الضغط عندها ثابت. غير انه اذا سخن الغاز عند حجم ثابت فالحرارة المتطلبة لرفع درجات حرارة معينة تكون اقل عما هو

ضرورى عند ضغط ثابت ، وذلك لعدم تطلب اى طاقة لشغل التمدد Work) ( of Expansion ، لقد وجد ان السعة الحرارية المولية للغازات المثالية عند حجم ثابت تساوى السعة الحرارية المولية عند ضغط ثابت ناقصاً ثابت قانون الغاز المثالى R في وحدات منسجمة :

$$C_v = C_p - R$$

ولذلك إذا كانت السعة الحرارية المولية لثانى أوكسيد الكربون عند ضغط ثابت = 38.70 جول /مول (ك) فالسعة الحرارية عند حجم ثابت تساوى:

ووحدة R يجب ان تكون نفس وحدات السعة الحرارية ، فوحدة R في المثال أعلاه تساوى 8.314 جول / (مول) (ك) .

## مثال 8 تطبيق استعمال متوسط السعة الحراربة:

المطلوب حساب كمية الحرارة اللازمة لتسخين 10 مولات CO<sub>2</sub> من 373 الى 773 ك عند ضغط ثابت مقداره بار واحد

#### الحل:

إن قيم السعات الحرارية المعطاة في جدول ( ) هي ضعط ثابست مقداره 1.013 بار ، وسوف تطبق هذه القيم نفسها عند ضغط ثابت مقداره بار واحد .

من الجدول () قيمة السعة الحرارية لثانى أوكسيد الكربون بين 273 و 373 ك هي 38.166 جـول/ (مـول) (ك) . وبفرض المحتوى الحرارى يساوى صفر عند 273 ك ، فيكون المحتوى الحرارى ب 10 مولات لثانى أوكسيد الكربون عند 373 ك :

متوسط السعة الحرارية لثانى أوكسيد الكربون بين 273 ك و 773 ك يساوى 44.685 ومجموع المحتوى الحرارى للغاز عند 773 ك :

فمجموع الحرارة المضافة لرفع درجة حرارة الغاز من 373 السى 773 ك هي الفرق بين المحتوى الحراري عند 373 ك والمحتوى الحراري عند 773 ك :

## حرارة التفاعل

تصاحب التفاعلات الكيميائية انبعاث أو امتصاص حرارة عند التفاعل. ويعبر دائماً عن حرارة التفاعل بوحدات المول في موازنات الطاقة عند حسابات نسب اتحاد المواد ، وذلك حتى يمكن تطبيقها مباشرة في معادلة التفاعل ، فإذا تفاعل مثلا مول واحد من CaO عند درجة حرارة 291 ك مع مول واحد من CO2 عند درجة حرارة 291 ك لانتاج مول واحد من CaC عند درجة حرارة 291 ك لانتاج مول واحد من CaCO عند درجة حرارة 291 ك المنبعثة تساوى 182.422 جول ، ويمكن التعبير عن ذلك :

$$CaO + CO_2 = CaCO_3 + 22.422$$

ولو انعكس هذا التفاعل لوجب تزويد وسط التفاعل بحرارة قيمتها 291 حدد  $CaCO_3$  عند درجة 291 ك CaO عند درجة حرارة الى مول واحد من CaO (كلاهما عند درجة حرارة 291 ك).

لذا يمكن تعريف حرارة التفاعل ، بصورة عامة ، على أنها كمية الحرارة المنبعثة أو الممتصة عند حدوث التفاعل (مع اعتبار المواد المتفاعلة والناتجة في حالتها الاعتبادية عند درجة 291 ك وضغط بار واحد).

القيم الحرارية للتفاعل مع محتوى الحرارة المحسوسة للمواد الداخلـة الى الجهاز والخارجة منه ، تشكل أساس معظم موازنات الطاقة في حسابات نسب اتحاد المواد . ولتسهيل هذه الحسابات ، تختار دائماً درجـة حـرارة ملائمة يفرض عندها المحتوى الحراري مساوياً لصفر .

## مثال 9 تطبيق موازنة الطاقة الحرارية على الاحتراق

يحترق 100 كجم من الكربون النقى الى  $CO_2$  مع الكمية الضرورية نظريساً من الهواء الجساف ( $N_2$  %79 و  $N_2$  %00 لتزويد الأوكسجين السلازم للاحتراق. يدخل الكربون والهواء الى الحارق (Bruner) عند درجة حرارة 2013 ك ، وتخرج الغازات الناتجة عند درجة حرارة 2273 ك ، كما يعمل الحاق عند ضغط ثابت مقدراه بار واحد . المطلوب حساب كمية الحرارة المنبعثة .

#### الحل:

أساس الحل : 100 كجم من الكربون النقى عند درجة حرارة 291 ك والتى عندها يعتبر مستوى الطاقة يساوى صفر .

التفاعل الكامل:

$$C + O_2 = CO_2 + 393.654$$

الحسابات المبدئية:

$$8.34 = \frac{100}{12} = 20$$

8.34 = 0 يتطلب من الهواء  $O_2$ 

$$39.7 = \frac{(100)(8.34)}{21} = \text{urding}$$

8.34 =كيلو مول  $CO_2$  في الغاز الناتج

كيلو مول N<sub>2</sub> في الغاز الناتج = (39.7) (0.79 في الغاز الناتج

موازنة الطاقة الحرارية:

الطاقة الحرارية الداخلة:

الحرارة المحسوسة في الهواء = O (الهواء يدخل عند مستوى الصفر للطاقة)

الحرارة المحسوسة في الكربون = O (الكربون يدخل عند مستوى الصفر للطاقة)

حرارة التفاعل = (8.34) (8.34) = 3.283.083 كيلو جول مجموع الطاقة الحرارية الداخلة = 3.283.083 كيلو جول  $CO_2$  الطاقة الحرارية الخارجة = متوسط السعة الحرارية المولية لـ $CO_2$  عند ضغط ثابت بين 291 و 2273 ك = 54.52 كيلو جول (29) .

متوسط السعة الحرارية المولية لـ $N_2$  عند ضغط ثابت بين 291 ك و 2273 ك = 33.43 كيلو جول/(كيلو مول) (ك).

مجموع الحرارة المحسوسة الخارجة في الغازات:

-2273) (33.43) (31.36) + (291-2273) (54.52) (8.34) (291

= 2.979.068 = 2.077.859 + 901.209 =

مجموع الطاقة الحرارية الخارجة = 2.979.068 + الحرارة المنبعثة الموازنة الكلية للطاقة الحرارية .

مجموع الطاقة الحرارية الداخلة = مجموع الطاقة الحرارية الخارجة الحرارة المنبعثة = 304.013 - 2.979.069 - 2.979.069 كيلسو جول

## الأسئلة

- 1- إشرح النظام الدولي للوحدات ؟
- 2- أذكر الوحدات الأساسية للوحدات في النظام الدولي؟
  - 3- تكلم عن ما يأتى:
  - أ- وحدة المول
  - ب- المادة الرابطة
  - ج- التفاعلات الكيميانية ووحدات المول
    - 4- أذكر مع الشرح
    - أ- قانون الغاز المثالي
      - ب- قانون دالتون
      - ج- قانون أماكات
    - 5- أشرح كيف يمكن تعيين ما يلى:
    - أ- معدل سريان جريان الغاز
  - ب- الكتلة المولية والكثافة لخليط غازى
    - ج- تحلل أو تفكك الغازات
      - 6- أشرح المعانى التالية:
    - أ- السعة الحرارية والحرارة النوعية
    - ب- متوسط السعة الحرارية للغازات
      - ج- حرارة التفاعل
- 7- وضح كيف يمكن تطبيق استعمال متوسط السعة الحرارية ؟
- 8- وضح كيف يمكن تطبيق موازنة الطاقة الحرارية على الإحتراق ؟

# الباب الثاني البرول الخام [النفط الخام]



# الباب الثاني

# البترول الخام (النقط الخام)

#### المقدمة:

البترول الخام عبارة عن مزيج من مجموعة كبيرة من المركبات الهيدروكربونية ويتواجد في الطبيعة متجمعاً في باطن الأرض وعلى أعماق مختلفة. وقد تكون منذ أمد بعيد نتيجة تحلل المخلفات الحيوانية والنباتية بفعل الضغط والحرارة . والهيدروكربونات مركبات كيميائية تحتوى على عنصرى الهيدروجين والكربون فقط ، وقد تكون سوائل أو غازات أو جوامد في درجة الحرارة والضغط العاديتين وفقاً لما يكون تركيب جزئياتها من تعقيد . وكذلك التجمعات الطبيعية قد تكون في حالة غازية أو سائلة أو جامدة حسب التناسب بين مختلف المواد الهيدروكربونية الموجودة في هذا المرزيج أو ذاك . وتطلق كلمة البترول عند استعمالها في أوسع معانيها على جميع الهيدروكربونات التي تتكون في باطن الأرض بصورة طبيعية ولكن الكلمة بمعناها التجاري الضيق تقتصر عادة على التجمعات السائلة ، أي النفط الخام بينما يطلق على التجمعات الهائلة ، أي النفط الخام الجامدة اسم "الاسفلت" أو "الشمع" حسب طبيعة تركيبها .

وتحتوى معظم انواع البترول الخام السائل على هيدروكربونات غازية أو صلبة ذائبة في السائل ، وتتحرر الغازات من المحلول السائل عند تقليل الضغط في عمليات استخراج البترول الخام أو خلال المراحل الأولى من

التكرير ، حيث تمثل جزءا من مجموع انتاج الغاز الطبيعى . وأما الجوامد فإن بعضها يستخلص خلال عمليات التكرير بشكل اسفلت أو شمع ، ويبقى البعض الآخر محلولاً في منتجات البترول السائلة .

## أنواع البترول الخام

تختلف أنواع البترول الخام من حيث خواصها الطبيعية كالمظهر (Appearance) والتماسك (Consistincy) باختلاف مصدرها . فتتفاوت من سوائل رجراجة (Mobile) ذات لون بني . يميل الى الصفرة الى سوائل سوائل مرتفعة اللزوجة وشبه صلبة . ويرجع هذا الاختلاف الى نسب مكونات البترول من الهيدروكربونات المختلفة خاصة نسبة البارافينات والنفثينات ، وسواء كان البترول محتوياً على بارافينات بنسبة عالية أو نفثينات بنسبة عالية ، فقد تكون نسبة الهيدروكربونات الخفيفة مرتفعة ويكون النفط عندئذ رجراجاً أو محتوياً على مقدار كبير من الغازات الذائبة فيه . كما قد تكون المركبات أو محتوياً على منها هي مركبات ثقيلة ويكون البترول عندئن مرتفع اللزوجة وخالى من الغازات الذائبة أو محتوياً على كمية ضئيلة منها .

وتتحكم طبيعة البترول الخام الى حد ما في نوع المنتجات المستخلصة منه وملائمتها للاستعمال في مجالات معينة . فالبترول الخام النفثينيي هـو أنسب من غيره لانتاج الاسفلت ، والبترول الخام البارافيني أنسب لانتاج الشمع . كذلك البترول الخام النفثيني ، خصوصاً اذا كان عطرياً ، يؤدى الى انتاج زيوت تزييت (Lubricating oils) تكون لزوجتها شـديدة التاثر بالحرارة . غير ان طرق التكرير الحديثة تحقق قدراً كبيراً من المرونة فـي استخدام مختلف انواع النفط الخام لصنع أي نوع مرغوب فيه من المنتجات .

تصنف أنواع البترول الخام عادة الى ثلاثة أصناف حسب مكوناتـــه من الهيدروكربونات التى تحتوى عليها .

1- بترول برافيني الأصل : يتألف هذا النوع بصورة رئيسية من هيدروكربونات برافينية ، ويحتوى على شمع البارافين وهو خالى أو يكاد يكون خالياً من المواد الاسفلتية ، ويعطى هذا النوع من البترول عادة انتاجاً حسناً من شمع البرافين وزيوت التزييت الممتازة .

2- يترول نفتيني الأصل: يتألف هذا النوع بصورة رئيسية من النفتينات. ويحتوى على كمية قليلة من شمع البارافين او يكون خالياً منه ، الا انه يحتوى على نسبة عالية من المواد الاسفلتية . ويعطي زيوت تزييت ذات لزوجة أكثر تأثراً بالحرارة من زيوت التزييت المنتجة من البترول البارافيني ، ولكن يمكن تحسين زيوت التزييت هذه وجعلها مماثلة لتلك النتيجة من أنواع النفط البارافينية بعمليات تكرير خاصة . ويسمى هذا النوع من البترول الخام ايضاً البترول الخيام الأصل .

3- بترول مختلط الأصل: ويتألف هذا النوع من البترول من مزيج مسن البرافينات والنفثينات ونسب قليلة من العطريات. ويحتوى على مقادير وافية من كل من شمع البرافين والمواد الاسفلنية.

ومن الجدير بالذكر أن هناك تداخلاً بين هذه الأصدناف من أنواع البترول الخام ، ولكن الغالبية العظمى من أنواع النفط الطبيعية هي من نوع البترول المختلط الأصل .

#### (Distillation) التقطير

تعتبر عملية فصل مكونات البترول الخام الرئيسية بالتقطير الخطوة الأولى في مجال الصناعات النفطية . وهذه أهم عمليات التكرير إذ أنها بالاضافة الى الفصل تلعب دوراً مهماً في تكرير المنتجات البترولية وفقاً للمواصفات التسويقية .

ومن الصفات المميزة الرئيسية لمختلف المنتجات البترولية قابليتها للتطاير أو التبخر ، وتتوقف هذه القابلية على الحجم الجزيئى . ففى المركبات المتشابهة النوع تتخفض قابلية التبخر كلما كبر الحجم الجزيئى . فالجازولين سائل يتبخر بسهولة فى الظروف العادية لدرجة الحررارة والضعط ، أصا الكيروسين وزيت الوقود فيلزم لتبخرهما حرارة أعلى . والمنتجات الجامدة فى الأحوال العادية كثمع البارافين مثلاً ، يتطلب تسخينها الى درجات حرارة أعلى لتسييلها الى درجات حرارة أكثر ارتفاعاً لتبخرها .

وترتبط قابلية التطاير بدرجة الغليان ، فالسائل الذى درجة غليانه منخفضة يكون أكثر تطايراً من السائل الذى غليانه مرتفعة . وعند تسخين سائل ما تزداد طاقة جزيئاته ويصبح فى مقدور عدد كبير منها تخطى سطح السائل الى الفضاء ، أى أن عدداً كبيراً من الجزئيات يتحول الى حالة بخار . وعندما يعادل ضغط البخار الضغط الجوى يغلى السائل . وتشكل درجة الحرارة التى يغلى عندها السائل البترولى درجة غليانه . وتبقى هذه الدرجة ثابتة الى ان يتبخر جميع السائل . وهذه احدى الصفات المهمة التى تتميز بها المواد النقية . وتتغير درجة الغليان بتغير الضغط . فالماء النقى يغلى مثلاً فى الضغط الجوى العادى عند درجة حرارة 373 كلفن ، وكذلك تتميز كل من

الهيدر وكربونات الموجودة في النفط الخام بدرجة غليان خاصة . وتنخفض درجة الغليان بانخفاض الضغط وترتفع بارتفاعه .

## التقطير المعملي البسيط:


التقطير عبارة عن عملية فيزيائية لفصل سائل أو أكثر من مزيج متجانس . وتنجز عملية التقطير من خلال تبخير السائل بالتسخين واعدة تكثيفه . تعتمد عملية فصل السوائل بالتقطير على الفرق في درجات غليان مكونات المزيج . وتتم عملية التقطير في أبسط صورها في جهاز بسيط للتقطير في المعمل ومبين في الشكل التالي حيث يغلب السائل في دورق (Flask) ويكثف البخار في انبوب أو مكثف (Condenser) يحيط به ماء بارد وجاري ويجمع المستقطر (Distillate) في دورق الاستقبال .

وفى حالة مزيج متجانس من عدة مركبات سائلة تختلف فى درجات غليانها ، ويتميز كل مركب منها بضغطه البخارى الخاص ، والضغط البخارى الكلى للمزيج السائل يساوى مجموع الضغوط البخارية لهذه المركبات ، ويغلى المزيج هذا عندما يعادل الضغط البخارى الكلى الضغط (الخارجي) فوق السائل .

وعند تقطير مزيج كهذا تتبخر جزئيات كل مركب ، ويتوقف تركيب البخار الناتج على الضغوط البخارية وعلى تركيز المركبات في المريج السائلي . يتناسب الضغط البخارى للمركبات السائلة عكسياً مع درجة غليانها . فيزداد الضغط البخارى مع انخفاض درجة الغليان وبالعكس ، لذلك فان المستقطر يكون غنياً بالمركبات الأكثر تطايراً بينما السائل المتبقى في الانبيق غنياً بالمركبات الأقل تطايراً . وباستمر ار التقطير يتغير تركيب كل من المواد

المستقطرة والمتخلفة تدريجياً ، الى ان يتبخر السائل بكامله ويتقطر في وعاء الاستقبال .


يبدأ الغليان عند درجة حرارة تكون ضمن حدود درجات غليان مركبات المزيج ، وتعتمد على نسبة وجود المركبات في المريج ودرجة الغليان الأولية (Initial Boiling point) هي درجة الحرارة التي تسقط فيها أول قطرة . وتزداد درجات الغليان تدريجياً أثناء التقطير فتتقطر المركبات التي ترتفع فيها قابلية التطاير ، ويزداد تركيز المركبات التي ترتفع درجات غليانها في السائل المتبقى الى أن تتبخر آخر قطرة من السائل عند أعلى درجة حرارة هي درجة الغليان النهائية (Final Boiling point) .



جهاز معملى للتقطير البسيط

#### التقطير التجزيئي المعملي Laboratory Fractional Distillation

لا يمكن فصل المركبات لمزيج ما بصورة نقية في عملية تقطير واحدة باستعمال جهاز تقطير بسيط. وينتج عند اعادة تقطير المستقطر مستقطر أغنى بالمركبات الأكثر تطايراً ، ولكن الكمية المنتجة تكون قليلة اذ أن قسماً من المركبات يبقى دائماً . ومن الضرورى لفصل العناصر فصلاً جيداً وبصورة نقية أن تكرر عملية التبخير والتكثيف لعدة مرات وبصفة مستمرة ، ويمكن انجاز ذلك باستعمال عمود تجزئة بين الانبيق والمكثف كما هو مبين في الشكل .



الشكل جهاز تقطير تجزيئي معملي

وبهذة الطربقة يتكثف بعض البخار المتصاعد من السائل المغلبي. وبتكثيف المزيد من البخار المتصاعد تنتج الحرارة التي تعمل علي اعادة تبخير مركبات السائل الخفيفة ذات در جات الغليان المنخفضة . و هذة المركبات تتكثف مرة أخرى، وهكذا تستمر عملية التكثيف والتبخير حتى نهاية العمود. من خلال هذه العملية تتكثف المركبات الثقيلة الأقل تطايرا وتجرى عائدة الى القارورة . و هكذا يتولد تيار ان عكسيان (Counter Currents) للبخار والسائل . فيتصاعد بخار المواد الاكثر تطايرا في العمود وينحدر السائل المكثف في العمود حيث تزداد درجة غليانه تدريجيا نتيجة انخفاض نسبة المكونات المتطايرة . ويتألف البخار الذي يتجاوز قمــة العمــود الــي المكثف في البداية من المركبات التي درجة غليانها منخفضة تمم تتقطر المركبات التي در جات غليانها اعلى . وبتغير دروق الاستقبال بين حين و آخر يمكن الحصول على مركبات مختلفة بصورة نقية . ويتألف الجزء المفصول بهذه الطريقة من مركب نقى نسبياً من مزيج بسيط أو من عدد من المركبات من مزيج معقد . ويعتمد ذلك على تركيب المزيج المراد تقطيره وعلى نسوع جهاز التقطير . وتدعى هذه العملية بعملية التقطير التجزيئي .

#### تقطير البترول الخام

يفصل البترول الخام بعملية التقطير التجزيئى الى مجموعة من المستقطرات والى مختلف (Residue) يتكون من مركبات درجات غليانها عالية . ويتكون كل مستقطر من مجموعة معقدة من المركبات الهيدروكربونية تتميز بدرجات غليان خاصة فى حدود معينة اعتماداً على طبيعة ونسب مكوناته .

وقد تكون حدود الغليان لمستقطر معين هى الحدود اللازمة لناتج معين من المنتجات كالجازولين مثلاً. ويمكن بدلاً من ذلك تحضير ناتج معين بموالفة (Blending) عدد من المستقطرات بحيث يكون للمزيج المتوالف حدود الغليان اللازمة.

والفصل الصحيح للبترول الخام الى منتجاته مهم لتلافى تداخل ناتج ما بالناتج الذى يليه . فيجب مثلاً ان لا يحتوى الكيروسين على المركبات الأكثر تطايراً والتى تدخل ضمن ناتج الجازولين حيث تؤدى الى انخفاض درجة الغليان الأولى ونقطة الوميض (أدنى درجة حرارة تلتهب عندها الابخرة لدى اختلاطها بالهواء فى ظروف مناسبة). ومن جهة أخرى يجب ان لا يحتوى ناتج الجازولين على مركبات الكيروسين التى من شأنها رفع درجة غليان الجازولين مما يؤثر تأثيراً معاكساً فى مفعوله كوقود للمحركات .


إن الطلب في يومنا هذا لكميات كبيرة من المنتجات البترولية ولدرجات مرتفعة من الجودة ، يتطلب اجهزة قادرة على العمل المستمر والتجزئة الفعالة . فيسخن البترول الخام الى درجة الحرارة العالية اللازمة لتبخر جميع المركبات الاكثر تطايراً والتي تدخل عمود التجزئة مع المركبات الأقل تطايراً حيث يحدث التكثيف واعادة التبخر بتصاعد الأبخرة في العمود . وتسحب الاجزاء التي تتميز بحدود الغليان المطلوبة من نقاط مناسبة من العمود بصورة مستمرة ، كل حسب خفته ابتداء من القمة حيث يسحب الاكثر خفة والأكثر تطايراً ونزولاً تدريجياً الى الأثقل والأقل تطايراً عند ادني مستويات . ويسحب من أسفل العمود ذلك الجزء من البترول الخام الذي لا يتبخر . ويساعد استعمال بخار الماء على فصل المركبات الأكثر تطايراً .

بضغطه الجزئى الخاص فى تخفيض الضغط الجزئى (Partial Pressure) البترول بحيث يغلى عند درجة حرارة أقل .

ويستعمل التقطير البخارى في تقطير المركبات التي درجات غليانها عالية تفادياً للتحلل الكيميائي الذي يحصل عند ارتفاع درجة حرارة التقطير . كذلك يستعمل التقطير بضغط منخفض أي التقطير الفراغي (Vacuum للسبب نفسه .

#### وحدة تقطير البترول الخام

يبين الشكل التالى وحدة بسيطة لتقطير البترول الخام . يسيل البترول الخام اولاً خلال مبادل حرارى (Heat Exchanger) باتجاه معاكس المتخلف من المنتجات الحارة المسالة الى الخارج (زيت الوقود) التى تبرد قبل سحبها الى التخزين . ثم يدخل البترول الخام الذى سبق تسخينه الى الفرن حيث يسيل بصورة مستمرة داخل سلسلة أنابيب تشتعل حولها النيران . وترتفع درجة الحرارة الى الدرجة اللازمة لتبخير جميع المركبات السريعة التطاير . ويدخل المزيج الحار للبخار والسائل الى عمود التجزئة بشكل رذاذ فيتصاعد البخار الى اعلى وينحدر السائل الى اسفل . وتأخذ عملية التكثف واعادة التبخر مجراها في قسم التصفية باعدة التقطير (Rectifying) ويسيل البترول الساخن الى الطبقة السفلى من العمود حيث يستم التخلص من اى منتجات خفيفة بفعل بخار الماء .



وحدة بسيطة لتقطير النفط الخام

يسحب المنتجان الاكثر تطايراً ، وهما الغاز والجازولين ، من قمة العمود . ويتكثف بخار الجازولين في المكثف (Condenser) بالماء البارد ، وتبقى الهيدروكربونات الغازية التي لا تتكثف في حالة بخار حيث تفصل بهذا الشكل . وباعادة جزء من السائل المكثف ويسمى السائل المعدد (Reflux) الى الجزء الأعلى من العمود يتم الحصول على مجرئ للسائل ينحدر الى اسفل العمود بصورة مستمرة . وتضبط درجة الحرارة عند قمة العمود بتغيير كمية السائل المعاد .

وتسحب من العمود على ارتفاعات مختلفة منتجات التقطير الجانبية في حالة سائلة ، ويتم اختيار نقاط السحب بحيث تكون منتجات ضمن حدود

درجات غليان محدودة. ويبين الشكل اثنين من المنتجات الجانبية هما الكيروسين وزيت الغاز . ولغرض الحصول على مستقطرات أنقى ولتفادى الستعمال رئيسى طويل وبالتالى اكثر كلفة ، يقطر كل سائل جانبى مرة اخرى في عمود تعرية (Stripping Column) جانبى ، والذى هو بالفعل عمود تقطير صغير تنجز فيه عملية تنقية المستقطر الجانبى من المركبات الاكثر تطايراً من تلك التى تدخل ضمن ذلك المستقطر بمساعدة بخار الماء الذى يدخل العمود من اسفله ، وتعاد أبخرة المواد الاكثر تطايراً الى العمود الرئيسى ، وتبرد المنتجات المسحوبة من قاع عمود التعرية الجانبى قبل خزنها .

وللحفاط على درجة الحرارى المناسبة فى قاع العماود (وبالتالى درجات الحرارة على طول العمود) تتم عملية تدوير لجزء مان المتخلف (Reboiler) بواسطة سخان يسمى مرجل اعادة الغليان (Reboiler) واعادته الى العمود . هذا ويحافظ السائل المعاد (Reflux) على درجة الحرارة فى قمة العمود .

## وحدة التقطير الفراغي (Vacuum Distillation Unit)

إن المتخلف في قاع عمود البترول الخام في وحدة التقطير يمكن استعماله كزيت وقود ، أو يمكن اعادة تقطيره في وحدة التقطير الفراغي لانتاج مستقطرات كزيت الغاز أو زيوت التزييت او مادة تغذية (Feedstock) . ويستعمل المتخلف من التقطير الفراغي كزيت وقود أو في صناعة الاسفلت ، كما انه يصلح لصنع زيت ناصع (Bright Stock) أو للاستعمال كمادة تغذية لعمليات التكسير الحراري (Thermal Cracking) .

ويلاحظ في جهاز التقطير الفراغي ، حيث يستم التفريسغ الهوائي بواسطة قاذفة (Vacuum Pump) بخار الماء أو مضخة تفريغ (Ejector) بخار الماء أو مضخة تفريغ (السوائل وتزود جميع الوحدات بمبادلات حرارية لنقل الحرارة من الابخرة والسوائل الخارجة الى النفط الخام الداخل ، وبهذا يقلل من استهلاك الوقود من الأفران وماء التبريد في المكثفات.

وتستعمل في وحدة تقطير البترول الخام ووحدة التقطير الفراغي الجهزة السيطرة التلقائية (Automatic Control Instruments) على نطاق واسع والتي لا تقتصر مهمتها على تسجيل درجات الحرارة والضغوط بل تشغيل صمامات الضبط بصورة تلقائية . وباستعمال هذه الأجهزة بهذا الشكل يمكن المحافظة على حالات تشغيل ثابتة ومن ثم على جودة الاصناف المنتجة.

## أعمدة التجزئة (Fractionating Columns)

يتألف عمود التجزئة من اسطوانة فولانية عمودية تثبت بها الواح أفقية تدعى صوانى (Trays) . يتجمع السائل المكثف فى الصوانى حتى مستوى انبوب تصريف الفائض (Overflow Pipe) الذى يرتفع عدة سنتمترات عن مستوى الصينية وينحدر عبر هذا الانبوب الى الصينية التاليسة . وتحوى الصوانى عداً كبيراً من الثقوب يتصاعد منها البخار القادم من الصوانى السفلى الى اعلى . ويعلو كل ثقب انبوب قصير أو رافع (Riser) يعلوه غطاء (Cap) بحيث يدفع البخار من خلال شقوق (Slots) فى محيط الغطاء الى داخل السائل الذى تحويه الصينية . ويسمى هذا الغطاء بالغطاء الفقاعى وبمرور فقاقيع (Bubbles) البخار خلال السائل يحدث

التماس بين البخار والسوائل بالقدر الذي يسمح بالتبادل الحراري بين الوسطين مما يؤدي الى تبخر اية مركبات ذات درجات غليان منخفضة وتكثف اية مركبات ذات درجات غليان مرتفعة وهكذا تحدث عمليتا التكثف واعادة التبخر في كل صينية وتتصاعد الأبخرة وتنحدر السوائل في العمود نتيجة لذلك وتتجمع في كل صينية مركبات ذات درجات غليان أقل من تلك المركبات التي تتجمع في الصينية التي تليها من الاسفل وتسحب الأجزاء التي تختلف حدود درجات غليانها بصورة مستمرة من مستويات مختلفة من العمود .

اما حجم الأعمدة وعدد الصوانى وعدد الغطاءات الفقاعية فتختلف باختلاف وظيفة العمود ، حيث يصمم العمود وفقاً للغرض المطلوب منه . وهناك عدة تصميمات اخرى من الصوانى منها الشبكى (Grid Trays) ومنها المنخلى (Sieve Trays) وجميعها تعمل بنفس الأسس العلمية .

# الأسئلة

- 1- تكلم بالتفصيل عن انواع البترول الخام ؟
- 2- أشرح شرحاً وافياً عملية التقطير للبترول الخام ؟
  - 3- بين مع الرسم عملية التقطير المعملي البسيط ؟
- 4- إشرح مع الرسم عملية التقطير التجزيئي المعملي ؟
- 5- اكتب مذكر ات علمية وافية عن تقطير البترول الخام ؟
- 6- وضح مع الشرح والرسم وحدة تقطير البترول الخام ؟
  - 7- تكلم بالتفصيل عن وحدة التتقطير الفراغى ؟
    - 8- بين بالشرح "أعمدة التجزئة"؟

# الباب الثالث

الوقود والإحتراق وقود الآلات وقود الجازولين ...

## الباب الثالث

## الوقود والاحتراق (وقود الآلات – وقود الجازولين)

## أولاً: الوقود والاحتراق:

إن تطبيق مبادئ حسابات نسب اتحاد المواد على المسائل المتضمنة الوقود والاحتراق من الأهمية بمكان في مجال الصناعات الحديثة . ولقد طورت طرق معينة لحساب النتائج بسهولة وبسرعة دون الحاجة إلى أجهزة معقدة وباهظة التكاليف للحصول على تلك النتائج .

#### اصناف الوقود:

تصنف أنواع الوقود من حيث طور المادة إلى ثلاثة أصناف رئيسية : الصلبة والسائلة والغازية . ومعالجة المسائل المتضمنة هذه الأصناف المختلفة متشابهة في حسابات نسب اتحاد المواد ولذا ، فطور الوقود ليس مهماً جداً في دراسة الطرق المختلفة للاستفادة من المعلومات المتوفرة ذات العلاقة .

#### القيمة الحرارية:

إن من أهم صفات الوقود قيمته الحرارية . وتمثل القيمـة الحراريـة كمية الحرارة المنبعثة عن احتراق كامل لكمية معينة من الوقـود . والمـواد

الرئيسية الناتجة عن الاحتراق الكامل للوقود هي ثاني أكسيد الكربون والماء . ويتكون ثاني أكسيد الكربون من تأكسد الكربون في الوقود ، كما يتكون الماء من تأكسد الهيدروجين في الوقود بالإضافة إلى الماء الموجود في الوقود في الأصل .

ونظراً لوجود كميات متفاوتة من الماء في أنواع الوقود المختلفة ، فهناك طريقتان شائعتان للتعبير عن القيمة الحرارية . القيمة الحرارية الإجمالية (Gross Heating Value) وتعرف بكمية الحرارة المنبعثة عن الإجمالية (Bross Heating Value) وتعرف بكمية الحرارة المنبعثة عن الاحتراق الكامل لوحدة وزن من الوقود تحت ضغط ثابت ودرجة حرارة معينة ، مثل 291 ك ، عندما يتكثف جميع الماء الموجود في الأصل والماء المتكون خلال التفاعل إلى ماء سائل عند هذه الدرجة الحرارية (وهي 291 ك) . والقيمة الحرارية الصافية (Net Heating Value) وتعرف بكمية الحرارة المنبعثة من الاحتراق الكامل لوحدة وزن من الوقود تحت ضغط ثابت عند درجة حرارة معينة ، مثل 291 ك ، عندما تكون كل النواتج بضمنها الماء في الحالة الغازية عند هذه الدرجة الحرارية (291 ك) .

والقيمة الحرارية الإجمالية أكبر من القيمة الحرارية الصافية بمقدار حرارة التبخر الكامنة (Latent Heat of Vaporization) لجميسع المساء الموجود في الأصل في الوقود والماء المتكون خلال احتراق الهيدروجين . الجدول (5-5) يبين القيم الحرارية لبعض المواد المهمة الموجودة كمكونات للوقود .

جدول القيم الحرارية الكيلو مولية عند ضغط 1.013 بار ودرجـة حـرارة 291

القيمة الحرارية الصافية	القيمة الحرارية الإجمالية	نواتج الاحتراق ،CO ، SO2 في الحالة الغازية	الحالة	الوقود
كيلو جول / كيلو مول	كيلو جول / كيلو مول	$CO_2$	OC صلب	کربون (جرافیت)
393.663	393.663			
110.600	110.600	CO	C صلب	کربون (جرافیت)
283.070	283.070	$CO_2$	CO غاز	أول أكسيد الكربون
241.993	286.024	$H_2O$	H <sub>2</sub> غاز	هيدروجين
802.853	890.937	$H_2O,CO_2$	دCH₄ غاز	میثان
1.428.769	1.560.907	$H_2O,CO_2$	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> غاز	ایثان
2.045.336	2.221.504	$H_2O,CO_2$	C₃H <sub>8</sub> غاز	بروبان
2.660.181	2.880.403	$H_2O,CO_2$	$n-C_4H_{10}$	بيوتان
1.323.822	1.411.906	$H_2O,CO_2$	4 C <sub>2</sub> H4 غاز	اينٹين
1.256.415	1.300.469	$H_2O,CO_2$	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> غاز	استيلين
1.927.688	2.059.826	$H_2O,CO_2$	C₃H <sub>6</sub> غاز	بروبلين
3,137.631	3.269.746	$H_2O,CO_2$	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> سائل	بنزين
296.932	296.932	SO <sub>2</sub>	S صلب	کبریت

#### الهواء الزائد Excess Air الهواء

الهواء هو مصدر الأكسجين الـــلازم للتأكســد فـــى أكثــر عمليــات الاحتراق. ومن الممارسة الشائعة إدخال أكسجين (أو الهواء) أكثر مما يتطلب فعلياً للتأكد من توفر كمية كافية من الأكســجين ، وهــذا يعنـــى أن بعــض الأكسجين الزائد يخرج ضمن الغازات الناتجة دون تغير.

ويعرف الهواء الزائد بكمية الهواء المزودة عن تلك الكمية الضرورية نظرياً للتأكسد الكامل للمواد القابلة للاحتراق في الوقود . والنسبة المتوية للهواء الزائد يساوي 100 مضروباً بنسبة كمية الهواء الزائد إلى كمية الهواء المطلوبة نظرياً .

وتوجد عدة طرق للتعبير عن النسبة المئوية للهواء الزائد كما مبين أدناه :

#### مثال الهواء الزائد في عملية الاحتراق:

فى عملية احتراق 100 كجم من الفحم يحتوى على 80% وزناً كربون و 10% وزناً هيدروجين و 10% وزناً رماد ينتج غاز يحتوى على 60 كيلو مول نيتروجين إضافة إلى  $CO_2$  و  $CO_3$  و  $CO_3$  و  $CO_4$  . المطلوب حساب النسبة المئوية للهواء الزائد .

#### الحل:

أساس الحل: 100 كجم من الفحم.

كمية الهواء الضرورية نظريًا هى الكمية اللازمة لإحراق 80 كجم كربون المي ثاني أكسيد الكربون زائداً الكمية اللازمة لإحراق 10 كجم من الهيدروجين إلى ماء .

$$C + O_2 = CO_2$$
  $H_2 + \frac{1}{2} O_2 = H_2O$  . كيلو مول من الأكسجين الضروري نظرياً من الهواء

$$O_2$$
 O<sub>2</sub>  $O_2$  O<sub>2</sub>  $O_2$   $O_3$   $O_4$   $O_5$   $O_6$   $O_7$   $O_8$   $O_9$   $O_9$ 

وباعتبار الهواء 21% مولاً  $O_2$  و 79% مولاً  $N_2$  ، فيوجد 100 مول من الهواء المزود لكل 21 مول من الأكسجين المزود أو : مول من الهواء الضروري نظرياً :

$$=\frac{(100)(9.14)}{21}$$
 =

على أساس 100 كجم من الفحم ، يوجد 60 كيلو مول نيتروجين في الغاز الناتج . وحيث يمكن اعتبار النيتروجين كمادة رابطة ، 60 كيلو مول من النيتروجين يجب أن تجهز مع الهواء المزود الأصلي ، أو مجموع الكيلو مولات للهواء المجهز فعلياً :

$$\% 74.7 = \frac{(43.5 - 76.0)}{43.5} =$$

ولا يؤثر عدم تأكسد بعض الكربون في الفحم بصورة كاملة على حساب النسبة المتوية للهواء الزائد في أي حال .

#### الوقود السائلة والغازية:

تتألف الوقود السائلة أساساً من الكربون والهيدروجين في شكل هيدروكربونات مختلفة . وبعض المكونات الشائعة للوقود الغازية هي الميثان والإيثان والبروبان وأول أكسيد الكربون والهيدروجين والنيتروجين وثساني أكسيد الكربون .

يعبر دائماً تقريباً عن الوقود الصلبة والسائلة على أساس الوزن بينما يعبر عن تحاليل الوقود الغازية على أساس الفحم .

#### عملية إنتاج أكسيد الكالسيوم (الجير):

يتم الحصول على أكسيد الكالسيوم بتسخين كربونات الكالسيوم في فرن الجير (Lime Kiln) فيشحن الفرن بحجر الكلس الذي يحتوى على كربونات الكالسيوم وتزود الحرارة اللازمة بإحراق وقود صلبة أو سائلة .

ويطلق على عدد الكيلو جرامات من أكسيد الكالسيوم الناتجة لكل كيلو جرام واحد من الوقود المجهز بنسبة الوقود (Fuel Ratio) ويمكن حساب نسبة الوقود هذه من تحاليل الوقود والغازات الناتجة .

#### مثال حساب نسبة الوقود في فرن الجير من تحاليل الوقود والغازات الناتجة:

حجر الكلس يحتوى على  $CaCO_3$  ومادة خاملة تحرق مع فحم الكوك الذي يحتوى على 80% وزناً كربون ، 20% وزناً رماده وتركيب الغازات الذي يحتوى على 80% وزناً كربون ، 80% وزناً رماده وتركيب الغازات الناتجة حجماً هر 80% و 80% و

#### الحل:

أساس أبحل: 100 كيلو مول من الغاز الناتج.

يوجد 25 كيلو مول CO في الغاز الناتج.

= 25 كيلو مول كربون = 25 كيلو مول أكسجين .

مجموع كيلو مولات أكسجين في الغازات الناتجة

= 25 + 5 = 30 كيلو مول .

عدد كيلو مولات الأكسجين المجهز من الهواء على أساس النيتروجين في الغازات الناتجة .

$$18.6 = \frac{(20)(70)}{(79)} =$$

الفرق بين عدد كيلو مولات الأكسجين الموجودة في الغازات وعدد  $CO_2$  كيلو مولات الأكسجين المجهزة من الهواء يجب أن تكون في تركيب  $CO_2$  الناتج الناتج من تحلل  $CO_3$  . لذلك فعدد كيلو مولات الأكسجين في  $CO_3$  الناتج من تحلل  $CO_3$  .  $CaCO_3$  .  $CaCO_3$  من تحلل  $CO_3$  .  $CaCO_3$  .  $CaCO_3$  من تحلل  $CO_3$  .  $CaCO_3$  .

نكل مول واحد من الأكسجين في  $CO_2$  الناتج من النفاعل :  $CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$ 

يتكون مول واحد  $CO_2$  ومول واحد CaO . لذلك فمجموع كيلومو لات أكسيد الكالسيوم المتكون = 11.4 كيلو مول .

. كجم CaO متكون (11.4) (56) متكون

وحيث يوجد 25 كيلومول  $CO_2$  في الغاز الناتج ، 11.4 مول ناتج عن تحلل  $CO_3$  ، أو  $CO_3$  -  $CO_3$  كيلو مول  $CO_2$  ناتج عـن احتـراق الكوك .

#### وهذا يعنى:

(13.6) (12) = 163 كيلو جرام كربون مجهز من الكوك لكل 100 كيلو مول من الغاز الناتج. ويوجد 100 كجم من الكوك في الأصل لكل 80 كجم من الكربون في الكوك ، لذلك فمجموع الكيلو جرامات من الكوك المجهز =

## ثانياً: وقود الآلات

#### القدرة الناتجة (Power Output) ونوعية الوقود:

يمكن الاستدلال من علم الديناميكا الحرارية (Mechanical Efficiency) تـزداد بأن القدرة الناتجة والكفاءة الميكانيكية (Mechanical Efficiency) تـزداد بازدياد نسبة الانضغاط (Compression) في الآلة حيث تعرف بأنها نسـبة حجم الغاز عند قاعدة شوط الهبود (Down Strok) إلى حجم الغاز بين نفس السطوح عند نهاية شوط الصعود (Up Strok).

### درجة الأوكتين (Octane Rating):

إن نظام تصنيف وقود البنزين هو قياس العدد الأوكتيني ، وفي ذلك الوقت اتخذت جزئية البارفين المتفرعة ، أي :

(ایسو أوكتان) 2,2,4-Trimethyl pentane

كأفضل وقود هيدروكربوني لمحرك قياسي .

$$\begin{array}{c} CH_3 \\ \\ H_3C-C-CH_2CH\ CH_3 \\ \\ CH_3\ CH_3 \end{array}$$

هناك مركب هيدروكربوني يطلق عليه الهيبتان الاعتيادي Normal وله نفس درجة غليان الايسواوكتين إلا أنه وقود ردئ جداً. تحضر أنواع الوقود القياسية من حليط من هاتين المادتين وقد اعتبر الايسواوكتين ذي عدد اوكتيني (100) بينما الهيبتان الاعتيادي ذي عدد اوكتيني صفر . إن مزيج هاتين المادتين بنسب متفاوتة يؤدي إلى الحصول على وقود لعدد أوكتين يعتمد على نسب مكونات المريج . وعند إجراء

الاختبار يوضع نموذج من الوقود في محرك الاختبار القياسي وترفع نسبة الانضغاط تدريجياً حتى حدوث مستوى معين من الفرقعة.

إن العدد الأوكتيني الذي يتم الحصول عليه باستخدام محرك اللجنسة التعاونية للوقود (Co-op Fuel Research Committee) يطلق عليه بعدد الأوكتين البحثي (Research Octane Number) وذلك لتميزه من النسوع الأخر الذي يطلق عليه بعدد أوكتين المحرك (Motor Octane Number). ونظراً لكون المحرك القياسي يختلف عن محرك السيارة فان الوقود قد يتصرف بشكل مختلف عند استخدامه في السيارة لذا فإن عدد اوكتين المحرك كان قد استعمل لغرض تقييم الأنواع المختلفة من الوقود للتعبير عن فرقعة محرك السيارة.

تختلف طريقة الاختبار بعدد أوكتين المحرك عن طريقة عدد الأوكتين البحث بثلاثة عوامل رئيسية وهى سرعة المحرك ، زمن الشرارة ، ودرجة حرارة الخليط حرارة الخليط . عند استخدام طريقة المحرك تكون درجة حرارة الخليط 148.9 وتتغير الشرارة بتغير نسبة الانضغاط بينما تكون سرعة المحرك تساوي 900 دورة فى الدقيقة مقارنة بطريقة البحث حيث تساوي 600 دورة فى الدقيقة ، وهذه الطرق المختلفة تعطى أعداد متشابهة باستثناء البرافينات والايسوبرافينات ، وبصورة عامة يكون عدد الأوكتين للبحث أعلى . وبما أن عدد الأوكتين للبحث أعلى . وبما أن عدد الأوكتين للبحث أعلى . وبما أن منخفضة وعدد الاوكتين للمحرك عند سرعة منخفضة وعدد الاوكتين للمحرك عند سرع ودرجات حرارية عالية ، فان الفرق بين قيمة الأول والثاني هى قياس لحساسية الوقود اتجاه درجة الحرارة . فإذا كان نفس البنزين له عدد اوكتين للبحث يساوي 80 وعدد اوكتينسي للمحرك يساوي 75 فإن حساسية الوقود خمسة وحدات وترداد الحساسية بزيادة كميات المواد الهيدروكر بونية الغير مشبعة والحلقية فى الوقود .

تتغير أعداد الاوكتين للمحرك مع غني الخليط Richness of the) سنخير أعداد الاوكتين للمحرك مع غني الخليط mixture) بحيث يوجد للكازولين عددان ، فمثلاً غني / فقير بالمواد المطلوبة 89/87 .

تستخدم اعداد الاوكتين للبحث بطريقة أوسع وأن درجة الاوكتين تشير الى عدد الاوكتين البحث ما لم يذكر شئ مخالف بهذا الخصوص . وبالرغم من أن مادة رابع ايثيل الرصاص قد مضى على استخدامها أكثر من ثلاثين عام لتحسين البنزين فإنه لحد الآن لا يوجد محسن أفضل منه للاستعمال وأن المواد الخام لتحضير مادة رابع ايثيل الرصاص هى كتلة من الرصاص الخام ومعدن الصوديوم والاثيلين وكلوريد الهيدروجين . يذاب الرصاص ويملغم مع الصوديوم المعدني في محيط خامل وأن السبيكة الناتجة وهى في حالة دقائق صغيرة تتفاعل مع الكلوريد الاثيلي كالآتي :

 $4C_2H_5C_1 + 4PbNa \longrightarrow Pb(C_2H_5)_4 + 4NaC_1 + 3Pb$ 

ومن المعروف بأن احتراق رابع ايثيل الرصاص يترك راسباً مسن الرصاص وأكسيد الرصاص فقد أضيف الكلوريد الثنائي والبروميد الثنائي الرصاص وأكسيد الرصاص فقد أضيف الكلوريد الثنائي والبروميد الثنائي المادة الاثيلين لتكوين خليط يطلق عليه سائل الاثيل (Ethyl Fluid). أثناء احتراق الخليط يتكون كلوريد وبروميد الرصاص والتي تخرج مع العادم (إن هذه المركبات سامة وعليه يجب عدم استعمال رابع ايثيل الرصاص لأغراض أخرى). لغرض توفير عنصر البرومين بكميات كافية لتكوين سائل الاثيال فإنه من الضروري ايجاد مصادر أخرى لهذا العنصر وقد وجدت أملاح البروميد في ماء البحر صالحة لهذا الغرض . فبالرغم من تركيزه المنخفض في ماء البحر وهو حوالي 67 جزء من المليون فقد وجدت طريقة للاستفادة منه كما مبين في التفاعلات الكيميائية البسيطة التالية :

$$2Br^{-} + Cl_2 \longrightarrow Br_2 + 2Cl$$
  
 $CH_2=CH_2 + Br_2 \longrightarrow CH_2Br CH_2Br$ 

## ثالثاً: وقود الجازولين

يختلف الجازولين الحديث عن مستقطرات اليترول الخام الخفيفة (ذات درجة الغليان المنخفضة) والتي يستحصل عليها بالتقطير المباشر Straight) (Distillation والتي استخدمت في السيار ات القديمة . كذلك بختلف عن الخيط المتكون من الجازولين المستقطر مباشرة (Straight-run gasoline) وجازولين التكسير الحراري (Gracked gasoline) مع رابع اثيل الرصاص والذي استعمل في العشرينات من هذا القسرن . يحتب وي البنيزين الحديث على مركبات هيدروكربونية غير موجودة في البترول الخام الطبيعي ، وإذا وجدت فهي بكميات ضئيلة . إن الطرق الحديثة لتصنيع الوقود تطورت بفضل الباحثين الكيميائين . وتوجد عدة عمليات صناعية لتحسين الجاز ولين منها: إزالة البيوتان (debutanization) إذ الله الغاز الله المذابعة السريعة التطاير (stabilization) ، الالكلة (alkylation) وهي استبدال الهيدر وجين بشق اليفاتي هيدروكروني ، (polymerization) وهي تضاعف الأصل ، تماثل التركيب (isomerization) ، المعالجة الكيميائية أو الحرارية (treating) ، التهذيب الكيميائي ، وطرق مشابهة ومعظم هذه العمليات الصناعية تتضمن بعض التحول الكيميائي وهي مستعملة في المصافي الحديثة.

#### : (Cracking) التكسير

يحتوى البترول الخام بشكل عام على نسبة محدودة من الجازولين الطبيعي . وبسبب الزيادة الهائلة في استعمال الجازولين فقد تطورت طرق صناعية متميزة لتحقيق زيادة نسبة الجازولين المستحصل عليها من المركبات


البترولية الثقيلة . ومن هذه الطرق هي عمليات التكسير الحراري التي الناعف من كمية الجازولين المشتق من البرميل الواحد للنفظ الخام .

تتضمن عمليات التكسير الحراري معالجة المركبات الثقيلة حراريا . ولإنجاز عملية التكسير الحراري يعرض المركب النفطي لدرجة حرارية عالية وضغط عال لفترة زمنية معينة حيث يتم تكسير الهيدروكربونات ذات السلاسل الكربونية الطويلة إلى مشتقات ذات سلاسل قصيرة ، إضافة إلى تكوين نسب متفاوتة من الاوليفينات نتيجة تكسير الرابطة الكيميائية بين الهيدروجين والكربون ومن ثم تكوين رابطة مزدوجة . قد تستمر عملية إزالة الهيدروجين في المركب الهيدروكربوني إلى حدود تكوين فحم الكوك . من التفاعلات ذات الأهمية في عمليات التكسير الحراري تكوين المتماثلات الهيدروكربونية وبعض المركبات الحلقية . إن هذه التغيرات بمجموعها تؤدي إلى زيادة العدد الاوكتيني .

#### التكسير بالحفز الكيميائي (Catalytic cracking):

إن ميكانيكية التكسير بالحفز الكيميائي تختلف عن التكسير الحراري حيث أن التكسير بالحفز الكيميائي يتضمن امتصاص جزيئة المشتق البترولي الملتصقة بسطح العامل المساعد ثم التفاعل الكيميائي وإعادة ترتيب الجزيئة ومجها (Desorption) وخطوات أخرى تشغل انتباه العديد من مختبرات البحوث البترولية . ولقد استخدم أول جهاز للتكسير بالحفز الكيميائي طبقة ثابتة من حفاز جل الالومينا والسليكا (Alumina-Silica gel) ، أما الآن فتستعمل طبقة سائلة من الحفز وبصورة واسعة في الأجهزة الضخمة للتكسير بالحفز الكيميائي في المصافي الحديثة . تتكون هذه الأجهزة من مفاعل ومجدد بالحفز الكيميائي في المصافي الحديثة . تتكون هذه الأجهزة من مفاعل ومجدد

كيميائي (Regenerator) وأن المجدد أكبر حجماً ، وفي بعض الأنواع يكون المفاعل والمجدد جنباً إلى جنب .



وحدة التكسير بالحفز الكيميائي

وتتكون المادة الأولية للتكسير من البترول الخام المختزل Reduced وتتكون المادة الأولية وعند دخولها المفاعل بترولية مباشرة أخرى ، حيث تسخن المادة الأولية وعند دخولها المفاعل يدخل أيضاً العامل المساعد قسادم من المجدد على شكل مسحوق أو دقائق . تحدث عملية التكسير على سلطح العامل المساعد وذلك أثناء دورانه مع بخار المشتق البترولي في المفاعل الذي فيه الضغط يساوي 62.01 اللي 82.68 × 10 نيوتن / متر مربع فيه الضغط يساوي 538 درجة مئوية ، تخرج المواد الأكثر تطايراً من أعلى المفاعل إلى برج التجزئة ، وأن ناتج التكسير يحتوى على نسبة أكبر من المركبات العطرية والايسوبر افينات وكميات أقل من الأوليفينات الثنائية عملية المسبب لتكوين الصمغ الراتينجي مقارنة مع التكسير الحراري . وأثناء عملية

التكسير يأخذ قسم من العامل المساعد الكيميائي السائل بصورة مستمرة من مجمع سفلي في المفاعل وبواسطة هواء مضغوط يدفع إلى المجدد حيث فيه تحرق المخلفات الكربونية من سطح العامل المساعد الكيميائي وقد تصل فيه درجة الحرارة إلى 593°م أو أكثر . بالنسبة لغازات المداخن الحارة فتمر خلال مرجل للاستفادة من الحرارة الفائضة لتوليد البخار ، ثم إلى فرازة مخروطية (cyclone) ومرسبات لإزالة العامل المساعد الكيميائي الذي هو على شكل غبار أو مسحوق . في هذه العملية حوالي 17272 إلى 35.560 كيلو جرام من العامل المساعد الكيميائي يعاد توليده في الدقيقة الواحدة . وإن دقائق العامل المساعد التي تحمل مع الأبخرة إلى برج التجزئة فإنها تتجمع في أسفل البرج مع المشتق البترولي الثقيل والتي تعاد مرة أخرى .

#### : (Recovery of Reaction Products) استخلاص منتجات التفاعل

لم تعد الغازات الخفيفة الناتجة من عملية التكسير تطلق إلى الجو أو تحرق حيث أنها مواد خام مفيدة لتصنيع أنواع جديدة من الوقود ومواد أخرى مثل مقاوم التجمد (Anti-Freeze) ومواد لدائنية ومطاط صناعي . فالغازات التي تحتوى على ثلاث ذرات من الكربون أو أقل يمكن إزالتها في وحدة إزالة البروبان (Depropanizer) والمركبات التي تحتوى على أربع ذرات من الكربون أو أقل يمكن إزالتها فلي نرات من الكربون أو أقل يمكن إزالتها في وحدة إزالة البيوتان (Debutanizer) . أما المواد الطيارة الخفيفة جداً فترسل إلى برج التركيز (Debutanizer) . أما المواد الطيارة الخازات الذائبة ، وإن هذه الغازات قد تحمل معها كميات من الأبخرة الطيارة المكونة للجازولين والتي يجب استرجاعها بغسل هذه الغازات بمشتق بترولي في برح امتصاص (Absorption) بغسل هذه الغازات بمشتق البترولي هذه الأبخرة الطيارة والتي تستخلص خصه حيث يمتص المشتق البترولي هذه الأبخرة الطيارة والتي تستخلص

فيما بعد بواسطة التقطير . إن هذه المواد الطيارة جداً تحفظ فى خزان مجمد وذلك لكون الضغط البخاري (Vapour pressure) لها عالي جداً عند درجات الحرارة العادية . فالتجميد يخفض قيمة الضغط البخاري . إن هذه المواد بعد استخلاصها تضاف إلى البنزين العادي لتحسين قابليته فى بدء اشتغال المحرك وخاصة فى وقت الشتاء .

#### المعاملة الكيميائية (Treating) للجازولين:

بالنظر لاحتواء بنزين التكسير (البنزين الناتج من عملية التكسير) على كميات كبيرة من الاوليفينات فإنه يتميز بميله لتكوين مركبات صمغية (Gummy polymers) وأجسام ملونة . إن هذا التغير في اللون قلل مسن أهمية بنزين التكسير في المراحل السابقة حيث عولج بإضافة صبغة قابلة للنوبان في المشتق البترولي ، بينما المعالجات الكيميائية الحديثة تتمكن مسن إزالة أية صفات غير مرغوبة وتقوى المحاسن الممتازة لأنواع بنزين التكسير . فالمواد المانعة للأكسدة كمشتقات الأمينو لمركب الفينول تضاف إلى البنزين كمواد مانعة للبلمرة وتكوين الصمغ . المواد الأثرية للمعادن مثل النحاس تشجع تكوين الصمغ ويمكن إزالتها بإضافة كميات قليلة مسن مشتق الامينو الثنائي للبروبان .

إن الكبريت يعتبر عنصراً غير مرغوب تواجده في الوقود ، وإن المسئول في المصفى البترولي منشغل أكثر من أية وقت سابق بموضوع إزالة المركبات التي يدخل الكبريت في تركيبها حيث أن للكبريت تأثير سام على أنواع عديدة من العوامل المساعدة الكيميائية التي تستعمل لتصنيع الأنواع المختلفة للبنزين ذي العدد الاوكتيني العالى ، أيضاً أن المركبات الكبريتية الموجودة في البنزين تتفاعل مع رابع ايثيل الرصاص المضافة مما يؤدي إلى

تقليل عدد الاوكتين . إن عنصر الكبريت يتفاعل مع الحديد والنحاس ومعادن أخرى وكبريتيد الهيدروجين يتفاعل مع الخارصين والنحاس والحديد ويسبب تقصف المعدن والانتفاخ الهيدروجيني في أجهزة المصافي . الكبريتيدات العضوية والكبريتيدات المضاعفة (polysulphidesn) والـ(thiophenols) والـ(Sludge) والـ(Sludge) تميل إلى تكوين أوساخ تترسب (Sludge) في خـزان البتـرول أو خـزان البنـرين وتتميـر مركبات الـمركبات والثيوكحـولات البنـرين وتتميـر مركبات الـمركبات والثيوكحـولات الكريهة لمركب بيوتيل مركباتان (mercaptans or thioalcehols) فقد أطلق قديماً على السيارة اسم العربة ذات الرائحة الكريهة حيث أن المصافي النفطية في ذلك الوقت لم تقم بإزالة هذه المركبات الكبريتية . إن احتراق أي مركب كبريتـي يؤدي إلى توليد غاز ثاني وثالث أكسيد الكبريت والتي تتحـد مـع البخـار المتكون من احتراق الهيدروجين في المركبات الهيدروكربونية مؤديـة إلـي تولين حوامض تسبب تآكلاً شديداً .

#### إزالة الكبريت:

توجد عدة عمليات صناعية لإزالة الكبريت من الوقود وذلك بإضافة أكسيد النحاس إلى البترول الخام الحار ، إن المعالجة باستخدام معادن مطحونة مثل النحاس وحتى الصوديوم والبوتاسيوم كانت قد استعملت . فقد وجد أن الكبريتيدات المعدنية تمتص مواد السمركبتان وأن كبريتيد الهيدروجين يمكن إزالته بسهولة باستعمال الصودا الكاوية .

$$H_2S + 2NaOH \longrightarrow Na_2S + 2HOH$$

تستعمل مادة الـ بلوميث الصوديوم sodium plumbite وهى فعالة فى إزالة المركبتانات mercoaptans وذلك بتحويلها إلى مركبتيد الرصاص . Lead mercaptide

$$Na_2PbO_2 + 2RSH \longrightarrow Pb(SR)_2 + 2NaOH$$

إذا كان الأساس R لمادة المركبتيد كبير فإن المركب يمكن أن يـــذوب في المشتق البترولي وعليه معالجة المركبتيد مع الكبريت يؤدي إلى تحويلـــه إلى كبريتيد ثنائي (disulphide) ويسترجع الرصاص على شـــكل كبريتيــد الرصاص .

$$Pb(SR)_2 + S \longrightarrow RSSR + PbS \downarrow$$

إن الكبريتيدات الثنائية والتى تذوب فى البنزين هى عديمة الرائحة ولكن غير مرغوب فيها . يمكن أيضاً تحلية (sweetening) المشتقات البترولية باستعمال عامل مؤكسد قلوي مثل هايبوكلورات الصوديوم .

$$2RSH + NaOCl \longrightarrow NaCl + RSSR + H_2O$$
 $H_2S + NaOCl \longrightarrow NaCl + S + H_2O$ 

ومن الممكن أيضاً أكسدة الكبريست الموجود في المركبات الهيدروكربونية إلى سلفونات RSO3Na.

فى بعض عمليات التكسير والتهذيب تحول المركبات الكبريتية إلى كبريتيد الهيدروجين الذي يستخلص منه الكبريت الحر وذلك بالتأكسد الجزئى

وتفاعل ثاني أكسد الكبريت الناتج مع كمية إضافية من كبريتيد الهيدروجين وتتلخص التفاعلات الكيميائية بالمعادلات التالية:

هناك مركبات أخرى تستعمل في المعالجة وتحلية المشتقات البترولية مثل كلوريد النحاسيك والبوكسات المنشطة (Activatod bauxite) أو القواعد العضوية مثل فينولات الصوديوم و Sodium isobutyrate و p-phenylene diamine .

#### الجازولين الطبيعي:

الجازولين الطيار جداً يطلق عليه اسم الجازولين الطبيعي أو جازولين رأس الغطاء والذي يحصل عليه من الغاز الطبيعي بعد تخليصه من المركبات الهيدروكربونية التي تحتوى على أربع أو سبع ذرات كربون (C4 to C7) فالغاز الطبيعي الذي يحتوى على أبخرة هذه المركبات الهيدروكربونية يقال عنه وطب (wet) وعندما يحتوى بصورة رئيسية الميثان يقال عنه جاف (Dry) أو فقير (Lean) يطلق على الجازولين المستخلص باسم غاز الغطاء حيث يستحصل عليه من الغاز الذي يتجمع أو يخرج من رأس الغطاء البئرولي .

يمكن استخلاص هذه الأبخرة من رأس الغطاء بثلاث طرق:

(1) بواسطة تأثير الضغط والتبريد ثم تثبيت السائل المتكثف في برج التركيز

- (2) بو اسطة عملية الامتصاص في مشتق بترولي خفيف ثم استخلاصه في برج تقطيره
- (3) بواسطة عملية امتزاز (Absorption) على سطح فحم نباتي أو حيواني أو على سطح جل السليكا أو الألومينا .

أن الطريقة الأخيرة جيدة بشكل خاص عندما يكون تركيز هذه الأبخرة في الغاز الطبيعي منخفض يستخلص وقود الجازولين من الممتز (Absorbent) أومجه (Desorption) بواسطة البخار أو غاز خامل عند درجة حرارية عالية نسبياً وبعد الاستعمالات المتكررة للممتزات يمكن إعادة نشاطها وذلك بتسخينها إلى درجة حرارية تساوي 316 إلى 399م بوجود تيار من البخار أو في حالة جل السليكا أو الألومينا فبوجود تيار من الهواء الحار .

## الأسيئلة

- 1- ورق رطب يحتوى على 20% وزناً ماء يدخل إلى مجفف (Drier) في عملية مستمرة . ويخرج الورق من المجفف محتوياً على 2% وزناً ماء . أحسب وزن الماء المزال من الورق لكل 100 كجم من الورق الرطب الأصلى .
- −2 كجم من هواء رطب يحتوى على 0.1 كجم بخار ماء لكل كجم هواء جاف خلط مع 50 كجم من هواء رطب آخر يحتوى على 0.02 كجم بخار ماء لكل كجم هواء جاف ، أحسب كيلو جرامات بخار الماء لكل كجم من الهواء الجاف في الخليط النهائي .
- 3- 20 كجم من الكربون النقي حرق مع هواء ليعطي ناتج غازي يحتوى على 16% وزناً CO2 . أحسب وزن CO2 المتكون .
- $Na_2CO_3 + Ca(OH)_2 = CaCO_3 + 2NaOH$  أفرض أن التفاعل -4 يصل حد الاكتمال ، احسب ما يلى :
  - . Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> كجم Ca(OH)<sub>2</sub> ليتفاعل مع 100 كجم (أ)
    - (ب) كجم CaCO<sub>3</sub> ينتج من 100 كجم
  - . NaOH جم  $Ca(OH)_2$  ضروري لإنتاج  $Ca(OH)_2$
  - (د) كجم Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> ضروري لإنتاج 400 جم
    - 5- أحسب حجم 4 كجم من الهيدروجين كمتر مكعب:
      - (أ) عند درجة حرارة 273 ك وضغط بار واحد .
  - (ب) عند درجة حرارة 293 ك وضغط 97.360 باسكال .
  - (ج) عند درجة حرارة 300 ك وضغط 99.500 باسكال .

- 6- أحسب وزن بخار الماء لكل كيلوجرام من الهواء الجاف في خليط من الهواء بخار ماء عند ضغط كلي يساوي 98.680 باسكال عندما يكون الضغط الجزئي لبخار الماء في الخليط يساوي 5260 باسكال.
- -7 أحسب الكثافة كجم /  $^{8}$  عند درجة حرارة 273 ك وضغط بار واحد لغاز يتكون من 25% حجماً  $^{8}$   $^{9}$
- 8 ما مقدار الكثافة ككجم/م والخليط غازي يتكون من الهواء وبخار الماء الذا كان الضغط الجزئي لبخار الماء = 26300 باسكال و والضعط الكلى = 97.370 باسكال و درجة الحرارة = 343 ك .
- 9- 4230 جول من الحرارة أضيفت إلى 22.4 دسم<sup>3</sup> من غاز مثالي عند ضغط ثابت مقداره بار واحد ، وعند درجة حرارة مقدارها 273 ك . ما هي درجة الحرارة النهائية لذا الغاز إذا كان متوسط السعة الحرارية عند ضغط ثابت وعلى مدى درجات الحرارة المشمولة يساوي 30.12 جول/(مول) (ك) .
- $N_2$  . مول من غاز يحتوى على 30% حجماً CO و CO حجماً CO عند درجة حرارة CO ك وضغط بار واحد ، CO عند درجة حرارة CO ك وضغط بار واحد ، سخن من CO ك إلى CO ك مع بقاء الضغط ثابت . أحسب كمية الحرارة المضافة إلى CO هذا الغاز ككيلو جول .
- 11- كجم واحد من الكربون النقي (جرافيت) عند درجة حرارة 291 ك أكسد إلى CO نقى عند درجة حرارة 2273 ك وقد زودت الكمية الضرورية نظرياً من الأوكسجين النقي عند 291 ك . أحسب كمية الحرارة المنبعثة ككيلو جول .

12- تأكسد NH<sub>3</sub> إلى NO بواسطة محفز بلاتيني ودرجة حرارة عاليـة حسب المعادلة الآتية :

#### $4NH_3 + 5O_2 = 4NO + 6H_2O$

- كم كجم من الأكسجين يجب أن يزود لإنتاج 20 كجم من NO باستعمال . 35% هواء زائد ؟ أفرض التفاعل التأكسدي أعلاه يصل حد الاكتمال .
- 100 و 100 %60 و NaCl و NaCl و 600 و 100 و 100 و 100 كجم من محلول السكر (200 سكر و 800 %80) ، و 400 كجم من محلول الفضلات (100 %10 و 500 سكر و 850 %10) مزجت محلول الفضلات (100 %10 و 500 سكر و 850 %10) مزجت سوية وسخنت . بعض الماء فقد بالتبخر . فإذا كان الخليط النهائي يحتوى على 150 %10 ما هي النسبة المتوية للماء المتبخر إلى مجموع الماء الداخل للمزيج ؟ (كل النسب على أساس الوزن) .
- −14 CO<sub>2</sub> كجم من حجم الكلس يحتوى على 80% CaCO<sub>3</sub> و 20% مادة خاملة ، حرق مع 100 كجم من الفحم النقي واستعمل 21% هـواء زائد . فإذا تحلل كل كربونات الكالسيوم إلى CaO و وتحـول كل الفحم إلى CO<sub>2</sub> . أحسب التركيب الحجمـي لخلـيط الغـازات الناتحة.
- 15- عرف نسبة الانضغاط ونسبة الانضغاط الحرجة والمعدل المبين للضغط المؤثر .
  - 16- صف طريقة لتعيين درجة اوكتين البنزين .
- 17- أكتب القانون الكيمياوي للايسواوكتين . ملاحظة : يؤكد الباحث الكيمياوي أن اسم ايسواوكتين غير صحيح وأن الأسم الصحيح هـو 2,2,4-Trimethylpentane
  - 18- كيف يختلف عدد الاوكتين للبحث عن عدد الاوكتين للمحرك ؟
    - 19- ماذا يقصد بحساسية وقود البنزين ؟

20- رتب الايسومر لمركب الهكسان حسب أعداد الاوكتين لها ؟

21- أى من الايسومر لمركب (Docane) سوف يكون له العدد الاوكتين الأعلى أو الأوطأ ؟

(3) 
$$C-C-C-C-C$$

-22 أعطى اسما لكل من الايسومر في السائل (21) .

23− هل توجد فائدة من استعمال البنزين الممتاز في سيارات عام 1979 ولماذا ؟

24- كيف يمكن ايجاد درجة الاوكتين فوق المائة ؟

-25 ما هو القانون التركيبي لمركب الـ Cyclopentadiene −25

26- يستعمل الآن رابع مثيلات الرصاص في وقدو البنزين - اقترح طريقة لتحضيره .

27- لماذا تدفع مبلغاً أكبر للوقود ذي الدرجة الأوكتينية العالية ؟

28- تبيع شركة بترولية وقود بنزين بدرجة اوكتينية تناسب سيارتك وذلك بخلط نوعين أساسيين من الوقود وبنسب مختلفة ، ما هو الفرق في التركيب الكيميائي بين هذين النوعين من الوقود ؟

29 ما هو الفرق بين وقود الجازولين المهذب كيميائياً وبنزين الالكله ؟

30− عرف وقود بنزین الالکله ؟

31- أكتب التفاعل بين جزيئتين من الايسوبنتين . أعطى أسما للناتج ؟

32- وضح كيف يتفاعل الايسوبيوتان مع البروبلين الطبيعي ؟

- 33- ما هو وقود بنزين رأس الغطاء ؟
- 34- لماذا تضاف موانع البلمرة إلى وقود بنزين التكسير ؟
- $^{\circ}$  H<sub>2</sub>S خلال أي مرحلة من التصفية تتحول مركبات الكبريت إلى  $^{\circ}$  -35
- 36- كيف يمكن إزالة كحول الثايو (Thio alcohols) المركبتاني ثانيــة من وقود البنزين؟
  - 37 ما هو القانون الكيميائي للمركبتان البيوتلي (Butylmercaptan) ؟
- 38- ما هى بعض التأثيرات الغير مرغوب فيها لمركبات الكبريت فى وقود الجازولين ؟
- 99- عرف كلاً من الايسومرية ، الـ Platforming ، معمل التكسير بالعامل المساعد و D.S. and A. Plant ؟
  - 40- ما هي طرق المصول على وقود الجازولين من الفحم الحجري ؟
- 41- أكتب المعادلات الكيميائية لإزالة الهيدروجين والمركبتان من البترول بو اسطة أكسيد النحاس ؟



## الباب الرابع

وقود الديزل والطائرات والصواريخ



## الباب الرابع

## وقود الديزل والطائرات والصواريخ

### وقود الديزل والوقود الغازي:

أن مسحوق الكربون العالق في الهواء والذي استخدم كوقود في آلسة الديزل في بداية الأمر يكون خليطًا قابلاً للاشتعال بمجرد زيادة الضعط أو تعريض الخليط إلى لهب أو شرارة كهربائية ، ولم يكتب النجاح لهذه الآلة إذ قد تعرضت إلى إنفجار وقد اضطر مخترعها إلى استبدال مسحوق الكربون بوقود الديزل، وفي هذا النوع من الآلات الديزل يسحب الهواء إلى داخل الأسطوانة ويضغط إلى ما يقارب  $3445 \times 10^{8}$  نيوتن  $\int_{0.5}^{10} 10^{8}$  . ويكون هذا الانضغاط مصحوباً بارتفاع عال في درجات الحرارة إلى ما يقارب  $100 \times 10^{8}$  وعند اكتمال مرحلة الانضغاط يضخ وقود الديزل على شكل قطرات صغيرة وعند اكتمال مرحلة الانضغاط يضخ وقود الديزل على شكل قطرات صغيرة الحرارة والضغط ويعجل في حركة ضربة المكبس السفلى .

#### مراحل الاحتراق:

تنقسم عملية احتراق الوقود في آلات الديزل إلى أربعة مراحل:

1- تضخ قطرات الوقود في الهواء الساخن جداً حيث تمستص هذه القطرات الحرارة وتتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية .

- 2- تحترق هذه الأبخرة المتطايرة وتزيد من درجة الحرارة والضغط داخل الاسطوانة .
- 3- تحترق قطرات الوقود التى لا تزال تتدفق داخل الاسطوانة وتكون لهيباً يزيد من ضغط الغازات التى تدفع المكبس إلى نهاية الضربة السفلى .
- 4- ينقطع ضبخ الوقود إلى داخل الاسطوانة وتستمر القطرات غير المتبخرة أو الدهن الملامس إلى سطح الاسطوانة الداخلي على الاحتراق وتزداد شدة هذا الاحتراق عادة بوجود الترسبات الكربونية ويستغرق اكمال هذه الخطوات وقتاً صيغيراً إذ لا يتعدى الجزء الصغير من الثانية .

كما يجب أن تكون فترة تسخين قطرات الوقود لحين حدوث الاحتراق قصيرة في الديزل السريعة إذ أن فترة ضخ الوقود يجب أن تستغرق فترة قصيرة جداً لأن القرقعة غالباً ما تحدث في آلات الديزل بسبب الاستعال المؤخر (Retarded Ignition) أي عندما تكون فترة تسخين قطرات الوقود طويلة تؤدي إلى تجمع رذاذ من الوقود الاسطوانة وتكون نسبة المواد النفطية في المزيج عالية مكونة خليطاً قابلاً للانفجار .

تكون عملية الاحتراق الجيدة بعد انتهاء فترة ضبخ الوقود مصحوبة عادة بارتفاع منتظم في الضغط إلى درجة قصوى . وهذا يتطلب فترة تأخر (Delay period) قصيرة واحتراق منتظم وتعتمد فترة التأخر (Delay period) على عدة عوامل:

- تصميم الماكنة
- نوعية المحقنة

- حجم قطر ات الوقود
- طريقة مزج قطرات الوقود مع الهواء

وهذه العوامل تؤثر على فترة التأخر ولكن العامل الرئيسي والمهم هو المواصفات الكيميائية لوقود الديزل.

#### العدد السيتاني (Cetane Number):

يتم تحديد جودة وقود الديزل بطريقة مماثلة لتلك التى استعملت لتصنيف جازولين السيارات ، حيث نتألف الوقود القياسية المستعملة لتحديد العدد السيتاني من السيتان القياسي ( $C_{16}H_{14}$  normal Cetane) والفامثيل نفتالين ( $\alpha$ -methyl naphthalene) .

تشير الكلمة الفا إلى إن مجموعة المثيل تكون مرتبطة إلى قمة احدى الحلقات المندمجة والسيتان هو عبارة عن سلسلة اليكان مستقيمة . ويعتبر هذا النوع من الهيدروكربونات من أحسن أنواع وقود الديزل المنتجة تجارياً ولذلك أعطى عدداً سيتانياً مساوياً إلى 100 . تكون المركبات الحلقية بصورة عامة والمركبات العطرية بصورة خاصة ، وقود ديزل ردئ النوعية . فالفا مثيل نفثالين مثال على ذلك أعطى عدداً سيتانياً مساوياً إلى صفر . وتمثل السيتان في خليط من السيتان والفاميثيل نفثالين ذات طبيعة احتراق مشابهة للوقود .

وتتطلب الآلات العالية السرعة وقود ذو عدد سيتاني 50 أو أكثر بينما تشتغل الآلات المعتدلة السرعة على وقود ذى عدد سيتاني 45. وتستعمل الآلات البطيئة وقوداً ذا عدد سيتانى بحدود 25 ويلاحظ أن الخاصية المفضلة

فى وقود الديزل هى قابليته السريعة على الاشتعال عند ارتفاع الضغط. فمثلاً العدد السيتاني لمادة ايسواوكتان (iso octane) الذي يعتبر من أحسن أنواع الجازولين هو 22. بينما الهيبتان القياسي (n-heptane) ذو العدد الأوكتاني صفر يكون ذا عدد سيتاني 64.

#### دنيل الديزل (Diesel Index) :

يرمز دليل الديزل إلى القيمة العددية التى توضح جودة وقود السديزل ويحسب عادة من معرفة أحد خواص الوقود الفيزيائية وهى الكثافة وخاصة كيميائية أخصرى تسمى العصد د الانيليني إلى درجة (API gravity and Aniline number) . يشير العدد الانيليني إلى درجة الحرارة التى عندها تصبح حجوم متساوية من الانيلين – مركب عضوى الحرارة التى عندها تصبح عبوم متساوية من الانيلين – مركب عضوى الانيلين تتناسب مع الكميات العطرية في بعضها البعض . لذلك فإن نقطة الانيلين تتناسب مع الكميات العطرية في المشتق البترولي . ويعرف دليل الديزل بما يلي :

#### محسنات وقود الديزل:

يمكن تحسين خواص وقود الديزل بإضافة بعض المركبات الكيميائية الخاصة مثل نترات الاثيل (Ethyl Nitrate) ونتريت الاثيل (Ethyl Vitrite) ونترات الامونيوم .

تستعمل أنواع عديدة أخري من المواد المضافة ولأغراض مختلفة . فمثلاً تستخدم مركبات مانعة التفاعل الكيميائي (Inhibitor) لتأخير أو منع تكوين الصمغ الراتنجي ، وجزيئات البولي هيدروكربونات الكبيرة لمنع حدوث تغييرات كبيرة في خوص الوقود الفيزيائية مع ارتفاع درجات الحرارة. كذلك تستخدم بعض المواد المحسنة الأخرى التي تقلل من حدة الشد السطحي والتي بدورها تسهل من عملية انشطار القطرات الكبيرة وتسفر عن تكون رذاذ صغير متجانس .

#### وقود الطائرات النفط الأبيض (Kerosene):

النفط الأبيض أو زيت الفحم هو ناتج من التقطير للبترول الخام بين 175 إلى 200 م . وكثافته بين 43 إلى 45 . ويعامل النفظ الأبيض مع ثاني أكسيد الكبريت السائل عند درجة حرارة بين -12 م ، -10م وتحت درجة عالية من الضغط لمنع تبخير ثاني أكسيد الكبريت . وأثناء عملية المزج تذوب المركبات العطرية والمركبات المحتوية على الكبريت في سائل ثاني أكسيد الكبريت ثم تفصل عن المذيب بعملية التقطير . وفي نهاية العملية يعامل النفط الأبيض المنقى بمحلول هيدروكسيد الصوديوم .

ومن الطرق الحديثة المتبعة لتحلية النفط الأبيض هي طريقة الهدرجة وهي معاملة النفط الأبيض بغاز الهيدروجين في وجود عوامل مساعدة مسن الكوبالت – موليبدينوم وظروف معينة من الضغط والحسرارة . وفسي هذه الظروف تتفاعل المركبات المحتوية على عناصر الكبريت أو النيتروجين مع غاز الهيدروجين مكونة غاز كبريتيد الهيدروجين والأمونيا . كما أن معظم السلاسل غير المشبعة تتفاعل مع الهيدروجين مكونة سلاسل الألكان وبذلك يصبح الكيروسين ذو نقاوة وجودة عالية . ولقد استخدم النفط الأبيض

لأغراض التسخين فقط أولاً إلا أنه بعد اكتشاف الطائرات النفائة فقد إزداد استهلاكه كوقود لمثل هذه الآلات .

#### وقود الصواريخ (Rocket Fuels):

يشمل وقود الصواريخ مواد عادية مثل الجازولين والكيروسين، ويكون معدل احتراق الوقود في الصواريخ عال جداً مقارنة باستهلاك الطائرات النفاثة والتوربينات الغازية ويكون مصحوباً بارتفاع عال في درجات الحرارة. فدرجة الحرارة في موتور الصاروخ (Rocket Motor) تتراوح بين 2760 إلى 3310 °م، بينما تتراوح درجة حرارة موتسور الطائرات النفاثة بـ975م. يتم الحصول على هذا المعدل السريع من الاحتراق بواسطة استعمال الأكسجين السائل أو بعض المواد المؤكسدة القوية مثل 95 إلى 100 بالمائة بيروكسيد الهيدروجين وحامض النيتريك المدخن Fuming Nitric Acid.

#### وقود الصواريخ الصلب:

إن مصدر قوة الدفع في الصواريخ المستعملة في الألعاب النارية هـو الغازات الساخنة والناجمة عن احتراق مسحوق البارود الصلب . وإن معظم الصواريخ القاذفة الصغيرة مثل صواريخ الطائرات بحجم 7 سم تحرق خليطاً من نايتروجلسيرين والنايتروسليلوز Nitroglycerine-nitrocellulose كما قد أثبتت التجارب إمكانية استعمال شايكول Thiokel ، هيـدرازين في البوليمرات ورغم Certain Borides ، ومختلف البوليمرات كوقود صلب بعد اختيار العامل المؤكسد المناسب . ورغم

إمكانية تنظيم احتراق الوقود الصلب بتحديد مكونات وشكل وحجم حبيباته ، لا تزال عملية السيطرة على احتراقه معقدة مقارنة بتنظيم احتراق الوقود السائل.

# الوقود الغازى

### : Natural Gas الغاز الطبيعي

تطلق عبارة الغاز الطبيعي على الغاز المنتج عند سطح الأرض مسن التجمعات الجوفية التى يتفاوت يتفاوت تركيبها تفاوتاً بيناً والتى قد ترافق أو لا ترافق مباشرة تجمعات البترول الخام . ويحتوى الغاز – إلا في حالات قليلة – على ما لا يقل عن 95% من الهيدروكربونات ، أما الباقى فيتكون من النيتروجين وثاني أكسيد الكربون يصحبها فى بعض الحالات نسبة ضئيلة من كبريتيد الهيدروجين . والمادة الهيدروكربونية الرئيسية هى غاز الميثان الذي هو أخف البارفينات الهيدروكربونية وأكثرها تطايراً . أما البارفينات الأتقال والتى تتميز بدرجة غليان أعلى ، وهى الايثان والبروبان والبيوتان والبنتان والميسان والهيبتان ، فإنها توجد بنسبة متناقصة ، ومع أن ما يتراوح بين ولهكسان والهيبتان ، فإن مركبات البنتان والمواد الهيدروكربونية فى الغاز الطبيعي قد يتألف من الميثان ، فإن مركبات البنتان والمواد الهيدروكربونية الأثقال ، نادراً ما تشكل أكثر من 1-2% حجماً ، وقد تكون من الضائة بحيث تبلغ ما يتراوح بين المواد الهيدروكربونية البارفينية الموجودة فى الغاز الطبيعي. يتراوح بين المواد الهيدروكربونية البارفينية الموجودة فى الغاز الطبيعي. ودرجات الغليان للمواد الهيدروكربونية البارفينية الموجودة فى الغاز الطبيعي.

الصيغ الكيميائية ودرجات الغليان للمواد الهيدروكربونية البارافينية في الغاز الطبيعي

	درجة الغليان °م		
ملاحظات	عند ضغط جوي	الصيغة الكيميانية	الاسم
	واحد 013		
تكون غازية في	161.5 -	CH <sub>4</sub>	الميثان
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	88.5 -	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	الايثان
الاعتيادية من	42.2 -	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	البروبان
الضغط الجوي	12.1 -	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	ايسوبيوتان
والحرارة .	0.5 -	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	البيوتان الاعتيادي
تكون سائلة فـــى	27.9	C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	ايسوبنتان
الحالات	36.1	$C_5H_{12}$	البنتان الاعتيادي
الاعتيادية من	69.0	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub>	الهكسان
الضغط الجوي	98.4	C <sub>7</sub> H <sub>16</sub>	الهبتان
والحرارة.	125.6	C <sub>8</sub> H <sub>18</sub>	الاوكتان

ويتبين من هذا الجدول أن الميثان والايثان والبروبان ومركبات البيوتان هي مواد غازية في الظروف العادية من الضغط ودرجات الحرارة ، بينما البنتان والهكسان والهبتان والاوكتان هي مواد سائلة في هذه الظروف عير أنه كما يمكن للهواء عندما يكون الضغط الجوي عادياً ، أن يحتوى على كميات مختلفة من بخار الماء حسب درجات الحرارة ، كذلك فإن الغاز الطبيعي قد يحتوى على كميات مختلفة من أبخرة هذه المواد الهيدروكربونية السائلة . ويعرف الغاز عندئذ بالغاز الرطب أو الغاز المبلل تمييزاً عن الغاز الطبيعي الجاف الذي لا يحتوى على أبخرة المواد الهيدروكربونية السائلة أو

يحتوى على كميات ضئيلة جداً منها . ويمكن فصل المواد الهيدروكربونية السائلة من الغاز الطبيعى الرطب على شكل جازولين (بنزين) طبيعى .

ولقد وجد إن الغاز الطبيعي يصحب تجمعات البترول الخام كلها تقريباً اينما وجدت ، إذ يكون الغاز ذائباً في البترول تحت ضغط المكمن وحرارت (الغاز المذاب) ، كما أنه غالباً ما يشكل غطاء من الغاز الطليق يعلو البترول الخام غير أن تجمعات الغاز كثيراً ما توجد مستقلة عن تجمعات البترول وتسمى عندئذ (الغاز الغير مرافق) .

ويلاحظ إن احتياطي الغاز الطبيعي يعرف دائماً بأنه إما غاز مرافق وإما غاز غير مرافق وهذا التمييز أمر مهم للغاية فإنتاج الغاز المرافق (Associated Gas) يعتمد على إنتاج البترول الخام الذي يوجد بصحبته ويقتصر الإنتاج إذ ذاك على الغاز المداب أما الغاز غير المرافق (Non-Associated Gas) فأن بالإمكان إنتاجه وفقاً لمتطلبات الأسواق ونموها .

إن إعداد منتجات الغاز الطبيعي القابلة للتسويق لا تتطلب عمليات تكرير معقدة كتلك التى يتطلبها إعداد منتجات البترول الخام. فالغاز الطبيعي الجاف يتطلب إزالة المواد الغير مرغوب فيها مثل كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون. ويتطلب الغاز الطبيعي المبلل إضافة لذلك استخلاص الجازولين الطبيعي.

### تنقية الغاز الطبيعي وإنتاج الكبريت:

يحوى الغاز الطبيعي على شوائب غير مرغوب فيها مثل كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون ، ويمكن إزالتها بعدة طرق منها طريقة الامتصاص بمحلول ايثانول أمين الأحادي NH<sub>2</sub>C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>OH

(Monoethanol Amine) أو غيره من مركبات الأمونيا ، ثم فصل السائل الناتج وتعريته منهما وإعادة استعماله . حيث يتحد ايثانول أمين الاحادي مسع كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون ويزيلهما من الغاز الطبيعي . ويتحرر هذان الغازان بسهولة بالتسخين .

$$2HOC_2H_4NH_2 + H_2S$$
 —  $(HOC_2H_4NH_3)_2S$  or  $(HOC_2H_4NH_2)_2H_2S$  and  $HOC_2H_4NH_2H_2$   $S$ 

يعتبر كبريتيد الهيدروجين أحد المصادر الطبيعية لعنصر الكبريت، حيث يحول إلى عنصر الكبريت بواسطة أكسدته مع الهواء بوجود البوكسيت (Bauxite) كعامل مساعد .

$$2H_2S + O_2 \longrightarrow 2H_2O + 2S$$

ثم يكثف بخار الكبريت ويدفع بمنصهر الكبريت إلى خزانات يتجمد فيها ثم يكسر إلى كتل الشحنه ، وينقل الكبريت السائل أيضاً في عربات صهريج مدفأة أو حتى في الناقلات ، وهذا الكبريت نقي جداً ويستعمل في صناعة حامض الكبريتيك وثاني كبريتيد الكربون المستعمل في صناعة الحرير الصناعي وفي فلكنة المطاط (Rubber-Vulcanization) وفي بعض أغراض زراعية وغيرها .

### استعمال الغاز الطبيعى:

الغاز الطبيعي وقود له من المميزات ما يغرى باستعماله . فهو يعطى عند الاشتعال لهيباً نظيفاً لا رائحة له . كما يمكن التحكم في معدل الحرارة الناتجة عن الاحتراق ، فضلاً عن أنه يعطى كمية حرارية عالية إذا تطلب الأمر .

ويتم نقل الغاز الطبيعي إلى مواقع استعماله بواسطة أنابيب خاصة وهذا يعنى الاستغناء عن توفير خزانات باهظة التكاليف . وللغاز الطبيعي استعمالات عديدة ، ففضلاً عن استخدامه للأغراض المنزلية مثل التدفئة والطبخ فله استعمالات صناعية هائلة كمصدر للطاقة الحرارية والكهربائية وكمادة أساسية لمجموعة الصناعات البتروكيميائية . كما أنه مصدر للهيدروجين الذي يشكل إحدى المواد الخام الرئيسية التى تعتمد عليها الصناعة الكيميائية .

### : (Lignified Natural Gas LNG) الغاز الطبيعي المسيل

يتألف الغاز الطبيعي المسيل من الميثان والايثان . والميثان هو المادة الرئيسية التي يتألف منها الغاز الطبيعي ولا يمكن تسييله تحت الضغط في الأحوال العادية من درجات الحرارة . ولكن يمكن تسييل الغاز الطبيعي تحت ضغط جوي واحد وذلك بتبريده إلى 160 م تحت الصفر ويعرف عندئذ بالغاز الطبيعي المسيل ، وينقل بناقلات خاصة مبردة إلى مسافات طويلة عبر البحار أو المحيطات وهو في هذه الدرجة الحرارية المتدنية . وفي الموانئ المستوردة يعاد الغاز الطبيعي المسيل إلى حالته الغازية ويوزع في شبكات التوزيع . وهكذا يمكن نقل الغاز الطبيعي إلى أي بلد مهما كان بعيداً . ونظراً للتكاليف الباهظة لعمليتي التسييل والنقل لا ينشأ مصنع الغاز الطبيعي المسيل

عادة فى الوقت الراهن إلا إذا توفر الغاز الطبيعي بكميات كبيرة جداً للتصدير ، ولا يكون المصنع اقتصادياً وإنتاجه منافساً فى الأسواق العالمية إلا إذا كان ذا سعة واسعة جداً .

### غاز البترول المسيل (Lignified Petroleum Gas LPG) غاز البترول

يتكون غاز البترول المسيل من البروبان والبيوتان الله ذين يمكن ، بالرغم من طبيعتهما الغازية في درجات الحرارة وضغط الجو العدين ، اسالتهما بضغط مساو لعدة ضغوط جوية وبالتالي خزنهما بسهولة كسوائل في أوعية خفيفة الضغط وبدرجات الحرارة الاعتيادية .

ويمكن الحصول على مقادير كبيرة من هذين الغازين من الغاز الطبيعي أو من عمليات التكرير . ويعالج هذان الغاز ان بالضغط لإنتاج أصناف مختلفة من غاز البترول المسيل وهي البروبان التجاري والبيوتان التجاري والمزيج التجاري للصنفين المتقدمي الذكر اللذين تتم موالفتهما في الغالب وفقاً للنسب المطلوبة والتي تتغير حسب فصول السنة . فتزداد نسبة البيوتان صيفاً وتقل شتاء . وتباع هذه الغازات معبأة في اسطوانات فولاذية (قناتي) أو بدون تعبئة .

ويستعمل غاز البترول المسيل على نطاق واسع فى أعمال الطهبي وتسخين المياه والتدفئة وتكييف الهواء والتبريد والإنارة فى المساكن والفنادق والمطاعم والمخازن والمستشفيات والمدارس ، ويستعمل فى الصناعة حيثما تلزم الحرارة . كما يمكن استعماله كوقود ذا درجة عالية من الاوكتين للحافلات والشاحنات والجرارات .

### غازات الوقود المصنعة:

إن غازات الوقود المصنعة الشائعة هي:

- (أ) غاز الفحم
- (ب) غاز فحم الكوك
- (ج) غازات المولدات
  - (د) غاز الماء
- (هـ) غاز الماء المكربن
  - (و) غاز فرن الصهر
    - (ز) غاز المجاري .

# (أ) غاز الفحم (Coal Gas) :

ينتج هذا الغاز من كربنة (Carbonizyation) الفحم ، أى بتسخين الفحم بمعزل عن الهواء . ويتكون من مزيج من المواد المتطايرة من الفحم والمواد الناتجة من تكسير (Cracking) هذه المواد في درجات الحرارة العالية . وتعتمد كمية الغاز وتركيبه على درجة حرارة الكربنة . ويستعمل هذا الغاز لأغراض الإنارة والتسخين .

### (ب) غاز فرن الكوك (Coke Oven Gas):

إن إنتاج فحم الكوك يصاحبه عادة إنتاج كميات كبيرة من غاز فرن الكوك الذي هو غاز وقودي ممتاز .

### (ج) غاز المولدات (Producer Gas):

وهو مزيج من أول أكسيد الكربون والهيدروجين مع كمية قليلة من ثاني أكسيد الكربون . وينتج من الاحتراق الجزئي لأى مادة كربونية مع الهواء الرطب خلال طبقة سميكة من الفحم أو الكوك الساخن .

$$C + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow CO$$

$$C + H_2O \longrightarrow CO + H_2$$

وتضبط درجة حرارة التفاعل عند حوالي 1050°م لتحويل ثاني أكسيد الكربون الذي قد يتكون إلى أول أكسيد الكربون بالاختزال .

$$CO_2 + C \longrightarrow 2CO$$

ويستعمل هذا الغاز بصورة رئيسية كوقود للأفران وكذلك يمكن استعماله كوقود لمحركات الاحتراق الذاتي كمحركات الحافلات والشاحنات .

### (د) غاز الماء (Water Gas):

ينتج هذا الغاز بتفاعل الكوك أو الفحم الساخن مع البخار في درجة حرارة حوالي 900°م.

ويسمى هذا الغاز أيضاً الغاز الأزرق وذلك للون لهبه عند الاحتراق.

### : (Carburreted Gas) غاز الماء المكرين (هـ)

يمزج غاز الماء لغرض زيادة قيمته الحرارية مع زيت الغاز في حجرة تفاعل ذات درجة حرارة عالية ومبنية من الآجر المقاوم للحرارة ومحتويه على آجر مضلع . فيتفاعل غاز الماء مع المنتجات المتطايرة والمركبات ذات الوزن الجزيئي القليل الناتجة من التكسير الحراري لزيت

الغاز منتجاً غاز الماء المكربن . إن القيمة الحرارية لغاز الماء المكربن معادلة تقريباً القيمة الحرارية لغاز الفحم . ويستعمل غاز الماء المكربن للأغراض المنزلية عوضاً عن غاز الفحم .

### (و) غاز فرن الصهر (Blast Furnace Gas):

ينتج أول أكسيد الكربون في فرن الصهر من الاحتراق الغير تام لفحم الكوك ويستخدم لاختزال أكسيد الحديد إلى حديد ، غير أن CO الناتج لا يستخدم جميعه ، فالغاز الخارج من الفرن والذي يسمى غاز فرن الصهر يحتوى على 25% CO . والقيمة الحرارية لهذا الغاز منخفضة .

# (ز) غاز المجاري (Sewage Gas):

ينتج غاز المجاري خال عملية الهضم اللاهوائية وينتج غاز المجاري خال عملية الهضم اللاهوائية (Anaerobic Digestion) لنفايات المجاري ويحتوى على 65% إلى 80% من غاز الميثان ولذلك فهو وقود جيد . ويستعمل هذا الغاز في مدن عديدة لتوليد الطاقة الكهربائية . وفي هذا الجدول نجد القيم الحرارية لغازات الوقود الشائعة .

# جدول تحاليل نموذجية لمختلف غازات الوقود بالنسبة المئوية الحجمية

غاز المجاري	غاز فرن الصهر	غاز الماء المكرين	غاز الماء	غاز المولدات	غاز الكوك	غاز الفحم	الغاز الطبيعي	المركب
_	26.2	35.4	43.6	33.5	5.1	7.4	_	СО
24.6	13.0	5.3	4.0	1.0	1.4	1.2	1.0	CO <sub>2</sub>
-	3.2	40.0	47.8	10.5	57.4	52.1	_	H <sub>2</sub>
73.3	-	10.7	0.3	2.5	28.5	29.2	85.0	CH <sub>4</sub>
<sup>(3)</sup> 0.6	-	5.4	_	_	<sup>(3)</sup> 2.9	<sup>(2)</sup> 7.9	<sup>(1)</sup> 14.0	$C_nH_m$
1.5	57.6	3.2	4.3	52.5	4.7	2.2	-	N <sub>2</sub> +O <sub>2</sub>

H<sub>2</sub>S <sup>(3)</sup> C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> <sup>(2)</sup> C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> <sup>(1)</sup>

# الأسئلة

- I- عرف العدد الستاني .
- 2- كيف يمكن تقصير فترة التأخر .
- -3 ما هو دليل الديزل وما هو فحواه ؟
- - 5- أذكر ثلاث سمات إلى وقود الديزل.
  - 6- ما هو الفرق بين نقطة الوميض ، نقطة الاحتراق ، ونقطة الاشتعال .
    - 7- وقود الهيدروجين مع الفلورين بكون ذو دفع نوعي 350.
- 8- بين مساوئ ومحاسن هذا الوقود مقارنة مع وقود خليط القلورين هيدروكربون .
  - 9- أذكر طريقتين لحساب القيمة الحرارية للغازات الهيدروكربونية .
    - -10 استعمل كلا الطريقتين لحساب القيمة الحرارية للاوكتان.
- 11- قدر القيمة الحرارية ككيلو جول/ $^{8}$  لغاز البروبان في درجة حرارة 288.5
- 12- ما حجم الهواء اللازم لاحتراق متر مكعب من الهكسان (الكثافة النوعية تساوي 0.6630) ؟
- 13- الكثافة النوعية للايثانول تساوي 0.7893 وللهكسان تساوي 0.6630. من يعطي طاقة أكثر متر مكعب من الايثانول أم متر مكعب من الهكسان؟
- -14 الذا كانت حرارة الاحتراق لأول أكسيد الكربون 12.019 كيلو -14 جول/م $^{3}$ ، وللهيدروجين 12.090.4 كيلو جول/م $^{3}$ , وللميثان 37.705.6

- كيلو جول  $/a^{5}$  ، أحسب القيمة الحرارية لغاز الماء كما مبين تركيبه في الجدول السابق ?
- 15- أحسب القيمة الحرارية للايثانول من النسب المئوية للتركيب كما مبين في الصيغة الكيميائية .
  - 16 أكتب المعادلات الكيميائية لاستخلاص الكبريت من الغاز الطبيعي .
    - -17 ما هو تركيب LNG ؟ و LPG ؟ والجازولين الطبيعي ؟

# الباب الخامس الشحيم الشحيم ومواد الشحيم



# الباب الخامس

# التشحيم ومواد التشحيم

### الاحتكاك (Friction) : الاحتكاك

إن عملية التشحيم هي إضافة بعض المواد التقليل من حدة الاحتكاك حيث يؤدي الاحتكاك إلى خسارة كبيرة في الطاقة تعادل 20% في السيارات الحديثة ، ويعتبر العامل الرئيسي للبلى wear في المحرك . إن السبب الرئيسي للاحتكاك هو الترابط الكيميائي chemical bonding أو التجاذب بين الذرات أو الجدران التي تكون على اتصال مع بعضها البعض . فإن هذا الإتصال قد يؤدي إلى إخراج بعض الجسيمات أو الدقائق الغروانية الإتصال قد يؤدي إلى إخراج بعض المطحين بواسطة السطح الآخر . كذلك قد يؤدي إلى اندماج بعض القصم الصغيرة Fusion of tiny peak إلا أن استعمال مواد التشحيم يؤدي إلى تقليل مقدار المواد المتنقلة بين السطحين .

إن دهونات التشحيم المستعملة في الوقت الحاضر عبارة عن خليط من المركبات الهيدروكربونية المستخلصة من البترول الخام . وقبل ظهور صناعة تصفية البترول كانت زيوت التشحيم تتكون بصورة رئيسية من الزيوت الدهنية مثل زيت الزيتون وزيت دهن الخنزير إلا أن هذه الأنواع من الزيوت تكون سريعة التأكسد ولها القابلية على توليد الترسبات والمستحلبات بينما تكون الزيوت البرافينية بصورة عامة أقل استعداداً للتأكسد أو تكوين المستحلبات ، إضافة إلى كونها أكثر اقتصادية . وفي بداية الأمر لقد لاقي

استعمال الزيوت المشتقة من البترول الخام بدلاً من الزيوت الشحمية مثل زيت الزيتون Olive Oil احتجاجاً كبيراً حاداً.

معامل الاحتكاك CF = السحب الوزن أو ظل زاوية السحب

### : The manufacture of Lubricating Oil تحضير زبوت التشحيم

يتم الحصول على زيوت التشحيم من المشتقات البترولية المسماة بالبترول المختزل . تكون نقطة الغليان للمركبات الموجودة في البترول المختزل عالية جداً (315.5 م) ويتعذر تقطيرها تحت ظروف الضغط الجوى العادى ، ولذلك تفصل هذه المركبات باستعمال ضعط منخفض . فمثلاً المركب الهيدروكربوني  $C_{20}H_{42}$  يغلي عند درجة حرارة 325 م في الظروف الجوية العادية ، بينما تتخفض درجة غليانه إلى 170 م عند انخفاض الصغط المسلط عليه إلى 38 كيلو نيوتن  $\int_{1}^{2} c$  يتم تقطيسر زيوت التشحيم تحت ضغوط مقاربة إلى 5 كيلو نيوتن  $\int_{1}^{2} c$ 

إن التقطير الفراغي للبترول المختزل يؤدي إلى إنتاج ثلاثة أنواع رئيسية من الزيوت:

- 1- زيوت التشحيم الخفيفة
- 2- زيوت التشحيم المتوسطة
- 3- زيوت التشحيم العالية الكثافة.

يعامل كل من هذه المشتقات الثلاث بطرق مختلفة تعتمد على المواصفات المرغوبة فيها ونوعية البترول الخام . أن طرق التصفية المتبعة تتمثل عادة باستخلاص السوائل وإزالة الشمع والمعاملة بغاز الهيدروجين .

إن عملية الاستخلاص بالمذيبات Solvent Extraction تحسن من درجة التشحيم ومن خواص الدهن الانسيابية ، واستقرارية Stability الزيت بإزالة المركبات الاسفلتية Asphaltic Compounds التي غالباً ما تـودي الى تكون الترسبات الحامضية وتقلل من مقدار دليل اللزوجة (Viscosity Index) . من بين المذيبات التي تستعمل لهذا الغرض هي :

الفينول له نقطة انصبهار تساوي 59°م.

ومشتقات الفينول المثيلية Methyl derivatives of phenol والتى ندعى حامض الكرسليك Cresylic acid .

البروبان السائل ، Liquid propane ، ثاني أكسيد الكبريت والبنزين Benzene والمذيبات المعالجة بالكلور Chlorinated Solvents مثل دايكلور اثيل ايثر CH<sub>3</sub>CH CL)<sub>2</sub>O Sym-dichlorethyl ether دايكلور اثيل ايثر

وتتم أولاً معاملة الدهن مع الفينول المنصهر داخل برج الاستخلاص . Extraction Tower

الأرضية خلال عمود الدهن الصاعد ، مذيباً المركبات الاسفلتية والأوليفينات ومستخلصاً المركبات الكبرينية . تحتوى الدهونات المنقاة بالإذابة والتي تخرج من أعلى البرج على كميات من الفينول والتي تفصل عادة بتسخين الخليط إلى من أعلى البرج على كميات من الفينول والتي تفصل عادة بتسخين الخليط إلى 550-260 م وإمرار الأبخرة إلى برج التعرية Tower ، ومن ثم يقطر الفينول الذي يغلي بدرجة حرارة 182 م ويتم تجميعه وضخه ثانيسة إلى برج الاستخلاص . ويضخ كذلك الدهن المنقى من الفينول إلى أجراء التعاملات الكيميانية الاخرى .

تحتوى المواد التى تخرج من أسفل برج الاستخلاص على ما يقارب 85% فينول وبنفس الطريقة التى تم ذكرها أعلاه يستعاد مذيب الفينول من هذا الخليط ويمزج مع الفينول المستخرج من أعلى البرج لغرض استعماله مرة ثانية فى برج الاستخلاص .

والفرفرال عبارة عن منتوج عرضي وهو سائل أصفر اللون ذو درجة غليان مقاربة إلى درجة غليان الفينول (161.5م) ويفضل على الفينول في عملية الاستخلاص للأسباب التالية:

- (1) إمكانية استعادته كلياً Complete recovery من الدهونات المنقاة والمستخرجة Raffinate and Extract من برج الاستخلاص.
  - (2) إمكانية فصله بسهولة عن الدهن بواسطة استعمال بخار الماء .
- (3) يكون مقدار التآكل أقل من ذلك الناتج عن استعمال مذيب الفينول. ومن بين المذيبات المستعملة الأخرى هـو سـائل البروبـان ، إذ أن المركبات الاسفلتية لا تذوب في سائل البروبان وتختلف عـن البرافينات والمركبات النفثينية Naphthenes القابلة للـذوبان والاسستخلاص بالسائل أعلاه. ففي وحدة استخلاص الاسفلت في معمل الدهون يعامل المتبقى الثقيل

الخارج من أسفل برج التقطير الفراغي مع سائل البروبان . وفي هذه الوحدة تم عملية فصل المركبات البرافينية داخل برج الاستخلاص وتحت ظروف عالية من الضغط . حيث تنزل معظم المركبات الاسفلئية الثقيلة إلى أسفل البرج بينما يندفع إلى الأعلى بتأثير فرق الكثافة سائل البروبان حاملاً معه المركبات البرافينية . وبعد ذلك تذهب كل من المواد الخارجة مسن أعلى وأسفل برج الاستخلاص إلى وحدتين متشابهتين بغية استعادة البروبان . يستم استعادة البروبان من الدهن في أبراج التعرية بواسطة استعمال بخار الماء ، ومن ثم يجمع البروبان المستعاد إلى خزانة البروبان الرئيسي بغية استعماله مرة ثانية في عملية الاستخلاص .

### : Dewaxing ازالة الشمع

إن عملية إزالة الشمع ضرورية وبصورة خاصة للدهونات المستخرجة من البترول الخام غير الاسفلتي بغية تقليل لزوجة الدهن في درجات الحرارة إزالته بسهولة . وإضافة إلى ذلك تتفاعل المركبات غير المشبعة والتي غالباً ما تولد الأصماغ Gum forming compounds مع الهيدروجين مكونة البرافينات والنافئينات وتطرأ كذلك بعض التحسنات على خواص الدهن الانسيابية .

تكون عادة الشموع الموجودة في الدهن ذات نقاط انصهار مختلفة من 32 المسهار الشمع البرافيني Paraffinic Wax تتراوح من 32 إلى 71م ونقطة انصهار الشمع الدقيق التبلور micro crystalline wax بونقطة انصهار الشمع الدقيق التبلور Gel mixture تبلغ وانياً خليطاً غروانياً Gel mixture في الدهن مكوناً خليطاً غروانياً عنصلب الشمع في الدهن مكوناً خليطاً غروانياً هذه والتي عندها لا درجات الحرارة المنخفضة وتسمى درجة الحرارة هذه والتي عندها لا يسكب الدهن بنقطة الانسكاب point و Pour point . لذلك تعتبر عملية إزالة الشمع

من الدهن من العمليات المهمة والأساسية والتي تتم عدة بواسطة الاستخلاص بالمذيبات . فبعد تنقية الدهن من المركبات العطرية في وحدة الفرفرال يضخ إلى وحدة إزالة الشمع حيث يخلط في هذه الوحدة حجم واحد من الدهن مع حجمين من مذيب الشمع . يوجد العديد من مذيبات الشمع مثل مثيل اثيل كيتون من مذيب الشمع . ولا المنابع الشمع مثيل اثيل كيتون من بروبل وبيوتل كيتون مثيل اثيل كيتون المدال المنابع المن

يعتبر كذلك سائل البروبان المستعمل في وحدة إزالة الأسفلت مسن المنيبات الجيدة للشمع . إذ يمزج الدهن مع البروبان بنسبة معينة ومن ثم يبرد تعريجياً بواسطة تبخر البروبان تاركاً الشمع على شكل بلورات داخل المزيج ومن ثم تفصل بلورات الشمع هذه من خليط الدهن وسائل البروبان بواسطة الترشيح ويتم جمعه مباشرة بواسطة سكينة كاشطة . يفصل بعدها البروبان المصاحب لكل من الشمع المنتج والدهن المنقى بواسطة تقليل الضغط واستعمال بخار الماء في أبراج التعرية ويعاد بعد ذلك البروبان إلى الخزان الرئيسي بغية استعماله مرة ثانية .

### : Finishing النهائية

ينقى الدهن الخالي من الشمع بترشيحه خلال طبقة من الطين الفعال لينقى الدهن الخالي من الشمع بترشيحه خلال طبقة من الطين الفعال Activated cloy وفي هذه العملية تتم إزالية الأجسام الملونة والمركبات الأخرى بالامتزاز Adsorption ، إضافة إلى إزالة بعض البلورات الشمعية Microcry stalline وفي الوقت الحاضر في معظم معامل الدهون الحديثة تستخدم طريقة معاملة الدهن بالهيدروجين بدلاً من الامتنزاز بواسطة الطين . حيث تتم في هذه الوحدة معاملة الدهن بالهيدروجين وتحيت

ضغط عال ودرجات حرارة مرتفعة وبوجود العامل المساعد . وفي داخل المفاعلات تتحول مركبات الثاني كبريتيد Disulfides والمركبات التي تحتوى على الكبريت إلى غاز كبريتيد الهيدروجين Hydrogen sulfide . gas

### : Detergents المنظفات

تزداد متطلبات الآلة إلى وقود ذي عدد أوكتاني عال كلما تزداد حدة الترسبات داخل الآلة ، وإن إضافة المنظفات إلى دهن التزييت تشبه في فحواها استعمال المنظفات العادية في الغسيل المنزلي ، فالمنظف الجيد يبلك وينتشر فوق سطح الآلة الداخلي ويزيل ويعلق الترسبات الناتجة من عمليات الاحتراق والتآكل ، وإن قابلية التبلل والانتشار فوق السطح لمركب ما تعتمد على مدى استقطاب جزئيات المركب وعلى الشد السطحي مدى استقطاب مزئيات المركب وعلى الشد السطحي البيني للسائل Interfacial surface tension من بين المركبات الجيدة لأغراض التنظيف هي السائفونات ، والسلفات العضوية الطويلة . تكون المنظفات التي تذوب في الماء عبارة عن أملاح الصوديوم للمركبات أعلاه والمنظفات التي تذوب في الدهن عبارة عن أملاح لمعادن ثقيلة ، الصيغ الكيميائية لبعض المنظفات هي :

$$(R-SO_3-)_2M,(R-SO_4)_2M \text{ or } ( \bigcirc O )_2M$$

# المواد المضادة للتأكسد Antioxidants:

تساعد المواد المضادة للتأكسد من مقاومة الدهونات لتأثيرات الأكسجين وغالباً ما تكون هذه المركبات من نوع الأمين المعوض بجذور أخرى ، مثال ذلك :

$$\begin{array}{c} R \\ N \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} H \\ C \\ H \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} R \\ R \end{array}$$

وتستعمل كذلك المركبات العضوية الفسفورية . إن بعض الترسبات الموجودة على سطح الآلة الداخلي ناتج عن تأكسد دهن التزييت لذلك فإن إضافة المواد المضادة للتأكسد يقلل من حجم هذه الترسبات ومتطلبات الماكنة إلى وقود ذي عدد أوكتاني عال .

### : Corrosion inhibitors مواتع التآكل

تضاف موانع التآكل إلى الدهن بغية تقليل أو منع حدوث التآكل . ومن بين المركبات المستعملة لهذا الغرض الأملاح المعدنية للحوامض العضوية الثايوفسفورية .

$$\begin{bmatrix} R-O & S \\ R-O & S \end{bmatrix} M$$

### محسنات التزييت الرقيق:

إن مقدار التزييت يرتبط ارتباطاً مباشراً بقابلية الدهن على الانتشار على السطح المعدني . فالحوامض الدهنية أو أملاحها المعدنية والتي تحتوي

على ما لا يقل عن خمس عشرة ذرة من الكربون تعتبر أكثر ملائمة للتزبيت من مركباتها العضوية ومن أولى المحسنات التى أضيفت إلى دهونات التزييت وبكميات قليلة هو دهن الخروع Castor Oil كما أن سرعة التصاق الاسترات الدهنية و fatty esters وتفاعل الحوامض الدهنية مع الجدران المعدنية تولد الصابون الذي يعطى بذرة غشاء تزييت رقيق ذي مقاومة كبيرة للبرى .

### المحسنات للضغط العالي Additives for high pressure

فى الحالات التى يكون عندها الضغط عالياً جداً يضاف إلى الدهن المستعمل عادة مركبات تحتوى على مجاميع قابلة للاتحاد مع السطح المعدني مكونة روابط كيميائية ومن بين المركبات المستعملة لهذا الغرض داى فينيل داي سلفايد أو مشتقات الفسفور:

$$R - C - P_2O$$

ومركبات كيميائية أخرى . تضاف كذلك مادة ترايكرسيل فوسفات إلى الجازولين بدلاً من إضافتها إلى الدهن بغية تحسين اشتعال شمعة الإشعال بالشرر Spark plug ، وقد لوحظ بعض إضافة هذه المادة انخفاض مقدار التآكل داخل الآلة نتيجة تكون طبقة شبيهة بالمرآة من جراء التفاعل الكيميائي مع نتؤات السطح الداخلي . كذلك قد تم استعمال بعض الجزيئات الحاوية على الكلور كمواد مزيتة في حالات الضغط العالي حيث تم عملية التشديم بواسطة توليد طبقة محكمة نتيجة تفاعل الكلور مع سطح المعدن .

### المضيفات التي تغير من طبيعة السطح:

### Additive which change bearing surfaces

إن طبيعة السطح ذات أهمية كبيرة في عملية التزييت الرقيق سطح Lubrication boundary . فرغم سهولة تزييت سطح فولاذي فوق سطح فولاذي آخر إلا أنه يتعذر تزييت السطح الفولاذي غير القابل للصدأ Stainless steel فوق سطح فولاذي مشابه بدون حدوث التصاق وخدوش scoring لذلك فإن تغيير السطح بواسطة التفاعل الكيميائي إلى الاكاسيد Oxide والكبريتيد Sulfide ، والفوسفات Phosphate يقلل من معامل الاحتكاك بين السطوح ويحسن من كفاءة الدهن في التزييت الرقيق .

### : Lubricating Oil Emulsion مستحلب دهن التزييت

إن مستحلب قطرات الدهن في الماء غالباً ما يستعمل تحت اسم دهن القطع Cutting Oil . يخدم هذا النوع من الدهن عدة أغراض حيث يقوم أولاً بتبريد آلة القطع إذ يمتص الحرارة الناتجة من التغيير الطارئ على القطعة ومن احتكاك حافات القطع ، يؤدي كذلك إلى تزييت حلقة آلة القطع وسطح العينة المعرض للضغط العالي . ويقوم المستحلب أيضاً بتنظيف العينة بإزالة الحبيبات الدقيقة الناتجة من عملية القطع.

إن حرارة الدهن النوعية رديئة (قليلة) ولكنه يعتبر من المواد الجيدة للتزييت ، بينما يعتبر الماء غير صالح للتزيبت ولكن حرارته النوعية عالية وملائمة ، ولذلك فخليط الماء والدهن بمقدار 5 إلى 45% من الدهن يحتوى على المواصفات الجيدة لكل من السائلين .

ودهن القطع الجيد ذو فوائد عديدة فإنه يزيد من دقة وانتظام القطع ويساعد على تقليل الكلفة باستعمال السرعة العالية أثناء القطع والحفاظ على

جودة الآلة القاطعة وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية وعدد البضاعة المرفوضة Rejects . كما يجب عدم استعمال الدهن المحسن المضيفات الكبريتية في هذه الحالة إذ أنه يغير من لون النحاس الأصفر .

يحضر عادة دهن القطع أو مستحلب القطع الحد المطلوب بإضافة بتخفيف ما يسمى بالدهن الذائب الذائب الذائب الدهن الذائب قطرات صغيرة عالقة في الماء ومكونة مستحلب ثابت ويحضر الدهن الذائب عادة بإذابة 8 جرام من حامض الاوليك Oleic acid في 88 جراماً مسن الداهن المختار ومن ثم إضافة 4 جرامات من تراى اثينول أمين وميزيج الخليط جيداً . يضاف حامس الاوليك إلى الدهن قطرة بعد قطرة حتى يصبح السائل صافياً وقطرتين أخيرتين عند الانتهاء من إضافة كل الحامض .

### : (Greases and Gels) الشحم والجل

الشحوم هي عبارة عن دهونات صلبة تستعمل لأغراض التزييت في الأماكن التي يصعب عندها استعمال دهونات التزييت العادية ذات الميوعة العالية ، كما أنها تحافظ على عدم تلوث السطح المعدني بالأوساخ أو الماء . أن هيكل ومواصفات الشحوم يشير إلى أنها من النوع الغروي المدعو جل Gel . والجل عبارة عن مادة شبة صلبة ناتجة عن تخشر محاليل غروانية Coagulation واحد علامات تكون الجل هو عدم محاليل غروانية Colloid of solutions وظاهرة اختفاء السائل واضحة في تخشر حركة جزء أو كل السائل الأساسي وظاهرة اختفاء السائل واضحة في تخشر الجلاتين Setting Jell فالمحلول المتكون من 2% بالوزن من الجلاتين Soft solid .

ومثال آخر على هذه الظاهرة هو الوقود الصلب المسمى بالحرارة المعلبة canned heat وهذا الوقود الجلاتيني الصلب يحضر بمزج 95 من الاثينول مع 5 مل من محلول خلات الكالسيوم المشبعة بالماء . وفي هذا المحلول تكون نسبة المواد الصلبة قليلة جداً كما هو الحال Jelly fish الجلاتين الحى ، والذي يحتوى على 98% من الماء . ويتألف الجل من مجموعة كبيرة من الألياف المتشعبة ، والمترابطة وتكون فروعها من الألياف الغروانية Colloidal fibre .

تتكون هذه الألياف خلال عملية التخشر بواسطة البلمرة Polymerization أو تجمع الحبيبات الغروية . وينحصر السائل في الفراغات الشعرية كما هو الحال في الأسفنج ، وقسم من السائل يكون على شكل طبقات مبتزة Adsorbed layer حول الشعيرات الدقيقة Fibril .

### شحم صابون الكلس (Lime soap Grease):

إن شحوم صابون الكلس أو صابون الكالسيوم من أكثر أنواع الشحومات استعمالاً نظراً لقلة كلفة إنتاجها ولعدم إزاحتها بسهولة عند تعرضها للماء ، لذا فإنها ملائمة لتزييت المضخات المائية ، التراكتورات ، الدواسات المزنجرة caterpillar treads الخ .

تنتج هذه الشحوم بأنواع عديدة تتراوح من المعجون المائع أو الشبه الصلب إلى الصلب الناعم أو الخشن وحسب كمية صابون الكلس التى تتراوح من 10 إلى 30 بالمائة . إن ارتفاع درجة الحرارة فوق 65°م يؤدي إلى تفكك وتحلل شحم صابون الكلس نظراً لفقدان الماء المتحد ومن الأجزاء المقومة لصناعة شحم صابون الكلس هى الجير المطفاً Slaked lime الشحوم ، ودهن التزييت .

يتم تصنيع شحم صابون الكلس ابتداء بتحضير صابون الكلس ، حيث يمزج الشحم المنصهر melted fat وقسم من الدهن مع الجير المطفأ في داخل قدر الضغط Pressure kettle المغلوق ويستم تفاعل الجليسريد والإدادة تقارب 150°م .

إن مكونات الصابون المضبوطة تعتمد على طبيعة R (أى أنها تعتمد على نوعية الشحم المستعمل) وبعد أن تكتمل عملية الصوبنة ، يدفع المنتج بواسطة ضغط بخار الماء إلى قدر المزج . وفى هذه المرحلة يضاف دهن التزييت بالنسب المرغوب فيها . ويعد أن تتخفض درجة حرارة القدر إلى ما يقارب 105°م ، يضاف الماء اللازم لتثبيت الشحم ويمزج مزجاً جيداً لإعطاء منتوج متجانس . ومن ثم يضخ الشحم بحالته السائلة هذه خلل مصفاة Strainer إلى أوعية أو براميل التعبئة .

### شحوم صابون الصوديوم:

يفضل استعمال شحوم صابون الصوديوم على شحوم صابون الكالسيوم في درجات الحرارة العالية نظراً لارتفاع درجة انصهار هذا النوع من الشحوم بسبب تركيبه الليفي . ونظراً لذوبان شحوم الصوديوم في الماء ،

لا يصلح استعمال هذا النوع من الشحوم في الأماكن المتعرضة للماء . أن شحوم أساس الصوديوم تحتوى على ما يقارب 10 إلى 20 بالمائة صابون وأن ماء التميع water of hydration يوجد بكميات قليلة في شحوم الصوديوم رغم عدم إضافة الماء في إنتاج هذا النوع من الشحوم وكما هي الحال في صناعة شحوم أساس الكالسيوم .

إن صناعة شحم صابون الصوديوم أبسط بكثير من صناعة شحم صابون الكالسيوم حيث تكتمل عملية الصوبنة في قدر الشحم بعد إضافة هيدروكسيد الصوديوم إلى الشحم ومزج الخليط بصورة جيدة بدرجة حرارة ما 140م حتى يصل التفاعل إلى درجة الكمال . ومن ثم يضاف دهن التزييت إلى الصابون الحار ويمزج بصورة جيدة ويعبأ المنتوج النهائي بشكله الشبه صلب في أوعية خاصة لأغراض التسويق .

# شحوم أساس الالمنبوم:

إن شحوم أساس الالمنيوم تشبه إلى حد كبير شحوم أساس الكالسيوم والصوديوم إلا أنها أكثر وضوحاً ومظهرها أكثر جاذبية ويزيد سعرها عادة عن سعر كل من شحوم أساس الكالسيوم والصوديوم. تحتوى هذه الشحوم على 5% من الدهن أكثر من معظم شحوم أساس الكالسيوم المماثلة بالمواصفات وذلك نظراً لقلة نسبة الصابون فيها.

تعتبر هذه الشحوم صامدة للماء Water proof نسبياً وذات نقطة تسييل dropping point تزيد قليلاً على شحوم الكالسيوم . تحضر هذه الشحوم باستعمال استيرات الالمنيوم Aluminum stearate أو خليط الصابون الناتج من تفاعل سلفات الالمنيوم مع صابون الصوديوم وفي حالة

استعمال صابون الالمنيوم ، تكون البلورات صغيرة جداً ويصعب تحليلها بواسطة الميكروسكوب .

وتشير الدراسات إلى أن شحم ستيارات الالمنيوم عبارة عن جلاتين شبه ثابت بدرجات الحرارة الاعتيادية ويتحول تدريجياً إلى معجون بمرور الوقت . كما أن معدل تغيير تركيب الشحم يتزايد بمقدار قوة الفصل المسلطة على الشحمن shear force . أن شحم أساس الالمنيوم الناعم والمشابه للزبد في خواصه الفيزيائية يتحول إلى منتج يشبه المطاط بدرجات الحرارة البالغة في خواصه الفيزيائية يتحول إلى منتج يشبه المطاط بدرجة حرارة الغرفة يصبح خشناً ، صلباً وغير صالح للتزييت ولهذا السبب يحدد استعمال هذا النوع من الشحوم لدرجات الحرارة المنخفضة .

### عابون الليثيوم (Lithium-soap Gels)

إن تفتت صابون الليثيوم في الدهن ذو فائدة كبيرة نظراً لثباتية هذا النوع من الشحوم في درجات الحرارة العالية ورغم وجود الماء . وبسبب انخفاض درجة حرارة الطائرات إلى ما يقارب -55°م في الارتفاعات الشاهقة ، فمن الضروري استعمال الشحوم الملائمة لاشتغال أجهزة السيطرة في مثل هذه الظروف .

أن شحوم أساس الليثيوم المصنعة بصورة جيدة لا تصلح امثل هذا الاستعمال فقط وإنما تكون ذات درجة انصهار تزيد على 148.8°م، إضافة إلى كونها صامدة للماء Water Proof ويكون هذا النوع من الشحوم ذا ثباتية ميكانيكية عالية High mechanical stability ، ولا يتأكسد بسرعة ويحافظ على خواصه عند الخزن لفترة طويلة لذا يعتبر شحم أساس الليثيوم

من الشحوم الصالحة للأغراض كافة . ونظراً للكلفة العالية ، يحدد استعمال هذا النوع من الشحم من الضروري القاسية فقط .

تحضر شحوم الليثيوم عادة من نوعية جيدة من ستياريت الليثيوم وبعد تسخين الخليط العالق البارد إلى درجة حرارة تزيد على درجة حرارة النوبان الكاملة والبائغة حوالي 200°م تكون بلورات الصابون الناتجة أثناء التبريد أصغر بكثير من بلورات ستياريت الصوديوم Sodium stearate .

### : (Barium base Lubricating greases) شحوم أساس الباريوم

تتميز شحوم أساس الباريوم بما يلى:

1- مقاومتها العالية للإزاحة من نقاط الارتكاز بواسطة الماء

2- درجة الانصهار العالية

3- قوة الالتصاق والاتحاد الجيد

4- مقاومة التغيير في الخواص الفيزيائية نتيجة تعرض الشحم لقوى القطع أثناء الاستعمال .

أن خواص شحم أساس الباريوم الجيدة والمتعددة أدت إلى استعمال كشحم متعدد الأغراض Multipurpose grease في السيارات والمعدات الحقلية وعدة تطبيقات صناعية أخرى .

# شحم صابون القلفونية Rosin soap Grease شحم صابون

يستخدم فى هذا النوع من الشحم دهن القلفونية ، والذي يحتوى على عدة حوامض قابلة للصوبنة ، مثل حامض الابياتيك abietic acid بدل الحوامض الشحمية أو الشحم . يذاب دهن القلفونية فى دهن التزييت ويتفاعل

بدر جات حرارة منخفضة مقاربة إلى 58°م مع محلول عالق slurry من الجير المطفأ ومستحلب الدهن والماء .

أن منتج الشحم والمسمي عادة بالشحم البارد يستعمل بصورة رئيسية كشحم المحور axle grease في العربات الحقلية والمكائن ذات السرعة البطيئة . ويعتبر هذا الشحم من أرخص أنواع الشحوم.

ومن الممكن تحسين خواص الشحوم الموضحة أعلاه بإضافة بعض المحسنات . وقد تشمل هذه المحسنات ما يلى:

- 1- بعض أنواع الصابون
- 2- بعض أنواع الأحماض الدهنية الخاصة
  - 3- أملاح محسنة للتركيب
    - 4- عوامل مثبة
    - 5- مكثفات غير عضوية
      - 6- مواد تزييت صلبة .

تزيد هذه المضيفات من مدى الاستفادة من المنتج . فمـثلاً مضيف بثالات النحاس copper phthalate يقلل من استجابة الشحوم للتأكسد . وشحم من هذا النوع يحافظ على تماسكه consistency إلى درجة حرارة وشحم من هذا النوع يحافظ على تماسكه وقده النقطة إلى 225°م يتولد تماسكاً أكثر .

من بين المكثفات المتداولة السيليكا وأسود الاستيلين والطين المحسن . وفي حالة استعمال مكثفات الطين ، يستفاد من التبادل الأيوني حيث يحل محل كاتيون الصوديوم Sodium Cation الأمين الثلاثي أو كاتيون ثلاثي . لذلك تغطي جزيئات الطين الغروانية بطبقة من الجذور الهيدروكربونية والتي تساعد على تماسك مكونات الشحم الدهنية .

# الأسئلة

- 1- عرف معامل الاحتكاك .
- 2- أشرح عمل المادة المزيتة .
- 3- هل تمنع المادة المزيتة من حدوث البري ؟
- 4- ما هي فوائد استعمال دهن التزييت في السيارات والباصات ؟
  - 5- ما هو البترول الخام المختزل ؟
  - 6- ما هو الدور الذي يلعبه الفينول في صناعة دهن التزييت ؟
    - 7- ما هو الرافينات Raffinate ؟
- 8- أذكر أسماء أربعة مذيبات لاستخلاص المواد الاسفلتية أو المركبات العطرية .
- 9- أذكر الخطوات اللازمة لتحضير الدهن الخالي من الشمع من المنتج المنقى بالإذابة Raffinate .
  - -10 أكتب الصيغ الكيميائية لثلاث من مذيبات الشمع .
  - 11- ما هي الفائدة المتوخاة من المعاملة بالهيدر وجين ؟
- 12- عرف ما يلي: اللزوجة المطلقة ، أس . يـو . اس ، سنتيستوك ، ومعامل اللزوجة .
  - 13- أذكر فحوصات السيطرة التي تجرى على دهونات التزييت.
    - 14- ما هو الفرق بين التزييت المائعي والتزييت الرقيق .
      - 15- أذكر الغرض من إضافة المواد التالية للدهن.

$$RC_{6}H_{11}(CH_{2})_{21}CH_{3}\cdot(R-\sqrt{2})-SO_{3})_{2}M,$$

$$R_{2}N-\sqrt{2}CH_{2}-\sqrt{2}NR_{2}$$

- 16- ما هو الدهن القابل للزوبان Soluble Oil ؟
  - 17- عرف الجل الثكسوتروبي ؟
- 18 ما هو نوع الدهن المفضل استعماله في المعدات التالية :
  - التراكتورات المزنجرة .
  - الاسطوانات الدوارة في الأفران المجففة .
  - المسننات البطيئة الحركة وذات الضغط العالى .
    - 19- وضح التركيب العام لمواد التزييت التالية:
      - بولي استر ، بولي كليكول ، مائع سليكون .
- 20 أذكر خاصبية جيدة لكل من المزيتات في السؤال (19).
- 21 ما هي المواد الممكن استعمالها لأغراض التزييت الجاف الدائمي .
- 22- إذا كانت درجة لزوجة أحد الدهونات تساوي لزوجة كل من الدهونات النافيثينة والبرافينية القياسية بدرجة حرارة 210 ف ودرجات اللزوجية بدرجة حرارة 100 ف هي 320 اس ، يو ، اس 430 اس ، يو ، اس 260 ، اس ، يو ، اس على التوالى .
  - 23 ما هو معامل اللزوجة الدهن ؟

# الباب السادس مناعة الصابون



# الباب السادس

# صناعة الصابون

#### مقدمة :

يحضر الصابون من خلال عملية التصببن للأحماض الدهنية أو جلسريدات الأحماض الدهنية . فكما هو معلوم فإن الدهون والزيوت حيوانية كانت أو نباتية فهي عبارة عن خليط من ثلاثي وثنائي وأحادي جلسريدات الأحماض الدهنية المختلفة بجانب نسبة من الحامض الدهني وبتصببن هذه المركبات ينتج الصابون .

$$CH_2OCOR$$
  $CH_2OCOR$   $CH_2OH$   $CHOCOR$   $CH-OH$   $CHOCOR$   $CH-OH$   $CHOCOR$   $CH_2OCOR$   $CH_2OCOR$   $CH_2OH$   $CH_2OCOR$   $CH_2OCOR$   $CH_2OH$   $CH_2OH$ 

والدهون الطبيعية كمصدر للصابون تعرف على أنها استرات للأحماض الدهنية المختلفة مع الجليسرول . فالدهون الحيوانية عبارة عن

جلسريدات حمض الاستيريك  $C_{18}H_{36}O_2$  والبلمتيك  $C_{16}H_{32}O_2$  والاوليك  $C_{18}H_{34}O_2$  والمنتيك وزيت جوز الهند  $C_{18}H_{34}O_2$  والمنتيك والمسحوم النباتية مثل زيت النخيل وزيت جوز الهند عبارة عن جلسريدات حميض الكبرليك  $C_{8}H_{16}O_2$  وحميض اللوريك  $C_{12}H_{24}O_2$  وحمض الميرستيك  $C_{12}H_{24}O_2$  مع حمض البلمتيك والاوليك .

ويوجد العديد من الأحماض الدهنية الأخرى مثل الاراشيديك ويوجد العديد من الأحماض الدهنية الأخرى مثل الاراشيديك C20H40O2 وشائعة الوجود في الزيوت والدهون ولكن بنسب بسيطة . ونظراً لتنوع الأحماض الدهنية واحتمالات التباديل والتوافيق في ترتيبها داخل جزئي الجلسريد فإنه يوجد عدد كبير من الزيوت والدهون .

وتعتمد خواص الصابون إلى حد كبير على نوع الدهن المستخدم في صناعته . فالدهون التى تحتوى على نسبة مرتفعة من حمض اللوريك والميرستيك تعطى صابون سريع الذوبان في الماء البارد وفير الرغوة ولا يترسب . والصابون المصنوع من زيت الزيتون وزيت القطن وزيت الصويا وزيت الذرة والتي تحتوى على نسبة مرتفعة من الأحماض الدهنية غير المشبعة يذوب في الماء البارد .

والصابون المصنوع من زيت النخيل ، والشحوم الحيوانية الأخرى والتي تحتوى على نسبة مرتفعة من الأحماض الدهنية ذات السلاسل الكربونية الطويلة والغير مشبعة يكون أكثر تنظيفاً عند درجات حرارة مرتفعة أكبر من 80°م ، ومن أكثر القواعد استخداماً لإنتاج الصابون هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) ويستخدم (البوتاس) هيدروكسيد البوتاسيوم (KOH) في إنتاج أنواع من الصابون يستخدم في الماء العسر ، ولا تستخدم كربونات الصوديوم لتقوم بعملية تصبن الدهون وقد تستخدم في عملية تصبن الأحماض الدهنية أو كمادة مائية عند تحضير صابون الغسيل ، والمادة القاعدية المستخدمة في

صناعة الصابون يجب أن تكون خالية من أيونات الحديد والعناصر الثقيلة الأخرى والتى قد تحدث تغيراً في اللون وتقال من مقاومة الصابون للتأكسد والتفتت .

#### خطوات صناعة الصابون

وتمر صناعة الصابون بخطوتين أساسيتين هما:

# أولاً: التحلل المائي للشحوم:

ويقصد بالتحلل المائي للشحوم تفكك الجلسريدات إلى أحماض دهنية وجلسرول باستخدام الماء . ولكون الماء لا يختلط بالزيت والدهون عند درجات الحرارة العادية فلابد من رفع درجة الحررارة إلى حوالي 200-0300م . ويفيد استخدام مادة حافزة في الإسراع من هذا التفاعل .

# أ- طريقة الأتوكليف:

وفيها يتم تسخين خليط من الدهون والماء والعامل الحفاز في إناء مغلق عند درجة حرارة 140-180م وتستمر عملية التسخين من 5-10 ساعات حيث يتحلل من 85-90% بعدها ينقل الخليط إلى تنكات حتى ينفصل إلى طبقتين . الطبقة العليا عبارة عن الحامض الدهني وبعض من الدهون الغير متحللة والطبقة السفلى عبارة عن الجيسرول ذائب في الماء . العامل الحفاز المستخدمة في هذه الطريقة هو أكسيد الزنك أو أكسيد الماغنسيوم أو الكالسيوم .

# ب- الطريقة المستمرة:

وفيها يتم دفع الدهون من أسفل مفاعل مصنوع من الفولاذ الغير قابل للصدأ ويدفع الماء من أعلى المفاعل . وترفع درجة الحرارة بالتبادل

الحراري فيحدث التحلل المائي للدهون ويجمع الجليسرين من أسفل المفاعل بطريقة مستمرة .

# ج- طربقة توتش<u>ل:</u>

وفيها يتم تفاعل الدهن مع 1-5% حمض الكبريتيك عند درجة  $010^{\circ}$ م وضغط 1 جو ولمدة 01-40 ساعة في وجود سلفونات البنزين أو النفث الين مع حمض الاوليك أو الاستيريك كعامل حفاز .

#### فصل الجليسرين:

ويتم فصل الجليسرين من المحلول المائي المتخلف من صناعة الصابون بإتباع الخطوات الآتية:

- 1- ترسيب أى صابون ذائب بتحويله إلى ملح الومنيوم غير ذائب يتفاعل مع الزيادة مع هيدروكسيد الصوديوم مكوناً راسب من هيدروكسيد الالومنيوم .
  - 2- التخلص من هيدروكسيد الصوديوم الزائدة بإضافة حامض مناسب.
    - 3- ترشيح الناتج تحت ضغط للتخلص من الشوائب الصلبة .
- 4- تبخير الرشيح لحوالي 80% جليسرين من أجل التركيـــز وترســيب الأملاح الذائبة .
  - 5- إزالة اللون والتنقية بالتبادل الأيوني .

# ياتياً: معادلة الأحماض الدهنية:

ولتحضير الصابون تضاف المادة القاعدية في محلولها الماتي إلى المادة الدهنية أو الحامض الدهني الناتج من أولاً وترفع درجة الحرارة مع

التقليب حتى الحصول على عجينة متماسكة ويكون المحلول المائي لا يتعكر بالتبريد بعدها يوقف التفاعل ويبرد المزيج وتضاف كمية معلومة من ملح الطعام في محلول مائي ويستمر التسخين لفترة صغيرة . وبإضافة ملح الطعام ينفصل المزيج إلى طبقة عليا عبارة عن كتلة الصابون وهي الأقل كثافة وطبقة سفلي عبارة عن محلول مائي للجليسرين مع بعض الشوائب والأملاح. يقشط الصابون ويغسل بإمرار تيار من بخار الماء للتخلص من الجليسرين والشوائب الأخرى ثم يعامل الناتج حسب نوعية الصابون المطلوب .

وتعتمد فكرة التنظيف للصابون على خفض التوتر السطحي للماء من خلال جزئيه الذي يحتوى على رأس مستقطبة محبة للماء وزيل من سلسلة هيدروكربونية غير مستقطبة كارهة للماء . فعند إذابة الصابون في الماء تنتشر جزيئاته ومع زيادة التركيز تكون جزيئات الصابون ما يشبه الدوائر الصغيرة بأن تصف الجزيئات بحيث تكون أطرافها الغير محبة للماء الداخل ورؤوسها المحبة للماء للخارج .

وعند وجود الأوساخ لا تنوب في المناء مثل المنواد الدهنية والهيدروكربونية فإنها تدخل في هذه الدوائر وتصبح ذائبة في الماء ويسهل خفض الصابون للتوتر السطحي للماء عملية اختراق وتخلل ألياف النسييج المغسول وتعمل الحركة الميكانيكية والتقليب على سرعة وتسهيل تجزئية الأوساخ وفصلها عن النسيج وعند استخدام ماء عسر يحتوى على أيونات الكالسيوم والماغنسيوم يكون الصابون أملاح غير ذائبة معهم ترنو إلى السطح وتلتصق بجدار إناء الغسيل ونحتاج عندئذ إلى كميات إضافية من الصابون لمعادلة هذه الأملاح المسببة لعسر الماء .

#### طرق تصنيع الصابون:

#### أ- الطريقة الباردة:

وتستخدم هذه الطريقة للدهون النقية حيث لا تتضمن غسيل للصابون المتخلص من الشوائب . وفيها يبقى كل الجلسرين المتحرر داخل عجينه الصابون وتستخدم هذه الطريقة مع الصابون المحضر من زيت جوز الهند وزيت النخيل . حيث تخلط الدهون مع محلول مركز من هيدروكسيد الصوديوم عند درجة حرارة أعلى من درجة إنصهار الدهون . ويراعي فيها استخدام كمية أقل من الكمية المحسوبة بواسطة قيمة التصبن لضمان عدم وجود زيادة من هيدروكسيد الصوديوم . وبمجرد الخلط والتقليب تتكون عجينة متجانسة تصب فوراً في قوالب مبردة وعادة ما يصاحب عملية التصبن ارتفاع في درجة الحرارة وتحفظ القوالب عند درجة 30°م . وعلى الرغم من أن عملية التصبن تستغرق ساعات قليلة ألا أن القوالب لابد أن تبقى عدة أيام لتجف وتتجمد .

وتنزع بعد ذلك جوانب القالب ثم يقطع الصابون باستخدام سلك معدني ومن مزايا هذه الطريقة رخص كلفة التجهيزات وسرعة عملية التصنيع وتوفير الطاقة . ولكون الجلسرين لا ينفصل من هذه الطريقة وهو ذو قيمة اقتصادية فإن كميات قليلة فقط من الصابون تحضر بهذه الطريقة ويمكن تتبع هذا التفاعل بتعيين كمية هيدروكسيد الصوديوم المتبقي من التفاعل . ويكون التفاعل أسرع في حالة استخدام (البوتاس) هيدروكسيد البوتاسيوم .

الجدير بالذكر أن حوالي 15% من الدهون غير المتصبنه تبقى ذائبة في الصابون وتكون عبارة عن أحادي وثنائي الجليسريد الأحماض دهنية صغيرة السلسلة الكربونية تقبل الذوبان في الماء .

#### ب- طريقة شبه الغلبان:

وفيها يتم تحضير الصابون بنفس الطريقة الباردة غير أن درجة تسخين الدهون ترتفع لتصل إلى  $70-80^{\circ}$ م وفي وجود كمية من القلفونية . وبمجرد إضافة هيدروكسيد الصوديوم يتم التقليب عند درجة لا تقل عن  $^{\circ}$ 0 ويمكن معادلة ألا زيادة من هيدروكسيد الصوديوم بإضافة كمية محسوبة من أحماض دهنية .

ويضاف حوالي 0.05% كلوريد صوديوم أو بوتاسيوم لتقليل لزوجة الصابون قبل صبه في القوالب ، ويمكن أيضاً إضافة المواد المالئة إلى الصابون مثل كربونات الصوديوم وسليكات الصوديوم لتقليل الرغوة ، وبمجرد الحصول على عجينة متجانسة تترك العجينة لمدة ساعة عند نفسس درجة الحرارة بعدها تقلب العجينة مرة أخرى وتصب في القوالب .

#### حــ - طريقة الغليان:

وتختلف هذه الطريقة عن الطريقتين السابقتين في أن الجليسرين يـتم فصله كمنتج ثانوي لذا أصبحت هذه الطريقة يحضر بها معظم أنواع الصابون وفي هذه الطريقة يتم إدخال الدهون إلى المفاعل مـع محلـول مخفـف مـن هيدروكسيد الصوديوم 7% بعدها يمرر تيار من البخار ثم يضـاف محلـول مركز من هيدروكسيد الصوديوم بالتدريج وحتى إنتهاء عملية التصـبن ثـم يضاف محول ملح الطعام ليساعد على فصل الصابون وطفوه على السطح .

# د- الطريقة المستمرة:

وفيها يتم إدخال الدهون ومحلول 50% هيدروكسيد الصوديوم و20% كلوريد الصوديوم والماء إلى مفاعل سخن ويسحب بمضخة إلى مفاعل مجاورة يعمل تحت ضغط وحتى تمام 98% من عملية التصبن.

وهذا التفاعل باعث للحرارة ودورة الحرارة هنا أنها تعمل على ذوبان الصابون في محلول التصبن . وبعدها يسحب إلى مقلب بارد ويخفض الضغط لتفصل العجينة إلى الصابون والماء المحتوى على الجليسرين .

ويتم فصل الصابون وسحب الماء المحتوى على الجليسرين إلى وحدة فصل الجليسرين ويضخ الصابون ليغسل بغرض فصل الشوائب منه ويميز هذه الطريقة أنها تعمل بطريقة مستمرة أتوماتيكيا وينتج عنها صابون ذات مواصفات موحدة بعيداً عن الاختلافات التي قد تنشأ في الطرق الأخرى . ويمكن فيها فصل الجليسرين من الصابون فضلاً عن أنها تصلح لجميع أنواع المواد الدهنية .

# أنواع الصابون:

#### أ- صابون الحمام:

تستخدم الأنواع الجيدة فقط من الزيوت والشحوم لإنتاج صابون الحمام وينتج على صور وأشكال متعددة وبأسعار تتناسب مع جودتها ونوعية العطور المضافة إليها . ويراعى فيه أن لا تزيد نسبة المادة القاعدية عن 30% وألا تزيد نسبة ملح الطعام عن 50% وألا تزيد نسبة ملح الطعام عن 1.0% لتجنب التهاب الجلد وتهيجه أو تفتت الصابون .

ويحضر من الصابون النقي بعد تجفيفه وتحويله إلى حبيبات أو رقائق ويضاف إليه الروائح والألوان ويمرر خلال عجانات للتأكد من تمام تجانسه ثم يسحب ليصب إلى قوالب تقطع إلى قطع وتغلف بعد تجفيفها فى أفران خاصة .

#### ب- صابون الغسيل:

ويستخدم في المنازل للغسيل اليدوي للملابس وأواني الطهي وترتفع فيه نسبة الأحماض الدهنية وتستخدم الأنواع الرئيسية من الدهون في إنتاجه . وقد استبدل بالصابون السائل والمنظفات الصناعية وبودرة الصابون .

#### جــ- بودرة الصابون:

كانت تحضر سابقاً بطحن الجاف أو فرمه وتحضر الآن بدفع محلول الصابون تحت ضغط من خلال ثقب صغير داخل غرفة مسخنة فيتبخر الماء ويبقى الصابون على صورة بودرة ناعمة ويمكن التحكم في درجة الرطوبة وحجم الحبيبات بالتحكم في درجة الحرارة وقطر الثقب الذي يندفع من خلاله محلول الصابون.

وبعد الحصول على بودرة الصابون تنقى بالنخل لاستبعاد الحبيبات الكبيرة ويضاف القطر المناسب وتخلط بمواد مالئه مثل كربونات الصوديوم بغرض خفض التكلفة . ويميز بودرة الصابون عن قطع الصابون زيادة مساحة السطح لنفس الوزن مما يساعد على سرعة ذوبان الصابون وبالتالي قدرته على التنظيف .

#### د- رقائق الصابون:

يحضر الصابون أولاً من الأنواع الجيدة من شحوم الحيوان ثم تصب عجينه الصابون على عجانه ذات خمسة درفيلات والتى تعمل على تجانس الصابون وتحويله إلى شريحة رقيقة جافة تكسر إلى رقائق مربعة أو مستطيلة وتصلح الرقائق لغسيل الصوف والحرير والأنسجة المصنوعة من خيوط

صناعية وبالمقارنة لصابون القطع فإن رقائق الصابون تعطى مساحة سطح أكبر لنفس الوزن وبالتالى تذوب أسرع .

#### <u>هـ- الصابون الطبي :</u>

يحضر من الأنواع الجيدة من صابون الحمام بعد إضافة مواد قاتلة الميكروبات والجراثيم بغرض وقاية الجلد وتطهيره أو علاج بعض العدوى الجلدية . ومن أشهر هذه الأنواع ذلك الصابون المضاف إليه 5% فينول أوكريزول ولكن بسبب الرائحة وتتقوق على الفينول في قدرتها على قتل الميكروبات والجراثيم مثل البارامثوكسي فينول والباراكلوروميت إيلين والهكاكلوروفين وعلى الرغم من أن الصابون يقلل من قدرة هذه المواد على قتل الميكروبات إلا أن نسبة 2% فقط من إحدها يكفى لتطهير الجلد . وتوجد بعض المواد الأخرى التي لها تأثير علاجي ويمكن إضافتها إلى الصابون مثل حمض البكريك وزيت اللوز وحمض السلسليك .

#### : Detergents الصناعية

بعد ازدياد الطلب على الصابون وعدم كفاية الموارد الطبيعية من الشحوم الحيوانية والنباتية لمتطلبات هذه الصناعة والصناعات الأخرى. وبالإضافة إلى ضعف كفاءة الصابون وترسبه في المحاليل الحمضية والماء العسر وعجزه في إزالة بعض الملوثات. فقد أصبح من الضروري استحداث مواد تنظيف أخرى تحل محل الصابون وتعمل على تسهيل اختراق الماء وتعلغله داخل الأوساخ وتطويقها وحملها بعيداً عن السطوح المتسخة إلى الوسط المائي وبقائها هناك. وكان أول إنتاج لمنظف صناعي في عام 1932م.

وتتكون المنظفات من خلطة كبيرة من مواد مختلفة عن تلك المستخدمة في صناعة الصابون ولكل مادة دور في عملية التنظيف.

# 1- المواد الخافضة للتوتر السطحي للماء (Surfactants):

وهى تشبه جزئي الصابون فى كونها تتكون من طرف غير مستقطب من سلسلة هيدروكربونية قد يكون حلقة البنزين جزء منها وعادة ما تحتوى على 8-10 نرة كربون ، أما طرفها المستقطب المحب للماء فيكون واحد مما يأتى :

- أ- أنيوني Anionic مثل السلفونات "SO<sub>3</sub> والكبريتات "SO<sub>4</sub>.
  - ب- كاتيوني Cationic مثل الأمينات 3 N<sup>+</sup>(CH<sub>3</sub>)3
- ج- ثنائي الناين Zwitterionic مثل الأحماض الأمينية (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>N<sup>+</sup>---COO .
  - د- شبه مستقطب Semipolar مثل أكسيد الأمين 3-N(CH3)3 مثل أكسيد الأمين
- ه- لا أيوني Non-ionic مثل الكحولات الاثيرية العالية . CH<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>(OH)-O-

ومن أكثر خافضات التوتر السطحي استخداماً في خلطات المنظفات المنظفات Alkyl Benzene (سلفونات الكيل البنزين المخفض الأيوني (سلفونات الكيل البنزين البنزين باستخدام Sulfonat او (ABS) ويتم تحضير من سلفنة الكيلات البنزين باستخدام حمض الكبريتيك المركز ومعاجلة الناتج بهيدروكسيد الصوديوم.

#### 2- المنشطات Builders

وتعمل على رفع كفاءة المادة الخافضة للتوتر السطحي . من أمثلتها  $Sodium\ Tri\ Poly\ Phosphate$  أو  $Na_5P_3O_{10}$  وصيغته الكيميائية  $Na_5P_3O_{10}$  ورمزه الكيميائي .

$$\begin{bmatrix}
O & O & O \\
O = P - O - P - OP = O \\
O & O & O
\end{bmatrix}$$
Na<sub>5</sub>

ومن أهم وظائف المنشطات حجز أيونات العسرة (Mg+2, Ca2+) وبذلك تفسح المجال للمادة الخافضة للتوتر السطحي للقيام بعملية التنظيف . هذا بجانب دورها في منع عودة الأوساخ إلى النسيج وجعل وسلط الغسيل قاعدياً مما ينشط من عملية التنظيف . ويعتبر اختيار المنشط الفوسفاتي المناسب العامل الأول المسؤول عن نجاح المنظف الصناعي .

#### 3- منظمات الرغوة Suds Regulators:

وتعمل أحياناً على تثبيت الرغوة Suds stabilizers أو حجب الرغوة Suds surpressors وليس لها تركيب كيميائي مشترك ويعتمد اختيارها على طبيعة المادة الخافضة للتوتر السطحي . ومن أمثلة مثبتات الرغوة اميسدات حامض اللوريك مع سلفونات الكيل بنزين ومن أمثلة محجبات الرغوة الأحماض الدهنية ذات السلاسل الطويلة مع مخفضات التوتر السطحي اللاأيونية .

#### : Additives الإضافات -4

وتعمل الإضافات على اختلاف أنواعها على إضافة صفات مرغوبة أو تحسين صفات موجودة لأغراض المنافسة في الأسواق . ومن أمثلة الإضافات:

# أ- سليكات الصوديوم:

وتعمل على منع تأكل الأسطح المعدنية ولها فعل تتشيطي .

# ب- كاريوكسي مثيل سليلوز:

ويعمل على منع إعادة التصاق الأوساخ بالنسيج .

# ج- صبغات باعثة للإشعاع:

وتعمل على زيادة بريق الألوان .

# د- ألوان وروائح:

وتعمل على تحسين الشكل والرائحة لجذب المشترى.

# الأسئلة

- 1- أشرح بالمعادلات تفاعل تحضير الصابون ؟
- 2- تمر صناعة الصابون بخطوتين أساسيتين فأذكر هما مع الشرح والتحليل.
  - 3- تكلم عن خطوات فصل الجلسرين.
  - 4- أشرح بالتفصيل كيف يمكن معادلة الأحماض الدهنية .
    - 5- وضح بالشرخ طرق تصنيع الصابون.
      - 6- أذكر الأنواع المختلفة للصابون .

# الباب السابع مناعة الحديد والصلب



# الباب السابع

# صناعة الحديد والصلب

# Iron and Steel Manufacture

ومن خواص الحديد النقي أنه قابل للطرق والسحب ، كما من خواصه المهمة أنه قابل لاكتساب المغناطيسية في الدرجات العادية ولكن يصبعب مغنطته عندما يكون ساخناً ، وعند درجة حرارة 790 مئوية يفقد مغناطيسيته.

ينصهر الحديد النقي عند درجة حرارة 1535 مئوية ويغلي عند درجة حرارة 2750 مئوية ، والكثافة النوعية للحديد النقي 7.86 جم $\frac{7}{2}$  جم $\frac{7}{2}$  بالذري للحديد 55.847 .

يوجد فلز الحديد في ثلاث أشكال مختلفة وهي كالآتي:

ألفا - حديد ، جاما - حديد ، دلتا - حديد .

كيميائياً يعبر الحديد نشطاً جداً حيث يتحد مع الهالوجينات مثل الكلور والفلور والبروم واليود كما أنه يتحد مع الكبريت والفوسفور والكربون والسيليكون . كما يحل الحديد محل هيدروجين معظم الأحماض المختلفة . كما يحترق الحديد في الأكسجين مكوناً Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> .

#### خامات الحديد:

و لأن الحديد مثله مثل باقي العناصر الفلزية فإنه لا يوجد في حالته العنصرية ومن أهم الخامات الطبيعية الحديد هي :

# 1- الهيماتيت (Haematite) أو أكسيد الحديد الأحمر Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

ويحتوى على نسبة 30%-60% من الحديد كما يحتوى خام الهيماتيت على نسبة عالية من السيليكا التي تعمل على خفض جودة الخام .

#### 2- الماجنتيت (Magnetite):

أو أكسيد الحديد المغناطيسي  $Fe_3O_4$  وهو ما يطلق عليه أكسيد الحديد الأسود ويحتوى على نسبة من 45% إلى 70% من الحديد وله خاصية جذب برادة الحديد .

#### 3− الليمونيت (Limonite):

أو أكسيد الحديد المائي  $2Fe_2O_3.3H_2O$  ولونه أصفر بني ويحتوى على نسبة 18% – 50% من الحديد وغالباً ما يوجد مختلطاً بالمنجنيز .

#### 4- السيدريت (Sidrite) :

أو كربونات الحديدوز ويحتوى على 20%-40% من الحديد .

#### 5- بيريت الحديد (Pyrite):

أو كبريتيد الحديد  $FeS_2$  ولونه أصفر باهت لاحتوائه على نسبة كبيرة من الكبريت .

ومن أهم الخامات المستخدمة في صناعة الحديد هي الهيماتيت والماجنتيت على الرغم من وجود بعض الشوائب في هذه الخامات مثل السيليكا (SiO<sub>2</sub>) والفوسفور والكربون والمنجنيز والكبريت .

#### تجهيز خامات الحديد:

# (1) إعداد الخام لتحسين خواصه الفيزيقية والميكاتيكية:

#### أ- عمليات التجنيس Homogenization:

والمقصود هذا بعمليات التجانس ، كل عمليات مزج وخلط للخامسات المختلفة بغرض الإقلال من التفاوت في خواصها وبهذا المفهوم البسيط ، نلحظ أن هذه العملية تتكرر مع تعدد مراحل معالجة الخامسات ، فتستم في أحواض خامات التصدير بالمناجم ، وفي خلال عمليات نقل الخامسات مسن المناجم إلى الكسارات ثم إلى المصانع ، وكما تجرى خلال عمليات التكسير والتشوين بالمناجم أو المصانع ، وتتم عملية التجنيس ، التي تتم في أحواض تشوين الخامات بالمصانع أهم هذه جميعاً ، حيث تؤدي طبقاً لنظام محدد ودقيق .

#### ب- عمليات التكسير Crushing:

وهذه العملية تجرى على الخام بعد استخراجه بصفة عامة ، ذلك أن أحجام الخام الناتج ، تكون في العادة كبيرة لا تناسب عمليات الصهر ، وعليه تجرى عملية التكسير هذه بهدف الوصول إلى الحجم الملاتم ، هذا إذا كانت الخامات المتعامل معها متناسقة التركيب ، أو غنية بالمعدن .

#### جــ عمليات الطحن Grinding :

لقد أوضحت الأبحاث العلمية أن هناك حجماً أمثل لحبيبات الخام ، يؤثر تأثيراً مباشراً على جودة الخليط الصناعي المنتج وخواصه ، ولذلك فمن اللازم أن تجرى عمليات طحن لهذه الخامات ، بهدف الحصول منها على هذه

الأحجام . وبالإضافة إلى ذلك ، فإن غالبية عمليات تركيز الخام التى تعتمد أساساً على فصل الشوائب فيه مثل الفصل المغناطيسي .

وعمليات التعويم وغيرها ، تتطلب في بعض الأحيان أحجاماً غاية في الدقة ، حتى يمكن الاستفادة من التفاوت في الخواص الفيزيقية كالوزن ، والمغنطة ، والذوبان ، إلخ في عمليات الفصل بين المعدن والشواتب مما يستلزم طحنها طحناً دقيقاً .

#### د- عمليات تجميع النواعم:

تنتج عن عمليات طحن الخام أو عمليات التركيز ، كذلك تتولد عن عمليات تنظيف غازات الأفران العالية ، كميات هائلة من الخام الناعم ، الذي لا يمكن استخدامه في الأفران العالية مباشرة ، ولكن لا يمكن إهمالها اقتصادياً ، ولذلك تخضع هذه الأحجام للمعالجة ، بغرض ربط وتجميع حبيباتها في أحجام أكبر تكون متماسكة ومتجانسة ، ولها الخواص اللازمة للخامات المشحونة بالافران العالية .

وتجميع هذه الخامات الناعمة وربطها بعضها ببعض ، أما أن يكون نتيجة إضافة مواد رابطة ، دون أن تتعرض الخامات الناعمة ذاتها للإنصهار ، وإما أن تنصهر هذه جزئياً بالحرارة ، فتترابط معاً نتيجة ذلك ، دون إضافة لمواد رابطة . ومن النوع الأول طرق التطويب ، والتكوير ، والتحبيب . ومن طرق النوع الثاني عمليات التلبيد .

# (2) إعداد الخام لتحسين خواصه الكيميائية:

#### أ- التصنيف:

وتعتمد هذه الطريقة على اختلاف الكثافة ، والحجم ، والشكل لحبيبات المواد المطلوب تركيزها ، بمعنى استغلال كل المؤثرات التي تؤثر في مسار هذه الحبيبات في وسط سائل . وتجرى هذه العمليات بضغط السائل خلل طبقة من الخام ، ثم يسحب السائل بعذ ذلك لتعود مكونات الطبقة إلى السكون مرة أخرى ، وهكذا فعند اندفاع السائل تسبح مكونات طبقة الخام في حمام مغلق ، بحيث ترتفع المكونات الثقيلة بقدر محدود ، أما الشوائب الخفيفة ، فتر تفع مسافة أكبر ، ثم يسحب السائل ، فيحدث تدرج للحبيبات المكونة للطبقة حسب أوزانها ، أما الشوائب الخفيفة ، وخاصة المواد الطينية ، فيتم التخلص منها مع ارتفاع السائل فجأة في الحمام ، وحيث أن كمية السائل المدفوعية أكبر من حجم الحمام ، فإن الزيادة تتسرب إلى توصيلات جانبيسة ، حاملسة معها هذه المواد الخفيفة . وبتكرار هذه العملية ، تتكون في الحمام طبقات من المكونات الثقيلة ، تنتقل بعدئذ إلى أماكن التخزين . وهي إما حبيبات صغيرة ذات كثافة عالية ، وإما حبيبات ذات وزن ثقيل . ولذا تجرى عليها بعد ذلك عمليات فصل بالمناخل أو الغرابيل الآلية أو باستخدام طاو لات التركيز ليستم فصلها عن بعضها البعض ، وبالتالي يتم الحصول على الخام المركز .

#### ب- التركيز باستخدام التوتر السطحي:

وتعتمد هذه الطريقة على اختلاف حساسية التوتر السطحي للمعادن المختلفة وتطبق على الخامات المطحونة الناعمة جداً ، ولا تقتصر نتائجها

على فصل المعدن عن الخام ، بل تتعداها إلى فصل المعادن بعضها البعض ، ويكون ذلك كما يلى :

بإمرار فقاعات هوائية خلال سائل يحوى حبيبات من معادن مختلفة ، فإن ذرات هذه المعادن تعلق بالفقاعات ، وترتفع لتعوم على سطحه ، حيث يمكن تجميعها واستخلاص المعادن منها . ولما كانت الخصواص السطحية للخامات والمعادن تتفاوت فيما بينها تفاوتاً صغيراً جداً ، فلهذا يجب تكبير هذا التفاوت ، ويتم ذلك باستخدام مركبات عضوية تسمى "المجمعات" وهى إما زيوت عضوية مثل الكيروسين ، أو الديزل أو زيت الوقود ، أو قواعد عضوية . ومن خواص هذه المجمعات ، أن تتأين في المحلول المائية ، وعليه تتحد مع أيونات المعدن المراد فصله ، مكونه مركبات غير قابلة للذوبان في المحلول ، تغطى سطح المعدن وتكسبه صفة التوتر السطحي للزيت المستخدم ، معنى تملكه لزاوية التصاق كبيرة مع الماء .

#### جــ- القصل المغناطيسي:

تتميز بعض العناصر بخواصها المغناطيسية ، وبالتالي يستفاد صناعياً بهذه الخواص في عمليات فصل المعادن عندما توجد بها شوائب ليست لها هذه الخاصية . وعليه فإذا تعرضت الحبيبات القابلة للمغنطة لمجال مغناطيسي ، فإنها تنفصل تاركة الشوائب المختلطة بها ، ويجرى ذلك بإمرار هذا الخليط على سير ناقل تحت مغناطيس قوي ، حيث تعلق الحبيبات القابلة للمغنطة بالمغناطيس ، وتنفصل عما دونها . ومن المعروف أنه كلما زادت مغناطيسية أحد المواد ، كلما أمكن تأثيرها بمجال مغناطيسي أضعف وعليه ، فبإضعاف أحد المواد ، كلما أمكن تأثيرها بمجال مغناطيسي أضعف وعليه ، فبإضعاف وبالتالي يمكن فصل المعادن كل عن الآخر . وفقاً لخاصيته المغناطيسية ،

ويمكن أيضاً استخدام هذه الطريقة ، فصل الحبيبات غير المغناطيسية حسب أحجامها (أو أوزانها) .

#### ه\_- التحميص:

تعتبر عملية تحميص كربونات الحديد (السيدريت) لتخليصها من غاز ثاني أكسيد الكربون ، من عمليات تركيز الخام . وتتلخص هذه العملية في تسخين هذا النوع من الخام إلى درجة حرارة عالية ، دون درجة حرارة بدء إنصهار (ميوعته) مع السماح للكميات الكبيرة من الهسواء بالمرور خلال طبقات الخام ، وقد يستخدم أحيانا هواء لافح . وعندما تصل درجة حسرارة الخام إلى درجة الحرارة التي يساوى أو يزيد فيها الضغط الجزئي لغاز ثاني أكسيد الكربون على الضغط المحيط ، يتصاعد الغاز ويتخلص منه . وبعملية أكسيد الكربون على الضغط المحيط ، يتصاعد الغاز ويتخلص منه . وبعملية لعملية التحميص ، وخلص من كل ما لديه من غاز ثاني أكسيد الكربون ، فإن نسبة الحديد ترتفع إلى 45% . وتستخدم عملية التحميص أيضاً لخاميات بيريت الحديد ، حيث يمكن التخلص من نسبة كبيرة من الكبريت الذي بها .

#### استخلاص الحديد من خاماته:

الطريقة المستخدمة فى استخلاص الحديد من خاماتــه تعتمــد علــى اختزال اكاسيد الحديد بواسطة فحم الكوك . ويستخدم لهذا الغـرض الفـرن العالى (Blast furnace) .

#### وصف القرن العالى:

يجب أن يحقق تصميم الفرن العالى بأجزائه المختلفة ، القيام باداء وظيفته الأساسية والتى تتلخص فى استغلال مكونات شحن الفرن من الخام ، والحجر الجيري أو الدولوميت ، وفحم الكوك ، والإضافات الحديدية ، علاوة على الهواء اللافح الداخل من قرب نهايته السفلى فى إنتاج الحديد الزهر والخبث اللذين يسحبان من فتحات خاصة من الجزء الأسفل للفرن ، بالإضافة إلى غاز الأفران وأتربة الغازات التى تتصاعد من أعلاه .

وتتعرض المشحونات خلال هبوطها بالفرن إلى العديد من التغيرات الكيميائية والفيزيقية ، فترتفع درجة حرارتها ويزداد حجمها في الجزء العلوي من الفرن ، لتعود مرة أخرى في قرب رحلتها داخله إلى الانكماش نتيجة انصهارها .

ويتكون الفرن في شكله العام ، من مخروطين ناقصيين يتلاقيان بقاعدتيهما الكبيرتان يسميان "المخروط العلوي" و "المخروط السفلي" تبعاً لوصفهما بالفرن ، وينتهي المخروط السفلي بقاعدته الصغيرة في المكان الذي يتجمع فيه ناتج إنصهار المشحونات بأسفل الفرن ، والذي يمسي "بودقة الصهر" ، والأفران العالية تعتبر من الوحدات الإنتاجية المستمرة التي لا يجوز إرباكها أو إعاقتها ، ويعني ذلك استمرار شحن الخامات ، وخروج الغازات وما تحمله من أتربة من أعلى الفرن ، وسحب الخبث والحديد على فترات زمنية منتظمة من أسفله ، ومما يزيد من صعوبة التشغيل ، وبالتالي مما يحتم ضرورة التحكم الدقيق فيه ، أن العملية مغلقة ، حيث لا يمكن أن يبهز الفرن العالي بالعديد من أجهزة القياس والتحكم والتي يمكن عن طريقها تتبع الخطوات بالعديد من أجهزة القياس والتحكم والتي يمكن عن طريقها تتبع الخطوات المختلفة في مراحل التشغيل .

بالإضافة إلى ما سبق ، فإن طبيعة العمل تقتضى أن يتعامل الفرن مع كميات ضخمة من المشحونات ومن المنتجات ويكفى أن نعلم أن الطحن الواحد من الحديد الزهر المنتج يحتاج في المتوسط العادى إلى كميات من المواد الخام الآتية :

- 2 طن من الخام
- 0.7 طن من الحجر الجيري والذي يستخدم كمادة مخفضة لدرجة حرارة انصهار الحديدي (Fluxing Material).
  - 1 طن من الفحم بالإضافة إلى 4 أطنان من الهواء اللافح .

وينتج عن ذلك حوالي 6 أطنان من الغازات ، 0.7 طن من الخبث ، و 80 كجم من تراب الغازات ، و عليه نجد أن الفرن سعة 2000 طن يومياً (متوسط سعة الأفران حالياً) يتعامل مع 4000 طن من الخام و 1400 طن من الحجر الجيري ، 2000 طن من الفحم ، 6 ملايين متر مكعب من الهواء ، وينتج 9 ملايين متر مكعب من الغازات ، و 2000 طن من المعدن ، و 1400 طن من الخبث و 1600 طن من تراب الغازات .

وبجانب كل ذلك فإن بقية الوحدات المساعدة للفرن ، كأحواش تشوين الخامات ، وعنابر معالجة الخبث ، ومسخنات الهواء ، وصالات الصب الإضافية ، ووحدات نفخ الهواء ، والورش الميكانيكية والكهربائية ، والمخازن اللازمة تشكل احتياجات كبيرة في المكان ، وتحتاج إلى مساحات شاسعة ، مع حتمية توافر الترابط الداخلي فيما بينها .

#### التفاعلات الكيميائية في الفرن العالي:

تتعرض المشحونات بالفرن العالى . إلى العديد من التغيرات الكيميائية خلال رحلتها من أعلى الفرن . وحتى الحصول عليها في هيئة معدن أو خبث

منهصر في أسفله . وكذا الحال لعامود غازات الأفران الصاعد . وهذه التغيرات تتولد نتيجة العديد من التفاعلات التي تتم وفقاً لأسس ونظريات علمية ثابتة .

ولفهم ما يحدث بالفرن من تفاعلات . نجد لزاماً التعرض لشرح الأسس النظرية التي تتحكم في أهمها .

1- عند درجة حرارة بين 500°م - 1000°م تحدث عملية الإنحال (Dissociation) الحراري لمركبات الكربونات مثال كربونات الحديدوز التي تتحول إلى أكسيد الحديدوز وثاني أكسيد الكربون.

$$FeCO_3 \xrightarrow{\Delta} FeO + CO_2$$

يتحول بعد ذلك أكسيد الحديدوز إلى أكسيد الحديديك بفعل الأكسدة .

$$4 \text{FeO} + 2 \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{ Fe}_2 \text{O}_3$$

أيضاً في نفس نطاق درجة الحرارة (000°C-5000) تتحول كربونات الكالسيوم (الحجر الجيري) إلى أكسيد كالسيوم وثاني أكسيد الكربون.

$$CaCO_3 \xrightarrow{\Delta} CaO + CO_2$$

2- باندفاع الهواء الساخن من الفتحات الهوائية الموجودة بأسفل الفرن يتكون غاز ثاني أكسيد الكربون نتيجة إتحاد كربون فحم الكوك مع أكسجين الهواء الجوي ثم يختزل ثاني أكسيد الكربون بواسطة الكربون المسخن لدرجة الإحمرار إلى أول أكسيد الكربون كلما ارتفع إلى أعلى الفرن طبقاً للأتى:

$$C + O_2 \longrightarrow CO_2$$
  
 $CO_2 + C \longrightarrow 2CO$ 

3- تختزل أكاسيد الحديد حسب قدرتها على الاستغناء عن الأكسجين المتحد بها وفى درجات الحرارة أعلى من 570°م، على النحو التالى:

أكسيد حديديك - أكسيد الحديد المغناطيسي - أكسيد الحديدوز ، بمعنى أنه بتعريض هذه الأكاسيد للاختزال في درجات الحرارة أعلى من 570م (بغاز أول أكسيد الكربون) فإنها تختزل على النحول التالي:

- ويتحول أكسيد الحديديك إلى أكسيد المغناطيسي  $3 \, {\rm Fe_2O_3} \, + \, {\rm CO} \longrightarrow 2 \, {\rm Fe_3O_4} \, + \, {\rm CO_2}$
- يختزل أكسد الحديد المغناطيسي إلى أكسيد حديدوز ،  ${\rm Fe_3O_4} + {\rm CO} \longrightarrow {\rm 3~FeO} + {\rm CO_2}$ 
  - يتم اختزال أكسيد الحديدوز إلى حديد .

FeO + CO 
$$\longrightarrow$$
 Fe + CO<sub>2</sub>

- 4- ينخفض الحديد الصلب المجزء تجزيئياً (المختزل) إلى الجزء السفلي من الفرن تحت تأثير وزنه نظراً لزيادة كثافته النوعية حيث تبلغ درجة الحرارة في هذه المنطقة من الفرن حوالي 1200°م والتي هي كافية لإنصهار الحديد والذي يبدأ بدوره في امتصاص كميات من الكربون مكوناً مصهور الحديد الطفل (Pig Iron) الذي يتجمع في بئر الفرن لأسفل.
- 5 عند درجة حرارة حوالي  $^{0}1000$ م يتفاعل أكسيد الكالسيوم الناتج من تفكك لحجر الجيري مع الطفل والرمل (SiO<sub>2</sub>) المختلط مع خام الحديد مكوناً خبث الحديد (Slag).

يطفو الخبث المنصهر فوق سطح الحديد المنصهر لأنه أخف منه ويكون الخبث طبقة على سطح الحديد المنصهر تحميه من التأكسد .

ويتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من عملية اختزال أكاسيد الحديد إلى أعلى الفرن العالى حيث يتم اختزاله جزئياً بواسطة الكربون المسخن لدرجة الإحمرار إلى غاز أول أكسيد الكربون الذي يكون حوالي 25% من كمية الغازات المتصاعدة في أعلى الفرن وعلى ذلك فيمكن حرق هذه الغازات في أبراج معينة واستخدامها في تسخين الهوا قبل دفعة من أسفل الفرن العالى.

هذا ويمكن تحسين كفاءة وزيادة إنتاج الفرن العالى من الحديد الخام وذلك بخلط الهواء المدفوع من الفتحات الهوائية أسفل الفرن بغاز الأكسجين وفي هذه الحالة لا يحتاج الهواء إلى تسخين شديد قبل دفعه للفرن ، ولقد وجد أن الأفران العالية التي تستخدم غاز الأكسجين يزيد مرة ونصف عن عائد الأفران التي تستخدم الهواء المسخن . كما أن استخدام الأكسجين يقلل من استهلاك فحم الكوك بنسبة 25% .

يتميز الحديد الناتج من الغرن العالي باحتوائه على حوالي 93% حديد ، 5% تقريباً كربون ونسبة قليلة من المليكون والمنجنيز والفوسفور والكبريت.

ويحول هذا النوع من الحديد الخام إلى حديد زهري بصهر فى أفران تثبه الأفران العالية بعد خلطه بكميات من الحديد الخردة ، فحم الكوك والحجر الجيري ويسخن الفرن بدفع تيار من الهواء المسخن لدرجات حرارة عالية من فتحات هوائية أسفل الفرن .

#### أتواع الحديد الزهر

#### [- الحديد الزهر الرمادي:

ويحصل عليه بتبريد الحديد المنصهر ببطئ ، فينفصل معظم الكربون الذائب على هيئة جرافيت . وهذا النوع من الحديد يتميز بلونه الرمادي نظراً لوجود الجرافيت ولذا فإنه لين ناعم الملمس ، مقاومة للصدمات . ويستخدم هذا النوع من الحديد في صناعة محركات الآلات الزراعية وأنابيب المياه .

#### 2- الحديد الزهر الأبيض:

وفى هذا النوع من الحديد يترسب الكربون الذائب على هيئة كربيد الحديد (Fe<sub>3</sub>C) أو ما يطلق عليه السيمنتيت وهذا النوع من الحديد شديد الصلابة هش ولا يتحمل الصدمات العالية ولذلك فإنه يستخدم في صناعة أعمدة النور ، أنابيب المياه وقوائم المناضد .

ومن الحديد الزهر الأبيض يمكن تحضير بعض أنواع الحديد والصلب التي تحتوى على نسبة أقل من الكربون واختفاء الشوائب الأخرى كالسيليكون ، الفوسفور ، والمنجنيز .

#### : Wrought Iron الحديد المطاوع

يعتبر الحديد المطاوع من أنقى صور الحديد حيث أنه يحتوى على نسبة قليلة جداً من الكربون لا تتعدى 0.2% كما أنه خال من السيليكون والفوسفور والكبريت كما يتميز بارتفاع درجة إنصهاره إلى حوالي 1500°م

بينما يمكن أن يلين بتسخينه عند درجة حرارة أقل وعلى ذلك فيمكن تشكيله بعمليتي السحب والطرق كما يمكن لحام قطعه بعضها ببعض .

ويمكن الحصول على الحديد المطاوع بصهر الحديد الزهر في أفران تسمى الأفران العاكسة مبطنة بطبقة من أكسيد الحديد Fe2O3 حيث يدفع تبار من الغازات الساخن على جوانب الفرن وسقفه ويغلب مصهور الحديد الزهر باستمرار للتأكد من ملامسته الدائمة لطبقة أكسيد الحديديك . تتأكسد الشوائب في هذا الفرن . فيتأكسد الكربون إلى غاز ثاني أكسيد الكربون ويتأكسد الكبريت إلى غاز ثاني أكسيد الكبريت وتتصاعد هذه الغازات من الفرن . أما شوائب السيليكون والفوسفور فإنها تتحد مع أكسيد الحديديك لتكوين خبث الحديد ويتحول الحديد النقي إلى عجينة لينة ولا ينصسهر لارتفاع درجة الحديد ويتحول الحديد النقي الديد على هيئة كرات تعامل بمطارق بخارية خاصة للتخلص من الخبث وهذا النوع من الحديد يقاوم الصدأ بدرجة كبيسرة ويستخدم في صناعة بعض أنواع المسامير والسلاسل والجنازير .

#### : Steel Iron الحديد الصلب

يمكن الحصول على الحديد الصلب من الحديد الخام الناتج من الفرن العالي بطريقة تعتمد على أكسدة الشوائب الموجودة بالحديد الخام .

#### ظريقة بسمر Bessemer Process

وهى الطريقة القديمة وفيها يدفع تيار من الهواء أو الأكسجين الساخن خلال الحديد الخام المنصهر داخل محول كبير يعرف باسم محول بسمر (Bessemer Converter) مصنوع من ألواح الحديد ومبطن من المداخل بطبقة من طول السيليكا . ويمكنه احتواء من 40 إلى 50 طن من الحديد

الخام فى العملية الواحدة . والمحول يرتكز على محور دوران أفقى يعطى له حرية الحركة الأفقية والرأسية . ويوجد فى قاع المحول حجرة للهواء ينفذ منها إلى داخل المحول مجموعة من الأنابيب الصغيرة يدفع خلالها الهواء ليقلب شحنة الحديد الخام المنصهر فيعمل على أكسدة الشوائب التى يحتوى عليها . وفى مقدمة الشوائب التى تتأكسد السيليكون والمنجنيز حيث يتحول إلى سيليكات أو فوسفات الكالسيوم أو المنجنيز مكونة خبثاً منصهراً من أعلى المحول .

ويتحول الكبريت إلى ثاني أكسيد الكبريت الذي يتصاعد . أما الكربون فإنه يتحول إلى أكسيد الكربون الذي يشتعل بلهب أزرق عند فوهة المحول ويحترق لتكوين ثانى أكسيد الكربون .

وعندما يتم تحول الحديد إلى صلب . والذي يستدل عليه عندما يختفى لهب أول أكسيد الكربون - يدار المحول حول محوره لمنع دخول الهواء مع استمر ار التسخين حتى يتم التخلص من جميع الشوائب .

وتحتاج هذه العملية داخل محول بسمر من 19 إلى 20 دقيقة يمكن بعد تفريغ محتوياته وطريقة بسمر تعطى حديداً يحتوى على نسبة أقل من 0.3% كربون وإذا لزم الأمر الحصول على صلب بنسب كربون أعلى فيمكن ذلك بطريقتين : أحدهما تعتمد على وقف تيار الهواء المندفع قبل تمام عملية احتراق الكربون أما الثانية فتعتمد على إضافة كمية معينة من الحديد الزهر المحتوى على نسبة عالية من الكربون إلى منصهر الحديد الناتج داخل محول بسمر ثم يدفع تيار من الهواء لفترة وجيزة تسمع بتقليب محتوياته المحول .

ويوجد عدة عيوب لطريقة بسمر منها فقد 10% من الحديد تقريباً من الحديد الكلى نتيجة لتأكسده إلى أكسيد حديد الذي ينتج مع الخبث بالإضافة إلى

أن الصلب الناتج يحتوى على كمية ذائبة من الخبث مما يقلل القيمة الفيزيقية للصلب الناتج .

ويستخدم الصلب الناتج بهذه الطريقة في صناعة المسامير ، الأسلاك ، أعمدة الإضاءة ، حديد التسليح ، ولذلك حلت طريقة جديدة نسبياً وهسي طريقة الفرن المفتوح .

# أنواع الصلب:

بوجد خمسة أنواع أساسية من الصلب وهم كالآتى :

#### 1- صلب الكربون Carbon Steel

ويشمل هذا النوع من الصلب أكثر من 90% من أنواع الصلب ، هذا النوع من الصلب يحتوى على نسب مختلفة من الكربون ، ويحتوى على نسبة من المنجنيز لا تزيد عن 0.6% ، كما يحتوى على نسبة من النحاس لا تزيد عن 0.6% ، كما يحتوى على نسبة من السيليكون لا تزيد عن 0.6% . يستخدم هذا النوع من الصلب في صناعة الماكينات ، وهياكل السيارات ، ومبانى الصلب المعدنية ... ألخ .

#### Alloy Steel سيائك الصلب -2

هذا النوع من الصلب يتميز بتركيبة خاصة ، حيث يحتوى على نسب من الفاناديوم ، والموليبيدنيوم ، أو بعض العناصر الأخرى ، كما يحتوى على نسب من المنجنيز ، والسليكون ، والنحاس أكبر من النسب الموجودة في صلب الكربون . يستخدم هذا النوع من الصلب في صناعة تروس وأكسات السيارات ، وبعض المعدات التي تتطلب مواصفات خاصة .

#### 3- الصلب منخفض السبيكة عالى المتاتة High-Strength Low Alloy Steel:

هذا النوع من الصلب يرمز له بالرمز HSLA ، ويعتبر من أحدث أنواع عائلة الصلب ، ويتميز بقلة تكلفة إنتاجه عن إنتاج النوع السابق من سبانك الصلب ، حيث يحتوى على كميات أقل من المواد غالية الثمن المكونة للسبيكة.

وينتج هذا النوع للاستخدامات الخاصة ، حيث يتمتع بمواصفات صلابة عالية وخفة الوزن .

# - الصلب المقاوم للصدأ Stainless Steel - 4

ويحتوى هذا النوع من الصلب في تركيبه على الكروم والنيكل ، وبعض العناصر الأخرى التي تعطيه بريقاً خاصاً وتجعله مقاوم للتآكل ، أيضاً تجعله مقاوم للأحماض والغازات . ويستخدم هذا النوع في العديد من الأغراض ، مثل أنابيب وتنكات البترول ، أيضاً في تصنيع وحدات إنتاج الكيماويات ، والمركبات الفضائية ، والأجهزة والأدوات المنزلية ، وكثير من الأستخدامات الكثيرة .

#### 5- صلب الأدوات Tool Steel:

ويحتوى هذا النوع فى تركيبته على التنجستين ، والموليبيدنيوم ، وعناصر سبائكية أخرى ، لها القدرة على اكساب الصلب متانة وصلابة عالية ، أيضاً تكسب الصلب القدرة على المقاومة للتآكل مما يجعلها تستخدم فى آلات القطع.

# الأسئلة

- 1- أذكر خامات الحديد ؟
- 2- أشرح العمليات التي تتم لإعداد الخام لتحسين خواصه الفيزيقية و الميكانيكية ؟
  - 3- أشرح العمليات التي تتم لتحسين خواص الخام الكيميائية ؟
    - 4- بين مع الشرح الفرن العالى ؟
    - 5- أذكر التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الفرن العالي ؟
      - 6- تكلم بالتفصيل عن أنواع الحديد ؟
        - 7- أذكر مع الشرح أنواع الصلب ؟

# الباب الثامن التآكل وصناعة الطلاء الواقي



# الباب الثامن

# صناعة التآكل والطلاء الواقى

# أولاً: التآكل:

يعرف التآكل بصورة عامة بأنه تلف أو تحطيم المعدن بصورة تدريجية نتيجة تفاعل كيميائي ، وقد يحدث التآكل بسبب التفاعل المباشر بين المعدن ومادة كيميائية ، مثلاً تفاعل غاز الكلور مع القصدير والماغنسيوم ، وكذلك التأكسد السريع لمعدن الكالسيوم والماغنسيوم بواسطة غاز الأكسبين في درجات الحرارة الاعتيادية والمعادن الأخرى عند الدرجات الحرارية العالية ويسمي هذا النوع بالتآكل الجاف . وتحدث معظم حالات التآكل بفعل التفاعلات الكهروكيميائية مثلما تحدث في الخلية الكهربائية ويسمي هذا النوع بالتآكل الرطب .

#### العوامل المسبية للتآكل:

## يعتمد التآكل في مداه على ما يلى :

- 1- خواص المعدن .
- -2 طبيعة المحيط المسبب للتآكل .

من الملاحظ بصورة عامة أن الخارصين والحديد يتآكلان بمعدلات أكبر مقارنة بمعدن النحاس. فتآكل الفولاذ وصفيحة الكروم بسبب الملح والوحل

ظاهرة واضحة يعرفها مالك السيارة . إن معالجة التأكل والحد منه لا يمكن أن يحدث إلا يعرف معرفة المبادئ الأساسية لطبيعة التآكل وميكانيكية (Mechanism) تفاعلاته .

## العوامل المؤثرة على التآكل والتي لها علاقة بالمعدن:

- 1- الجهد الكهروكيميائي (Electrochemical Potential) لتأكسد المعادن .
  - 2- وجود معدن أو مادة أخرى تعمل كقطب سالب .
  - 3− فرط الجهد الكهروكيميائي (Overpotential) للمعدن .
    - 4- نقاوة المعدن.
    - 5- الحالة الفيزيقية للمعدن .
- 6- المساحة النسبية لسطح المعدن الذي يعمل كقطب موجب وكقطسب سالب .
  - 7- الحجم النسبي لذرات المعدن وأكسيد أو نتاج آخر لتفاعل التأكل.
    - 8- قابلية ذوبان المواد الناتجة من عمليات التآكل .

#### خواص المحبط المسبب للتآكل:

- 1- وجود الرطوبة.
- 2- الرقم الهيدروجيني للمحيط (pH).
  - 3− الأكسجين
  - 4- تركيز أيونات المعدن.
- 5- قابلية المحيط للتوصيل الكهربائي .
- 6- نوعية الايونات السالبة والموجبة الموجودة في المحيط.

7- درجة الحرارة .

8- وجود مانع التآكل أو عدمه (Corrosion Inhibitor) .

# الجهد الكهروكيميائي لتأكسد المعدن:

لغرض فهم عمليات التآكل وكيفية السيطرة عليها يكون من الضروري فهم واستيعاب المبادئ الأساسية لموضوع الكيمياء الكهربائية . فقد عرفت سبيكة المونل وهي سبيكة أساسها النيكل بأنها تتميز بمقاومة جيدة للتآكل ، وعلى هذا الأساس فقد صنعت أبدان السفن من هيكل فو لاذي مغطى بصفائح من هذه السبيكة شدت للهيكل بواسطة مسامير حديدية وكانت النتيجة تآكل هذه المسامير بشدة .

فى حالات عديدة يستعمل معدنين مختلفين لصنع أجهزة متنوعة . وهذا خطأ شائع حيث أنه يؤدي إلى حالة تآكل يتضرر فيها أحد المعدنين . فقد وصفت حالة تكونت فيها دائرة كهربائية بين معدن الالمنيوم والفولاذ المستخدم فى خرسانة مسلحة صبت فى وقت الشتاء وتحوى على كلوريد الكالسيوم الذي وفر فيما بعد توصيلاً كهربائياً بين المعدنين أدى إلى تآكل جلفاني (Galvanic Corrosion).

يلاحظ في أحيان عديدة أن مصلح الأنابيب يستبدل بعيض أنابيب الحديد بأنابيب من معدن النحاس ، وفي هذه الحالة يكون فرق الجهد الكهروكيميائي المسبب للتآكل بحدود 0.5 فولت . وفي أحيان أخرى يستعمل السمكري أنبوباً من النحاس للتهوية مع معدن الالمنبوم بدون وجود ما يعزل المعدنين عن بعضهما . وكثير من الأجزاء الصغيرة المصنعة حديثاً تباع وهي مصنوعة من ثلاث أو أربع أنواع من المعادن أو السبائك المختلفة في طبيعة جهودها الكهروكيميائية .

إن درجة التآكل الناتجة بسبب تماس بين معدنين في محلول كيميائي يمكن توضيحها وتحديد القطب الموجب والقطب السالب باستخدام كاشف فروكسيل (Ferexyl) والذي هو خليط من خليط من محاليل فيري ساينيد البوتاسيوم (Ferexyl) والذي هو خليط من خليط من محاليل فيري سساينيد البوتاسيوم (Phenolphthalein) . توضع أسلاك من هذين المعدنين واحدة فوق الأخرى على شكل علامة (+) في وعاء وتغطي بمحلول أجار (Agar) بتركيز 3% يحتوى على كلوريد الصوديوم وكاشف التآكل . فعندما يحدث التآكل فإن ايونات المعدن التي تترك موقعها الموجب سوف تتفاعل مع الفيري ساينيد البوتاسيوم لتكوين راسب أبيض في حالة كونها أيونات الماغنيسيوم أو الخارصين أو الالمنيوم ، وراسب أزرق عميق في حالة أيونات المحدد وأحمر عامق في حالة أيونات الحديد وأحمر عامق في حالة أيونات المحدد وأحمر غامق في حالة أيونات الدير وخرد ( $(H^+)$ ) أو  $(H^+)$  أو  $(H^+)$  أو  $(H^+)$  أو  $(H^+)$  أو  $(H^+)$  أو ناتخا الهيدروكسيل ( $(H^-)$ ) . وفسي حالة وجود الأكسجين تتولد هذه الزيادة في ايونات الهيدروكسيل ( $(H^-)$ ) . وفسي حالة وجود الأكسجين تتولد هذه الزيادة عند القطب السالب نتيجة للتفاعل:

$$4H^{+} + O_{2} + 4e \longrightarrow 2H_{2}O$$

ففى كلتا الحالتين أن الزيادة فى كمية (OH) تجعل مادة الفينولفث الين تتلون بلون بنفسجى مبينة أن المعدن كان سالباً .

# تأثير فرق الجهد الكهروكيميائي (Overvoltage):

عندما يوضع معدن الخارصين في حامض الكبريتيك ذي تركيز قياسي فإنه يتآكل ونتيجة لذلك تتولد طبقة من فقاعات غاز الهيدروجين على سطح المعدن . أن سرعة التآكل هذه بطيئة بالرغم من فعالية معدن

الخارصين وموقعه في السلسلة الكهروكيميائية أن السبب في ذلك يعود إلى فرق الجهد العالى (حوالي 0.7 فولت لتوليد غاز الهيدروجين على سلطح الخارصين) حيث يؤدي إلى تقليل الجهد أو القوة الدافعة لحدوث التآكل . من ناحية أخرى لو أضيفت قطرة من محلول كبريتات النحاس إلى الحامض فإن التفاعل يصبح أسرع بكثير ، ويعود ذلك إلى أن النحاس يترسب على سلطح الخارصين مكوناً نقاط سالبة تتميز بفرق الجهد لتوليد غاز الهيدروجين عليها بحدود 0.33 فولت . كذلك الأمر لو أضيفت قطرة من محلول كلوريد البلاتينيك حيث أن النقاط السالبة المتكونة على سطح الخارصين تتميز بفرط الجهد أقل وبحدود 0.2 فولت . يستنتج من كل ذلك أن النقصان في فرط الجهد يؤدي إلى إسراع عملية التآكل .

#### التآكل ونقاوة المعدن:

تبين لنا أن دقائق النحاس والبلاتين المترسب على سطح الخارصين أدت إلى زيادة التآكل حيث أنها أصبحت النواة لقطب سالب مكونة ما يسمي بالخلايا الجلفانية (Galvanic Cells) الدقيقة . كذلك الأمر عند احتواء الخارصين على شوائب من معدن الرصاص والحديد أو الكربون .

أن هذة الشوائب تؤدي إلى ظهور الخلايا الكهروكيميائية فى المناطق المجاورة لها مسببة ما يدعى بالفعل الموضعي (Local action) الذي يسبب تآكل الخارصين فى هذه المناطق.

إن سرعة التآكل هذه تزداد كلما ازدادت كمية هذه الشوائب وأن ذوبان المعدن يؤدي إلى ظاهرة التآكل التنقري (Pitting Corosion) وأن المعادن النقية جداً يمكن اعتبارها قليلة التآكل إلى حد كبير . كما إن تأثير الشوائب يعتمد على عوامل أخرى إضافة إلى الجهود الكهروكيميائية النسبية .

فالشوائب التى تتواجد فى السبائك بشكل محلول صلب متجانس لا تؤدي إلى خلايا الفعل الموضعي . مثال على ذلك قطعة من الخارصين مملغمة بطبقة من الزئبق تتآكل أبطأ بكثير من النموذج أصلاً وذلك لأن فرط الجهد عال بالنسبة لتوليد غاز الهيدروجين على سطح الزئبق ولكن أيضا بسبب الرصاص (الموجود كشائبة رئيسية فى معدن الخارصين) الذي تحول أيضا إلى ملغم يغطى بقية الشوائب.

تتكون السبانك من بنية حبيبية (Grain Structure) تحتوى على بلورات (Crystals) ذات جهود كهروكيميائية مختلفة عن القالب الأم مما يؤدي إلى التآكل . فمثلاً سبيكة النحاس الأصفر التى تحتوى على 20% أو أكثر من الخارصين تفقد قسماً من الخارصين نتيجة لاختلف الجهود الكهروكيميائية للبلورات فيها . كذلك الأمر بخصوص اللحيم من مادة الفولاذ الذي لا يصدأ حيث أنه نتيجة التسخين الموضعي يتغير تركيب الفولاذ فيتكون كاربيد الكروم وفولاذ اوستينتي (Austenitic Steel) فقيرة بمادة الكروم مما يؤدي ذلك إلى إضعاف قوة الربط اللحيم بسبب تآكل الفولاذ الاوستينتي بين

#### الحالة الفيزيانية للمعدن:

تؤثر حالة المعدن الفيزيائية على سرعة التآكل حيث أن قابلية ذوبان الحبيبات الصغيرة تزيد على قريناتها الكبيرة . وفي حالة تكون بلورات المعدن ذات أبعاد غراونية (Colloidal) فإن قابلية ذوبانها تزيد بعدة مرات ، أيضاً أن تكييف البلورات على سطح المعدن له تأثير على التآكل فقد وجد أن سرعة تآكل معدن النحاس تتغير عند السطوح المختلفة لبلورة المعدن النقي.

## المعادن تحت الإجهاد الميكاتيكي (Metals Under Stress):

إن المناطق المجهدة ميكانيكياً ، حتى في المعدن النقي ، تصبح قطباً موجباً في عملية التآكل حيث أن الأجهاد الميكانيكي يسبب التآكل والانشطار في عدد من السبائك ، وبصورة خاصة النحاس الأصفر من نوع الفا والحديد وسبائك الالمنيوم في محاليل معينة . في دراسة حديثة على الفولاذ الذي لا يصدأ استخدام فيها الميكروسكوب الإلكتروني لوحظ تكون لويحات (Platelets) لأكسيد الكروم عند المنطقة المجهدة ميكانيكياً بينما لم يحدث التآكل في المناطق التي خلت من الإجهاد .

إن الجهد الميكانيكي الدوري كالذي يحدث عند الاهتزازات (Shaking) والنقر (Tapping) ولوي المعدن (Flexing) تؤدي جميعها إلى ذلك النوع من التآكل الذي يسمي تآكل الإجهاد (Corrosion Fatigue) فالضربات المتكررة والمتتالية على ترس التعشق (Meshing Gear) يؤدي اللى جهود كهربائية مختلفة ، وإذا حدث أن احتوى الدهن على كميات قليلة من الالكتروليت ، فإن ذلك يؤدي إلى تآكل ملموس وقد لوحظ أن مادة أكسيد الخارصين عند إضافتها إلى الدهن تمنع هذا النوع من التآكل وذلك نتيجة ترسيب معدن الخارصين على سطوح الترس .

إن تأثير الإجهاد الفيزيائي يتبين غالباً عند استخدام قطعة معدنية مصنوعة حديثاً في ماكنة أو جهاز فيه قطع قديمة من نفس المعدن ولكنها استخدمت في الجهاز أو الماكنة لفترة كافية من الزمن تمكنت خلالها القطعة القديمة من الاسترخاء والتخلص من بعض الجهود الفيزيائية . وكذلك الأمر بالنسبة للسلاسل المستخدمة لتعليق جسر على أي نهر حيث لوحظ أن السلاسل الجديدة تآكلت بصورة أسرع من السلاسل القديمة . أن هذه الظاهرة

لاتعنى بالضرورة أن المعدن الجديد مصنوع بشكل أسوأ من صنعه فى الماضى.

إن حساسية المعدن المجهد للتآكل تساعد على التعرف على مكائن السيارات المسروقة والتعرف أيضاً على الأسلحة المسروقة التسى حذفت أرقامها بسبب بردها أو حكها . أن الفولاذ عند الخطوط التى حذفت أرقامها بالبرد أو الحك بقى مجهداً مما جعله قطب موجب مقارنة مع بقية سطح المعدن والتآكل عد الحديد المجهد يساعد فى كشف الأرقام وذلك عن طريق تلامسها مع ورقة نشاف مشبعة بمحلول الكتروليتي وكاشسف الفروكسل . وبطريقة مماثلة يكن مقارنة نوعية نماذج مختلفة لصفيحة القصدير حيث يمكن معرفة الثقوب الصغيرة فى غطاء القصدير لوحدة سطحية وذلك عن طريق النقاط الزرقاء التى تظهر على ورقة الكاشف المضغوطة على هذا الغطاء القصديري

إن الجهود الميكانيكية المتبقية في المعدن يمكن التخلص منها بتلدين (Annealing) المعدن عند درجات حرارية مناسبة لفترة زمنية من 30 إلى 60 دقيقة . إن هذه الدرجات الحرارية يمكن أ، تكون حوالي 204°م بالنسبة لسبائك الماغنسيوم والنحاس الاصفر وحوالي 732°م إلى 871°م للفولاذ الذي لا يصدأ .

#### تأثير المساحة النسبية لكل من القطب الموجب والقطب السالب:

إذا أخذت قطعتين من صفائح الفولاذ لهما نفس المساحة السطحية وربطتا بشكل منفصل أحداهما إلى صفيحة من النحاس لها نفس المساحة السطحية والأخرى إلى صفيحة من النحاس ذات مساحة سطحية أكبر بكثير من صفيحة الفولاذ فإن الزوج الأخير سوف ينتج تياراً كهربائياً أكبر وبالتالي

فإن سرعة تأكل القطب الموجب للفولاذ تكون أكبر . وإذا كان الاستقطاب للقطب الموجب (الفولاذ) قليل جداً ويمكن إهماله وإن قابلية توصيل المحلول تبقى ثابتة فإن تآكل القطب الموجب يتناسب تناسباً طردياً مع المساحة السطحية للقطب السالب .

إن تأثير المساحة النسبية يمكن توضيحه بالتآكل السريع عندما تنكشف مساحة صغيرة من معدن الحديد المغطى بالقصدير . وتآكل مسامير الحديد التي تستخدم لربط الأجزاء المصنوعة من النحاس يكون شديداً وبتعجيل عال نتيجة المساحة الكبيرة للأقطاب السالبة مقارنة مع الأقطاب الموجبة للحديد . إن تيار التآكل الكهربائي هو نفسه عند القطب الموجب والقطب السالب إلا أن كثافة التيار عند الأقطاب الموجبة الصغيرة هي أكبر بكثير . وبتعبير آخر فإن الطالب الكبير على الاكترونات من قبل المساحات الكبيرة للقطب السالب المصنوع من النحاس أو سبيكة المونل يجب مقابلتها بتكوين متزايد لأيونات الحديد والتي يجب أن تأتي من الأقطاب الموجبة الصغيرة .

وإذا أخذنا صفائح من الفولاذ وربطناها باستخدام مسامير من معدن النحاس في محيط يشجع التآكل فإن المسامير سوف تبقى غير متآكلة أو غيرة متضررة . على أية حال أن تآكل الحديد هو أكبر بقليل فيما لو كان معدن النحاس غير موجود ، ولكون نسبة مساحة القطب السالب إلى مساحة القطب الموجب هي أقل بكثير من واحد وهي في الواقع جزء صغير فسوف لا تسبب زيادة كبيرة في التآكل.

# تأثير الحجم النسبي لذرة المعدن وجزيته أكسيده :

من الناحية العملية تكتسب المعادن عند تعرضها للهواء طبقة من من الناحية العملية تكتسب المعادن عند تعرضها للهواء طبقة من الجستروم (A = 0 A ) من الجستروم (A = 0 A من

يعتمد سمك هذه الطبقة على طبيعة المعدن ودرجة الحرارة ويتكون من أكسيد أو أكثر للمعدن . إذا كان الفراغ المشغول بذرة المعدن المتأكسدة أصغر من الفراغ المشغول بالذرات في بلورة المعدن فإن الطبقة سوف تكون مسامية تسمح بمرور الأكسجين وبالتالي فإنها لا توفر حماية ضد التآكل .

ومعدن المنجنيز بشكل خاص وكذلك معادن الأتربة القلوية الله ومعدن المنجنيز بشكل خاص وكذلك معادن الأتربة القلوية والمعادن القلوية مثل (Athaline Earth Metals) تكون أكاسيد ذات حجم أقل على معظم الحالات يكون الجم النوعي للأكسيد أكبر من الحجم النوعي لذرات المعدن ، بالنسبة لمعدن الألمنيوم نسبة حجم جزيئه أكسيده إلى حجم ذرة المعدن هي 1.24 وبما أن أكسيد الالمنيوم ينمو في سمكه من طبقة أحادية الجزيئة فإن هذه الطبقة متماسكة وأن ايونات المعدن والأكسجين يجب أن تخترق هذه الطبقة لكي تستمر عملية الأكسدة . إذاً فإن هذه الطبقة تكون واقية .

أن طبقات الأكاسيد السميكة أكبر أما بتسخينها لفترات طويلة أو بواسطة عوامل كيميائية مؤكسدة أو معالجتها بالطريقة الانودية (Anodizing) وفي هذه العملية يكون معدن الالمنيوم القطب الموجب في خلية الكتروليتية وأن المحيط المؤكسد يحول ايونات المعدن إلى أكسيده . إن الطبقات التي لا توصل الكهربائية والتي لا تحوى على ثقوب يمكن الحصول عليها باستخدام أملاح البورت (Borate) وأنها أقل سمك من الطبقات التي يتم الحصول عليها في حامض الكبريتيك .

وهناك معادن كثيرة تتميز بأن نسبة حجم جزيئة الأكسيد إلى حجم ذرة المعدن أكبر من تلك لمعدن الالمنيوم ، فنسبة الحجم النوعي 1.60 فى حالة معدن النيكل و 2 بالنسبة لمعدن الكروم و 3.6 بالنسبة لمعدن التنجستين . لذا فإن يتوقع عند الدرجات الحرارية العالية أن سرعة التأكسد تكون فى حدها

الأدني بالنسبة لمعدن التنجستين وأنها أكبر بالنسبة لمعدن النيكل مقارنة بمعدن الكروم . أن التفاعل بين الحديد والأكسجين ذي طبيعة معقدة حيست أنواع مختلفة من الأكاسيد تتكون ويعتمد ذلك على درجة الحرارة ، فبعض الأكاسيد تكون محاليل صلبة ، مثال على ذلك  $Fe_2O_3$  و  $Fe_3O_4$  بينما  $Fe_2O_3$  تكون محاليل صلبة ، مثال على ذلك  $Fe_3O_4$  و  $Fe_2O_3$  بينما  $Fe_3O_4$  و  $Fe_3O_4$  هى أنواع أخرى من أكاسيد الحديد . هذه الأكاسيد في معظم الأحيان تحوى عدد أكبر من أيونات المعدن الذي يجعلها نصف موصلة للكهربائية وبالتالي يؤدي ذلك إلى تقليل القدرة الوقائية لهذه الطبقات . إن الطبقات السمكية التي تتكون عند درجات حرارية بحدود  $Fe_3O_4$  تعمل كقطب سالب يؤدي إلى زيادة تآكل الحديد الذي يتعرض لمحيطه الخارجي نتيجة الشقوق وإزاحة بعض هذه الطبقات .

# ذوبان نتاج التآكل (Corrosion Product):

إن قابلية ذوبان هذه الطبقات أو أية نتاج للتآكل هو عامل مهم في التآكل الالكتروليتي . وهناك عدة أكاسيد غير قابلة للذوبان في الماء . وفي حالات أخرى فإن التفاعل الكيميائي مع المحيط أو المحلول الالكتروليتي قد يؤدي إلى تكوين غير قابل للذوبان والذي يصبح غطاء واقياً . مثال على ذلك هو تكوين كبريتات الرصاص غير القابلة للمذوبان والتي تحمى معدن الرصاص من التآكل بواسطة حامض الكبريتيك في سبيكة تحتوى على الحديد وكون نتاجاً خاملاً .

وإذا كان نتاج التفاعل قابلاً للذوبان فإن تأكل المعدن سوف يستمر . مثلاً حامض اللكتيك (Lactic Acid) وهو حامض ضعيف جداً ويتكون من الحليب الحامض وحليب الزبدة ولكن مع ذلك فهو يسبب التأكل نظراً لأن

أملاح الحديد المتكونة ذات قابلية عالية للذوبان فيه . فالثقوب الصعيرة والشقوق المتكونة في طبقة القصدير التي تغطي معدن الحديد في أنية الحليب تكون معرضة للتآكل نتيجة هذا العامل الإضافي .

#### وجود الرطوية:

أن التآكل الجوي لمعدن الحديد يحدث بشكل بطئ في الهواء الجاف ولكن يكون أسرع عند وجود الرطوبة ، بينما أصبح حقيقة أن التآكل الدي نلاحظه هو بسبب التفاعل بين المعدن أو أكسيده مع الرطوبة نفسها ، إلا أنه في معظم الحالات أن الرطوبة تعمل كمذيب للأكسجين من الهواء أو الغازات الأخرى والأملاح لتكوين المحيط الاكتروليتي لخلايا التآكل .

إن عناصر الماغنسيوم والخارصين والمنجنيز والالمنيوم والكروم والحديد تتآكل بتفاعلها مع الماء النقي حتى عند عدم وجود الأكسجين . مثال على ذلك :

$$Me^{\circ} \longrightarrow Mg^{++} + 2e$$
  
 $2H_2O + 2e \longrightarrow 2(OH)^{-} + H_2$   
 $Mg^{\circ} + 2H_2O \longrightarrow Mg(OH)_2 + H_2$ 

إن جهد هذه الخلية هو 1.85 فولت وفي الماء المشبع بالهواء يكون الجهد 3.06 فولت .

$$2Mg + 4(OH)^{2} \longrightarrow 2Mg(OH)_{2} + 4e$$


$$O_{2} + 2H_{2}O + 4e \longrightarrow 4(OH)^{2}$$

$$2Mg + O_{2} + 2H_{2}O \longrightarrow 2Mg(OH)_{2}$$

لقد وجد أن معدن الحديد النقي عند تسخينه إلى  $^{\circ}$ 00م في محيط من الأكسجين الجاف أن سطحه يصبح مغطى بشعيرات دقيقة جداً من مادة  $^{\circ}$ 10 بقطر 10 إلى 15 ملى ميكرون أى  $^{\circ}$ 10 ملم . وهذه الشعيرات من الأكسيد تنمو إلى 50 ميكرون أى 10  $^{\circ}$ 10 ملم . عندما يتفاعل الحديد مع بخار الماء فإن الأكسيد يكون طبقات رقيقة بحدود 10  $^{\circ}$ 10 ملم في السمك و 3 ميكرون في الطول ويتراوح عرضها من 0.03 إلى 0.8 ميكرون.

إن تأكل الحديد في الهواء الجاف وعند درجات الحرارة العادية يكون بطيئاً عند رطوبة نسبية بين 60 إلى 90% يبدأ الصدأ بالتكوين وأن بقعة تعمل كمراكز للتآكل.

والصدأ ذو تركيب غروائي هلامي القوام وهو كتلة متشابكة من خيوط الأكسيد المائي (Hydrated Oxide) . عندما يكون الضغط النسبي عالياً فإن الماء يتكثف ويملأ الفراغات الشعرية . فإذا حدث وجود غازات تسبب التأكل امتصت من قبل الماء المتكثف تحت هذه الظروف يصبح من الواضح أنها تؤدي إلى زيادة التآكل . أن تأثير الرطوبة النسبية على تأكل الحديد في الهواء الذي يحوى على مائة جزء في المليون من ثاني أكسيد الكبريت مبينة في الشكل التالى :



تأثير الرطوبة النسبية على التآكل الجوي للحديد


إن غاز ثاني أكسيد الكبريت من الغازات المحامضية التي تسبب التآكل. إما النيكل فعند وجود جزء في المليون من ثاني أكسيد الكبريت فإن يبدأ في التآكل عند رطوبة نسبية تساوي 70%. عند وجود الرطوبة فيان جزيئات صغيرة من الشوائب مثل الرماد المتطاير وبعض أنواع التراب تعمل كمراكز للتآكل.

وبعض هذه الجسيمات تتميز بسطوح نوعية عالية تؤدي إلى التصاق الغازات عليها أو أنها قد تكون خلايا تركيزية صخيرة جدأ (Concentration Cells) . فالرطوبة العالية ووجود القطيرات لماء البحر والأملاح تؤدي إلى تآكل جوي أكثر في المناطق البحرية . أن ميل عدد من المعادن لتكوين أملاحها القاعدية ، مثال على ذلك :

Pb(OH)<sub>2</sub>, PbCO<sub>3</sub>, Cu(OH)<sub>2</sub>, CuCI<sub>2</sub>, 3Cu(OH)<sub>2</sub>, CuSO<sub>4</sub>

## تأثير الرقم الهيدر وجيني للمحيط:

إن تركيز أيون الهيدروجين في الوسط المسبب للتأكل هو عامل مهم في عملية التآكل. فتآكل المعادن النشطة بواسطة الحوامض القوية معروف لدى الجميع إلا أن القيمة الحقيقية للرقم الهيدروجيني للمياه أو السوائل التي تكون في تماس مع الهياكل المعدنية أو الأنابيب أو الأجهزة لا تأخذ بعين الاعتبار بشكل ملموس. إن تآكل الحديد الخالية من الأكسجين يكون قليلاً حتى ينخفض الرقم الهيدروجيني للماء إلى أقل من خمسة كما موضح في الشكل التالى:



إن سرعة التآكل عند وجود الأكسجين تكون أكبر بكثير مقارنة مع عدم وجوده . يتميز التآكل بسرعة ثابتة عملياً عند رقم هيدروجيني يتراوح من 4 أو 5 إلى 10 أون 12 وأن القيمة الحقيقية تعتمد على تركيز الأكسجين.

عند الرقم الهيدروجيني الذي يساوى 4 يتزايد معدل التآكل نتيجة تحول أيونات الحديدوز إلى الحديديك:

$$Fe^{++} \longrightarrow Fe^{+++}$$

بواسطة الأكسجين المذاب ثم الاختزال لأيونات الحديديك عند القطب السالب. في المحاليل التي تتميز برقم هيدروجيني أعلى فإن الزيادة في مجموعة الهيدروكسيل  $^{-}(OH)$  المتواجدة مع أيونات الحديدوز  $^{++}(OH)$  تكون هيدروكسيد الحديدوز  $^{++}(OH)$  والذي هو راسب جلاتيني يتأكسد ببطء إلى  $^{-}(OH)$  أو الصدا.

عند الأرقام الهيدرجينية العالية يتكون هيدركسيد الحديدوز حال ظهور أيونات الحديدوز عند القطب الموجب مما يعيق الوصول إلى القطب الموجب فيؤدي إلى تقليل سرعة التآكل.

يتآكل الخارصين بصورة سريعة حتى فى الأحماض الضعيفة ، مثل حامض الكربونيك ، المواد العضوية المخمرة تؤدي إلى نزع الخارصين من الأوعية المجلفنة (Galvanized) . وأن الحد الأدني لتأكل الخارصين يحدث عند رقم هيدروجيني يساوي 1 . فى المحاليل الأكثر قلوية يذوب المعدن . والقصدير يتآكل بسرعة عند رقم هيدروجيني أكبر من 8.5 . الالمنيوم والرصاص يذوبان فى المحيطات القلوية . والالمنيوم يتميز بحد أدني للتآكل عند رقم هيدروجيني يساوي تقريباً 5.5 .

لقد شوهد تآكل أنابيب الالمنبوم المستخدمة لتهوية مجففات الغسيل الاتوماتيكية المثبتة في حوائط من السمنت وأن أنابيب الرصاص أو الأسلاك المغطاة بالرصاص يجب عدم وضعها في مناطق يكثر فيها الرماد لأن رقمها

الهيدروجيني أعلى من الأرض المجاورة وأن الرصاص يذوب أو يتآكل في المحيط القلوي .

إن المياه الآتية من المناجم ومعظم الفضلات الصناعية هي حامضية . فالمجاري في مناجم الفحم المتروكة تحوى على كبريت وحامض الكبريتيك وهي مواد تعجل في تآكل الجسور والقوارب والسدود والأنابيب . أن الحامض يتكون من الأكسدة الرطبة لكبريتيد الحديد الأبيض (Marcasite) وهذا التفاعل يحدث كما مبين في المعادلة التالية :

$$3\text{FeS}_2 + 11\text{O}_2 + 4\text{H}_2\text{O} \longrightarrow$$
  
 $2\text{Fe(OH)SO}_4 + \text{FeSO}_4 + 3\text{H}_2\text{SO}_4$ 

وعليه يجب استخدام المضخات والأنابيب التي تقاوم التآكل الحامضي في معظم المناجم .

## تأثير الأكسجين والخلايا التركيزية:

أن سرعة التآكل تزداد بزيادة كمية الأكسجين . بما أن طبقة الأكسبين تعتبر ذات طبيعة سالبة مقارنة مع سطح المعدن فإن زيادة كمية الأكسبين يمكن اعتبارها زيادة في مساحة القطب السالب . أيضاً فإن الاستقطاب بسبب اختزال أيونات الهيدروجين سوف يكون أقل عند وجود تراكيز عالية من الأكسيجين . ولقد وضبح سابقاً أن القوة الدافعة الكهربائية الأكسيجين . ولقد وضبح سابقاً أن القوة الدافعة الكهربائية معاليل ذات تراكيز مختلفة من أيونات المادة . وأن الاختلاف في تركيز محاليل ذات تراكيز مختلفة من أيونات المادة . وأن الاختلاف في تركيز الأكسجين (Differential Aeration) يؤدي إلى التآكل بتكوين هذا النوع من الخلايا التركيزية .

وإذا أخذنا طبقاً من الفولاذ وغطينا منتصفه بكمية من الرمل وعرض الى الهواء فسوف نجد أن معظم التآكل يحدث في المنطقة المغطأة بالرمل . فالتآكل يحدث في معظم الحالات أسفل الفلكة (Washer) المعدنية وفي مناطق تماس الأسلاك في المشبك المعدني .

أن تأثيراً مشابهاً يحدث عندما توضع قطرة كبيرة من محلول ملحي على سطح الحديد حيث أن التآكل يؤدي إلى تكوين دائرة من الصدأ في وسط المنطقة المغطاة بالمحلول.

فى مثل هذه الحالات يكون تركيز الأكسجين أقل من منتصف المنطقة المغطاة مقارنة مع تركيزه فى المناطق المحيطة . أن ذلك يعود إلى بطء انتشار الأكسجين فى قطرة المحلول من محيطها الخارجي إلى مركزها .

وعلى هذا الأساس فإن المعدن يكون سالباً عند حافة القطرة حيث وجود كميات كبيرة من الأكسجين ويكون موجباً في المنطقة الوسطية التي قل فيها مقدار الأكسجين . فأيونات الحديدوز المنبعثة في المنطقة الوسطية التي قل فيها مقدار الأكسجين . فأيونات الحديدوز المنبعثة من القطب الموجب المتأكل تلتقي بأيونات الهيدروكسيل المنتشرة في المناطق السالبة لتكون هيدروكسيد الحديديوز الراسب وأن هذا الراسب يتحول تدريجياً إلى صدأ (FeO(OH)) أو Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.xH<sub>2</sub>O وذلك بامتصاص الأكسجين النائب في المحلول وأنه سوف يعيق انتشار الأكسجين إلى الأجزاء الموجبة فيعجل من تأكلها .

وإذا وضع معدن فى تماس مع تراكيز مختلفة من أيوناته فإن هذا سوف يؤدي إلى تأكله عند مناطق التركيز المنخفض . لذا فإن نضوحاً صغير من الممكن أن يؤدي إلى تأكل شديد وذلك نتيجة تخفيف الالكتروليت ونقله إلى مناطق من الأنبوب بعيدة من نقطة النضوح الأصلية .

## قابلية التوصيل الكهربائي لوسط التآكل:

يعتمد تيار التآكل الكهربائي على قابلية توصيل الوسط أو المحلول حيث يعتبر ذلك عاملاً مهماً في عملية تآكل الهياكل المدفونة . فالتربة الرملية الجافة لها مقاومة كهربائية عالية بينما الطين الرطب وفي مناطق المناجم تكون المقومة أقل بكثير . كما يتميز ماء البحر بقابليته للتوصيل الكهربائي ويعتبر هذا عامل مهم في تسبيب التآكل .

## طبيعة الأيونات الموجبة والسالبة في وسط التآكل:

إن كلوريدات المعادن القلوية ومعادن الأتربة القلوية هي بشكل خاص مضرة بمعادن وسبائك عديدة حيث أن أيون الكلوريد يحطم طبقة الأكسيد الواقية أو الغير فعالة على سطح المعدن ، بينما من ناحية أخرى نجد أن بعض الأيونات السالبة تكون نتاجاً غير ذائب بتفاعلها مع المعدن مما يودي إلى حمايته وهي بذلك تكون مانعة للتآكل (Corrosion Inhibiter) يتضمع فعل المانع هذا عند إضافة سليكات الصوديوم لمنع الماء الأحمر لتقليل الصدأ. إن السليكات تكون جل السليكا (Silica Gel) ومركبات كيميائية قابلة للالتصاق بالإضافة إلى نتاج التآكل تمنع أو تقلل من التآكل . وأن طبيعة الايونات الموجبة تؤثر أيضاً على عملية التآكل . فوجود كميات أثر من أملاح النحاس أو أي معدن ثمين آخر في ماء المنجم يؤدي إلى تعجيل تآكل أنبوب الحديد .

فالحديد ومعادن عديدة أخرى تتآكل فى أملاح الأمونيوم بسرعة أكبر مما فى أملاح الصوديوم ذات تركيز مشابه . فبعض أنواع مانعات التآكل تعطى حماية لمعدن الحديد وفى نفس الوقت تزيد من تآكل الخارصين

والنحاس والنيكل لأنها تكون أيونات موجبة معقدة مع هذه المعادن ، أى تكون مركبات ذائبة مع هذه المعادن .

#### درجة حرارة وسط التآكل:

بصورة عامة يزداد التآكل بزيادة درجة الحرارة حيث يصبح الاستقطاب أقل بينما معدل انتشار المواد يكون أكبر . أن تقصف (انشطار) المعادن بواسطة الصودا الكاوية (Caustic Embrittlement) والذي هو نوع من التآكل بين حبيبات المعدن (Intergranular Corrosion) ويحدث مثلاً فقط عند الدرجات الحرارية العالية للمراجل البخارية ذات الضعط العالى.

فالمعدن الذي يتميز بالحماية الطبيعية نتيجة طبقة من الأكسيد غير الفعال يفقد هذه الحماية عند الدرجات الحرارية العالية . فالانتفاخات (Blistering) أو التقصيف بواسطة الهيدروجين (Bhydrogen) تزداد مع درجة الحرارة .

## مواتع التآكل (Corrosion Inhibitors):

يمكن اعتبار مانع التآكل بأنه يعمل بشكل معاكس لفعل العامل المساعد الكيميائي . فهو يعرقل أو يوقف تفاعل التآكل . أن استخدام موانع التآكل هي إحدى الطرق لمعالجة عدد من مشاكل التآكل المختلفة .

إن هذه الموانع هى مركبات كيميائية عضوية ولا عضوية . فمعظم الموانع اللاعضوية مثل السليكات والكرومات والفوسفات والبورات تحد مسن عملية التآكل وذلك بتأثيرها على القطب الموجب وأن استعمال بعضها لا

ينصح به فى ظروف معينة . فمثلاً الاستخدام غير الصحيح للكرومات قد يؤدى إلى تعجيل التآكل بدلاً من إيقافه .

فبوجود استقطاب الهيدروجين تؤدي إضافة الكرومات أو أية مؤكسد آخر على قلة الاستقطاب وبالتلي زيادة تيار التآكل الكهربائي . أيضاً إذا كان المانع بكميات غير كافية لتكوين غطاء واق متكامل فوق القطب الموجب فإن المناطق الصغيرة المتبقية سوف تتآكل بسرعة متزايدة مؤيدة بذلك إلى تنقر المعدن .

كما تستخدم نترات الصوديوم القاعدية لوحدها أو مع موانع لا عضوية أخرى كالفوسفات لحماية خطوط الأنابيب وناقلات المشتقات النفطية والكيميائية كذلك مادة بنزوات الصوديوم تستخدم لحمايته الفولاذ الطري .

أيضاً فإن الجير المطفأ (Ca(OH) يعمل كمانع للتآكل بتأثيره على القطب السالب بواسطة ترسيب كربونات الصوديوم من المياه التى تحوى على العسرة المؤقتة أو ثاني أكسيد الكربون الذائب . فالدقائق الغروانية لكربونات الصوديوم تكون فيها شحنة موجبة تؤدي إلى إنجذابها إلى مناطق القطب السالب حيث ترسبها يوقف أو يقلل التآكل .


إن موانع التآكل العضوية تعمل بطرق عديدة ومختلفة ، فالمواد الغراونية العضوية تكون طبقات واقية نتيجة التصاقها بسطح المعدن . المواد الكيميائية ذات الفعالية السطحية (Surface-Active Chemicals) التي تحتوى على مجاميع قطبية تعزز الانتشار والالتصاق المناسب بالسطح المعدني (وهي غير متأينة) ولكنها تكون غطاء على سطح المعدن . القواعد العضوية مثل الأمينات (Amines) والبريدين (Pyridine) والكوالينين (Quinoline) ومشتقاتها تكون أيونات موجبة تحتوى على مجاميع وجذور

ذات طبيعة طاردة للماء (Hydrophobic) وأن هذه الأيونات الموجبة تربط نفسها من خلال ذرة النيتروجين إلى المناطق السالبة لسطح المعدن .

ولقد وجد أن كفاءة هذه الموانع يعتمد على عدد ومعيار الجذور الهيدروكربونية . فالأمينات الأميلي الأوليدة (C5H11NH2) هي أفضل كمانعات للتآكل من الأمينات الاثيلي الأولية (C2H5NH2) فالزيادة في حماية المعدن التي يمكن الحصول عليها سبب زيادة عدد جذور الاكالي المكل التالي ، حيث أن أجزاء قليلة في المليون من الأمينات الثلاثية تكفي للحصول على حماية تامة .

الأمينات ذات الأوزان الجزيئية العالية والمشتقة من الراتينج القلفونية (Rosin) كما موضح في الشكل التالي هي موانع جيدة للتآكل.

Dehydroabietylamine مانع تآكل أميني مشتق من الراتينجات القلفونية



التركيز: جزء في المليون مقارنة بين أمينات البيوتولي الإحادي والثنائية والثلاثية

فالأملاح التى تذوب فى الزيوت النفطية مثل السترات ، والنافثينات والمشتقات الأخرى تستخدم كموانع للتآكل فى عملية تنظيف المعدن بمغطس حامضى (Acid Picking) .

الملح المتكون نتيجة تفاعل أمين راتينج القلفونية (Rosin Amine) مع خامس كلور الفينول (Pentachlorophenol) عندما يدخل في تركيب الغطاء المستخدم للأنابيب المدفونة يقاوم أو يمنع التآكل الحادث بسبب البكتريا في التربة.

المشتقات الأمينية الأخرى يمكن أن تفيد في استعمالات معينة ، فمركب (2-hudroxypropyl Amine Nitrite) هو مركب غير متأين يوصى باستخدامه لمنع تآكل أواني القصدير بواسطة أنواع الصابون السائل

والمعقمات الفينولية ومعقمات زيت الصنوبر (Pine) والمحاليل المركزة للعواميل التبليلية أو الترطيبية للأمونيووم الرباعية (Quaternary Ammonium).

بعض الموانع العضوية هي عوامل ذات فعالية سطحية وطبيعة أيونية سالبة تحتوى على مجاميع قطبية مثل الكبريتيد وهيدروكبريتيد والكحول وبعض الحوامض فهي في بعض الأحوال تعمل كمانع للأكسدة فتمنع تكوين البروكسيدات والد(Peracids) المسببة للتآكل .

## : (Vapour Phase Inhibitors) مانعات التآكل للطور البخاري

موانع التآكل للطور البخاري هي مواد تتبخر بسرعة وتكون طبقة واقية أو مانعة للتآكل . فهذه الموانع تستعمل لحماية خطوط بخار الماء عند وجود ثاني أكسيد الكربون أو حماية الفولاذ والحديد من التآكل نتيجة وجود الرطوبة وثاني أكسيد الكبريت .

وبعض الأجزاء المعدنية يمكن حمايتها من التآكل الجوي وذلك بلفها بنوع من الورق المشبع بمانع التآكل للطور البخاري، فبدلاً من تغطية المواد المعدنية بطبقة من الزيت أو الدهن الشحمي (Grease) تلف بغطاء مشبع بالمانع . فعند خزن الآلات الطائرات الاحتياطية يوضع في كل اسطوانية من الآلة بعض البلورات لمانع التآكل للطور البخاري وذلك عن طريق فتحة الإشعال بالشرر (Spacking Plug) فيها .

أما الأقسام الخارجية للآلات فتلف بورقة مغطأة بنوع من اللدائن ذات المسامية المخفضة وتحتوى على مانع من موانع التآكل للطور البخاري التى استعملت وبنجاح.

## السيطرة على التآكل:

فيما يلى ملخص لبعض الأسس العامة السيطرة على التآكل استخلصت من البنود المذكورة سلفاً:

أولاً: إن اختيار المعدن يجب أن لا يعتمد فقط على كلفته وتركيبه وإنما أيضاً على خواصه الكيميائية والوسط الذي يستعمل فيه . فلغرض تقليل التآكل الي الحد الأدني يجب تخليص المعدن من الجهود الميكانيكية الموجسودة فيه . وإذا كان المعدن نشطاً فيجب عزله من المعادن ذات الطبيعة السالبة . فعندما يتوجب تماس معدنين فإنه من الضروري أن يكون جهود أكسدتهم متقاربة أو متساوية قدر الإمكان . إن المساحة السطحية المعدن الثمين الغير نشط يجب أن تكون أصغر من تلك للمعدن الموجب النشط . يمكن تقليل فرصة تنق المعدن وذلك بوضع واقية على كلا المعدنين .

ثانياً: يجب عزل أو منع الرطوبة ، فالأجزاء المعدنية المخزونة والمحفوظة في لدائن منخفضة المسامية ومعها جل الالومينا أو السليكا تبقى محمية من التأكل لسنين عديدة . وفي حالة وجود رطوبة أو محلول الكتروليتي فيجب استخدام مانع للتأكل .

قَالِيناً : يجب السيطرة على حموضة أو قاعدية وسط التآكل حيث أن كل معدن يتميز بحد أدني للتآكل عند رقم هيدروجيني معين . فالحموضة الكلية يمكن تقليلها بكلفة قليلة جداً وذلك بإضافة كربونات الكالسيوم (Limestone) أو الجير المطفأ و(Ca(OH) إلا أنه في المياه الحامضية التي تحوى على حامض الكبريتيك تكون عملية التعادل بطيئة بسبب الذوبان البطئ لكبريتات الكالسيوم . إن رماد الصودا (Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) الأكثر غلاء يستخدم بشكل واسع ، إذا لم تكن السيطرة على الرقم الرقم

الهيدروجيني ذا نفع فيمكن تقليل التآكل باستخدام أغطية واقية أو خاملة ومعادن غير نشيطة .

رابعاً: عند تصميم الأجهزة المعدنية يجب تجنب التجميدات الحادة أو الإنحناءات أو صلات تراكب (Lap Joint) أو عوارض التي يمكن أن تؤدي إلى مناطق خاملة يتجمع فيها راسب (Sediment) أو قشور (Scale).

إن مثل هذه الطريقة تتأثر بشكل أكبر بذلك النوع من التآكل التى تسببه الخلايا التركيزية .

# ثانياً: الطلاء الواقى:

الطلاء الواقي أو الطبقات الواقية المستخدمة لحماية المعادن من التأكل لها أهمية تطبيقية في موضوع التأكل والحد منه . تستخدم هذه الطبقات للوقاية من التآكل وذلك بطلي سطح المعدن لمنع الاتصال المباشر بينه وبين المحلول الالكتروليتي حيث يؤدي هذا إلى تقليل التآكل بشكل ملموس .

ولكي يحدث التآكل هناك أربعة عوامل أساسية وضرورية :

- 1- طبيعة القطب السالب
- 2- طبيعة القطب الموجب
- 3- طبيعة المحلول الاكتروليتي
- 4- قيمة الجهد الكهربائي للمعدن

أن استعمال الطلاء الواقي يحول دون تكوين خلية كهر وكيميائبة ومن ثم يمنع التآكل . ويعتبر الطلاء جيداً للحد من التآكل إذا توفرت فيه مقاومة

جيدة ليس فطق ضد الرطوبة ولكن أيضاً ضد القلويات والأملاح والأحماض للاسباب التالية :

- 1. عند المناطق الموجبة للمعدن حيث انتشار ايونات الهيدروكسيل (OH) ، تتحد هذه الأيونات مع ايونات الصوديوم الموجود في الماء لتكون محلول ضعيف للصودا الكاوية (NaOH).
- $(H^+)$  عند المناطق السالبة من المعدن حيث انتشار ايونات الهيدروجين تتكون حو امض ضعيفة .
- 3. يتكون الحامض الضعيف من اتحاد أيون الهيدروجين  $(H^{\dagger})$ بايونات الكلوريد  $(CI^{\dagger})$  لتكوين محلول ضعيف لحامض الهيدروكلوريك  $(CI^{\dagger})$ .

لهذه الاسباب يجب أن يتصف الطلاء الواقي بمقاومة جيدة ضد القلويات والحوامض . وفيما يلي نلخص بعض العوامل والأسباب التي تجعل الطلاء جيداً في مقاومته للتآكل:

- أولاً: يجب أن يكون للطلاء مقاومة جيد ضد الأحماض والقلويات والأملاح لأن هذه المواد موجودة في الوسط الذي يسبب التأكل فمللاً يمكن أن يكون الوسط صناعياً. يحتوى على كميات قليلة من هذه المواد لتسبيب التأكل.
- ثانياً: يجب أن يكون للطلاء مقاومة جيدة ضدد الرطوبة والاشعة فوق البنفسجية لأن الرطوبة العالية واشعة الشمس ذات تأثير ضار على هذه الطبقات الواقية.
- ثالثاً: يجب أن يتميز الطلاء بمعامل التصاق جيد بسطح المعدن حيث بدون هذه الطبقة يكون الطلاء غير نافع للاستخدام .
  - رابعاً: سهولة استخدام هذه الطبقات الواقية لطلاء سطح المعدن .

خامساً: عند استخدام الطلاء يجب أن يكون سمكة على الأقل 1.5 مل وذلك عند جفافه .

سيادساً: معدل سرعة جفاف الطلاء عالية حتى لا يتأثر بالرطوبة والملوثات الهوائية التى تقلل معامل الالتصاق عند امتصاصها من قبل الطلاء ويؤدي ذلك إلى تقليل مقاومته نظراً لعدم اكتمال عملية الإنضاج (Curing) . يفضل استخدام طبقتين أو أكثر من الطلاء لتقليل مساميته وزيادة مقاومته وتقليل كلفة استخدامه .

مثال لهذا النوع من الأنظمة الواقية غطاء متكون من طبقة أولية غنية بالخارصين (Zinc-rich Primer) تغطي بطبقة صمغية من الفينيال (Vinyl Group) أو مادة البوكس (Epoxy) وبسمك كلي بحدود 0.02 إلى 0.025 ملم . وإن تنظيف سطح المعدن وتحضيره لعملية الطلاء لفرض حمايته من التآكل يعتبر عاملاً أساسياً مهماً . الأغطية الواقية تنجز الحماية الأحسن عندما يكون سطح الفولاذ جافاً ويكون قد نظف بالسفع الرملي لإزالة الشوائب والقشور والصدأ ثم يتبع طلاء ذي سمك بحد أدني يساوي 0.0125 ملم .

## كيفية اختيار الطلاء الواقي:

توجد عدة طرق الختيار الطلاء الواقي ولكن إذا كان الاختيار لغرض الحماية من التآكل والحد منه أو التطبيقات صناعية فإن عملية الاختيار يجب أن تعتمد على الخواص الهامة التالية:

1- مقاومة التآكل .

2- حجم المحتوى الصلب أى مقدار المحتوى الصلب حجماً فى الطلاء السائل أصلاً.

- 3- سمك الطبقة لكل غطاء .
- 4- عدد الأغطية أو الطبقات للحماية المثلى .
  - 5- الكلفة الإجمالية للجهد والمواد .
- 6- عمر الخدمة المتوقعة أي فترة الاستخدام (Service Life) .
- 7- كلفة القدم المربع لفترة سنة من الخدمة ، ويعتبر هذا أهم عامل في اختيار الطلاء .

ويعتمد اختيار الطلاء المناسب وتحضيره بمواصفات معينة على الخبرة المكتسبة . بعض هذه الخبرة يمكن الحصول عليها من قابلية هذه الخبرة المعادن تحت ظروف مختلفة . وتعتبر الطليسة الطبقات الواقية في حماية المعادن تحت ظروف مختلفة . وتعتبر الطليسة الأولية (Primer) الأساس في نظام استعمال الطلاء الواقي حيث أنها تفيد في عدة أغراض . أن الطلية الأولية والطلية الفوقية (Topcoat) التي تليها يجب أن تكونا من نفس المصدر أو المنشأ حيث أن بعض أنواع الطلية الأولية لا يتلائم مع أنواع أخرى من الطلاء الواقي . وفيما يلي بعض أنواع الطلاء الواقي والأكثر شيوعاً في استعمال للحماية والحد من التآكل المعدني :

#### 1- الطلاء بالزيت (Oil Coatings) :

تستعمل هذه الأنواع لطلاء الفولاذ المعرض للجو حيث يحتاج الفولاذ الى تنظيف يدوي بواسطة فرشاة من السلك . تستخدم هذه الأنواع من الطلاء لأغراض الزينة حيث أن مقاومة قليلة ضد التآكل والمواد الكيميائية والتغطيس في المحاليل والرطوبة العالية والخدش والاستعمال تحت الأرض . يستعمل هذا الطلاء في الحالات التي لا تتوفر فيها طريقة مضبوطة لتحضير سطح المعدن .

### : (Alkyed Coatings) الطلاء بالالكيد -2

تشبه في الكثير من خواصها الطلاء الزيتي حيث تستعمل في الوسط المعتدل مع عدم استعمالها في حالات التغطيس في المحاليل أو في وجود شوائب كيميائية . يجب استعمالها عندما لا تتوفر إمكانية الإعداد الأمثل لسطح المعدن.

#### 2- الطلاء بالفينولات (Phenolic Coatings) :

تستعمل هذه الأنواع من الطلاء لحماية الهياكل الفولاذية المغطسة فى الماء أو فى وجود رطوبة عالية أو فى وجود أبخرة كيميائية نفاذة . تحتاج بعض أغطية الفينولات المحسنة الصفات إلى عملية تجفيف بالحرارة وذلك لإكمال نضوجها (Baking for Curing) . تتميز هذه الأنواع بمقاومة كيميائية جيدة لذلك تستعمل لتبطين الخزانات مثلاً .

## 4- الطلاء بالأسفلت (Asphalt Coatings):

تستعمل فى حالات وجود أبخرة كيميائية أو مواد مسببة للتآكل فقط إذا لم يتعارض لونها الأسود مع الاستعمال ، أى فى حالة عدم وجود اعتراض على لونها الأسود ، ويجب عدم استعمالها عندما تكون فى تماس مع زيوت أو مذيبات حيث تذيب هذه المواد الأسفلت ، يستعمل الطلاء بالأسفلت بشكل واسع للحماية تحت سطح الأرض وأيضاً بالنسبة لتغطية سطوح المباني ، وبوجه عام يكون الطلاء بسمك 1.6 ملم أو أكثر ، توجد أربعة أنواع من الطلاء بالأسفلت وهى :

أ- الأسفلت مع مذيب.

- ب- مستحلب الأسفلت والماء .
- ج- اسفلت مع زيت لتكوين طلاء راتينجي صقيل.
  - د- زفت بذاب قبل الاستعمال .

## 5- الطلاء بقال الفحم (Coal tar coatings):

تستعمل بشكل مشابه الطلاء بالاسفلت ، وأنها متوفرة كمحلول زفست قار الفحم يحتوى على مادة حشو أو بدونها . وتستعمل أيضاً وهى حارة على طلية أولية من قار الفحم . تتميز هذه الأنواع من الطلاء بأنها أقل مقاومة من أنواع الأسفلت بالنسبة للجو والحوامض .

## 6- طلاء البلمرة المشتركة

#### : (Acrylic and Styrene-Butadiene Copolymer) Coatings

إن هذه الأنواع متوفرة كمحلول أو مستحلبات . تستعمل المحاليا للحماية الفولاذ في المناطق ذات معدل تآكل متوسط بينما تستعمل المستحلبات لأغراض طلاء الزينة الجيدة .

# : (Epoxy Ester Coatings) الطلاء بأستيرات الأبوكسي -7

تستعمل هذه الأنواع لأغراض الصيانة العامة للأجهزة الصناعية وهي منافسة للأنواع الزيتية والالكيدات (Alkyds). تتميز بحفظها الجيد للون وهي أفضل بقليل في مقاومتها الكيميائية من الالكيدات (Alkyds) ولكنها تتكلس أسرع.

## - الطلاء بالمطاط الكلوري (Chlorinated Rubber Coatings): -8

تتكون من المطاط المعالج بالكلور وملدنة بأنواع أخرى من الراتنجات والزيوت والالكيدات (Alkyds). تتميز هذه الأنواع بمقاومتها الجيدة للمواد الكيميائية والأحوال الجوية والمناخية.

## 9- الطلاء الغني بالخارصين (Zinc Rich Coatings):

هذه الأنواع من الطلاء تكون مخضبة (Pigmented) بشكل كبير بمعدن الخرصين وتحمي المعدن بتكوين طبقة موصلة كهربائياً بحيث تصبح ميكانيكية عازلة . يقدم معدن الخارصين حماية جلفانية للفولاذ مما يؤدي إلى نوبان الخارصين بدلاً منه (Sacrificial Protection) . تكون سوائل حمل الدهان (Vehicle) أما عضوية أو لا عضوية .

أن قدرة الحماية لأنواع الطلاء الغنية بالخارصين تعتمد على سوائل حمل الدهان المستخدمة وهى المطاط المعالج بالكلور وراتينجات الأبوكسي (Epoxy Resin) والبولي فينيل (Polyoinyl) والبيوتورل (Butrual) ، أو زيوت مجففة . أن درجة إنجاز الحماية تعتمد على مقاومة سائل حمل الدهان المستعمل .

#### 10 - الطلاء باليورثين (Urethane Coatings)

تتميز هذه الأنواع من الطلاء باستعمالاتها المتنوعة والواسعة مقارنة مع أى نظام طلائي آخر ، ولهذا فهي تعطي درجات مختلفة من الحماية ضد التآكل . هذا وتمتاز بمقاومة عالية ضد الخدش والصدمات . بعض أنواعها له مقاومة جيدة ضد التآكل والأنواع الأخرى ليست أفضل من أنواع الالكيدات (Alkyds) .

#### 11 – الطلاء بالفينيلات (Vinyl Coatings)

تستعمل هذه الأنواع في حالات التعرض للمواد الكيميائية والتغير في الماء . تستخدم أنواع الطلاء بالفينيلات لمقاومة التعرض لمواد كيميائية في الأجواء الكيميائية شديدة . هذا وأنها لا تحتاج إلى عامل مساعد لانضاجها وتستخدم لتكوين طبقات ذات سمك نحيف وسمك يزيد على 0.0125 ملم . إن أنواع طلاء الفينيل على شكل محلول لها مقاومة عالية ومتميزة ضد التأكل.

#### 12- الطلاء بالابوكسي (Epoxy Coatings):

هذا الطلاء ذو صفات متنوعة وله مقاومة عالية ومتميزة ضد التآكل وأيضاً فيه صفات اللدانة والصلابة والالتصاق الجيد بسطح المعدن ومحتوى عال من المواد الصلبة . وهذه الأنواع من الطلاء لها عامل مساعد أميني أو بولي أميني (Amine or Polyamide Catalyzed) . وهي تستعمل لطلاء السطوح التجارية للمعادن .

إن أنواع طلاء الابوكسي ذات العامل المساعد الأميني تستعمل على شكل طبقات سميكة نسبياً ولها مقاومة عالية للمواد الكيميائية والأحماض غير المؤكسدة . أما الأنواع ذات العامل المساعد البولي أميني فلها مقاومة أفضل للماء مقارنة بذات العامل المساعد الأميني أو الأنواع الأخرى من هذا الطلاء.

#### 13- الطلاء بالمواد المقاومة للحرارة:

#### (High-Temperature Coatings)

تستعمل الأنواع التالية بصورة عامة عند درجات الحرارة العالية:

- طلاء ذو قاعدة زيتية الدرجة حرارة 250° فهرنهيت.

- طلاء الألكيد (Alkyd) أو الفينول لدرجة حرارة من 200 إلى 300° فهرنهيت .
- نوع الكيد (Alkyd) المكيف لدرجة حــرارة مــن 300 إلـــى 400° فهرنهيت .
  - السليكونات لدرجة حرارة من 300 إلى 500° فهرنهيت.
- النوع اللاعضوي الغني بالخارصين لدرجة حرارة 700 إلى 800° فهرنهيت.
  - سليكونات الالمنيوم لدرجة حرارة من 500 إلى 800° فهرنهيت.
  - سليكونات الالمنيوم لدرجة حرارة من 800 إلى 1200° فهرنهيت.
- السير اميك السليكوني لدرجة حرارة من 1200 إلى 1800° فهرنهيت.

#### : (Metallized Coatings) الطلاء المعدني بالرش –14

هذه الأنواع بصورة عامة هي معدن مرشوش على سطح معدن آخر لحمايته ويستخدم لهذا الغرض بندقية رش خاصة . أنواع عديدة من المعادن مثل الخارصين ، الالمنيوم ، والفولاذ الذي لا يصدأ تستعمل بشكل واسع وترش وهي سائلة فوق الفولاذ المنظف بالسفع الرملي إلى درجة اللون الأبيض لغرض منع التآكل والحد منه . لهذا النوع من الطلاء صفة ضارة واحدة وهي أن طبقة الطلاء تكون مسامية وعليه يجب أن يوضع فوقه غطاء من طلاء الفينيلي أو الأبوكسي لسد هذه المسامات لغرض الحصول على الحماية المثلي.

# الأسئلة

- 1- عرف فرط الجهد الكهروكيميائي .
- 2- من الجدول في هذا الفصل بين أيهما يتآكل باستعداد أكبر معدن النيكل أو معدن الكادميوم عندما يكونان في تماس في وسط مسبب للتآكل ؟
  - 3- أعط خمسة عوامل مهمة لوسط مسبب التآكل.
  - 4- تحدث عن تأثير الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في تأكل الحديد .
- 5- هل المحلول المتعادل أقل سبباً للتآكل من محلول رقمه الهيدروجيني يساوي 18 في حالة معدن الخارصين ، وفي حالة معدن الحديد ؟
  - 6- ما هو المقصود بالفعل الموضعي ؟
  - 7- ما هي المركبات الكيميائية المستخدمة للكشف عن تأكل الحديد ؟
    - 8- صف ثلاثة أنواع من التآكل.
- 9- وضح تأثير بخار الماء ، الغازات ، الدخان ، والأملاح على التأكل الجوي .
- 10- أعط أسماء ثلاثة أنواع من موانع التآكل اللاعضوية وبين أسلوب عملها .
  - 11- وضح مبادئ الحماية الكاثودية .
  - -12 كيف يمكن جعل المعدن غير فعال (Passive) ؟
- 13- أن سرعة تآكل الفولاذ تساوي 300 ملجم/دسم² يوم وأن وزنه النوعي يساوي 7.86 ما هي قيمة سرعة التآكل بوحدات أنج / السنة ؟
- 14- أشرح الفرق في طبيعة حماية الحديد بواسطة الغلونة أو الطلاء الكهربائي بمادة القصدير .

- 15- أعطى الخواص المهمة لمعدن الكروميوم والكادميوم والنيكل من ناحية علاقتها بالطبقات الواقية .
- 16 يستخدم الحجر الجيري (Limestone) أو الحجر الكلسي الطباشيري (Chalk) للسيطرة على الحموضة الكلية أو الرقم الهيدروجيني ، أكتب المعادلات الكيميائية عندما تضاف هذه المواد لحامض الكبريتيك .

# الباب الناسع صناعة البويات

# الباب التاسع

# صناعة البويات

#### تحضير البويات:

# تحضر البويات على اختلاف أنواعها من أربعة مكونات أساسية :

- 1- <u>المادة الملونة (المخصب)</u>: وتستخدم لإعطاء اللون المطلوب لطبقة الدهان وإخفاء السطح المدهون.
- 2- المادة الرابطة : وتستخدم لربط حبيبات المادة الملونة ببعضها البعض وتلصقها بالسطح المدهون .
- 3- المنبيات: وهى الجزء المتطاير من الدهان والغرض منها إذابة المادة الرابطة وتنظيم لزوجة الدهان.
- 4- الإضافات : تستخدم بكميات قليلة لتحسين خواص أو إضافة خاصية جديدة لطبقة الطلاء .

# أولاً: المخضبات Pigments:

وهى تمثل الجزء الأكبر من المحتوى الصلب للبويات ويعزى إليها لون طبقة الدهان وقدرته على إخفاء السطح المدهون وهى لا تذوب فى وسط الدهان بل تظل عالقة فيه . ويمكن تقسيم المخضبات إلى : مخضبات بيضاء – مخضبات ملونة – موسعات

# 1- المخضبات البيضاء White Pigments

هى تعتبر الأساس فى تصنيع البويات ويعزي إليها العتامة وهى تغطية السطح المدهون وإخفائه وكذلك اختزال اللون عند استخدام مخضبات ملونة . وترجع عتامة المخضب الأبيض إلى الفارق فى معامل الانكسار له ومعامل الانكسار للوسط المستخدم فيه وتزداد درجة العتامة بزيادة هذا الفارق . وهناك خواص هامة يجب معرفتها عن المخضب الأبيض بجانب درجة العتامة مثل:

- 1- درجة البياض
- 2- نعومة الملمس
- 3- حجم الحبيبات
- 4- كثافته النوعية
- 5- امتصاصه للزيت
  - 6- ثباته الكيميائي

وفيما يلي بعض من المخضبات البيضاء الأكثر استخداماً في مجال صناعة البوبات:

# 1- ثاتي أكسيد التيتاتيوم Titanium dioxide :

تركيبه الكيميائي (TiO<sub>2</sub>) وهو مركب غير نشط لا يتأثر بالمــنيبات والأحماض والقلويات ولا يتأثر بالضوء ولا يؤثر على وسط الــدهان أثنــاء التخزين ويستخدم بكثرة في تصنيع جميع أنواع الدهانات . ويوجد ثاني أكسيد

التيتانيوم فى صورتين بلورتين (الروتيل والاناتاز) ويعد الروتيل الأجود والأكثر استخداماً لقوة تغطيته وقوة تخضيبه للوسط وكونه لا يتجير ويحضر ثانى أكسيد التيتانيوم بطريقتين.

ونجد في طريقة الكبريتات يتم طحن الخام طحناً جيداً ثم يسذاب في حمض الكبريتيك المركز ويرشح من الشوائب ثم يرسب بالتجفيف ثم يرشب ويخفف ويطحن جيداً. وفي طريقة الكلوريد يتم تفاعل الخام مع الكلور في وجود الكربون ليتحول إلى كلوريد التيتانيوم ثم يحرق في وفرة من الأكسجين ليتحول إلى ثاني أكسيد التيتانيوم.

# -2 أكسيد الزنك Zinc Oxide :

تركيبه الكيميائي (ZnO) وهو مركب نشط ويحد ذلك من استخدامه في البويات الصناعية لتفاعله مع الحموضة التي قد توجد في وسط الدهان فيقلل من مرونة الدهان ولا يستخدم أكسيد الزنك إذا زادت حموضة الوسط عن 30-40 (ملي جرام هيدروكسيد بوتاسيوم لكل جرام من الوسط) ومسن ميزاته إنه يساعد طبقة الدهان على الاحتفاظ بلونها ومقاومة أشعة الشمس والإصغرار وكذلك يخلصها من التلصق كما أنه يلعب دوراً في منع تأكمل الأسطح الحديدية . كثافته النوعية 5.6 ومعامل انكساره 2.1 وامتصاصله للزيت 12-18 .

# : Lithopon الليثوبون -3

هو متراكب من كبريتيد الزنك وكبريتات الباريوم (ZnS + BaSO<sub>4</sub>) ويستخدم أساساً فى البويات المستحلبة فهو ذو عتامة جيدة ولون أبيض جيد . كثافته النوعية 4.3 ومعامل انكساره 1.8 وامتصاصه للزيت 12-15 .

# 4- أكسيد الانتيمون Antimone Oxide

تركيبه الكيميائي (Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) وقدرته على التغطيــة تماثــل الليثبــون ويستخدم في تحضير البويات المعوقة للحريق مخلوطاً مع المطاط المكلــور كوسط الدهان . وكثافته النوعية 5.7 ومعامل انكساره 2.1 وامتصاصه للزيت 14-12 .

# -5 أبيض الرصاص White lead

تركيبه الكيميائي  $[2PbCO_3.Pb(OH)_2]$  ويسمى كربونات الرصاص القاعدية وهو مركب نشط كيميائياً ولذا لا يستخدم مع أوساط الدهان الحامضية ويتفاعل أيضاً مع الكبريت الموجود في الأجواء الصناعية فيغير لون الدهان. ويحد أكثر من استخدامه كونه سام لإحتوائه على عنصر الرصاص. وكثافته النوعية 6.7 ومعامل إنكساره 9.1 وامتصاصه للزيت 9.1.

#### : Basic lead silicate سيلكات الرصاص القاعدية

تركيبه الكيميائي [2PbOSO<sub>3</sub> + 2PbOSiO<sub>2</sub>] وهو مثل أبيض الرصاص من حيث نشاطه الكيميائي والسمية ويتسخدم عادة مخلوطاً بمخضبات بيضاء أخرى . وكثافته النوعية 4 ومعامل إنكساره 1.8 وامتصاصه للزيت 15 .

# - كبرتيات الرصاص القاعدية Basic lead sulphate

تركيبه الكيميائي  $[PbSO_4.Pb(OH)_2]$  وهو مخصب رخيص المئمن ولا يستخدم وحده بل مخلوطاً بمخصبات بيضاء أخرى ، وكثافته النوعية 6.3 ومعامل إنكساره 2 وامتصاصه للزيت 10-10 .

# 8 - فوسفات الزنك Zinc phosphate

تركيبه الكيميائي [PO<sub>4</sub>)2.2H<sub>2</sub>O] وهو مخضب يستخدم كثيراً في البويات البادئة وبويات البطانة للأسطح الحديدية لما له من خواص مثبطة للصدأ ممتازة . ويكثر استخدامه أيضاً في الدهانات بيضاء اللون وذات الألوان الفاتحة لما يضفي عليها من جمال اللون وكونه غير سام . كثافته النوعية 5.2 ومعامل انكساره 2.1 وامتصاصه للزيت 12-14 .

# ويمكن تقسيم المخضيات الملوثة إلى قسمين :

# أولاً: المخضيات الغير عضوية الملونة:

وهي تنقسم بدورها إلى عدد من المجموعات تذكر منها:

# 1- ألوان الكروم:

وتتميز بثبات شديد للضوء ويوجد منها ثلاث أنواع:

# أ- كروم الرصاص:

وتركيبه الكيميائي (XPbCrO<sub>4</sub>.yPbSO<sub>4</sub>) ويتدرج لونه من الأخضر إلى البرتقالي . ويرجع تغير اللون إلى تغير نسبة الكرومات (X) إلى نسبة الكبريتات (Y) فكلما زادت نسبة (X) كلما اقترب اللون إلى البرتقالي وكان

اللون قوياً وأكثر ثباتاً . وهو مخصب رخيص السعر شديد العتامة ذو مقاومة عالية للمذيبات ويحد من استخدامه كونه سام لوجود عنصر الرصاص .

#### ب- كروم الملبيدات:

تركيب الكيميائي (XPbCrO<sub>4</sub>.yPbMoO<sub>4</sub>.ZPbSO<sub>4</sub>) لونـــه قرموزي ذو عتامة عالية وثبات شديد للضوء وقوة تلوين عالية ولكنها مرتفعة الثمن وسامة.

#### جــ - كروم الزنك:

تركيب الكيميائي (4ZnO.K2O.4CrO3.3H2O) ولونها بين الأخضر والأصغر وهو مخضب نشط كيميائياً ويدخل في تصنيع البويات البادئة المناعة للتآكل لاحتوائه على الزنك .

# 2- مخضيات الكادميوم:

تركيبها الكيميائي (XCdS + yCdSe) وتتدرج ألوانها من الأصفر الله الأحمر الداكن ولها ثبات شديد للضوء وقوة تغطية عالية ومقاومة جيدة للكيماويات ولكنها غالية الثمن .

#### 3- المخضيات السوداع:

وأشهر هذه المخضبات هو أسود الكربون Carbon Black وله ثبات كيميائي ويعيبه ميله للتجمع ويوجد منه عدة أنواع:

#### أ- أسبود القتوات:

ويصنع بحرق الغاز الطبيعي حرقاً غير كاملاً ولونه يميل للبني الداكن ويميزه قوة التلوين ويعبه امتصاصه الزائد للزيت .

# ب- أسود الأفران:

ويصنع بحرق الزيت الطبيعي في الأفران حرقاً غير كاملاً ولونه يميل للأزرق ويميزه سهولة تبلله بالوسط ورخص ثمنه ويعبه ضعف التلوين .

# جـ- السناج:

ويصنع بحرق قطرن الفحم حرقاً غير كاملاً ولونه أسود حقيقي ويميزه قوة التلوين ويعيبه طفوه فوق سطح طبقة الطلاء .

#### د- الجرافيت:

ويوجد في صورة بلورية ولونه رمادي ويعبه ضعف التلوين.

## 4- المخضيات الزرقاء:

ويعرف منه نوعان:

# أ- أزرق الازورد:

وهو عبارة عن سليكات الألومنيوم والصوديوم ولونه أزرق داكن نقى ويميزه ثباته الشديد للضوء ومقاومته للمذيبات والقلويات ورخص ثمنه ويعبه ضعف تلوينه وتحلله بالأحماض .

# ب- أزرق بروسيا:

وهو عبارة عن حديدوسيانيد الحديديك  $Fe_4[Fe(CN)_6]_3$  . ويميــزه ثباته للضوء ومقاومته للأحماض ويعبه تحلله بالقلويات وملمسه الصلد وميله لاختزال ألوان داخل العبوة .

#### 5- المخضبات الحمراء:

وأشهرها أحمر الرصاص (السلقون) وتركيبه الكيميائي Pb<sub>3</sub>O<sub>4</sub> أكسيد الرصاص ويستخدم في تحضير بادئ مانع الصدأ لحماية الأسطح الحديدية وهو مخضب نشط كيميائياً رخيص الثمن عالي الكثافة يميل للترسيب في قاع العبوة.

# 6- مساحيق المعادن:

تستخدم مساحيق بعض المعادن كمخضبات ولكن يحتاج انتشارها فى الوسط إلى طرق غير عادية ويوجد عدد من مساحيق المعادن ذات القيمة فى مجال البويات نذكر منها .

# أ- مسحوق الألومنيوم:

وهو من أهم مساحيق المعادن ويستخدم أما في صورة وريقات دقيقة أو في صورة مسحوق ناعم . وتستخدم الوريقات الدقيقة بعد معالجة سلطحها لتحسين انتشارها في الوسط لتعطي دهان ثنائي اللون ذو مظهر جميل . ويستخدم المسحوق الناعم مخلوطاً مع بعض المخضبات العضوية لتحضير بويات السيارات (المتاليك) .

#### ب- مسحوق الزنك:

ويستخدم مسحوق الزنك في تحضير البويات البادئة المانعسة للتأكل وخصوصاً للأسطح الحديدية . ولكن يعيبها ضعف انتشارها في الوسط وترسبها في قاع العبوة .

#### جــ- مسحوق البرونز:

ويستخدم مسحوق النحاس وسبائك منه مع معادن أخرى مثل الزنك والقصدير والانتيمون لتحضير العديد من الألوان لطلاء الأسطح المختلفة .

#### د- مسحوق الرصاص:

ويستخدم فى تحضير البويات البادئة ليعطى حماية عالية ومستمرة للأسطح الحديدية . ولكن يعيبها كثافتها العالية مما يؤدي إلى ترسبها فى قاع العبوة .

#### هـ - مسحوق الذهب:

ويستخدم في بويات الكتابة وفي أغراض الديكور وفي تلوين الصور والبراويز ويستخدم في صورة أوراق رقيقة جداً أو في صورة مسحوق ناعم.

# ثانياً: المخضات العضوية الملونة:

# ويوجد منها ثلاثة أنواع:

#### 1- اللكات Lakes - ا

تحضر بترسيب صبغات النسيج في صورة أملاح معدنية على سطح هيدرات الألومنيوم المحضرة حديثاً . وهي مخضبات شفافة ضعيفة التلوين تتأثر بالحرارة العالية ونستخدم في تحضير بويات الديكور .

#### 2− التونرات Toners:

تحضر بترسيب صبغات النسيج في صورة أملاح غير ذائبة لسبعض المعادن ولكن في عدم وجود هيدرات الالومنيوم . وهي أقوى تلويناً من اللكات ويعيبها ضعف مقاومتها للقلويات .

# : Pigmentary Colours الألوان المخضبة

وهى عبارة عن مركبات عضوية لها ألوان ولا تسذوب فى وسط الدهان. ويوجد منها العديد من الأنواع مثل مخضبات الفثالوسيانين والبنزيدين والطولويدين .

# : Extenders ثَالثاً : الموسعات

وهي عبارة عن مخضبات لا تؤثر على لـون طبقـة الـدهان ، أى مخضبات عديمة اللون وسبب ذلك أن معامل انكسارها يساوى تقريباً معامل أنكسار وسط الدهان . وتنحصر قيمتها في خفض سعر الدهان ولا تقوم بـاى وظيفة من وظائف المخضبات مثل التغطية والتلوين ويمكن اعتبارهـا مـواد مالئة (filters) . ويوجد العديد من الخامات الطبيعية التي يمكن استخدامها كموسعات أو مخضبات عديمة اللون في الوسط مثل :

# أ- كريونات الكالسيوم (السبيداك):

وتركببه الكيميائي CaCO<sub>3</sub> ويوجد في الطبيعة على صورة كتل صخرية يحضر منها السبيداك بالطحن . ويحضر في الصناعة بمعالجة الجير بثاني أكسيد الكربون ويغسل الناتج ويجفف ويطحن . وكربونات الكالسيوم

نشطه كيميائياً وتستخدم في البويات الغير لامعة والبويات المستحلبة وفسى بويات البطانة وفي تحضر المعجون .

#### ب- الكاولين:

ويسمى أيضاً الطمي الصيني وتركيبه الكيميائي سيليكات الألومنيـوم  $(Al_2O_3.2SiO_2.2H_2O)$  ويستخدم بنسب صغيرة في البويات البادئة الغيـر لامعة وفي البويات المستحلبة .

#### جـ- كبريتات الباريوم:

وتوجد في الطبيعة في صورة صخور (الباريت) وتركيبها الكيميائي (BaSO<sub>4</sub>). ويحضر صناعياً بتفاعل كلوريد الباريوم مع حمض الكبريتيك المخفف ويطلق عليها اسم (الأبيض الثابت) وملمسها أنعم من الباريت وتنتشر في الوسط بصورة أسهل . وتتميز كبريتات الباريوم برخص ثمنها ومقاومتها للأحماض والقلويات والكيماويات . ويعيبها ارتفاع كثافتها وميلها للترسيب .

# د- سيلكات الماغنسيوم:

وتوجد فى الطبيعة على صورة (الاسيستين) وتركيبها الكيميائي  $Mg_3Ca(SiO_3)_4$  وتستخدم فى تحضير البويات الخارجية والبويات البادئة .  $Mg_2H_2(SiO_3)_4$  وتتميز بمقاومتها للترسيب . أو على صورة بودرة التلك  $Mg_2H_2(SiO_3)_4$  وتستخدم فى بويات البطانة .

#### س- المبكا:

وتوجد فى الطبيعة على صورة كتل سهلة التفكك إلى طبقات رقيقة وتركيبها الكيميائي K2O.2Al2O3.6SiO2.2H2O وتطحن جيد قبل

الاستخدام . وتتميز بقاومتها للحرارة والضوء والكيماويات وتساعد على عملية انتشار المخضب في وسط الدهان وتستخدم بكثرة في البويات المستحلبة.

#### ص- الدولوميت:

ويوجد فى الطبيعة وهو عبارة عن خليط من كربونات الكالسيوم وكربونات الماغنسيوم وهو نشط كيميائياً ويستخدم فى البويات الغير لامعة . ويميزه أنه يساعد على إنسيابية الدهان .

#### ع- السيليكا:

ويستخدم السيلكا دقيقة حجم الحبيبات فقط في مجال البويات وتعسرف هذه الخامة باسم (السيليت) وتركيبها الكيمياتي (SiO<sub>2</sub>) وتستخدم في البويات البادئة وفي بويات البطانة الغير لامعة . وتتميز بأنها تساعد على تنظيم لزوجة الدهان .

# : Binder or Film Formers المواد الرابطة

وهى مواد عضوية وتعتبر المسئولة عن تكوين طبقة السدهان عن طريق ربط حبيبات المخضب ببعضها البعض ولصق هذه الطبقة بالسطح المدهون وأيضاً هى المسئولة عن معظم الخواص الفيزيائية لطبقة الدهان مثل البريق والمرونة والصلادة ومقاومة الخدش والكيميائية مثل المقاومة للمذيبات العضوية والماء والأحماض والقلويات ويمكن تقسيم المواد الرابطة إلى قسمين رئيسين:

أولاً: مواد رابطة غير متحولة Non-Convertible Binders .

ثانياً: مواد رابطة متحولة Convertible Binders .

وكل منهما يوجد منه ما يستخلص من مصادر طبيعية أو ما يستخلص من خامات طبيعية ويحور بطرق كيميائية أو ما يحضر كلية بطرق كيميائية . والبك أمثلة لبعض هذه الراتنجات واستخداماتها .

# أولاً: المواد الرابطة الغير متحولة:

وهى راتنجات طبيعية أو مطورة أو مصنعة وتتميز بأنها تجف بمجرد تطاير المذيبات وتكون شريحة متماسكة دون حدوث أى تفاعل كيميائي ولذلك يمكن إزالة الطلاء الجاف باستخدام نفس المذيب.

# أ- مواد رابطة غير متحولة من أصل طبيعي :

وهى مواد راتنجية لها القدرة على تكوين طبقة دهان متماسكة وتستخلص من أصول نباتية أو حيوانية وتستخدم لربط مكونات الدهان ومن أمثلتها الجمالكة والقلفونية والمطاط والصمغ والشمع.

# ب- مواد رابطة غير متحولة من أصل طبيعي ومطوره:

وهى راتنجات طبيعية تحور بطرق كيميائية من أجل إضافة مزايا خاصة إليها ومن أمثلة ذلك نترات السليلوز واسترات السليلوز والمطاط المكلور .

# جــ مواد رابطة غير متحولة مصنعة :

وهى راتنجات يتم تحضيرها معملياً من مواد أولية ولها نفس خواص الراتنجات الطبيعية أو تتفوق عنها ومن أمثلتها راتنجات الأكريليك المتعدد

وكلوريد الفينيل المتعدد وخلات الفينيل المتعدد وتستخدم في تحضير البويات المستحلبة بأن تشتت هذه الراتنجات في الماء وعند الجفاف وبعد تبخر المساء تنصهر حبيبات الراتنج المشتتة مع بعضها البعض مكونة طبقة متماسكة عديمة الذوبان في الماء رغم عدم حدوث أي تفاعل كيميائي.

# ثانياً: المواد الرابطة المتحولة:

وهى عبارة عن راتنجات يحدث لها بلمرة أثناء عملية الجفاف عن طريق تفاعلها مع أكسجين الهواء أو الرطوبة المحيطة بها أو بالحفز الحراري أو الحفز الكيميائي محدثه نوعاً من الترابط الشبكي ينتج عنه تغير في الخواص الطبيعية والكيميائية . ويوجد العديد منها :

# أ- مواد رابطة متحولة طبيعية :

وهي عبارة عن راتنجات من أصل نباتي أو حيواني لها القدرة على البلمرة بإحدى الطرق السابقة مكونة طبقة طلاء متماسكة . ومن أشهر هذه الأنواع الزيوت النباتية الجفوفة وبعض أنواع زيوت الأسماك . والزيوت الدهنية حيوانية أو نباتية عبارة عن ثلاثي جليسريد الأحماض الدهنية المختلفة ويختلف عن آخر في نوع وكمية الأحماض الدهنية الداخلة في تركيبه .

وتنقسم الزيوت من حيث الجفاف في الهواء إلى زيوت جفوف مثل زيت بذرة الكتان وزيت التال الصيني وزيت النتج وزيوت شبه جفوفه مثل زيت زهرة الشمس وزيت الصويا ولهذان النوعان أهمية في صناعة البويات ولكن الزيوت الغير جفوفة مثل زيت القطن وزيت الخروع فهي لا تستخدم كمواد رابطة وقد تستخدم كمواد ملانة . وتعود خاصية الجفاف في الزيوت

إلى وجود روابط غير مشبعة في الحامض الدهني تتأكسد بفعل أكسجين الهواء ثم تتبلمر وتجف مكونة طبقة طلاء متماسكة .

# ب- مواد رابطة متحولة من أصل طبيعي ومطورة:

وهى راتنجات طبيعية متحولة مثل الزيوت الجفوفة ومطورة بطرق كيميائية لكي تجف بصورة أسرع معطية طبقات طلاء ذات خواص كيميائية وفيزيائية جيدة . ومن أمثلتها الزيوت المحورة بالتسخين والزيوت المحورة بالاستيرين والزيوت المحورة بالاكريليك والزيوت المحورة بالايزوسيانات .

# جـ- مواد رابطة متحولة مصنعة :

وهى راتنجات متحولة تحضر معملياً من مواد أولية مثل راتنجات الايبوكسي وراتنجات عديدة اليوريثان وراتنجات عديد الاسترو راتنجات الفينول وراتنجات اليوريا – فورمالدهيد والفينول فورمالدهيد .

# المذيبات:

المذيبات هي الجزء المتطاير من وسط الدهان ولا تدخل في تركيب طبقة الطلاء النهائية . وتضاف إلى البويات لإذابة المادة الرابطة وضبط لزوجة الدهان بما يناسب التنفيذ وكذلك جعل طبقة الطلاء منتظمة السمك . وتعتبر المذيبات هي المسئولة عن الجفاف المبدئ لطبقة الطلاء بتطايرها . وتستخرج مذيبات البويات من البترول أو قطران الفحم وتختلف المذيبات عن بعضها البعض في تركيبها الكيميائي وقوة إذابتها ودرجة تطايرها .

# وتصنف المذيبات حسب درجة وسرعة تطايرها إلى:

- 1- مذيبات سريعة التطاير: وهي مذيبات معدل تطايرها أقل من 7.
  - 2- مذيبات متوسطة التطاير: ومعدل تطايرها من 7 إلى 35.
    - 3- مذيبات بطيئة التطاير: معدل تطاير ها أكبر من 35.

ويعرف معدل التطاير على أنه النسبة بين زمن تطاير المذيب إلى زمن تطاير الايثير (معدل التطاير – زمن تطاير المذيب – زمن تطاير اللايثير).

# وتصنف المذيبات من حيث تركيبها الكيميائي إلى:

ومن ناحية التركيب الكيميائي للمذيبات فهي تصنف إلى : الهيدروكربونات الأرومائية - الكحولات - الهيدروكربونات الأرومائية - الكحولات - الإثيرات الكيتونات - كلوريدات - النيتروبار افينات - كلوريدات - الهيدروكربون .

#### : Paint Additives إضافة البويات

وهى عبارة عن مواد كيميائية تضاف بكميات صعيرة جداً من 0.005 0.1-0.00% حسب نوع الدهان والغرض من استخدامه . وتستخدم الإضافات لتحسين أو إضافة بعض الخواص أو من أجل خفص الكلفة . وللإضافات أنواع وأغراض كثيرة نذكر منها .

#### : Driers المجففات -1

وهي عبارة عن أملاح معدنية للأحماض العضوية وعادة ما يكون (Co, Mn, Pb, Fe, Zr) . (العنصر المعدني من العناصر متعددة التكافؤ مثل

وتمتاز العناصر المعدنية ذات التكافؤ المتعدد بقدرتها على التحول بسهولة من تكافؤ إلى آخر حاملة بين طياتها الأكسجين لتعطيه لطبقة الطلاء .

وتضاف المجففات لتسرع من عملية الجفاف وتستخدم فقط للبويات التى يكون المواد الرابطة فيها أساسها الزيوت أى تجف بالأكسدة فى الهواء لذا تزيد التهوية الجيدة ودرجة الحرارة من عمل المجفف . ويجب أن ينوب المجفف فى وسط الدهان أو يكون مع ناتج يذوب فيه .

وينصح عادة باستخدام خليط من المجففات ويراعى عند اختيار المجففات ضبط نسبتها وعدم استخدام زيادة منها مع التأكد من عدم تفاعلها مع المخضب أو ادمصاصها على سطحه . ويمكن تقسم المجففات حسب دورها في عملية الجفاف إلى :

(أ) مجفف أولي : وهو القادر على إتمام عملية الجفاف وحده مثل Co, Mn.

(ب) مجفف ثانوي : وهو يضاف إلى المجفف الأولي لتحسين خواص الجفاف مثل Pb, Ca, Zr .

# 2- مانع تكوين القشرة السطحية Antiskining Agents

يحدث أثناء تخزين البويات الزيتية أن تتكون قشرة جلدية فوق السطح بسبب عملية الأكسدة ويستخدم لمنع هذه الظاهرة مواد تضاف للبويات لمنع عملية التأكسد داخل العبوة وعدم تكوين القشرة السطحية كما أنها تفيد في ثبات لزوجة الدهان فتمنع تغلظ قوامها أثناء التخزين ومن أمثلة هذه المواد: راتنجات الفينولات ، ميثيل ايثيل – كيتوأوكزيم ، بيوتيل الدهيد أوكزيم .

# : Antisettling Agents مواتع الترسيب

نتيجة لفارق الكثافة بين المخضب والوسط الحامل يحدث الترسيب في قاع العبوة أثناء التخزين وتستخدم لمنع هذه الظاهرة مواد تعمل على إحداث كثافة خادعة للوسط مثل الشموع والبنتون وبعض مشتقات السليلوز وتستخدم هذه المواد أيضاً في معالجة الانسيابية الزائدة والتي تؤدي إلى ارتخاء طبقة الدهان .

# : Antifloating Agents مواتع الطفو

يحدث الطفو نتيجة لتحرك بعض جزيئات المخضب على سطح طبقة الطلاء أثناء جفافها وذلك بسبب قلة كثافتها . ولمنع هذه الظاهرة تستخدم مواد تعمل على التأثير على التوتر السطحي أثناء تطاير المذيب فتمنع عملية الطفو.

# 5- مواتع الرغوة Antifoaming Agents

تحدث الرغوة غالباً وبكثرة فى البويات المستحلبة أثناء عملية التحضير أو التقليب أو التجفيف بالمذيبات . وتستخدم مواد مثل السليكونات لمنع الظاهرة من خلال تأثيرها على التوتر السطحى .

# 6- مواد تساعد على الانتشار Dispersing Agents :

تستخدم مواد مثل أملاح الصوديوم والأمونيسوم للكربوكسيلات البوليمرية لفصل حبيبات المخضب عن بعضها البعض حتى لا يحدث التكتل وضعف الانتشار في وسط الدهان.

وتعتمد فكرة عمل المواد المشتة على ادمصاصها على سطح حبيبات المخضب فتعمل على تنافرها عن بعضها البعض فتنتشر في وسط الدهان . ويوجد منها أنواع ويصلح النوع الواحد لعدد محدود من المخضبات وقد يستخدم خليط من المواد المشتتة للمخضب الواحد .

#### 7- مؤخرات الحريق Fire retardants

قد توضع بعض الإضافات التى تعمل على تأخير الحريق وتعتد فكرة إعاقة الحريق أما على استخدام مواد تعمل على انتفاخ وتورم طبقة الطلاء محدثة رغوة بتأثير الحرارة تعمل على حماية السطح المدهون مثل ثنائي الكيل فوسفات وثنائي فينيل جوانيدين . أو باستخدام مادة غير عضوية مثل التيتانيوم فوسفات أو الزنك فوسفات تنحصر بتأثير الحرارة مكونة سطح غير قابل للحريق . ويوجد أيضاً بعض أنواع المخضب والمواد الرابطة التى تساعد على تأخير الحريق .

# 8- المواد الحافظة Preservatives

تتعرض البويات المستحلبة والبويات التى أساسها الماء للتعفن أثناء التخزين وبعد عملية الدهان . ولمنع تجمع الكائنات الدقيقة التى تحلل وسط الدهان العضوي فتعمل على خفض اللزوجة وتغير اللون وحتى ظهور رائحة العفن تستخدم مواد قاتلة أو مانعة لنمو هذه الكائنات مثل مركبات الزئبق وبعض مركبات الفينول .

# 9- المواد الماصة للشعة فوق الينفسجية U.V. Absorbers :

الاشعة فوق البنفسجية تتسبب في تدمير أوساط الدهان وخاصة التي تحتوى على روابط غير مشبعة حيث تعمل على تكسير هذه الروابط بالأكسدة بأكسجين الهواء . وتؤثر الأشعة فوق البنفسجية على بعض أنواع المخضبات فتحدث بهتاناً وتغير في اللون . لذا تضاف للبويات التي تتعرض لأشعة الشمس بعض المواد مثل بنزوات الزنك أو المنجنيز لتعمل على امتصاص الاشعة فوق البنفسجية الضارة لطبقة الدهان .

# : Viscosity Control منظم اللزوجة

تضاف بعض المواد مثل أكسيد المنجنيز أو البولي أميد أو بعصض أنواع الزيوت الكثيفة إلى البويات لتجعل لزوجة الدهان عند الدرجة المطلوبة والمناسبة لطريقة التنفيذ والغرض منها .

# Plasticizers - الملدنات -11

تستخدم الملدنات مع بعض أنواع اللاكيهات ومع الأوساط الرابطة غير المتحولة والتى تجف فقط بتطاير المذيب ومع بعض بويات الأفران لتزيد من مرونة طبقة الطلاء . ويشترط فيها أن تكون متطايرة وتمتزج كاملاً بجميع مكونات طبقة الطلاء وأن تتمتع بثبات كيميائي . ومن أمثلة هذه المواد زيت الخروع وزيت الكافور والشموع المكلورة . ولكل نوع من الأوساط الرابطة ما يناسبه من المواد الملانة .

# : Paint Manufacture تصنيع البويات

# تمر صناعة البويات بالخطوات الآتية:

- 1- خلط المخضبات والمواد المالئة مع كمية بسطية من الوسط الحامل لعمل عجينة ذات قوام مناسب .
- 2- طحن العجينة لتكسير أى تجمعات من المخضيات ودمج وتبليل كل حبيباته بالوسط الحامل .
  - 3- تخفيف العجينة بالوسط الحامل والمذيبات إلى القوام المناسب.
    - 4- تلوين البويات بإضافة المخضبات الملونة مع التقليب.
      - 5- تنقية وتعبئة البويات.

#### 1- الخلط Mixing:

وهى عملية غاية فى الأهمية والغرض منها تجانس البويات . وتستخدم عمليات الخلط (التقليب) فى تجفيف الراتنجات لعمل الورنيشات أو فى خلط الزيوت ببعضها أو بالراتنجات أو فى خلط المخضبات والمواد الموسعة بالمواد الرابطة أو فى خلط الإضافات بالبويات أو فى إضافة المذيبات أو المجففات إلى

# 2- تنقية وتعبئة البويات:

الغرض من التنقية هو تخليص الدهان من أى شوائب قد تنشأ من عمليات التصنيع أو تجمع (تكتل) المخضب أو تهام المادة الرابطة أو بسبب تكوين تجلدات سطحية من سائل الدهان . وتتم عملية التنقية بواحدة أو أكثر من الطرق الآتية :

- استخدام مناخل ناعمة من 80-120 ميش .
- استخدام أجهزة الترشيح بالضغط من خلال نسيج ضيق من البولي
   بروبلين أو الصوف .
  - استخدام طريقة الترسيب.
  - استخدام مطحنة ذات اسطوانة واحدة .

وبعد ذلك تتم التعبئة يدوياً أو آلياً طبقاً للحجم أو الوزن المطلوب.

# : Paint Applications تطبيقات البويات

هناك العديد من الطرق التي تستخدم في تنفيذ عمليات الطلاء ولكل طريقة استعمالاتها الخاصة .

الطلاء بالفرشة - الطلاء بالرول - الطلاء بمسسات الرش - الطلاء بالدفق - الطلاء بالدول - الطلاء بالترسيب الكهربائي .

# الأسئلة

1- أذكر المكونات الأساسية في صناعة البويات.

2- تكلم عن:

أ- المخضبات البيضاء .

ب- المخضبات الملونة .

ج- الموسعات .

3- أذكر مع الشرح المخضبات الغير عضوية والعضوية الملونة ؟

4- أشرح بالتفصيل المواد الرابطة ؟

5- أكتب مذكرات عن :

أ- المجففات .

ب- مؤخرات الحريق.

ج- منظم اللزوجة .

# الباب العاشر السفات وصباغة الألباف

# الباب العاشر

# الصبغات وصباغة الألياف

# (1) الأصباغ والشروط الواجب توافرها فيها:

الصبغة هي المادة التي يمكنها أن تضفي لونها على مادة أخرى ، ويجب أن تتوافر الشروط الآتية في أي صبغة :

- 1- أن تكون لها قابلية معينة للجسم الذي تجرى صباغته ، ويجب أن تعلق الصبغة بهذا الجسم ، وأن تنفذ إلى داخله ثم لا تتركه بسهولة بعد ذلك .
- 2- أن تكون ذات لون كثيف بحيث يكفى جزء ضئيل منها لإعطاء اللون للجسم الآخر .
- 3- أن تكون ذات صفات ثبات معينة ضد تــاثير العوامـــل الكيميائيـــة
   والطبيعة المختلفة (الثبات للضوء واللغسيل ...ألخ) .

# استخدام الأصباغ:

تستخدم الأصباغ في وجوه متعددة منها صباغة المنسوجات والجلود والفرو والشعر والأغذية والمشروبات والأخشاب واللدائن (البلاستيك) والزيوت ومواد الطلاء والتصوير الضوئي ، ويعتبر استخدام الأصباغ لتلوين المنسوجات أهم هذه الاستخدامات على الإطلاق .

# تركيب الأصباغ:

الأصباغ هي في الغالب مركبات عضوية تحضر مسن المركبات الموجودة في قطران الفحم (coal tar) بطرق كيميائية معقدة ، وقبل أن ندخل في دراسة كيمياء الصباغة والأصباغ يجدر بنا أن نأخذ فكرة سريعة عن منشأ الألوان وكذلك علاقة التركيب الكيميائي باللون .

# (2) طبيعة الألوان:

تسبب مجموعة الموجات الكهرومغناطسية والتى تتراوح أطوالها الموجية بين 4000-8000 انجستروم (1 انجستروم - 10-6) عند سقوطها على العين الإحساس بالضوء الأبيض ، ويتكون الضوء الأبيض الذي تراه العين من ألوان هى الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والبنفسجى ، وتسمى هذه الألوان بألوان الطيف .

U.V		I.R
أشعة فوق البنفسجية	اصفر اخضر ازرق بنفسجي	أشعة تحت الحمراء أحمر
لا تراها العين	أشعة تراها العين	لا تراها العين
400	00A	8000A

وتظهر لنا مادة ما بيضاء اللون سمحت بنفاذ أو انعكاس كل ألوان الطيف . وبالعكس تبدو لنا مادة ما ملونة إذا امتصت لون أو أكثر من ألوان الطيف وسمحت بانعكاس أو نفاذ باقى الألوان خلالها .

ويبين الجدول التالي للعلاقة بين اللون الممتص واللون الذي يظهر للعين . يسمي كل لونان أمام ببعضهما في الجدول لونان متكاملان . Complementary colours

اللون الذي يظهر للعين	اللون الممتص	الطول الموجي
		(انجستروم)
ليموني	بنفسجي	4300-4000
أصفر أو برتقالي	أزرق	4900-4300
أحمر	اخضر مزرق	5100-4900
أحمر مزرق	أخضر	5300-5100
بنفسجي	ليموني	5600-5300
أزرق	أصفر	5900-5600
أزرق مخضر	برتقالي	6100-5900
أخضر مزرق	أحمر	7300-6100

# التأثير الباتوكرومي Bathochromic effect:

فى الجدول السابق إذا حدث انتقال فى شريط امتصاص المادة Absorption bands فى الإتجاه من البنفسجي إلى أحمر (طول موجي قصير) طول موجي طويل سمي هذا الانتقال انتقال بالثروكرومي ويسمي التأثير الذي يحدثه هذا الانتقال فى اللون (من الليموني إلى الأخضر المزرق) تأثير بالثروكرومي .

# : Hypsochromic effect التأثير الهيبسوكرومي

وبالعكس إذا حدث انتقال في شريط الامتصاص في الإتجاه العكسي من الأحمر إلى البنفسجي وبالتالي في اللون من الأخضر المزرق إلى الليموني سمي ذلك انتقال هيبوسوكرومي .

# (3) العلاقة بين التركيب الكيمياني واللون:

#### 1- نظریهٔ ویت White Theory:

أول قواعد العلاقة بين التركيب الكيميائي واللون وهذه القواعد هى:

أولاً: حتى يصبح مركب كيميائي ما ملوناً يجب أن يحتوى على مجموعة كروموفور - مجموعة مسببة للون). والمجموعات الآتية تعتبر ما في الجدول التالي كروموفورات:

الصيغة	المجموعة
-N=N	مجموعة الآزو
-C=O	مجموعة الكربونيل
-N=O	مجموعة النترو
-N=O	مجموعة النتروز
C=C	مجموعة الإثيلين
C=N	مجموعة الكربامينو Carbamino
C=N	مجموعة الكربيم
CH=N	مجموعة ألازومثين
-C=N	مجموعة النتريل

ثانياً: سمي ويت الجسم الذي يتكون نتيجة لارتباط الكروموفور مجموعة أروماتية حلقية Chromogene الكروموجين الكروموجين هو التركيب الأساسي للصبغة.

#### مثال:

$$O_2$$
N $O_2$   $O_2$ N $O_2$   $O_2$   $O_2$   $O_3$   $O_4$   $O_4$   $O_5$   $O_5$ 

ثالثاً: حتى يصبح الكروموجين صبغة لابد وأن يحتوى على مجموعة الوكسوكروم Auxochrome أو أكثر . وهى المجموعة التى تساعد على تقوية اللون . والجدول التسالي يوضح المجموعات التى لها صبغة الأوكسوكروم Auxochrome Character .

الصيغة	المجموعة
-NH <sub>2</sub>	مجموعة أمينو
-NHR	مجموعة أكليل امينو ، أريل أمينو
-NR	مجموعة ثنائي الكليل امينو ، أريل أمينو
-OH	مجموعة الهيدروكسيل
-OR	مجموعة الكوكسي
-SO <sub>3</sub> H	مجموعة السلفونيك
-СООН	مجموعة الكربوكسيل
-Cl, Br	مجموعة الهالوجين

ومعظم هذه المجموعات مشتق كما هو واضح من مجموعات الأمين

والهيدروكسيل ، ولا يعطى الأوكسوكروم بمفرده من الحلقة الأرومية أى لون فمثلاً المركبات الآتية عديمة اللون .

ولكن إذا تواجد مجموعة الكروموفور ومجموعة الأوكسوكروم معاً في وجود حلقة بنزين أو أكثر فإنه يحدث عمقان :

$$O_2N$$
  $O_2N$   $O_2N$   $O_2N$   $O_2N$   $O_2N$   $O_2N$   $O_2N$   $O_2N$   $O_2$   $O_2N$   $O_2N$   $O_2$   $O_2N$   $O_3N$   $O_4$   $O_4$   $O_5$   $O_$ 

# ثنائي بنزويل إيثيلين Dibenzoylethylene

وقد أحرزت نظرية ويت نجاحاً كبيراً في شرح العلاقة بين تركيب الجزئ ولونه . إلا أنها فشلت في تفسير ظهور اللون في بعض الصبغات مثل ثلاثي فينيل الميثان التي اكتشفت بعد ذلك . Triphenyimethane كما يتضح من المثال الآتي :

$$H_2N$$
  $NH_2$   $H_2N$   $NH_2$   $H_2N$   $NH_2$   $H_2N$   $NH_2$   $NH_2$   $NH_2$   $NH_2$   $NH_2$   $NH_2$   $NH_2$ 

بارا فوشن Parafuchsine

فحسب نظرية ويبت لا يحتوى جزئ البارافوشين على أن كروموفور فما هو السبب في ظهور اللون في مثل هذه الحالات ؟ وقد أدى ذلك إلى ظهور :

# 2- نظرية الكينون Quinone Theory

وضع نيتزيكي Nietzki هذه النظريات في عام 1888 انفسير ظهور اللون في صبغات ثلاثي فينيل الميثان وثنائي الميثان ، مثلاً أعطى نيترزيكي صبغة البار افوكسين (البر افوشين) التي كان قد وضع لها التركيب السابق ، المعادلة التركيبية الآتية :

$$C = C_{NH_{2}}^{Ci} \cdots$$

$$H_{2}N - C_{NH_{2}}^{Ci} \cdots$$

وقد استطاعت هذه النظرية أن تفسر ظهور اللون في صبغات ثنائي وثلاثي فينيل الميثان ، إلا أنه قد صادفتها صعوبات أهمها : أن صبغات ثلاثي فينيل الميثان وثنائي فينيل الميثان التي تفترض هذه النظرية وجود التركيب الكينوني بها لا تعطى التفاعلات للكيتونات .

# 3- نظرية الرباط المزدوج:

على أثر فشل نظرية ويت ونظرية الكينون في تفسير كل الحقائق ، وضعت هذه النظرية التي تشرح مصدر اللون في الجزئي بوجود رباط مزدوج أو ثلاثي فيه إلا أن هذه النظرية سرعان ما تداعت عندما اكتشف

جومبرج (سنة 1900) مادة ملونة لا تحتوى على مجموعة بها رباط مزدوج أو ثلاثي وهي راديكال ثلاثي فينيل الميثيل Triphenyl Methyl Radical

#### 4- نظرية فيزنجر - دلتى:

وضعت هذه النظرية في عام 1924 وأهم الفروض التي افترضها هذان العالمان أن ظهور اللون منشأة وجود Coordinative Unsaturated هذان العالمان أن ظهور اللون منشأة وجود أيون Atoms مثلاً افترضا ظهور اللون في مركب كالبار افوكسين إلى وجود أيون الكربونيوم.

وتعتبر ذرة الكربون هنا Coordinativeiy Unsat Atom ونظراً لضيق المجال هنا فسوف لا ندخل في تفاصيل هذه النظرية .

$$H_2N$$
 $C^+$ 
 $NH_2$ 
 $CI^-$ 

Coordinatively Unsaturated Atoms

#### 5- النظرية الحديثة Modern Theory:

تفترض أحدث النظريات أن المادة الملونة هـى المـادة التـى بهـا الكترونات باى π يمكن أن نتأثر بأقل كمية من الطاقة ، وعلى التحديد تتــأثر بكميات الضوء light quaita وتنتقل هذه الإلكترونات من مدار ذو مسـتوى منخفض فى الطاقة إلى مدار أكثر ارتفاعاً عن طـرق امتصــاص الطاقــة الضوئية .

Rosenance كما تفترض هذه النظرية أن جزئ الصبغة في حالمة كما تفترض هذه النظرية أن جزئ الصبغة في حالمة Extreme Form وهذا هيو بحيث يصبح له أكثر من شكل للطاقة الضوئية الضوئية مما يسهل مين الذي يسبب سهولة امتصاص Electrons للطاقة الضوئية مما يسهل مين انتقال هذه الالكترونات من مستوى طاقة أقل إلى مستوى طاقة أعلى حييث أنها في حالة دور ان مستمر حول الالكترونات وافترضت أيضاً أن أي رابطة ثنائية تكون من نوعين من الروابط الأولى سيجما  $\sigma$  والأخرى باي  $\pi$ .

كما تغترض أيضاً أن جزئ الصبغة في حالة استقطاب Polarisation وذلك نتيجة لوجود مجموعة الكروموفور وهي مجموعة جاذبة للالكترونات Electron attracting وكذلك مجموعة الأكسوكروم وهي مجموعة طاردة للالكترونات Electron repelling ويساعد على تحرك الالكترونات بين هاتين المجموعتين وجود مجموعة من الروابط الثنائية في وضع تبادلي وصلح تالي Congugated double bonds وهذا يفسر الدور الذي تلعبه المجموعات الحلقية في ظهور اللون.

#### وباختصار لابد لظهور اللون من وجود:

- ١- مجموعة جاذبة للالكترونات (مجموعة كروموفورية) .
- 2- مجموعات من الرابطات المزدوجة التي تساعد على الاستقطاب Polarisation .

3- مجموعة طاردة للالكترونات (مجموعة أكسو كرومية) .

# ويتضح ذلك من الأمثال الآتية:

$$MeO$$
 $-CH=CH$ 
 $-OMe$ 
 $-CH=CH$ 
 $-OMe$ 
 $-CH=CH$ 
 $-OMe$ 
 $-CH=CH$ 
 $-OMe$ 
 $-CH=CH$ 
 $-OMe$ 
 $-OMe$ 

#### صباغة الألياف السيليلوزية:

#### الصباغة:

هى مجموعة العمليات التى تؤدي إلى تلوين ألياف النسيج عن طريق صعود الصبغة من حمام الصباغة إلى هذه الألياف . ومعظم الأصباغ ذات قابلية أو ميل للألياف Substantivity وقابلية الصبغة هى قدرتها على الصعود إلى الألياف من محلول مائي مما يستبب فى نقص كمية الصبغة فى الحمام وزيادتها على الألياف بنفس الكمية .

وتعتمد عملية الصباغة على طبيعة الألياف وكذا على الصفات الكيميائية والطبيعية للصبغة أو الصبغات المستخدمة . وأسهل طريقة لدراسة الأصباغ واستخدامها في الصناعات هي المبنية على أساس طريقة الأستخدام ونوع الألياف والتي تقسم الأصباغ تبعاً لها إلى :

#### الأصباغ تستخدم لصباغة الألياف السيليولوزية:

(1) أصباغ مباشرة Direct Dyes:

عادية

ثابتة للضوء

تعالج بعد الصباغة بأملاح النحاس.

تثبت بعملية ازيتة وازدواج على الخامة (أصباغ ديازو).

- . Sulphur Dyes أصباغ الكبريت (2)
  - (3) أصباغ الأحواض Vat Dyes
- (4) أصباغ الأحواض الذائبة (أند ديجوسول) Indigosols .
- (5) أصباغ الآزو الغير ذائبة (النافتولات والقواعد) Azoic Dyes .
  - (6) الأصباغ القاعدية Basic Dyes
  - . Oxidation Dyes أصباغ الأكسدة
  - (8) ملونات البجمنت Pigment Colour
  - . Reactive Dyes الأصباغ النشطة كيميائياً

# الأصباغ التي تستخدم لصباغة الألياف الحيوانية:

(1) الأصباغ الحامضية Acid Dyes

- . Chrome Dyes أصباغ الكروم (2)
- . Metal Complex أصباغ المعقدات الفازية
- . Reactive Dyes الأصباغ النشطة كيميائياً
  - (5) أصباغ الأحماض Vat Dyes
- . Indingoes of Dyes أصباغ الأحماض الذائبة
  - . Basic Dyes الأصباغ القاعدية

# الأصباغ التي تستخدم لصباغة حرير الأسيتات والألياف الصناعية:

- (بولى استر بولى اميد بولى اكريليك) .
  - . Disperse Dyes الأصباغ المعلقة (1)
- (2) بعض الصبغات الأخرى التي تنتمي إلى المجموعة أ أو ب.

#### صباغة الألباف السيليلوزية:

(القطن - الحرير الصناعي - الفسكوز (الفيران) - الكتان - .... إلخ) أو لا : الصباغة بالصبغات المياشرة :

- يتكون السيليلوز كما سبق ذكره من جسيمات صغيرة متبلورة تتخللها مسافات بينية غير متبلورة ، وتتم عملية الصباغة في حالة الصبغات المباشرة على خطوات كالآتى :
- 1- تنتفخ الألياف عن طريق تسرب الماء إلى المسافات البينية ، وتختلف الألياف السيليلوزية فى درجة انتفاخها بالماء عن بعضها البعض . فمثلاً ينتفخ رايون الفسكوز انتفاخاً كبيراً بمقارنته بالقطن .

- −2 تدخل جزئيات الصبغة أو المواد الكيميائية الأخرى إلى المسافات البنية ، وتسمى هذه العمليات انتشاراً Diffusion وكلما زاد انتفاخ الألياف كلما زاد عدد جزئيات الصبغة التي تتسرب بالانتشار إلى داخل مسافاتها البينية ، وكلما أمكن للألياف أن تسمح بدخول الجزيئات الأكبر حجماً من الصبغة .
- 3- بعد ذلك تحدث عملية ادمصاص Adsorption لجزيئات الصبغة على السطح الداخلي للألياف (يقصد بالسطح الداخلي مجموع اسطح المسافات البينية الداخلية).
- 4- أخيراً يحدث امتصاص ثم يحدث نوع من الارتباط بين جزيئات الصبغة والسلاسل السيليلوزية عن طريق قوى فان درفال Van der الصبغة والسلاسل السيليلوزية عن طريق تكون الرباطات الهيدروجينية بين الصبغة وسلاسل السيليلوز كما في الرسم التالي :

رسم تخطيطي يوضح كيفية تكون الروابط الهيدروجينية بين صبغة أحمر الكونغو وسلسلة من الألياف السليولوزية وتستخدم الصبغات المباشرة لصباغة الألياف السليلوزية من محلول يحتوى فى الغالب على كربونات الصوديوم وملح جلوبر (كبريتات الصوديوم) أو ملح الطعام ، أى أن عملية الصسباغة تستم مباشرة دون الحاجة إلى عامل خاص يثبت الصبغة على الألياف السيليوزية ، كما هو الحال فى الصبغات القاعدية ، وهذا هو السبب فى تسمية هذه المجموعة بالصبغات المباشرة .

#### تقسيم الصبغات المباشرة:

تقسم الصبغات المباشرة كما سبق أن ذكرنا إلى :

- (1) صبغات مباشرة عادية .
- (2) صبغات مباشرة عادية .
- (3) صبغات مباشرة تعالج بأملاح النحاس.
- (4) صبغات مباشرة تؤزيت وتظهر على الخامة (صبغات الديازو) .

#### (أ) الصبغات المباشرة العادية:

تستعمل لصباغة القطن ورايون الفسكوز بطريقة سهلة واقتصادية . وذلك في الحالات التي لا تتطلب درجات عالية الثبات . وهناك أنواع منها تمتاز بقدرتها على تغطية عيب التقليم في رايون الفسكوز . وأهم أنواع استخدام الصبغات المباشرة العادية هي صباغة وطباعة الأقمشة الرخيصة (الشعبية) ، كما يمكن استخدامها أيضاً لطابعة الصوف والحرير وصباغة الجلد والورق .

#### الطربقة التكنولوجية للصباغة:

يختلف حمام الصباغة تبعاً لعمق اللون المطلوب ، ويتكون في الغالب من :

0.2-8% صبغة (حسب اللون المطلوب وحسب كثافة اللون).

5-20% ملح جلوبر متبلور (النسبة المئوية منسوب لوزن القماش) .

1-2% كربونات صوديوم لا مائية .

0.50-0.25% عامل تساوي Aibatex BO or Uitravon W

وتختلف عملية الصباغة من حالة إلى أخرى تبعاً لنوع الصبغة ونوع الخامة والماكينات المستخدمة.

وتبدأ عملية الصباغة عادة عند درجة حرارة تتراوح بين 40 و 50م ثم ترتفع درجة حرارة الحمام إلى الغليان خلال 10 دقائق وتستمر عملية الصباغة في هذه الحمام (قرب درجة الغليان) . لمدة تتراوح بين 45 دقيقة وساعة . (وفي حالة الأقمشة السميكة تغمر الأقمشة في الحمام وهو عند الغليان مع تنظيم إضافة الملح في هذه الحالة على ثلاث دفعات) .

أهم العوامل التي تؤثر على عملية الصباغة بالصبغات المباشرة:

## 1- تأثير إضافة كريونات الصوديوم ومواد التساوي:

إضافة كربونات الصوديوم تعمل على زيادة انتفاخ الألياف السيليلوزية وبالتالي على زيادة تغلغل الصبغة داخل المسافات البينية في الخامات كما تساعد على درجة تعليق الصبغة بحمام الصباغة Degree of Dispersion درجة التعليق ، وفي بعض الأحيان يمكن استخدام فوسفات ثنائي الصوديوم

بدلاً من كربونات الصوديوم وأحياناً أخرى يمكن الاستغناء عنها نهائياً (إذا كانت قابلية الصبغة على الألياف عالية).

أما بالنسبة لمواد التساوي فهي عبارة عن مواد تتحدد مع الصبغة مكونة مركب معقد Complex compound تكون سرعة انتشاره أقل من سرعة انتشار الصبغة داخل الحمام . وهذا المركب غير ثابت حيث يتفك مرة أخرى على سطح الألياف معطياً الصبغة بمفردها – وعامل التساوي بمفرده أى أن عامل التساوي يعمل على تقليل سرعة صعود الصبغة على الألياف وهذا يساعد على توزيع الصبغة بشكل متجانس على هذه الألياف ومن أمثلة هذه المواد Albatex BO, Utravon W .

#### 2- تأثير تركيز الصبغة Dye Concentration

أجريت بعض التجارب لمعرفة أثر تركيز الصبغة على نسبة الاستنفاذ (Exhaustion) ودرجة ارتباطها بالألياف فوجد أن بإجراء التجارب نجد أن عند  $^{\circ}$ 0100 م حرارة ، واستعمال 1 جم من القطن و 1 جم من ملح الطعام في 350 مم لتر ماء مع استعمال صبغة Direct Blue Sky B .

ويلاحظ أنه كلما زاد تركيز الصبغة فإن حمام الصبباغة المطلقة (المنتشرة) بالمحلول وتدمص على سطح الألياف (ترتفع) ولكن الكمية المستنفذة للداخل ثقل أى أن في محلول مخفف من الصبغة فإن نسبة الصبغة بالألياف تكون أكبر منها في محلول أكثر تركيز من الصبغة (المخففة) ولذلك فإن نسبة المحلول تلعب دورها للغاية في عملية الصباغة (L.R).

# - عاثير الأملاح الالكتروليتية Effect of Electrolytes

إن إضافة الأملاح الالكتروليتية إلى حمام الصباغة ذات أهمية كبيرة وخاصة بالنسبة للصبغات التى لها قابلية ضعيفة - للألياف السليلوزية ولذلك سنقوم بدراستها فيما يلى:

# أ- <u>تأثير إضافة الأملاح الاكتروليتية إلى حمام (في حالة عدم وجود درجة</u> الحرارة) حرارة منخفضة:

توجد الصبغات المباشرة فى محاليلها على هيئة تجمعات جزئية تعرف باسم (micells) حيث تخلتف درجة التجمع من صبغة الأخرى نظراً لاختلاف التركيب الكيميائي للصبغات.

وقد وجد أن درجة التجمع لجزيئات الصبغة تزداد بزيادة الوزن الجزيئي للصبغة وتزيد أيضاً بزيادة تركيز الالكتروليتات في حمام الصباغة فيقل انتشار الصبغة وبالتالي تقل سرعة عملية الصبباغة (عند درجة حرارة منخفضة) (30-40) يرجع تأثير الكتروليتات في زيادة درجة تجمع جزيئات الصباغة في المحلول إلى تأثيرها على درجة ذوبان نفسها التي تخفض بدرجة كبيرة فيساعد ذلك على ترسيب جزيئات الصبغة في الحمام وتميل إلى تكوين تجمعات من الصبغة (micelles).

# ب- <u>تأثير إضافة الالكتروليتات أثناء عملية الصباغة (ميكاتيكيـة الصـباغة)</u> (في درجة حرارة مرتفعة):

عند غمر السيليلوز في الماء يكتسب شحنة سالبة كما أن معظم الصبغات الذائبة توجد في محاليلها المائية في صورة متأينة:

$$D \cdot SO_3Na \longrightarrow D \cdot SO_3^{(-)} + Na^{(+)} \dots (1)$$

وحسب نسبة مجموعات الإذابة وO3- بجزئ الصبغة تزيد درجة النوبان أو العكس (كذلك الشحنات السالبة التي توجد عليها) ويؤثر ذلك على نسبة الملح اللازم إضافته إلى حمام الصباغة . وحيث أن أيون الصبغة D.SO3 يحمل شحنة سالبة (-) ، وأيضاً السيليلوز في الماء يحمل شحنة سالبة (-) إذن يحدث تنافر بينهما ولإتمام عملية الصباغة لابد من المخلص من هذا التنافر بإضافة الألكتروليتات مثل ملح الطعام .

وحسب المعادلة (1) يعمل التفاعل دائماً إلى تحقيق إتزان ديناميكي يتساوي فيه سرعة التفاعل الطردي مسع التفاعل العكسي ومسع إضافة الألكتروليتات (ملح الطعام) يحدث له تأين أيضاً كما في المعادلة.

NaCl 
$$=$$
 Cl  $^{(-)}$  + Na  $^{(+)}$  .....(2)

إذن تزداد أيونات الصوديوم الموجبة (+) في حمام الصباغة فيميل التفاعل بالمعادلة الأولى (1) إلى الاتجاه العكسي ... أى أن تزيد جزيئات الصبغة الغير متأينة وتقل ايوناتها فتتخلص بذلك من الشحنة السالبة (-) ، على أيونات الصبغة بعد تحويلها إلى جزيئات متعادلة . كما أن أيونات الصوديوم الموجبة (+) تدمص كذلك على السطح الخارجي للسيليلوز فتعادل الشحنة السالبة عليه . وبذلك يختفى بذلك التنافر بين الصبغة والسيليلوز .

وهنا تعمل قوى الجذب الطبيعية (الروابط الهيدروجينية وقـوى فـإن درفال) بعد اختفاء التنافر بين الصبغة والسيليلوز على جذب جزيئات الصبغة المتعادلة إلى الألياف المتعادلة وتتم بذلك عملية الصباغة التى يمكن تسميتها (ميكانيكية الصباغة).

#### 4- تأثير درجة الحرارة Effect of Temperature:

وجد أنه بارتفاع درجة الحرارة تزداد قابلية الصبغة للألياف حتى تصل إلى أعلى درجة لها عند درجة الحرارة المثلى حسب نوع الصبغة

المستخدمة أثناء عملية الصباغة . كما نجد أنه إذا زادت درجة الحرارة عند الدرجة المثلى للصبغة يحدث انخفاض في قابلية الصبغة للألياف .

ووجد أيضاً أن درجة الحرارة المثلى لمختلف الصبغات تتراوح بين  $-90^{\circ}$ 0 وتحدد درجة الحرارة مدى انتشار الصبغة فى المحلول حيث أثبتت الدراسات أن الصبغات التى توجد فى محاليلها على شكل جزيئات درجة الحرارة المثلى لها تتراوح بين  $-60^{\circ}$ 0 . أما الصبغات التى تتجمع فى المحلول فدرجة الحرارة المثلى لها تتراوح بين  $-85^{\circ}$ 0 .

ولقد أتضح أنه بارتفاع درجة الحرارة يقل التجمع لجزيئات الصبغة أى أن بارتفاع درجة الحرارة يحدث ما يلى:

- 1- انتفاخ للألياف السيليلوزية Swlling .
- -2 أتساع للمسافات البينية Pores (مسامية) .
  - 3- زيادة في سرعة الجزيئات في المحلول.
- 4- تكسير لتجمعات الصبغة إلى جزيئات مفردة .
- 5- يقل امتصاص جزيئات الصبغة على المحلول.
- 6- سهولة نفاذية جزيئات الصبغة إلى داخل مسام الألياف.
- 7- سهولة ارتباط جزيئات الصبغة بالألياف وتتكون روابط فإنذر فال وروابط هيدروجينية .

وقد وجد أن درجة الحرارة المثلى التى يحدث عندها أعلى نسبة استفاد للصبغة هى 60°م لمعظم الصبغات لذلك فإن عملية الصباغة تبدأ عادة عند درجة حرارة أقل من 60°م وترتفع تدريجياً حيث يساعد ذلك على نفاذ الصبغة داخل الألياف بانتظام وتساوي ومن ثم فإن تركيز الصبغة على السطح الخارجي للألياف يقل وعلى ذلك فإن الألياف تكون في حالة استعداد لادمصاص كمية أخرى بعد امتصاص الكمية السابقة .

#### 5- تأثير زمن الصباغة Effect of dyeing time -5

من الناحية العملية فإن عملية الصباغة أو استنفاذ عملية الصباغة من الحمام يتم في الدقائق الأولى من عملية الصباغة خصوصاً في طرق الصباغة المستمرة حيث تتم هذه العملية في حوالي (3-5) دقائق ولكن في هذه الفترة البسيطة تكون الصبغة مدمصة فقط على سطح الألياف الخارجي ولكن لكي تنفذ الصبغة داخل الألياف تحتاج لفترة زمنية أطول وعموماً فإن عمليات الصباغة في ماكينة الجيجر Gigger Machine فإن تحديد الزمن يعتمد أساساً على سرعة استفاد الصبغة من الحمام ويمكن تنظيم ذلك بمعرفة منحنيات الاستنفاذ للصبغة المستخدمة من الكتالوج الخاص بها .

وعندما تبدأ هذه المنحنيات في الاقتراب من الوضع الأفقي لاستنفاذ الصبغة (أى تتم عملية الاستنفاذ بشكل بطئ) نجد أن معظم الصبغات لكي تصل إلى هذا الوضع الأفقي تحتاج إلى (45-60) دقيقة .

#### : Dye Quality صفات الصبغات -6

المقصود بها هو قدرة الصبغة على الهجرة من مكان إلى آخر على الألياف وهى تحدد مدى إمكانية الحصول على صباغة متجانسة متساوية وتعتمد قدرة الصبغة على الهجرة من مكان لآخر على سطح الخام على درجة قابليتها للألياف كلما قلت قدرة الهجرة والتساوي لها .

وقد قسمت الصبغات المباشرة على أساس قدرتها على التساوي إلى المجموعات التالية .

المجموعة (A): صبغات تساوي نفسها بنفسها على الألياف أى أنها ذات صفات هجرة وتساوي جيدة .

المجموعة (B): صبغات لا تتساوى بمفردها على الألياف ويمكن التحكم في تساويها بتنظيم إضافة الأملاح أثناء الصباغة .

المجموعة (C): صبغات لا تتساوى بمفردها على الألياف وحساسة لإضافة الأملاح لذا ينظم رفع الحرارة معها للمساعدة على تساوى صبعودها على الخامة .

# الطرق العملية لاستخدام الاصباغ المباشرة:

#### إن الصبغات المباشرة يمكن استخدامها بالطرق الآتية:

- . Exthaustion methods طريقة الاستنفاذ
  - (2) طريقة الفولار Padding .
  - (3) طريقة الباد رول Pad-Roll method
- (4) طرق الصباغة المستمرة Continuous methods

#### التركيب الكيميائي لأهم الصبغات المباشرة العادية:

تنتمي معظم الصبغات المباشرة إلى مجموعـة الأزو ، بـل أن أول صبغة مباشرة اكتشفت هي صبغة أحمر الكونغـو (التـي اكتشفها بيتجـر -N=N- عام 1884) وتنتمي إلـي هـذه المجموعـة المـذكور -N=N- وتركبها:

$$NH_2$$
 $N=N$ 
 $NH_2$ 
 $N=N$ 
 $NH_2$ 
 $N=N$ 
 $NH_2$ 
 $N=N$ 
 $NH_2$ 
 $N=N$ 
 $N=N$ 

وتتصف كل صفات الأزو باحتوائها على كروموفور الآزو -N=N مرة واحدة على الأقل وهي تختلف في قابليتها للألياف السيليلوزية .

#### تحضير صبغات الأزو:

يمكن تحضير صبغات الآزو بعدة طرق . أهم هذه الطرق هى طريقة الازدواج Coupling بين ملح ديازونيوم . أما مع أمين أرومي amine أو فينول أو نافتول :

ويمكن في المثال الثاني عمل ملح ديازونيوم من صبغة الآزو ثم عمل ازدواج آخر مع فينول أو أمين آخر وبذلك يمكن الحصول على صبغة آزو

تحتوى على مجموعتين من الآزو أو أكثر . وبهذا يمكن الحصول على الألوان المختلفة وعلى جزيئات ذات أوزان جزيئيه عالية . ومعظم الصبغات المباشرة المنتمية إلى مجموعة الآزو – تشتق في الغالب من المركبات التالية:

#### 1- البنزيدين ومشتقاته

$$\mathrm{H_2N-} \boxed{\hspace{1cm}} \mathrm{NH_2}$$

#### 2- داي أمينو ستيليين 2-2 داي سلفونيك

$$\begin{array}{c} NaO_3S \\ H_2N - \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} SO_3H \\ \hline \\ NH_2 \end{array}$$

# 3- داي أمينو داي فينيل يوريا

$$H_2N- \overbrace{\hspace{1cm}}^{\hspace{1cm}} \hspace{-1cm} NH- \overbrace{\hspace{1cm}}^{\hspace{1cm}} \hspace{-1cm} - NH- \underbrace{\hspace{1cm}}^{\hspace{1cm}} \hspace{-1cm} - NH_2$$

#### 4- حامض J-Acid ومشتقاته

#### 5- البريمولين

#### تكنولوجيا عملية الصباغة:

تذوب الصباغة المباشرة وهي على هيئة بودرة في ماء يسر Soft وتتم عادة عن طريق تعجين البودرة في قليل من الماء شم تخفف العجينة بكمية كبيرة من الماء الساخن ثم يغلى المحلول للتأكد من الحصول على إذابة كاملة للصبغة – وتختلف درجة إذابة الصبغات المباشرة بدرجة كبيرة – وتضاف المواد المساعدة ذات النشاط السطحي لتسهيل عملية التعجين والإذابة.

ويحضر حمام الصباغة فى حوض ماكينة الصباغة بإذابة المواد المساعدة والأملاح ... ألخ فى الماء . أما محلول الصبغة فيمكن أن يضاف إلى الحمام قبل ادخال الخامة المطلوب صباغتها أو أن الخامة تدخل الحمام قبل إضافة الصبغة ، أما الطريقة الثالثة فهي إضافة محلول الصبغة على فترات أثناء التشغيل . والطريقة المناسبة تعتمد على :

- الماكينة المتاحة والخامة المطلوب صباغتها .
- معد الاستنفاذ عند درجات الحرارة المطلوبة .
  - خصائص الانتشار للصبغات التي تستعمل .

ومن المهم أن تبلل الخامة أولاً بمحلول الصبغة قبل أن يبدأ أى ادمصاص ملحوظ من الصبغة وبالأخص بالنسبة للصبغات ذات خصائص الانتشار البطيئة .

ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة الصباغة حيث ترتفع درجة حسرارة الحمام بالتدريج مع إضافة تدريجية للملح (إذا لزم الأمر) على فترات مناسبة لكي تسرع في استنفاذ الصبغة ودرجة الحرارة أقصى استنفاذ للكثير من الصبغات المباشرة أقل من 100°م ولكن عند هذه الحرارة فإن خصائص الانتشار ليست

جيدة كما هو عند الغليان ، والتقليب الميكانيكي لمحلول الصبغة نتيجة للغليان ربما يساعد في الحصول على توزيع متجانس وتغلغل في الخامة .

ومن الممكن صباغة الصبغات المباشرة عند درجة حرارة أعلى من درجة الغليان . فعند درجات الحرارة هذه تغلغل الصبغة بسرعة داخل الخامة وتصل إلى حالة الاتزان بسرعة في زمن مقداره (حوالي 20-30 دقيقة) . يبرد الحمام بعد ذلك ببطء نسبياً حتى نحصل على أقصى استنفاذ للحمام . وهذا الأسلوب يستلزم وجود ماكينات حديثة .

#### شروط خلط الألوان:

بالرغم من كثرة الألوان التي تعرضها الشركات التي تنتج الأصباغ ، الا أن الأكثر شيوعاً في المجال العلمي هو استعمال خليط من الألوان المحصول على طيف لوني معين ولقد لوحظ أن كمية اللون الممتص بالخامة يقل في وجود لون آخر .

وبذلك فإنه يلزم فى هذه الحالة اختيار تلك الألوان التى تلائم الخلط والتى تعطى نتائج جيدة بخلط لونين أو أكثر وذلك يتوقف على (القيمة اللونية لكل لون ، والخواص الصباغية لكل لون وكذلك الماكينة المستخدمة وتأثيرها).

والقيمة اللونية يقصد بها استخدام الوان متنافرة مثل خلط اللونين الأزرق والأصفر للحصول على لون أخضر ، فإن أقل تغيير في نسبة كل منهما للأخر يلاحظ بشكل واضح بخلاف الحال إلا استعمل لون أخضر (جاهز) واختلفت درجات العمق فيه .

كما يلاحظ فى اختيار ألوان الخلط أن تكون من نفس المجموعة التى تتحد فى خصائصها الصباغية مثل سرعة التغلغل فى الخامة ، وقدرة كل لون على التجانس .

#### ماكينات الصباغة:

الأقمشة القطنية على هيئة مقاطع (piece goods) يمكن صباغتها على المفرود باستخدام ماكينة الجيجر (Jiggers) أو على ماكينة الغمر (والمعروفة بالإنجليزية باسم الباد (Pad) وبالفرنسية الفولار (Foulard). كما يمكن صباغتها على هيئة حبل باستخدام ماكينة الونش (Winch) وماكينة (Jet) أما الأقمشة الحساسة للشد فيتم تشغيلها على جيجرات عديمة الشد (Jet) أما الأحواض الخاصة .

ويستعمل الجيجر عادة بالنسبة للألوان القاتمة حيث يمكن الحصول على عمق كبير للصبغة في الحمام نظراً لصغر حجم المحلول في ماكينات الجيجر .

أما في ماكينة العصر (الباد) فتستعمل لصباغة الألوان الفاتحة والمتوسطة على الأقمشة الخفيفة وتكون درجة الحرارة عادة من 55-100م ويضاف ملح الطعام أو ملح جلوبر للمساعدة على استنفاذ الصبغة ، إلا أنب بالرغم من ذلك لا تستنفذ الصبغة كاملاً من حمام الصباغة على الخامة ولذلك فإنه يمكن الاستفادة من الصبغة المتبقية ، في حالة صباغة كميات كبيرة من نفس اللون ، بإعادة قوة حمام الصباغة بإضافة حوالي 75% من كمية الصبغة الأصلية ويضاف أيضاً ملح الطعام لتعويض النقص .

# الأسئلة

- 1- أشرح العلاقة بين التركيب الكيميائي واللون ؟
  - : تكلم عن -2
  - أ- نظرية الكينون .
  - ب- نظرية الرباط المزدوج.
    - ج- نظرية فيزنجر .
    - د- الفطرية الحديثة.
- 3- تكلم عن الأصباغ التي تستخدم في صباغة الألياف السيليلوزية ؟
  - 4- تكلم عن الصبغات المباشرة وأنواعها ؟
- 5- أذكر مع الشرح العوامل التي تؤثر على الصباغة بالطريقة المباشرة ؟
  - 6- أشرح بالتفصيل الطرق العملية لاستخدام الأصباغ المباشرة ؟

# الباب الحادي عشر منت مناعة الأسمنت

# الباب الحادي عشر

# صناعة الأسمنت

كلمــة الأســمنت بشــكل عــام تعتبــر مــادة رابطــة (Adhesive Materials) قادرة على ربط الأجزاء والكتل الصلبة في شكل كبير متماسك . هذا التعريف يشمل أنواع كثيرة من المواد المختلفة . ولكن هذ التعريف بالنسبة للأغراض الهندسية بصفة عامة يطلق على الأسمنت الجيري والذي يحتوى على المواد الجيرية كأساس في مكوناته . ويمكن تقسيم أنــواع الأسمنت إلى قسمين :

#### أ- الأسمنت الغير هيدروليكي (Non-Hydraulic Cements):

هذا النوع من الأسمنت غير قادر على التماسك (Setting) واكتساب الصلابة (Compressive Strength) في وجود الماء ، مثال على ذلك الجير . أو غير قادر على الثبات من حيث الصلابة في وجود المياه ، مثال على ذلك الجبس .

#### ب- الأسمنت الهيدروليكي (Hydraulic Cements):

هذا النوع من الأسمنت له القدرة على التماسك (الشك) واكتساب المتانة والصلابة في وجود المياه . ويعتبر الأسمنت البورتلاندي Portland) در المانة والصلابة في وجود الأنواع من الأسمنت . وتعرف كلمة الشك Cement) بأنها تحول المادة من الحالة اللينة (العجينة) إلى الحالة الصلاة ،

أما كلمة الصلابة (hardening) هي عبارة عن اكتساب المادة سواء كانت المونة أو الخرسانة للمتانة الميكانيكية (Compressive strength).

#### : Ordinary Portland Cement الأسمنت البور تلاندي العادي

#### 1- المواد الخام المستخدمة في صناعة الأسمنت اليورتلادي:

تنقسم المواد الخام المستخدمة في صناعة الأسمنت البورتلاندي إلى قسمين أساسبين :

# : (Main Component) أولاً المواد الرئيسية

تتكون المواد الخام الرئيسية المستخدمة في صناعة الأسمنت البورتلاندي من نوعين أساسيين من الخامات وهما:

#### أ- المواد الجبرية (Limestone):

المواد الجيرية هي خامات طبيعية تحتوى على نسبة عالية جداً من كربونات الكالسيوم (Limestone) والتي تتحول أثناء عملية تصنيع الأسمنت إلى أكسيد الكالسيوم وثاني أكسيد الكربون . يعتبر أكسيد الكالسيوم وثاني أكسيد الكربون . يعتبر أكسيد الكالسيوم لأكسيد الرئيسي والذي يمثل حتى 67% من التركيب الكيميائي للأسمنت .

$$CaCO_3 \xrightarrow{850^{\circ}C} CaO + CO_2$$

#### ب- المواد الطبنية (Clays):

وهذه المواد تحتوى بصفة أساسية فى تركيبها الكيميائي على أكسيد السليكا (SiO<sub>2</sub>) وأكسيد الألومنيوم (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) نظراً لاحتوائها على نسب عالية من الكاولين التى يتمثل تركيبه الكيميائي فى الصيغة الآتية Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2SiO<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O) . وتمثل نسبة أكسيد السيليكا وأكسيد الألومنيوم

نسبة من 20%-30% من التركيب الكيميائي للأسمنت الخام . والمقصود هنا بالأسمنت الخام (الكلنكر) هو الأسمنت الخارج من الفرن الدوار بعد حرق المواد الخام عند درجة حرارة  $^{0}$ 1450م درجة حرارة مئوية وقبل إضافة  $^{0}$ 4% من الجبس ( $^{0}$ 2450) .

#### : Corrective Materials ثانياً: المواد المصححة

وهى مواد تضاف على الخامتين الأساسيتين (المواد الجيرية والمواد الطينية) وذلك للوصل للتركيب الكيميائي المطلوب للخلط المطلوب لتصنيع الأسمنت (Raw mix). ومن أهم المصححة المستخدمة هى:

- الرمل (Send): ونظراً لاحتوائه على نسبة عالية جداً من أكسيد السيليكا (SiO<sub>2</sub>).
- خامات الحديد (Iron Ore): والتي تحتوى على نسبة عاليـة مـن أكاسيد الحديد .
- خام الألومنيوم: والتي يحتوى على نسبة عالية من أكسيد الألومنيوم
   (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) مثل البوكسيت (Bauxite).

#### 2- التركيب الكيميائي للأسمنت البوتلادى:

#### **Chemical Composition of Portland Cement**

الأسمنت البوتلاندي يتكون بصفة أساسية من أربع أكاسيد رئيسية وهي بالترتيب حسب أولوية وجودها من حيث الكيف والكم:

أ- أكسيد الكالسيوم ب- أكسيد السيليكا .

جــ أكسيد الألومنيوم د- أكسيد الحديد .

ويمثل وجود الأربع أكاسيد السابقة الأساسية حوالي 90% من وزن الأسمنت ولذلك تسمى هذه الأكاسيد بالأكاسيد الأساسية أو المكونات الأساسية. أما نسبة الـــ10% الباقية من التركيب الكيميائي للأسمنت تتكون من الماجنيزيا (MgO) والأكاسيد القلوية مثل أكسيد الصوديوم وأكسيد البوتاسيوم الماجنيزيا (K2O and Na<sub>2</sub>O) وأكسيد التيتانيوم (TiO<sub>2</sub>) وخامس أكسيد الفوسفور (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) والجـــبس وتسمى هـــذه الأكاسيد والمركبات القليلة (Minor Component).

يوجد تغير تدريجي في التركيب الكيميائي للأسمنت على مدى الأزمنة المختلفة ، وهذا التغير التدريجي يعزى السي زيادة نسبة الجير (CaO) وانخفاض قليل في نسة السيليكا (SiO<sub>2</sub>).

ويتكون التركيب الكيميائي للأسمنت البورتلاندي داخل الحدود المبينة بالجدول رقم (1):

جدول رقم (1) : حدود التركيب الكيميائي للأسمنت البورتلاندي

نسبة وجوده	الأكسيد
60-67	CaO
17-25	SiO <sub>2</sub>
3-8	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
0.5-6	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
0.1-5.5	MgO
0.5-1.3	$Na_2O + K_2O$
1-3	SO <sub>3</sub>

كما أن التركيب الكيميائي للأسمنت يتمثل بصورة أساسية في الأربع أكاسيد الرئيسية الآتية: Fe2O3, Al2O3, SiO2, CaO . لكل أكسيد من هذه الأكاسيد الأربعة دور في تكوين الكلنكلر ، ولكن يعظم دور CaO و SiO2 ، وذلك لدور هم الأساسي في تكوين سليكات الكالسيوم سواء كانت سليكات ثنائي الكالسيوم وسليكات ثلاثي الكالسيوم (2CaO.SiO<sub>2</sub> and 3CaO.SiO<sub>2</sub>) حيث يعتبر هذين المعدنين هما المسئولين الأساسيين عن الخواص الأساسية للكلنكر حيث تشكل نسبة تواجدهما معا حتى 75% من محتويات الكلنكر . أما أهمية وجود الأكسيدين الأخرين (Al2O3 and Fe2O3) فهما يساعدان علي خفض درجة حرارة تكوين الكلنكر ، وذلك في المساعدة على تفاعل أكسيد الكالسبوم مع ثاني أكسيد السليكون لتكوين سليكات ثنائي وثلاثي الكالسيوم عند درجة حرارة أقل من درجة انصهار هما ، حيث درجة انصهار CaO تبلغ و Fe $_2$ O3 ، ودرجة انصهار SiO2 تبلغ SiO2 ، لـذلك وجـود  $_2$ O3300 ، ودرجة انصهار Al2O3 يعملان كمخفض (Fluxing Oxides) لدرجــة حـرارة انصــهار الأكسيدين الأساسيين . حيث أن درجة الحرارة العظمى لتكوين الكلنكر هي 1450م .

#### 2- التركيب المعدني للأسمنت الخام

#### Mineralogical Composition of Clinker

نتيجة لحرق المواد الخام السابق ذكرها والتى تكون التركيب الكيميائي داخل الحدود الموضحة بالجدول رقم (1) فإنه يحدث تفاعل كيميائي بين هذه الأكاسيد عند درجة حرارة عالية (1450م) وينتج لهذا التفاعل أربع مكونات رئيسية كالأتى:

$$CaO + SiO_2 + Al_2O_3 + Fe_2O_3 \xrightarrow{1450^{\circ}C} \begin{cases} 3CaO.SiO_2 & (C_3S) \\ 2CaO.SiO_2 & (C_2S) \\ 3CaO.Al_2O_3 & (C_3A) \\ 4CaO.Al_2O_3.Fe_2O_3 & (C_4AF) \end{cases}$$

ولكل من المكونات الناتجة من هذا التفاعل والتى تسمى معادن (Minerals) أو (Phases) خواص خاصة بها ومحصلة هذه الخواص للمكونات الأربعة السابق ذكرها ، تكون الخواص الأساسية للأسمنت البورتلاندي , وكما يلي سوف نستعرض خواص كل مكون (Phase) من المكونات الأربعة السابقة :

# خواص للمكونات الأساسية للأسمنت:

#### أ- ثلاثي كالسيوم سليكات (3CaO.SiO<sub>2</sub>) أ- ثلاثي كالسيوم سليكات

يعتبر هذا المركب من أهم مكونات الأسمنت البورتلاندي ويرمز له بالرمز C3S حيث يمثل نسبة تتراوح من 35% إلى 55% من نسبة المكونات الأربعة المكونة للأسمنت . ويتميز هذا المركب باكتساب الصلابة والتماسك والمتانة في الأوقات المبكرة من عملية الهيدرة أي بمجرد إضافة الماء للأسمنت أو الخرسانة وفي الأيام الأولي من التفاعل ، وهو المسئول الأول عسن الخرواص الميكانيكية للأسسمنت من حيث المتانة ويتميز هذا المكون بحرارة تفاعل مرتفعة نسبياً (Compressive Strength) وتبلغ حوالي 500 جول/جم .

#### ب- ثنائي كالسيوم سليكات (2CaO.SiO2): Dicalcium Silicate

 $\alpha\text{-}C_2S$ ,  $\alpha\text{-}C_2S$ , ويجد هذا المركب في أربع أشكال مختلفة وهي  $\beta\text{-}C_2S$ ,  $\alpha\text{-}C_2S$  ويعتبر  $\beta\text{-}C_2S$  من أهم هذه الأشكال لأنه له القدرة علي  $\beta\text{-}C_2S$ ,  $\gamma\text{-}C_2S$  اكتساب الخواص الأسمنتية عند تفاعله مع الماء . ويتميز  $\beta\text{-}C_2S$  بانخفاض الحرارة المنطلقة عند تفاعله مع الماء حيث تبلغ 25 جول/جم .

#### : Tricalcium Aluminate C3A جـ- ثلاثي كالسيوم الومينات

هذا المركب هو المسئول الأول عن عمليسة الشك في الأسمنت (Setting). فعند تفاعله مع الماء يحدث شك فوري سريع مع أنطلاق كمية كبيرة من حرارة التفاعل تقدر بــ850 جول/جم. لذلك عند طحن الأسمنت الخام يجب إضافة نسبة حوالي 5% من الجبس الخام لتهدئة عمليسة الشك ووصولها للمعدل المطلوب. وتمثل نسبة ثلاثي كالسيوم الومنيات من النسبة الكلية لمكونات مركبات الأسمنت من 7% إلى 15%.

#### د- رياعي كالسيوم الوميني فيرات

#### Tetracalcium Alumino Ferrite C<sub>4</sub>AF

يتفاعل هذ المركب مع الماء بسرعة وتحدث عملية الشك فى خــلال دقائق مع انطلاق كمية من حرارة التفاعل تقدر بــ420 جول/جــم . وتقــدر

الكمية الموجودة منه بنسبة 5% إلى 10% من النسبة الكلية للمكونات الأربعة للأسمنت .

# الخطوات الرئيسية لصناعة الأسمنت اليورتلادى:

#### 1- عملية تقييم الخامات الواردة من المحاجر:

وفيها تتم عملية التحليل الكيميائي والمعدني للخامات الرئيسية للوقوف على النسب المطلوبة لخلط الخامات الرئيسية والمواد المصححة للوصول للتركيب الكيميائي للخلطة المراد حرقها بالفرن الدوار لإنتاج الأسمنت الخام المعروف بـ (Clinker).

#### 2- تكسير المواد الخام (المستقدمة من المحاجر):

يتم ذلك عن طريق استخدام الكسارات (Crushers) للوصول إلى قطر الحبيبات حوالي 2cm ، ثم يخزن كل نوع من المواد الخام منفصلاً عن النوع الآخر في الصوامع .

#### 3- نقل الخامات:

تنقل الخامات من أماكن تكسيرها في المحاجر إلى المصنع عن طريق السيور الناقلة للخامات إلى خط الإنتاج.

#### 4- تخزين الخامات:

تخزن الخامات في صوامع خاصة بالتخزين وكل خامة لها صومعة خاصة Silo ، كذلك المواد المصححة مثل الرمل والبوكسيت والبوكسيت كل

في صومعة خاصة ، وكل هذه الصوامع تدار بطريقة الكترونية ونلك لاتصالهم بالغرفة المركزية للتحكم بالمصنع .

#### 5- تحديد نسب خلط المواد الخام ، وذلك لتحقيق المعابير التالية :

أ- التركيب الكيميائي المطلوب المواد الناتجة بعد التفاعل .

ب- نسبة الجزء المسال أثناء عملية الاحتراق والتي تحدث ما بين 1250° م المي 1250°م وهي المرحلة التي تتكون فيها ثلاثي كالسيوم سليكات ونسبة الجزء المسال يجب أن تكون في حدود 18%-25%.

جـ- سهولة اختراق المخلوط (المواد الخام) (Burnability) : حيث يجب خلط المواد الخام بنسب تضمن سهولة الحرق ، وذلك بعدم زيادة نسبة السيليكا SiO<sub>2</sub> عن الحد المطلوب ، وأيضاً بتحديد نسب المواد المساعدة على الحرق مثل Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ، Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ويعتبر هذا العامل مهم جداً في صناعة الأسمنت للأسباب الآتية :

- ترشيد استهلاك واستخدام الطاقة في صناعة الأسمنت .
  - الحفاظ على بطانة الفرن الدوار من التلف.
- الوصول على النسبة المطلوبة من ثلاثي كالسيوم سليكات على النسبة المطلوبة من ثلاثي كالسيوم سليكات 3CaO.SiO<sub>2</sub>

#### 6- طحن المواد الخام بعد خلطها (Grinding):

بعد تحديد نسب الخلط المقررة بناءاً على المعايير السابقة ، تطحن هذه المواد طحناً جيداً بواسطة أنواع مختلفة من الطواحين . في هذه الطواحين تطحن المواد المخلوطة طحناً جيداً لدرجة عالية من النعومة (High)

(Mixing and ، ثم تتم بعد ذلك عملية الخلط والتجانس Homogeneity)

#### وتتم عملية الطحن بطريقتين مختلفتين:

- أ- إما في وجود نسبة كبيرة من المياه (40%-50%) كما هو الحال في تصنيع الأسمنت بالطريقة الرطبة (Wet Process) .
- ب- أو في عدم وجود المياه وتطحن الخامات على الحالة الجافة كما هـو
   الحال في تصنيع الأسمنت بالطريقة الجافة (Dry Process).

#### 7- عملية حرق الخامات لإنتاج الكلنكر (Calcination Process):

سوف نركز في عملية التصنيع على الطريقة الجافة (Dry Process) الاستخدامها على نطاق واسع أكبر من الطريقة الرطبة . وكذلك كم الإنتاج الكبير في الطريقة الجافة عن كمية الأسمنت المنتج في الطريقة الرطبة ، حيث يصل حجم الإنتاج بالطريقة الجافة حتى 1/d 7000 ، أما في الطريقة الرطبة فإن حجم الإنتاج لا يزيد عن 1/d1500 للفرن الواحد .

وهناك أيضاً الكثير من الأسباب التي تفضل استخدام الطريقة الجافة عن الطريقة الرطبة والتي لا يوجد مجال هنا لذكرها .

بعد طحن المخلوط المحضر من الخامات الأساسية السابق ذكرها وذلك في حالته الجافة ، يتم شحن المخلوط في السيكلونات وعددها أربعة مرتبة ترتيباً رأسياً وتسمى (Preheaters) وفيها تتدرج الحرارة من درجة الحرارة العادية حتى درجة حرارة 0850م -9000م في السيكلون الرابع والأخير والذي ينتهي عند مدخل الفرن الدوار . وفي هذه المرحلة تحدث التفاعلات الآتية :

- تبخر الماء الموجود بالمخلوط في شكل رطوبة (Evaporation) .
  - انطلاق الماء الموجود كأحد مكونات الطفلة .

$$Al_2O_3.2SiO_2.2H_2O$$
 500-700°C  $Al_2O_3.2SiO_2 + 2H_2O$ 

- . (Dissociation) (الحجر الجيري) حطل كربونات الكالسيوم (الحجر الجيري  $\sim$  CaCO $_3$   $\sim$  CaO + CO $_2$
- بدء اتحاد وتفاعل أكسيد الكالسيوم CaO مع اكاسيد الطفلة (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>2</sub>) .

- بعد بلوغ المواد الخام المحروقة فى السليكونات الرأسية عند درجة الحرارة (850°م - 900°م) ، تشحن هذه المواد فى هذه الحالة فى فرن (Rotary kiln) يميل ميلاً خفيفاً على المحور الأفقى ومبطن بأنواع خاصة من الطوب الحراري ، وجسم الفرن مصنوع من الصلب وقطر الفرن يبلغ من الطولة حيث يبلغ قطر الفرن 5 أمتار وطولة حوالي 50-70 متر ، ويدور الفرن بمعدل 1-2 لفة فى الدقيقة الواحدة .

بعد وصول المخلوط من السيكلون الرابع إلى بداية الفرن وهو الجزء الأعلى من الفرن . يتم حرق المخلوط بداخل الفرن الدوار حيث تختلف درجة حرارة المخلوط من مكان لآخر داخل الفرن حيث تتدرج درجة الحرارة مسن أعلى الفرن (بداية الشحن) من 1000°م لتصل إلى حوالي 1450°م في نهايته.

بعد عملية الحريق داخل الفرن وعند الاقتراب من فتحة الخروج حيث درجات الحرارة العالية ، فإن المركبات الناتجة من التفاعلات تكون في هيئة مادة صلبة رمادية اللون تسمى بالكلنكر (Clinker) أو الأسمنت الخام .

والخطوات التالية تبين التحول الذي يطرأ على المواد الخام عند درجات الحرارة المختلفة:

- 1- عند درجة حرارة ما بين 27 حتى 600 درجة حرارة متوية تحدث عملية تبخر للمياه كذلك عملية التكسير لمجموعات الهيدروكسيل .
- $CaCO_3$  عند درجة حرارة 550 درجة مئوية تبدأ عملية تحول الصـــ  $CO_3$  وهي ما تسمى بعملية Decarbonation وتنتهي هذه العملية عند 1000 درجة حرارة مئوية .
- -3 عند درجة حرارة 660 تبدأ الطفلة وهى المكون الرئيسي الثاني فـى المواد الخام والتى تحتوى تركيبها فـى الأسـاس علـى الكولينيـت (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2SiO<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O) فـى التكسـير وتتحـول بـدور ها إلـى SiO<sub>2</sub> and Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> كثوائب عند درجة حرارة 950 .
- 4- في نطاق درجة حرارة مئوية ما بين 550 وحتى 1280 تبدأ الأكاسيد المتحررة في التفاعل مع بعضها البعض بما يعرف بتفاعلات الحالة المصلبة (Solid-State Reactions) والتي تبدأ عندها تكون الأطوار (Phases) المكونة للأسمنت الخام (Clinker) مثال (Phases) مثار and Ferrite بجانب وجود نسبة كبيرة من أكسيد الكالسيوم الحر (CaO<sub>f</sub>) الذي لم يتفاعل بعد .
- 5- في نطاق درجة حرارة مئوية ما بين 1250 وحتى 1450 تحدث عملية فيها يحدث انصهار جزئي لجزء من  $C_2S$  التي تكونست في عملية فيها يحدث انصهار جزئي لجزء من أكسيد الكالسيوم الحر الخطوة السابقة ومن ثم يتحد هذا الجزء مع أكسيد الكالسيوم الحر (CaO<sub>f</sub>) المتبقى من الخطوات السابقة لتكوين  $C_3S$  وهو من أهم الأطوار الموجودة في مكونات الأسمنت:

$$C_2S + CaO_f \longrightarrow C_3S$$

# ج - تبريد الكلنكر (الأسمنت الخام) Clinker Cooling:

فى نهاية الفرن الدوار يوجد مبرد ، حيث تتم عملية تبريد الكلنكر الخارج من نهاية الفرن الدوار وذلك بمقابلة الهواء البارد له فى المبرد .

أن عملية التبريد للكلنكر لها أهمية قصوى على خواص الأسمنت الخام (الكلنكر)، فيجب أن تتم عملية التبريد بسرعة كبيرة لكي لا يحدث تفاعل عكسى للمركبات الناتجة والتي تكونت أثناء الحرق في الأسمنت الخام.

#### : (Grinding of Clinker) طمن الكلنكر -7

يطحن الكلنكر المبرد ويضاف إليه نسبة تصل إلى 5% من الجهبس يطحن الكلنكر المبرد ويضاف إليه نسبة تصل إلى 5% من الجهبس (CaSO<sub>4</sub>.2H<sub>2</sub>O) أثناء الطحن ، أهمية إضافة الجبس هو لضبط زمن الشك للأسمنت (Regulation of Setting) ، ويتم طحن الكلنكر مع الجسب إلى للأسمنت (عالية من النعومة تبلغ حوالي (2800 cm²/g) ثم يخزن ويعبا لكى يكون جاهزاً لعملية الشحن والاستخدام .

#### د- تفاعلات الأسمنت مع الماء (Hydration Reactions):

إن عملية شك وتصلب الأسمنت البورتلاندي تحدث نتيجة للتفاعل بينه وبين الماء المضاف إليه عند درجات الحرارة العادية ( $^{0}$ م $^{0}$ م) وفيها يتم تفاعل كلاً من ثنائي وثلاثي الكالسيوم سليكات مع الماء وينتج من هذا التفاعل

هيدروكسيد الكالسيوم وسليكات الكالسيوم المائية وتسمى (Tobermorite) ، وكذلك تتفاعل باقي مكونات الأسمنت مع الماء ، طبقاً للتفاعلات التالية على النحو التالى :

i) 
$$2C_3S + 6H$$
  $\rightarrow C_3S_2H_3 + 3CH$ 

ii) 
$$2C_2S + 4H \rightarrow C_3S_2H_3 + CH$$

iii) 
$$C_3A + 6H \rightarrow C_3AH_6$$

iv)  $3C_3AF + 12H \rightarrow 2C_3AH_6 + 2C_3FH_6$ 

#### العوامل التي تؤثر في معدلات التفاعلات السابقة :

- 1- درجة نعومة الأسمنت .
- 2- نسبة الماء المضافة إلى نسبة الأسمنت.
- 3- درجة حرارة التفاعل ، حيث يزيد معدل التفاعل بزيادة درجة حرارة الجو .

#### الأنواع المختلفة من الأسمنت البورتلاندى:

#### **Different Types of Portland Cement**

يتضح من الحديث عن صناعة الأسمنت البورتلاندي العادي أن  $C_4AF$ ,  $C_3A$  ليس لهما دور مؤثر على اكتساب الصلابة والمتانة للاسمنت البورتلاندي العادي والتي تعتمد بشكل أساسي على وجود  $C_2S$ ,  $C_3S$  .

وعلى الرغم من وجود C<sub>2</sub>AF, C<sub>3</sub>A قد يسبب الكثير من المشاكل فى الخواص الميكانيكية والفيزيائية للأسمنت بجانب ذلك فوجد C<sub>3</sub>A يتسبب فى سهولة مهاجمة أملاح الكبريتات للأسمنت ، أيضاً انطلاق كمية كبيرة من حرارة التفاعل مما يتسبب فى التأثير على انخفاض قوة المتانة للأسمنت والخرسانة وخصوصاً فى الكثل الخرسانية الكبيرة ، فبرغم من هذه السلبيات

لوجود  $C_4AF$ ,  $C_3A$  فإن وجود أكسيد الألومنيوم ( $Al_2O_5$ ) وأكسيد الحديديك ( $Fe_2O_3$ ) في المواد الخام يساعد بصورة كبيرة في عملية التصنيع ، حيث أن وجودهما يخفض درجة حرارة تكوين سايكات الكالسيوم  $Al_2O_3$ ) التي هي الأساس في صناعة الأسمنت . لذلك فوجود  $Al_2O_3$ ) وأي مخفض لدرجة حرارة تكوين الكلنكر مما يتسبب  $Fe_2O_5$  يعمل (Flux) أي مخفض لدرجة حرارة تكوين الكلنكر مما يتسبب في خفض تكلفة إنتاج الأسمنت البورتلاندي . ولذلك فاإن وجود في خفض  $C_4AF + C_3A$ 

# : Rapid-Hardening Cement الأسمنت سريع الشك

علاوة على ذلك يجب أن تكون درجة نعومة الأسمنت سريع الشك أكبر بكثير من درجة نعومة الأسمنت البورتلاندي العادي مما قد يساعد في عملية الهيدرة في الأوقات المبكرة من إضافة الماء للأسمنت.

# : Sulphate Exesisting Cement الأسمنت المقاوم للكبريتات -2

هذا النوع من الأسمنت يطلق عليه أحياناً أسم (Set water cement) . وغالباً ما يستخدم هذا النوع في الإنشاءات التي تتعرض لوجود أملاح في

التربة أو أن تكون معرضة لمياه البحار التى تحتوى على نسبة عالية من أملاح الكبريتات والكلوريدات لذلك يجب أن يكون هذا النوع مقاوم لتفاعل الأملاح السابق ذكرها معه .

عند استخدام الأسمنت البورتلاندي العادي في وسط يحتوى على ملاح الكبريتات كمياه البحار والمحيطات ، فإن أيونات الكبريتات كمياه البحار والمحيطات ، فإن أيونات الكبريتات أملاح الثالث المكون للكلنكر  $C_3A$  ويكون مركب آخر يسمي يتفاعل مع المركب الثالث المكون للكلنكر  $C_3A$  ويكون مركب آخر يسمي (3Ca.Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.31H<sub>2</sub>O) كالسيوم سلفو ألومينات وهذا المركب الجديد عند عملية الهيدرة يحدث له تمديد كبير في الحكم مما يستبب في إنهيار المتانية الميكانيكية للخرسانة .

لذلك فإنه عند تصنيع الأسمنت المقاوم للكبريتات يجب أن يحتوى على كمية قليلة جداً من  $C_3A$  وذلك عن طريق استخدام خامات تحتوى على نسبة قليلة من أكسيد الألومنيوم عن نسبة أكسيد الألومنيوم المستخدمة في المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأسمنت البورتلاندي العادي .

# : Portland Blast-Furnace Cement الأسمنت الحديدي -3

فى صناعة هذا النوع من الأسمنت يتم خلط 65% كلنكر الأسمنت البور تلاندي العادي مع 35% من خبث الحديد الناتج من الفرن العالي وتتم عملية طحن هذا المخلوط بعد إضافة نسبة 5% من الجبس .

والغرض من تصنيع هذا النوع من الأسمنت هو الحصول على أسمنت بورتلاندي بتكلفة أقل حيث يعتبر خبث الأفران العالية من المخلفات الصناعية الغير مستغلة.

# 4- الأسمنت البوزولاني (أسمنت الكرنك)

# Portalnd-Pozzolana Cement

لإنتاج أسمنت الكرنك يتم خلط 60% من كلنكر الأسمنت البورتلاندي مع حوالي 35% إلى 40% من الرمل ويتم طحن هذا المخلوط بعد إضافة الجبس له . ويعتبر هذا النوع من الأسمنت ذات جودة أقل من الأنواع السابقة نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الرمال والتي ليس لها خواص أسمنتية .

# -5 الأسمنت الأبيض White Cement:

يصنع هذا الأسمنت بنفس طريقة الأسمنت البورتلاندي لعادي ولكن لا يجب أن تحتوى المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأسمنت الأبيض على أى نسبة من الأكاسيد الملونة وخصوصاً أكاسيد الحديد .

# -6 الأسمنت المنخفض الحرارة Low-Heat Cement

يستخدم هذا النوع من الأسمنت في إنشاء وبناء الكتال الخرسانية الصخمة والتي تتطلب عدم انطلاق حرارة تفاعل كبيرة أثناء إضافة الماء (الهيدرة) لذلك إذا نظرنا لمكونات كلنكر الأسمنت البورتلاندي العادي فنجد أن C3A ينتج عند إنطلاق كمية حرارة تفاعل كبيرة جداً تبلغ حوالي 850 جول/جم . لذلك يجب عند تصنيع الأسمنت المخفض الحرارة مراعة أن تكون نسبة مراحة أقل ما يمكن ولا تزيد عن 4% ، وذلك باستخدام مواد خام تحتوى على نسبة قليلة من أكسيد الالومنيوم أقل من نسبة الالومنيوم الموجود في المواد الخام المستخدمة في صناعة الأسمنت البورتلاندي العادى .

# الأسئلة

- 1- أذكر أنواع الأسمنت ؟
- 2- أذكر مع الشرح المواد الرئيسية والمواد المصححة التي تستعمل في صناعة الأسمنت البورتلاندي ؟
  - 3- أشرح التركيب الكيميائي للأسمنت البورتلاندي ؟
    - 4- أشرح التركيب المعدني للأسمنت الخام ؟
  - 5- أذكر بالتفصيل خواص المكونات الأساسية للأسمنت الخام ؟
    - 6- أشرح الخطوات الرئيسية لصناعة الأسمنت البور تلاندي ؟
      - 7- وضبح الخطوات التي تتم في الفرن العالي ؟
      - 8- أشرح الأنواع المختلفة من الأسمنت البورتلاندي ؟

# الباب الثانى عشر مناعة الورق

# الباب الثاني عشر

# صناعة الورق

تقوم صناعة الورق على السليلوز الموجود في أخشاب الأشجار وبعسض أجزاء النباتات أو بعض المخلفات النباتية مثل قش الأرز ومصاصمة القصيب.

والسليلوز عبارة عن كربوهيدرات عديد التسكر يتكون من وحدات من المجلول الجلوكوز مرتبطة مع بعضها البعض بروابط جليكوزيدية . تحميض المحلول ولا يترسب الجاما ويطلق على البيتا والجاما سليلوز الهيمسليلوز ويطلق على الأنواع الثلاثة الهلوسليلوز .

ويمكن الحصول على السليلوز من ألياف الخشب بعد إزالة اللجنين منها . واللجنين هو المادة التى تربط ألياف السليلوز ببعضها البعض ويوجد اللجنين بنسب مختلفة في الأخشاب والألياف النباتية الأخرى ويختلف تركيبه باختلاف المصدر .

# وتمر صناعة الورق بمرحلتين:

1- عملية تحضير اللب (تحويل ألياف الخشب الصلبة الجافة إلى اللب) .

2- تحويل اللب إلى ورق.

# أولاً: عملية تحضير اللب:

ويقصد بها تحويل ألياف الخشب الصلبة إلى عجينة (اللب) . ويسبق هذه العملية تقطع الخشب وتقشيطه إلى شرائح تنظف وتنقع فى ماء ساخن ليسهل تقسيره . ويتم تحضير اللب بإحدى الطرق الآتية :

#### 1- الطريقة الكيميائية:

توجد عدة طرق كيميائية يمكن من خلالها تحضير اللب اللزم لصناعة الورق:

# أ- طريقة كرافت:

وفيها يتم خلط ألياف الخشب بهيدروكسيد الصوديوم وكبريتيد الصوديوم وكبريتيد الصوديوم وكربونات الصوديوم بنسب تعتمد على نوعية الخشب المستخدم وتتم عملية الطبخ في أواني دوارة عند درجة حرارة  $50^{-120}$ م وضعط 1-2 جو ولمدة 4-5 ساعات بعدها تغسل العجينة المتخلص من المواد الكيميائية الزائدة .

ويعمل هيدروكسيد الصوديوم فى هذه الطريقة على إذابة السكريات الخماسية ويعادل الأحماض الناتجة من عملية الطبخ ويساعد فى إذابة السكريات الخماسية ويعادل الأحماض الناتجة من عملية الطبخ ويساعد فى إذابة اللجنين ويحلله . ويعمل كبريتيد الصوديوم على الإسراع فى عملية إذابة اللجنين . وتعمل كربونات الصوديوم على توازن محاليل الطبخ وتقلل مسن معدل تكسير السكريات العديدة .

وهذه الطريقة تعطى ورق أسمر اللون قوى الألياف صعب التبيض لوجود اللجنين ويصنع منه علب التغليف وورق الكرتون.

#### ب- طريقة الصودا:

وفيها يتم معالجة ألياف الخشب بمحلول هيدروكسيد الصوديوم 30 ونستمر عند درجة حرارة 80 80 وتحت ضغط من 8-8 جو وتستمر عملية الطبخ من 8-4 ساعات وبعدها تغسل العجينة للتخلص من هيدروكسيد

الصوديوم الزائدة . والورق المصنوع من هذه الطريقة يكون ضعيف قصير الألياف وعادة ما يستخدم مخلوط بأنواع أخرى طويلة الألياف لتصنيع أوراق الكتب والمجلات .

# جـ - طريقة الكبريتيت الحامضية:

 $SO_2$  وفيها يتم معالجة ألياف الخشب باستخدام ثاني أكسيد الكبريت  $SO_3$  الناتج من حرق الكبريت في الهواء . ويعمل حمض الكبريت وزالة جزء من اللجنين وجزء من البيتا والجاما سليلوز . المتكون على إزالة جزء من اللجنين وجزء من البيتا والجاما سليلوز . وتستمر عملية الطبخ من 6-12 ساعة عند درجة حرارة 80-180م وتحت ضغط 8-12 جو . بعدها يتم غسل العجينة بماء ساخن المتخلص من الأملاح . وهذه الطريقة تعطى ورق سهل التبييض ضعف وقصير الألياف يستخدم في صناعة ورق الكتابة وأوراق التغليف .

#### 2- الطريقة الميكاتيكية:

ويتم فيها تقطيع الأخشاب إلى كتل مناسبة ثم تقشر وينزع اللحاء بطريقة ميكانيكية . بأن تمر كتل الخشب على آلات ذات سكاكين حادة موضوعة أفقياً في مواجهة قرص دوار مثبت عليه عدد من السكاكين . وبعد إزالة اللحاء توضع الكتل الخشبية في مواجهة قرص مسنون يدور بسرعة كبيرة يعمل على تفتيت الخشب الذي يتم حمله بواسطة تيار من الماء إلى مصافي سلكية تسمح بمرور فتات الخش فقط . وألياف هذه الطريقة صالحة لصناعة أنواع غير جيدة من الورق لأن السليلوز لازال متحد باللجنين وبسه بعض الشوائب الأخرى . وتستخدم هذه الطريقة في إنتاج ورق الصحف والأوراق الرخيصة .

# 3- الطريقة نصف الكيميانية:

وفيها يتم معالجة اللب الميكانيكي الناتج من الطريقة السابقة بالمسلفنة للتخلص من جزء من اللجنين ويتبع ذلك تحلل مائياً للهيمسليلوز . وبعد ذلك تم عملية طبخ للب بإحدى الطرق الكيميائية ولكن لزمن أقل من 30-50 دقيقة . ويفقد اللب في هذه الطريقة من 15-35% من مكوناته وعدة من تستخدم هذه الطريقة للأخشاب القوية لإنتاج الأوراق القوية السميكة والتسي تستخدم في المجلات وغلاف الكتب .

# ثانياً: تحويل اللب إلى ورق:

#### يوجد نوعين من اللب:

1- اللب القصير الألياف (Long fiber pulp) اللب القصير

2- اللب طويل الألياف (Short fiber pulp) -2

وتمر عملية تحويل اللب إلى ورق بمراحل مختلفة .

#### 1- عملية التبيض:

أثناء عملية تحضير اللب لا يمكن التخلص من جميع المواد العضوية الموجودة في ألياف الخشب ومنها اللجنين ولذا تجرى عمليات التبييض التخلص من المواد العضوية واللجنين عن طريق إمرار غاز الكلور على اللب المطبوخ المبلل ويلى ذلك المعالجة بالصودا الكاوية ثم محلول هيبوكلوريات الكالسيوم حيث يتولد الأكسجين الذي يتحد مع الشوائب والمواد العضوية ويعطى مواد ذائبة في الماء يمكن إزالتها بالغسيل المتكرر.

# 2- تحضير ألواح اللب:

يمر معلق اللب فى الماء على شبكة سلكية متحركة تعمل على تصفية الماء وترسيب الألياف على هيئة غشاء سميك يتم عصره بالضغط الشفط الماء منه فتتحول الألياف إلى شكل ألواح سمكية تنقل إلى حيث يصنع الورق.

#### 3 - عملية تفكيك اللب وتجانسه:

ويتم فيها تحويل ألواح الألياف السليلوزية إلى ألياف قصيرة متفككة ومتجانسة باستخدام العجانات ، والعجانة عبارة عن اسطوانة معدنية توزع على سطحها سكاكين طويلة تمر الألياف بين السكاكين والتى تدور بسرعة عالية فتحدث لها التفكك والتجانس المطلوب ، وقد تخلط الألياف ببعض الإضافات لتحسين خواص الورق ، تضاف المواد المالئة مثل بودرة التلك والتى تعمل على ملأ الفراغات بين الألياف وتقليل تلصقها ، وتضاف مواد رابطة مثل النشا تعمل على تجميع الألياف القصيرة ، وتضاف مواد قاتلة ومانعة لنمو البكتريا والفطريات لمنع تعفن الورق أثناء النقل والتخزين .

# 4- عملية إعداد الورق:

بعد تفتيت اللب وتجانسه يسحب إلى الخزانات حيث يتم خلط الألياف الطويلة بالألياف القصيرة بالنسب المطلوبة حسب نوع المنتج النهائي ويضاف الماء إلى المخلوط ويمزج به حتى يصبح اللب في صورة عالق . ويتم سحب معلق اللب ورشه على شبكة من السلك الضيق يسمح بتصفية الماء وترسيب اللب على هيئة شريحة (Sheet) منتظمة السمك . تمر هذه الشريحة على عدة در افيلات تعمل على عصر وضغط وكبس اللب على صورة شريط يمر شريط الورق المكبوس على در افيل ساخن التجفيف بعدها يمر الورق الجاف شريط الورق المجاف

(نسبة رطوبة 5-8%) على اسطوانات للصقل ثم يلف الورق على بكر أو يقطع شرائح حسب الحجم والشكل المطلوب. وتستغرق مرحلة تحويل اللبب إلى ورق حوالي ساعتين.

# الاختبارات الخاصة للورق:

#### 1- تعيين سمك الورق:

يعرف سمك الورقة على أنه المسافة العمودية بين الوجهيين الأساسيين للورقة . ويقاس أتوماتيكياً باستخدام الميكروميتر حيث يقطع من العينة الواحدة عشرة شرائح بطول 4 سم وتأخذ على الشريحة خمسة قراءات على أبعد متساوية 6 مل في إتجاه خط عمودي على الجهاز ثم نأخذ المتوسط .

# 2- تعيين نسبة الرطوبة:

تؤثر نسبة الرطوبة تأثيراً ملموساً على الخواص الفيزيائية للـورق . وتعين بأن توزن العينة في إناء مغلق وزنا دقيقاً ثم يرفع الغطاء وتوضع العينة في الفرن عند درجة حرارة 105م ولمدة ساعة ثم تغلق وتترك لتبـرد إلى درجة حرارة الغرفة ويراعى فتح الغطاء عدة مـرات للسـماح بـدخول الهواء وتحسب الرطوبة كنسبة مئوية من الوزن الأصلى .

# 3- اختيار قوة الشد والاستطالة:

تعرف قوة الشد على أنها أكبر قوة شد لكل وحدة طول تتحملها شريحة من الورق قبل أن تنقطع عند ظروف التجربة . وتعرف الاستطالة على أنها الاستجابة للشد التي تحدثها شريحة من الورق قبل تمزقها عند ظروف التجربة .

ويستخدم لذلك ماكينة شد خاصة حيث تربط شريحة طويلة من الورق في الفك العلوي الجهاز ثم يؤثر على طرفها الآخر بشد ميكانيكي يتدرج حتى يحدث القطع وتكرر التجربة عدة مرات ويأخذ المتوسط. وتقاس أقصى استطالة لشريحة قبل القطع وتأخذ قراءات الشد عند القطع.

# 4- اختبار قوة الانفجار:

ويتم فيها عمل شريحة من الورق وتثبت على رأس أسطوانة مفرغة ويضغط عليها بهواء مضغوط من الداخل حتى تنفجر شريحة الورق . وبقراءة ضغط الهواء يتم تحديد قوة الانفجار وتكرر التجربة عدة مرات ويأخذ المتوسط .

#### 5- تعين درجة البياض:

تستخدم هذه الطريقة لتعيين درجة البياض للورق الأبيض والغير مصبوغ . وتعتبر درجة البياض مقياس لمعامل الانعكاس بالمقارنة مع مادة قياسية مثل أكسيد الماغنسيوم . وفي التجربة يتم إسقاط شعاع ضوئي معلوم الشدة على سطح عينة من الورق ثم يقاس شدة الإشعاع الضوئي المنعكس عند 45م وتقارن هذه الشدة بشدة الشعاع المنعكس من المادة القياسية وتعين درجة البياض كنسبة مئوية .

#### 6- تعبين نسبة الالفاسليلوز:

يعرف الالفاسليلوز هنا على أنه الجزء من ألياف الورق الذي يــذوب في محلول هيدروكسيد الصوديوم 17.5% وفي التجربة تــتم معاملــة وزن معلوم من الورق بمحلول 17.5% هيدروكسيد صوديوم ولمدة 10 دقائق . يجفف بعدها الخليط بالماء المقطر وحتى يصل تركيز هيدروكسيد الصوديوم إلى 7.3% ثم تترك لمدة ساعة . يتم بعدها فصــل الالفاســليلوز بالترشــيح وتعيين كميته حجمياً بعد أكسدته بثاني كرومات البوتاسيوم .


# 7- تعيين نسبة الرماد المتبقى بعد الحرق:

الرماد المتبقي بعد الحرق يمثل المكونات المعدنية التي قد تكون موجودة في اللب الذي صنع منه الورق أو مواد غير عضوية تخلفت عن كيمياويات تصنيع الورق أو مواد غريبة التقطت بواسطة الورق خلال عملية التصنيع.

وتجرى التجربة بوزن بوئقة فارغة وتغطيتها ثم حرقها عند 900°م حتى ثبات الوزن. ثم تترك لتبرد في جو جاف ثم تنقل إليها عينة من الورق ويعاد وزنها ثم توضع في الفرن الحراري عند 100°م وبدون غطاء ثم ترفع درجة الحرارة تدريجياً إلى 900°م ثم تحسب نسبة الرماد المتبقي إلى نسبة العينة الخالية من الرطوبة.

# الأسئلة

- 1- أشرح مراحل صناعة الورق ؟
  - 2- أكتب مذكرات عن:
  - أ- طريقة كرافت.
  - ب- الطريقة الميكانيكية .
- ج- طريقة الكبريتيت الحامضية .
- 3- أذكر مراحل تحويل اللب إلى ورق ؟
  - 4- أشرح الاختبارات الخاصة بالورق ؟



# الباب الناك عشر الكرينك مناعة الكريت وجمض الكرينك

# الباب الثالث عشر

# صناعة الكبريت وحمض الكبريتيك

# أولاً: الكبريت:

لقد كان الكبريت أو Brime Stone (بمعنى الحجر الذي يشتعل) من أول العناصر الكيميائية التي عرفها الإنسان فهو يوجد على حالته الحرة في تلك المناطق ذات النشاط البركاني الكبير مثل جزيرة صقلية والمكسيك واليابان. فالكبريت يوجد باستمرار في البراكين النشطة.

ومن المحتمل أن يكون تكوين الكبريت نتيجة التفاعل بين ثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين . توجد كبريتيدات الغازات في رواسب طبيعية عديدة وهي تعتبر خامات ذات قيمة عالية الحصول على هذه الفلزات فمثل :

- 1. الجالينا PbS
- 2. السينابار HgS
- 3. الزنك بلند ZnS
- 4. مركبات النحاس مع الكبريت:

يوجد الكبريت أيضاً في بعض الكبريتات غير الذائبة وأهمها:

- 1. كبريتات الكالسيوم (الجبس Gypsum) .1
  - 2. كبريتات الباريوم (الباريةا BaSO4 (Barite) . 2

كما يوجد الكبريت في كثير من المواد التي تنتجها الكائنات الحية على وجه الخصوص في بعض البروتينات مثل صفار البيض .

# الحصول على الكبريت من المناجع Sulphur Mining:

- 1- لقد كانت الطرق المستخدمة لاستخلاص الكبريت من مناجمه من سنوات عديدة تمثل طرقاً غير اقتصادية لأن بعض الكبريت كان يحترق أثناء العملية . في هذه الطريقة كانت تصهر الرواسب الكبريتية وذلك لفصلها عن بقية الصخور البركانية . ثم يتم تقطير الكبريت بعد ذلك ويجمع بخار الكبريت في غرف مبطنة بالحجر . فعند تبريد هذه الأحجار تترسب دقائق الكبريت الصلب على حوائط هذه الغرف (Flowers) وعند رفع درجة الحرارة يتكثف بخار الكبريت على هيئة سائل الذي يمكن تحويله إلى أصابع إسطوانية صلبة تباع في السوق على هذه الصورة .
- 2- أمكن الحصول على الكبريت من مناجمه حديثاً بطريقة عملية فقد أمكن الحصول على الكبريت من الرواسب التي توجد على عمبق مكن الحصول على الكبريت من الرواسب التي توجد على عمبق من -200 متر من سطح الأرض وذلك عن طريق استخدام ثلاثة أنواع من الأنابيب المتداخلة في بعضها.

يمرر البخار فوق المسخن (مسخن لدرجة 170° م) تحت ضغط عال خلال الأنبوبة الخارجية إلى أسفل ، يعطى هذا الماء الساخن كمية كبيرة من الحرارة تكفى لصهر الكبريت وحفظه على حالته السائلة . يدفع الكبريت السائل بقوة ضغط بخار الماء خلال الأنبوبة الوسطى وذلك عن طريق إمرار تيار من الهواء خلال الأنبوبة الداخلية تحت ضغط عالى .

بهذه الطريقة يمكن الحصول على مجرى من الكبريت السائل غير المخلوط بالماء الذي يخرج إلى سطح الأرض . يستم تجميع هذا

الكبريت السائل في حجرات خشبية حتى تجمده . يحتاج الكبريت الذي يحضر بمثل هذه الطريقة إلى عمليات تنقية أخرى من الشوائب.

3- يمكن إنتاج الكبريت أيضاً من ثاني أكسيد الكبريت الذي تحتويه تلك الغازات متى تطرد من المصانع فى العمليات التعدينية المختلفة وذلك باختزال ثاني أكسيد الكبريت إلى كبريت بواسطة الكربون على هيئة فحم الكوك .

$$SO_2 + C = CO_2 + S$$

ونتم عملية الاختزال بسرعة عند درجة 1100°م.

من الجدير بالذكر أن هذا التفاعل طارد للحرارة ولهذا فهو لا يحتاج الى حرارة خارجية من أجل استمراره . فعندما تصل درجة حرارة التفاعل الهابق حتى النهاية .

# الأشكال التآصلية للكبريت:

إن خاصية التآصل (Allotropy) تعتبر خاصية عامة تتميز بها كل عناصر عائلة الأكسجين . فقد أمكن التعرف على أشكال عديدة في حالات بلورية مختلفة للكبريت . كما أمكن التمييز بين ثلاثة أشكال للكبريت في الحالة السائلة . ومع ذلك فإننا سوف نناقش أهم شكلين تأصليين للكبريت في حالته البلورية وشكلين تأصليين للكبريت في حالته السائلة .

عند درجة الحرارة العادية يوجد الكبريت على حالة بلورات صفراء شفافة شكلها بلوري ينتمي إلى مجموعة البلورات المعينة Crystals والتي توجد فيها الوحدات الجزيئية على هيئة الحلقات الثمانية S<sub>8</sub>.


وإذا تم تسخين هذه البلاورات المعينة عند درجة حرارة أعلى من  $^{\circ}$ 00 فإنها تفقد شفافيتها وينتج من تمددها انخفاض في كثافتها ثم تتكون بعد ذلك عدد كبير من البلاورات وحيدة الميل Monoclinic Crystals وذلك بعد أن تنظم الحلقات الثمانية  $^{\circ}$ 8 نفسها للتتخذ مكانها في الشكل البلاوري الجديد ويمثل الشكل البلاوري وحيد الميل للكبريت الحالة الثانية له عند درجات الحرارة التي تتدرج من  $^{\circ}$ 00 متى درجة إنصهاره وهي  $^{\circ}$ 110 م ، حيث أنها تتحول فوق هذه الدرجة إلى سائل أصفر خفيف . يغلب في تركيبه وجود هذه الوحدات الثمانية  $^{\circ}$ 8 . فإذا استمر ارتفاع درجة الحرارة لهذا الكبريت السائل فإن لزوجته تزداد حتى يصل درجة الحرارة إلى  $^{\circ}$ 00 م عند هذه الدرجة نكون لزوجة الكبريت السائل عالية جداً لدرجة أن السائل لا يمكن صبه . كما يتغير اللون في نفس الوقت من لون بني إلى لون بني محمر (غامق) .

ولقد فسرت الزيادة في لزوجة الكبريت السائل عند التسخين إلى أنه بعملية التسخين هذه يتم تكسير الوحدات الجزيئية 8 التي توجد على هيئة حلقات . فتصبح هذه الوحدات على هيئة سلاسل من ذرات الكبريت المتصلة ببعضها.

فى العادة يطلق على الكبريت السائل الذي يحتوى على الحلقات الثمانية  $S_8$  بالكبريت  $S_8$  وعلى الكبريت السائل الذي يحتوى على سلاسال الكبريت بالكبريت بالكبريت  $S_8$  .

يصبح الكبريت عند درجة حرارة أعلى من 250°م أقل لزوجة وتقل هذه اللزوجة بالتدريج مع ارتفاع درجة الحرارة حتى تصل درجة الحرارة الي درجة غليان الكبريت 445°م، فعندها يمكن صب الكبريت السائل بسهولة ، ومن الجدير بالذكر أنه عند صب الكبريت المغلي في وعاء به ماء فإننا نحصل على صورة أخرى من صور الكبريت تشبه المطاط الشفاف

يطلق عليها اسم Plastic Sulphur التي تحتوى على نفسس النسبة من Sus Su Sa كما توجد في الكبريت المغلى .



عند درجة الغليان يتكون بخار الكبريت من الجزيئات S<sub>8</sub> ولكن عند درجة حرارة أعلى فإن هذه الجزيئات تتفكك وتتحول إلى جزيئات أصغر S<sub>2</sub>. يمثل المخطط السابق حالات الانتقال المختلفة للأشكال التأصلية للكبريت.

#### الكبريت الغروي:

عند تحميص محلول من الثيوكبريتات ، يتكون راسب أبيض مصفر من لبن الكبريت Milk of Sulphur لا يمكن ترشيحه . يمكن ترسيب هذا الراسب من المحلول بإضافة كلوريد الصوديوم مع استخدام Centrifuging.

#### استخدامات الكبريت:

يستخدم الكبريت في صناعة ثاني أكسيد الكبريت الذي يستخدم في عمليات تبييض القش والصوف وغيرها . وفي صناعة الكبريتيتات التي

تستخدم فى تبييض ألياف الخشب وغيرها . كما يستخدم فى صناعة حامض الكبريتيك .

يستخدم الكبريت كذلك في صناعة ثاني كبريتيد الكربون CS2 كما يستخدم الكبريت النقي في صناعة البارود gunpowder وفي صناعة الثقاب كما يستخدم في ultramarine في صناعة مادة الميناء enamels وفي صناعة نوع من الأسمنت يسمي c metal-glass cements وهو عبارة عن صناعة نوع من الأسمنت يسمي \$\$ c metal-glass cements وهو عبارة عن الأسمنت يسمي \$\$ (S+Fe+NH4Cl) كما يستخدم بودرة الكبريت كمبيد حشري ، كذلك يستخدم الكبريت في الطب وفي تحضير كثير من المركبات العضوية ذات الأهمية الصناعية مثل الأصباغ .

# مركبات الكبريت مع الهيدروجين:

#### كبريتيد الهيدروجين:

#### <u>تحضيره :</u>

عندما يمرر الهيدروجين فوق الكبريت المغلي فإن الغازات الناتجة تحتوى على كميات قليلة من كبريتيد الهيدروجين التى تحول ورقة مبالة بخلات الرصاص إلى اللون الأسود وذلك لترسيب كبريتيد الرصاص PbS. إذا سخن كبريتيد الهيدروجين فإنه يتفكك جزئياً مع ترسيب الكبريت كما يتضح من المعادلة الآتية:

$$H_2 + S \longrightarrow H_2 S$$

يحضر كبريتيد الهيدروجين دائماً بواسطة التفاعل بين حامض الهيدروكلوريك المخفف وكبريتيد الحديدوز .

$$FeS + 2HC1 = FeCl_2 + H_2S$$

يتم هذا التفاعل في جهاز كب Kipp's apparatus حتى يمكن إيقاف التفاعل من الاستمرار في أي لحظة . كما يمكن غسل غاز كبريتيد الهيدروجين بالماء قبل الاستعمال . ولكن الغاز المحضر بهذه الطريقة يحتوى على بعض من غاز الهيدروجين كشوائب . ولذلك فإن الغاز النقي يمكن الحصول عليها بمعالجة كبريتيد الكالسيوم بحامض الهيدروكلوريك .

$$CaS + 2HCl = CaCl_2 + H_2S$$

#### خواصه:

كبريتيد الهيدروجين عبارة عن غاز عديم اللون ذو رائحة قوية مثل رائحة البيض الفاسد ، وهو سام .

ويمكن إسالة الغاز عند درجة حرارة -61°م . ومحلول الغاز في الماء ذو تأثير حامضي . كما يمكن طرد غاز كبريتيد الهيدروجين من الماء بالغليان ولكن عند التعرض للهواء فإن محلول الغاز في الماء يتعكر وذلك لأن غاز كبريتيد الهيدروجين يتأكسد في الهواء وفقاً للمعادلة الآتية :

$$2 H_2 S + O_2 = 2 H_2 O + 2 S$$

ومن الجدير بالذكر أنه نظراً لسهولة أكسدة هذا الغاز فإنه يعتبر عامل مختزل قوي في محاليله المائية أو في محاليله الكحولية . يمكن تقدير  $H_2S$  بعملية معايرة له مع محلول من اليود .

$$2 H_2 S + I_3 = 2 H I + S$$

يتم ترسيب كثير من الفلزات على هيئة كبريتيدات وذلك بإمرار غاز كبريتيد الهيدروجين في محاليل أملاحها .

هذه الكبريتيدات يكون لها في الغالب ألوان مميزة . وتختلف في درجة نوبانها في حامض الهيدروكلوريك . كما يستخدم غاز كبريتيد الهيدروجين  $H_2S$  ككاشف في التحليل النوعي .

# مركبات الكبريت مع الأكسجين:

# المركبات الأكسجينية للكبريت:

يكون الكبريت الأكاسيد والأحماض الأكسجينية الآتية:

1- أول أكسيد الكبريت SO. يتكون هذا الغاز بتأثير التفريغ الكهربي على خليط من ثاني أكسيد الكبريت وبخار الكبريت عند ضخط منخفض ، يكون هذا الغاز ثابتاً فقط عند درجة حرارة الغرفة ولكنه يتفكك عند 0100م وفقاً للمعادلة الآتية:

$$2 SO = S + SO_2$$

- -2 Sulphur Sesquioxide  $S_2O_3$  یک ون -2 هذا الأکسید عند إذابته فی الماء حمض الهیبوکبریتوز  $H_2S_2O_4$  .
- $SO_2$  . وهو عبسارة عن انهيدريد حمض  $H_2SO_3$  . الكبريتوز
- -4 وهو أنهيدريد حميض الكبريت  $\frac{SO_3}{100}$  ، وهو أنهيدريد حميض الكبريت ك -4
- وهو أنهيدريــد Sulphur heptoxide  $S_2O_7$  وهو أنهيدريــد -5 . Perdi-Sulphuric acid  $H_2S_2O_8$
- وهو إنهيدريد حمضي فوق أحددي -6 . (Caro's acid)  $H_2SO_5$  permono-sulphuric acid كبريتيك

# ثاتي أكسيد الكبريت:

عندما يستخن الكبريت في الهواء فإن يحترق بلهب أزرق منتجاً ثاني أكسيد الكبريت SO<sub>2</sub> ، وقليل من ثالث أكسيد الكبريت الصلب SO<sub>3</sub> الذي يحول شكل الغاز إلى سحابة بيضاء ، ويحضر ثاني أكسيد الكبريت في المعمل عن طريق إختزال حامض الكبريتيك فإذا سخن الحامض المركز مع النحاس أو الزئبق أو الفضة أو الكبريت أو الفحم يتكون ثاني أكسيد الكبريت .

$$Cu + 2H_2SO_4 = CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$$

$$Hg + 2H_2SO_4 = HgSO_4 + SO_2 + 2H_2O$$

$$Ag + 2H_2SO_4 = AgSO_4 + SO_2 + 2H_2O$$

$$C + 2H_2SO_4 = 2SO_2 + CO_2 + 2H_2O$$

$$S + 2H_2SO_4 = 2SO_2 + 2H_2O$$

ويعتبر التفاعل بين حامض الهيدروكلوريك والكبريتيتات من أسهل الطرق للحصول على ثاني أكسيد الكبريت .

2HC + Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> = SO<sub>2</sub> + NaCl + 2H<sub>2</sub>O

# <u> خواص تُانى أكسيد الكبريت:</u>

ثاني أكسيد الكبريت غاز عديم اللون أثقل من الهواء له رائحة نفاذة وهو سام . يكون الغاز عند الضغوط المرتفعة سائل عديم اللون يغلى عند درجة -10°م . وعند تبخير هذا السائل بسرعة فإنه يتجمد ويتحول إلى صلب يشبه الثلج ينصهر عند درجة -73°م ومن الجدير بالذكر أن ثاني أكسيد الكبريت السائل له كثافة نوعية Specific Gravity تساوى 1.434 عند درجة الصفر المئوي .

تذوب كثير من المواد مثل اليود والكبريت والفسفور والبلمرات وبعض الأملاح في ثاني أكسيد الكبريت السائل.

# حامض الكبريتوز: Sulphurous Acid:

يذوب ثاني أكسيد الكبريت في الماء بسهولة بنسبة 45 حجم إلى واحد حجم من الماء عند درجة حرارة 15م مكوناً سائل له رائحة قوية لغاز ثاني أكسيد الكبريت وهذا السائل حمضي التأثير على عباد الشمس.

ومن المحتمل أن هذا المحلول يحتوى على الحامض الغير ثابت  $H_2SO_3$  ومن الملاحظ أنه عند غلي هذا المحلول يتصاعد غاز ثاني أكسيد الكبريت ، ومن الجدير بالذكر أن محلول حامض الكبريتوز له أهمية كبيرة في عمليات التبييض . فهو يستخدم في عمليات تبييض المواد التي تتآكل باستخدام الكلور مثل الصوف المبلل والورق .

يعتبر حامض الكبريتوز والكبريتيتات من العوامل المختزلة القوية فهي تختزل يودات البوتاسيوم وينفصل اليود .

$$2KIO_3 + 5SO_2 + 4H_2O = I_2 + 2KHSO_4 + 3H_2SO_4$$

وباستخدام عملية معايرة لليود الذي خرج من التفاعل السابق فإنه يمكننا تقدير كمية ثاني أكسيد الكبريت الذي دخل إلى التفاعل . يزيسل ثاني أكسيد الكبريت لون محلول من برمنجانات البوتاسيوم .

$$2KMnO_4 + 5SO_2 + 2H_2O = K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 2H_2SO_4$$

كما تتحول ورقة مبللة بمحلول محمض لبيكرومات البوتاسيوم (الصفراء) إلى اللون الأخضر إذا تعرضت إلى غاز ثاني أكسيد الكبريت وذلك لتحولها إلى أملاح حامض الكروميك .

$$3SO_2 + 2CrO_3 = Cr_2(SO_4)_3$$

#### : Sulphites الكبريتيتات

Dibasic acid ولهذا Dibasic acid ولهذا فهو يكون سلسلة من الأملاح  $MHSO_3$  and  $M_2SO_3$  .

كما يعطى محلول من كبريتيت الصوديوم  $Na_2SO_3.7H_2O$  محلول قوي التأثير على عباد الشمس . يكون راسباً أيض بإضافة كلوريد الباريوم إليه .

ومن الجدير بالذكر أنه عند إمرار غاز ثاني أكسيد الكبريت فوق من الجدير بالذكر أنه عند إمرار غاز ثاني أكسيد الكبريت فوق بللورات من كربونات الصوديوم  $Na_2CO_3H_2O$  فإن يتكون نوع آخر من الأملاح  $Na_2S_2O_3$  ميتابيكبريتيت الصوديوم  $Na_2S_2O_3$  الذي يستخدم في التصوير الفوتوغرافي .

من الملاحظ أنه عند تسخين كبريتيت الصوديوم الجاف إنها تتحول الى كبريتات وكبريتيدات كما هو ممثل بالمعادلة الآتية:

$$4Na_2SO_3 = Na_2S + Na_2SO_4$$

#### كلوريد الثيونيل Thionyl Chloride

إذا أمرر ثاني أكسيد الكبريت فوق خامس كلوريد الفوسفور PCl<sub>3</sub> ، فإنه يتكون سائل يعطى بعد التقطير التجزئي كلوريد الثيونيل (درجة غليانــه 107°م) .

$$SO_2 + PCl_5 = SOCl_2 + POCl_3$$

كما يمكن صناعة كلوريد الثيونيل بإضافة ثالث أكسيد الكبريت إلى كلوريد الكبريت المحريد الكبريت المحلوريد الكبريت المحلوريد الكبريت الذي ينفصل السي كلوريد الكبريت الذي ينفصل المحلوط من أجل تحويل الكبريت الذي ينفصل المحلوط.

$$SO_3 + S_2Cl_2 = SOCl_2 + SO_2 + S$$

كلوريد الثيونيل عبارة عن سائل عديم اللون ينتج سحب بيضاء عند تعرضه لبخار الماء وهو يتميأ وفقاً للمعادلة الآتية:

SO 
$$\begin{array}{c} CI \\ + \\ HOH \end{array}$$
 = SO  $\begin{array}{c} OH \\ + \\ OH \end{array}$   $\begin{array}{c} H CI \\ + \\ H CI \end{array}$  = SO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O + 2HCI

#### تركيب حامض الكبريتوز:

إن تكوين حامض الكبريتوز بتفاعل الماء مع كلوريد الثيونيل يجعلنا Symmetrical نقترح أن تركيبه يأخذ شكل صيغة كيماوية منتظمة HO.SO.OH formulate

الكحول الإيثيلي نحصل على ثنائي إيثيال الكبريات diethyl Sulphite الكحول الإيثيلي نحصل على ثنائي إيثيال الكبريات EtO.SO.OEt

ومن الجدير بالذكر أنه في عملية أكسدة الماركبتان EtSH ومن الجدير بالذكر أنه في عملية أكسدة الماركبتان mercaptan بواسطة حامض النيتريك المخفف فإننا نحصل على إيثيل حامض السلفونيك Ethyl Sulphonic acid EtSO<sub>3</sub>H الذي يعطى إستر EtSO<sub>3</sub>Et . كذلك يمكن الحصول على الأخير بتفاعل كبريتيت الصوديوم مع يوديد الإيثيل Ethyl iodide .

ومن الملاحظ أنه في حامض السلفونيك توجد مجموعة الإيثيل على التصال مباشر مع ذرة الكبريت كما هو الحال في الماركبتان . وعلى هذا الأساس فإن حامض الكبريتوز حينئذ يظهر على صورتين مختلفتين في التركيب ، أولهما الصورة المنتظمة التركيب HO.SO.OH وثانيهما صورة (حامض السلفونيك) H.SO2OH .

# استخدامات ثاني أكسبد الكبريت:

يستخدم ثاني أكسيد الكبريت في صناعة حامض الكبريتيك كذلك يستخدم كمادة مبردة في عمليات التبريد refrigeration كما يستخدم كمذيب في عمليات استخلاص الغراء والجلاتين وفي عملية حفظ اللحوم والخمور .

كذلك ثاني أكسيد الكبريت يمنع نمو كثير من الطحالب ويستطيع القضاء على بعض أنواع الجراثيم . ولهذا فقد كان يستخدم في عمليات التبخير وذلك لطبيعته السامة ، ولكن الآن يستخدم الفور مالدهيد بدلاً منه . تستخدم كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكبريت في تحضير كبريتيت الكالسيوم الهيدروجينية الذي يستخدم في صناعة الورق من لب الخشب .

# ثاتي أكسيد الكبريت وحامض الكبريتيك:

# ثالث أكسيد الكبريت:

ينتج ثالث أكسيد الكبريت عندما يمرر خليط من ثاني أكسيد الكبريت و الأكسجين فوق عامل مساعد مثل الأسبستوس المغطى بطبقة من البلاتين أو أكاسيد الحديد أو النحاس أو الكروم أو خامس أكسيد الفاناديوم عند درجة 700°-700°م.

$$2 SO_2 + O_2 \implies 2 SO_3$$

ومن الجدير بالذكر أن التفاعل السابق يوجد في حالة إتزان وذلك لانه تفاعل عكسي . من أجل الحصول على كمية وفيرة من ثالث أكسيد الكبريت يجب أن يستخدم زيادة من الأكسجين .

يمكن الحصول على ثالث أكسيد الكبريت بتسخين حامض الكبريتيك مع خامس أكسيد الفوسفور .

$$H_2SO_4 + P_2O_5 = SO_3 + 2HPO_3$$

كذلك يمكن الحصول على الغاز بكميات محدودة وذلك بتقطير حامض الكبريتيك المدخن fuming sulphuric acid في أوعية خاصة ثم بعد ذلك يجمع الغاز في مستقبلات باردة بواسطة freezing mixture .

$$H_2S_2O_7 = H_2SO_4 + SO_3$$

وإذا سخنت كبريتات الصوديوم الهيدروجينية عند درجة 300°م فإنها تكون بيروكبريتات pyro-sulphate التى تطرد ثالث أكسيد الكبريت إذا استمر تسخينها حتى درجة الاحمرار.

# $2NaHSO_4 = Na_2S_2O_7 + H_2O$ $Na_2S_2O_7 = Na_2SO_4 + SO_3$

# خواص ثالث أكسيد الكبريت:

يوجد ثالث أكسيد الكبريت على أكثر من صورة ، فالسائل مثلاً الدي يوجد ثالث أكسيد الكبريت على أكثر من صورة ، فالسائل مثلاً السائل يمكن الحصول عليه بإسالة الغاز يغلي عند 44.52م . يتجمد هذا السائل بالتبريد ويتحول إلى بلورات شفافة تنصهر من 0.60م وتسمى هذه الصورة من صور ثالث أكسيد الكبريت 0.80م ومن الجدير بالذكر أنه عند السماح لد 0.80م بالبقاء لبعض الوقت في جو يحتوى على آثار من بخار الماء فإنه يكون بلورات حريرية تشبه خيوط الأسبستوس تسمى 0.80م . ولكن عند درجة 0.90م تتحول الصورة 0.90م ببطئ إلى الصورة .

لقد أمكن الوصول إلى الصيغة الكيميائية لثالث أكسيد الكبريت SO<sub>3</sub> عن طريق تعيين كثافته البخارية .

عند إمرار ثالث أكسيد الكبريت خلال أنابيب مسخنة لدرجة الإحمرار فإنه يتفكك معطياً حجمين من ثاني أكسيد الكبريت SO<sub>2</sub> وحجم واحد من الأكسجين ومن الملاحظ أن هذه الغازات لا تتحد ثانية مع بعضها بالتبريد وفي عدم وجود عامل مساعد .

يمتص ثالث أكسيد الكبريت الصلب بخار الماء الموجود في الهواء معطياً سحباً بيضاء كثيفة تتكون من رذاذ من حامض الكبريتيك .

$$H_2O + SO_3 = H_2SO_4$$

يذوب ثالث أكسيد الكبريت في الماء منتجاً صوتاً عالياً كما تتصاعد كمية كبيرة من الحرارة ولكنه يذوب بهدوء في حامض الكبريتيك المركز ، بعدد

ذلك يتم تجميد الحامض المدخن بالتبريد ليعطي بلورات عديمة اللون من بيروحامض الكبريتيك  $H_2S_2O_7$  . ينصهر عند درجة 0.35م .

يتفاعل ثالث أكسيد الكبريت بشدة مع أكسيد الباريوم barayta لدرجة أن تصل كتلة أكسيد الباريوم حمراء متوهجة .

$$SO_3 + BaO = BaSO_4$$

# صناعة حمض الكبريتيك:

# : Contact process طريقة التلامس (1)

يتم الحصول على ثاني أكسيد الكبريت أساساً من تسخين كبريتيد الحديدوز Iron pyrites أو الكبريت الخام . كذلك يمكن الحصول على ثاني أكسيد الكبريت عن طريق تسخين كبريتات الكالسيوم والفحم تسخيناً شديداً كما تستخدم المواد المتبقية في صناعة الأسمنت .

$$2 \text{ CaSO}_4 + \text{C} + (\text{x SiO}_2 + \text{yAl}_2\text{O}_3) = 2\text{SO}_2\text{-CO}_2 +$$

$$(2 \text{ CaO} + \text{SiO}_2 + \text{yA})_2\text{O}_3)$$

فى هذه الطريقة يتفاعل ثاني أكسيد الكبريت مع أكسجين الهواء الجوي فى وجود عامل مساعد فإذا استخدمنا البلاتين يجب تنقية الغازات المستعملة بمنتهي الحرص وإلا فإن البلاتين سوف يفقد نشاطه أو يتسمم (Posoned) . فى المصانع الحديثة تستخدم خامس أكسيد الفاناديوم المثبت فوق حبيبات السيليكا كعامل مساعد .

يمرر خليط من ثاني أكسيد الكبريت وأكسجين الهواء فوق العامل المساعد الصلب عند درجة 400 إلى 500°م ثم بعد ذلك تمرر في حجرات

خاصة لإزالة الأتربة من الغازات المتفاعلة . ثم بعد ذلك تغسل بالماء وتجفف عن طريق حمامات من حامض الكبريتيك المركز .

وحيث أن التفاعل يكون طارداً للحرارة فإن الحرارة الناتجة يجب التخلص منها من أجل حفظ درجة حرارة التفاعل عند درجة ثابتة .

كما تستخدم كمية من هذه الطاقة الحرارية في تسخين الغازات الداخلة في التفاعل ورفع درجة حرارتها إلى الدرجة المطلوبة .

بما أن التفاعل يكون عكسياً فيجب أن تبقى درجة الحرارة منخفضة كلما أمكن ذلك من أجل الحصول على تفاعل تام يتحول فيه كل ثاني أكسيد الكبريت إلى ثالث أكسيد الكبريت .

تمرر نواتج التفاعل المتكونة من ثالث أكسيد الكبريت والنيتروجين المتبقي من الهواء الجوي خلال حامض كبريتيك مركز بدرجة 98% شم يضاف الماء بعد ذلك من أجل الحفاظ على هذا التركيز.

فإذا مرر ثالث أكسيد الكبريت خلال الماء فإن بخار الماء يتحد مع ثالث أكسيد الكبريت مكوناً سحباً بيضاء ، التي تمتص ببطئ .

ومن الجدير بالذكر أن حامض الكبريتك المدخن (Oleum) الدذي يحتوى على زيادة من ثالث أكسيد الكبريت (65% Up to 65%) الذائبة في حامض الكبريتيك المركز ، يمكن الحصول عليه عن طريق عملية التلامس . إن الحامض الذي ينتج بهذه الطريقة يكون نقياً ومركزاً ولا يحتاج إلى أى معالجة أخرى قبل الأستعمال .

# 1- طريقة الغرف الرصاصية:

فى هذه الطريقة يتم التفاعل فى الغرف الرصاصية بين ثاني أكسيد الكبريت وأكسجين الهواء الجوي فى وجود بخار الماء الفوق مسخن وأكاسيد

النيتروجين (nitrous fumes) . وتبدأ الطريقة بحرق البيريت في أفران حجرية تسمى (pyrite burners) .

تتم عملية إمداد هذه الأفران بالهواء بانتظام عن طريق فتح أبواب فوق وتحت طبقات البيريت . تمرر الغازات الناتجة بعد عملية الاحتراق هذه (7% وتحت طبقات البيريت . تمرر الغازات الناتجة بعد عملية الاحتراق هذه (7%  $SO_2$  ،  $O_2$  % 10 .  $O_2$  % 10 ،  $O_2$  % 10

في المصانع الحديثة يتم إمداد التفاعل بأكاسيد النيتروجين وذلك عن -300 طريق أكسدة غاز النشادر . تمر الغازات بعد ذلك عند درجة حرارة -300 وهو عبارة عن برج من الرصاص مغلف بطبقة من الأحجار التي تقاوم الأحماض . يمرر في هذا البرج تيارين من الحامض من الأحجار التي تقاوم الأحماض . يمرر في هذا البرج تيارين من الحامض أحدهما تركيزه (-65) يأتي من الغرف الرصاصية والثاني له تركيز أعلى (-65) يحتوى على أكاسيد النيتروجين على هيئة نيتروحامض الكبريتيك (-65) يحتوى على أكاسيد النيتروجين على من برج نيتروحامض الكبريتيك (Nitro Sulphuric Acid) الي ياتي من برج نيتروحامض الكبريتيك (-65)

# وظيفة البرج

# إن وظيفة برج Glover تتركز في ثلاث خطوات :

(1) تبريد الغازات الناتجة بعد عملية الاحتراق حتى تصل درجة حرارتها إلى 50-80م وذلك قبل دخولها إلى الغرف.

- (2) تتم إزالة أكاسيد النيتروجين من الحامض القادم من إيراج Gaylussac وذلك عن طريق تخفيفها بالحامض القادم من الغرف الرصاصية والتسخين.
- (3) تتم عملية التركيز للحامض القادم من الغرف الرصاصية حتى تصل درجة تركيزه إلى 78% الذي يباع على هذه الصدورة أو يمكن استخدامه في أبراج Galyussac مرة أخرى .

تمرر بعد ذلك الغازات القادمة من برج Glover عن طريق أنابيب رصاصية حتى تصل إلى أول الغرف الرصاصية .

يستخدم الرصاص في صناعة هذه الغرف وذلك لأن الرصاص يغطى بطبقة من كبريتات الرصاص الغير ذائبة عند تفاعله مع حامض الكبريتيك . يمرر الغاز أو بخاره على هيئة رذاذ خلال هذه الغرف الرصاصية من أجل تكوين حامض الكبريتيك بتفاعل ثالث أكسيد الكبريت مع الماء .

تحتوى الغازات الخارجة من آخر غرفة من الغرف الرصاصية على النيتروجين والأكسجين ومعظم أكاسيد النيتروجين التي يمكن تمريرها بعد ذلك خلال برج Gaylussac الذي يمر فيه 78% من حامض الكبريتيك المركز البارد من أجل تحويل أكاسيد النيتروجين إلى نيتروحامض الكبريتيك وبذلك فلا يكون هذاك أي فقدان لأكاسيد النيتروجين.

يتم بعد ذلك ضخ حامض النيتروكبريتيك إلى برج Glover لإتمام عملية Denitration . وأخيراً يسمح للغازات الأخرى بأن تتصاعد خلل مدخنة التخلص منها .

# مبكانيكية التفاعل في الغرف الرصاصية:

إن الميكانيكية الحقيقية لهذه الطريقة لا زالت غير واضحة ولكن يمكننا أن نلخص التفاعلات التي تحدث في هذه العملية كالآتي:

#### في الغرف الرصاصية:

$$SO_2 + NO_2 = SO_3 + NO$$
  
 $NO + \frac{1}{2}O_2 = NO_2$   
 $SO_3 + H_2O = H_2SO_4$ 

في برج Gaylussac يتكون (Nitrosyl Sulphuric Acid)

$$NO + NO_2 + 2H_2SO_4 = H_2O + 2(NO)HSO_4$$

فى برج Glover يتم التفاعل العكسي للمعادلة السابقة وذلك عند الضافة الماء إليها وتكون النتيجة تصاعد أكسيد النيتروجين ثانية .

#### خواص حمض الكبريتيك :

حامض الكبريتيك سائل عديم اللون يختلط بالماء بكل النسب ، كثافة الحامض تساوي تقريباً ضعف كثافة الماء (الكثافة النوعية 1.85) يتجمد عند درجة 10.4°م . عندما يسخن الحامض فإنه يبدأ في التفكك عند درجة 200°م مكوناً ثالث أكسيد الكبريت SO<sub>3</sub> والماء .

فإذا استمرت عملية التسخين فإننا نحصل على حامض مركز تصل درجة تركيزه إلى  $H_2SO_4$  %98.5 يتميز بأنه له درجة غليان ثابتة تصل إلى 317°م .

من الجدير بالذكر أن التركيب الإلكتروني لثالث أكسيد الكبريت SO<sub>3</sub> يمكن كتابته إذا أخذنا في الاعتبار أن ذرة الأكسجين تضيف نفسها إلى زوج الإلكترونات الحر الذي يوجد على ذرة الكبريت في ثاني أكسيد الكبريت.

$$0: {}_{0}^{\circ} S_{0}^{\circ} 0: + : 0: = 0: {}_{0}^{\circ} S_{0}^{\circ} 0:$$

$$0=S$$

$$0=S$$

وعلى هذا الأساس فإنه يمكننا تمثيل حامض الكبريتيك وأيون الكبريتات كالآتى:

# الخواص الكيميائية لحامض الكبريتيك:

#### 1- الثيات :

حامض الكبريتيك يعتبر من المواد الثابتة جداً ولكنه يبدأ في التفكك ليعطى ثالث أكسيد الكبريت والماء عند درجات حرارة تحت درجة غليانه.

# 2- قوة الحامض:

حامض الكبريتيك حامض قوى فالمرحلة الأولى لتأينه وثابت تأينه الأولى لتأينه وثابت تأينه الأول يكون عالياً جداً وذلك يعني أنه يتأين تأيناً كاملاً في محاليله المائية كما هو موضح بالمعادلة الآتية:

$$H_2SO_4 + H_2O \longrightarrow H_3O + HSO_4$$

كما أن ثابت تأينه الثاني يكون أكثر بكثير عن ثابت تأينه الأول وهذا يدل على أن الأيون HSO4 يتأين بسرعة .

$$HSO_4 + H_2O \longrightarrow H_3O + SO_4$$

# 3- تأثيره في إزالة الماء Dehydrating Action

يعتبر حامض الكبريتيك المركز عاملاً قوياً في إزالة الماء ولهذا فهو كثيراً ما يستخدم في عمليات تجفيف الغازات المختلطة ببخار الماء وذلك إذا كانت هذه الغازات لا تتفاعل مع الحامض . إن الحرارة المتصاعدة عند خلط الماء بحامض الكبريتيك المركز تجعل من هذه العملية خطراً حقيقياً إذا لم تتم باحتراس .

يجب إضافة الحامض الكثيف بالتدريج إلى الماء الأقل كثافة كما يجب استمرار التقليب أثناء عملية الإضافة . ومن الخطر بمكان إضافة الماء إلى الحامض المركز .

وأكثر من هذا أنه لا يجب إضافة الحامض المركز الساخن إلى الماء الا إذا كانت هناك كمية وفيرة من الماء لكى تنتشر فيها الحرارة المتصاعدة . وتقدر حرارة ذوبان الحامض في الماء بحوالي 19 كيلو سعر /للجزيجرام .

ومن الجدير بالذكر أنه عند درجات الحرارة المنخفضة فإن الحامض يكون هيدرات مع الماء مثل  $H_2SO_4.H_2O$  الله عند مع الماء مثل  $H_2SO_4.2H_2O$  الذي ينصهر عند  $H_2SO_4.4H_2O$  الذي ينصهر عند  $H_2SO_4.4H_2O$  م  $H_2SO_4.4H_2O$  م .

كذلك يمكن إزالة الماء من كثير من المركبات العضوية عن طريق حامض الكبريتيك المركز . فمثلاً يتقحم السكر Sucrose بسرعة بإضافة حامض الكبريتيك إليه .

$$C_{12}H_{22}O_{11} \xrightarrow{Conc.} 12C + 11H_2O$$

# 4- تأثير الحامض على أملاح الأحماض الأخرى:

يحل حامض الكبريتيك محل الأحماض الأخرى فى أملاحها ليس فقط محل الأحماض الضعيفة مثل حامض البوريك أو كبريتيد الهيدروجين ولكن أيضاً محل الأحماض القوية مثل كلوريد الهيدروجين وحامض النيتريك . فى الحالات الأخيرة يتم إحلال حامض الكبريتيك محل هذه الأحماض وذلك لأنها متطايرة بينما يكون حامض الكبريتيك غير متطايرة عند درجات الحرارة العادية .

$$H_2SO_4 + 2NaCl = Na_2SO_4 + 2HCl$$

# 5- تأثيره في عمليات الأكسدة:

يعتبر حامض الكبريتيك المركز عامل مؤكسد قـوى عنـد درجـات الحرارة المرتفعة ، ولكن عند درجات الحرارة العادية فهو عامـل مؤكسـد متوسط فقط .

فى هذه العمليات يختزل الحامض إلى ثاني أكسيد الكبريت أو إلى كبريتيد الهيدروجين معتمداً على قوة العامل المختزل . فمسثلاً يختسزل فلز النحاس حامض الكبريتيك الساخن إلى ثاني أكسيد الكبريت بينما يختزل الخارصين إلى كبريتيد الهيدروجين .

#### الكبريتات:

تذوب معظم كبريتات الفلزات في الماء ما عدا كبريتات الكالسيوم، والاسترنشيوم والباريوم والرصاص والزئبقوز والفضة، تختزل الكبريتات بسهولة إلى الكبريتيدات إذا سخن الملح الصلب مع الكربون (فحم الكوك).

$$Na_2SO_4 + 2C = Na_2S + 2CO_2$$

بهذه الطريقة فإنه يمكن تحويل كبريتات الباريوم الغير الذائبة إلى أملاح ذائبة .

$$BaSO_4 + 2C = BaS + 2CO_2$$

يتفاعل كبريتيد الباريوم الناتج مع الأحماض القوية ليعطي كبريتيد الهيدروجين ومحلول ملح الباريوم مع هذا الحامض مثل كلوريد الباريوم ونترات الباريوم فإنها تحضر بهذه الطريقة .

نوجد كبريتات الكالسيوم في الطبيعة على هيئة الملح اللامائي  $CaSO_4 + 2H_2O$  gypsum وعلى هيئة الجبس  $CaSO_4$ 

عند تسخین الجبس حتی یفقد  $^{4}$  کمیة الماء الموجودة به فإننا نحصل علی ملح یحتوی علی نصف جزئ من المناء یسمی بلاستر باریس . Plaster of paris

$$CaSO_4.2H_2O + Heat = CaSO_4.o.5H_2O + 1.5H_2O$$

عندما يخلط بلاستر باريس مع الماء يحدث التفاعل العكسي وتتجمد المواد المتفاعلة وتتحول إلى كتلة صلبة (Plaster cast) عندما تتم عملية إزالة الماء من الجبس بالتسخين الشديد فإننا نحصل على الملح اللامائي

(dead burnt gypsum) من الجدير بالذكر أن هذا الناتج الأخير لا يمتص الماء بسهولة.

ولكن بالتسخين الهين للجبس تحت ضغط منخفض فإننا نحصل على كبريتات الكالسيوم اللامائية التي تحتوى على مسام عديدة ، تمتص الماء ولذا فهي تستخدم في عمليات التجفيف .

أما كبريتات الصوديوم المائية . Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.10H<sub>2</sub>O والتى غالباً ما تسمى ملح جلوبر Glauber's Salt يتحول هذا الملح إلى الملح اللمائي بالتسخين .

كبريتات الماغنسيوم المائية  $MgSO_4.7H_2O$  التي يمكن الحصول عليها بو اسطة عملية بلورة للمحلول المائي لبعض مياه الينابيع .

يستخدم هذا الملح في صناعة الأقمشة التي تقاوم الحرائق . كما يستخدم في صناعة الورق كما أنه يستخدم أيضاً في الطب كمسهل (Epsom Salt) .

تستخدم كبريتات الباريوم غالباً وفى بعض الأحيان مخلوط مع ناني أكسيد التيتانيوم فى صناعة البوية البيضاء . كما تستخدم Lithophone وهو خليط كبريتات الباريوم وكبريتيد الزنك فى صناعة البويات الداخلية .

على وجه العموم فإن كبريتات الفلزات تتميز بثباتها الحراري ما عدا تلك الكبريتات لبعض الفلزات الثقيلة .

تفقد البيكبريتات لبعض الفلزات القلوية الماء وذلك عند تسخينها مكونة البير وكبر بتات .

 $2NaHSO_4 + heat = Na_2S_2O_7 + H_2O$  (alum) . هناك كثير من الكبريتات الثنائية شبيهة بالألمنيوم  $KAl(SO_4)_2.12H_2O$ 


الني تحتوى على كاتيونات وحيدة التكافؤ التي يمكن إحلالها محل أيون البوتاسيوم كذلك يمكن إحلال الألومنيوم بأي أيون ثلاثي التكافؤ .

# أحماض فوق الكبريتيك:

#### : Persulphuric acid حامض البير كبريتيك

عندما يحل محلول يحتوى على أيونات بيكبريتات  $HSO_4$ مثل محلول لبيكبريتات البوتاسيوم أو الألومنيوم تحليلاً كهربياً بين قطبين من محلول لبيكبريتات البوتاسيوم أو الألومنيوم تحليلاً كهربياً بين قطبين من البلاتين فإن ينتج محلول له صفات أكسدة قوية . وقد فسرت قوة الأكسدة لهذا المحلول على وجود الأيون  $S_2O_8^2$  . وعند التخفيف بالماء فإننا نحصل على الأيون  $S_2O_8^2$  . تسمى هذه الأيونات بأيونات البيركبريتات ، ويسمي الأيون  $H_2SO_8$  حمض فوق ثنائي الكبريتيك ، ويسمي  $H_2SO_8$  وحمض فوق أحادي الكبريتيك كما يعرف الأخير باسم حامض كارو Caro's acid . Caro's acid

يتضمن تركيب هذه المركبات وجود مجموعة البيروكسي Peroxy التى تتكون من ذرتين من الأكسيجين متصلين ببعضهما برابطة تعاونية واحدة ولهذا فإن هذه المركبات تعتبر عوامل مؤكسدة قوية .



ومن أمثلة تفاعل الأكسدة التي تقوم بها الفوق كبريتات أنها تطرد اليود من اليودات ، كذلك فهي تؤكسد أملاح الحديدوز إلى أملاح الحديديك .

$$K_2S_2O_8 + 2FeSO_4 = Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4$$

# : Pyro Sulphuric acid H2S2O7 حامض البير و كبر بتيك

يسمى هذا الحامض بالحامض المدخن (Oleum) وقد ذكرناه قبل ذلك في طريقة التلامس لتحضير حامض الكبريتيك .

يتكون هذا الحامض من تفاعل كميات متكافئة من ثالث أكسيد الكبريت وحامض الكبريتيك المركز . ينصهر الحامض عند درجة  $35^{\circ}$ م إذا كان نقياً  $H_2S_2O_7$  . يعطى ثالث أكسيد الكبريت في وجود آثار من بخار الماء .

$$H_2S_2O_7 = H_2SO_4 + SO_3$$

بالنسبة لتركيب حامض البيروكبريتيك فيمكن تمثيله كالآتى:

# : Thio Sulphuric acid H2S2O3 حامض الثبوكيريتيك

حامض الثيوكبريتيك نفسه يكون غير ثابت ولكن يمكن تحضير أملاحه بإضافة الكبريت إلى الكبريتيتات . يعتبر تركيب الثيوكبريتات مثل تركيب الكبريتات نفسها ولكن تحل ذرة كبريت محل ذرة من ذرات الأكسجين.

إن قدرة نرة الكبريت على الإحلال محل ذرة الأكسجين ترجع إلى النشابه في التركيب الإلكتروني للنرتين . وتعتبر شيوكبريتات الصوديوم Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> من أهم أملاح حامض الثيوكبريتيك وذلك لأنها تستخدم في عمليات تحميض الأفلام الفوتوغرافية . يمكن تحضير هذا الملح كما هو مبين بالمعادلة الآتية :

$$Na_2SO_3 + S = Na_2S_2O_3$$

يتبلور الملح الأخير حاملاً معه خمس جزئيات من الماء مكوناً الماء مكوناً Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.5H<sub>2</sub>O ومن الملاحظ أنه عند إضافة حامض قوي إلى الثيوكبريتات سواء كانت في الحالة الصلبة أو في محلول مائي فإن ثاني أكسيد الكبريت يتصاعد ويترسب الكبريت . من الواضح أن النواتج الأخيرة تشأ من تفكك حامض الثيوكبريتات الغير ثابت .

$$H_2S_2O_3 = H_2O + SO_2 + S$$

# فوائد حامض الكبريتيك

# يستخدم حامض الكبريتيك بكميات كبيرة في الصناعة :

1- يتفاعل حامض الكبريتيك مع الأمونيا المتصاعدة من مصانع الكوك من أجل تكوين كبريتات الأمونيوم التي تستخدم كسماد . كما يتفاعل الحامض مع فوسفات الكالسيوم الغير ذائبة ليكون فوسفات الكالسيوم الهيدروجينية التي تنوب في الماء ويمكن استخدامها كسماد . ويستخدم حوالي 30% من حامض الكبريتيك في صناعة الأسمدة .

- 2- كان يستخدم حامض الكبريتيك المركز سابقاً في عملية تنقية الجازولين من الشوائب التي كان يحتويها ولكن حديثاً اقتصر استخدام هذه الطريقة على الجازولين الذي ينتج من عمليات التكسير.
- كما يستخدم حامض الكبريتيك في صناعة حمض الهيدروكلوريك وحمض النيتريك بتفاعله مع أملاح الصوديوم لهذه الأحماض .
- كذلك تحضر كل الكبريتات بتفاعل الفلزات المختلفة مع حامض الكبريتيك .
- 3- يستخدم حامض الكبريتيك في صناعة الأصباغ والأدوية المختلفة
   وذلك لقابليته لامتصاص الماء .
- 4- في صناعة الحديد والصلب وقبل عملية تغطية الحديد بالخارصين والقصدير والميناء (Galvanizing) يغمس الحديد في حامض الكبريتيك المركز وذلك من أجل تنظيفها من الصدأ والشوائب المختلفة.
- 5- يستخدم حامض الكبريتيك في عمليات التعدين المختلفة "Metallurgy" وفي عمليات تخزين البطاريات . كما تحضر بعض المعادن مثل النحاس والزنك عن طريق عمليات التحليل الكهربي لكبريتات هذه الفلزات . ومن الجدير بالذكر أن المحلول الإلكتروليتي الذي تحتويه البطاريات العادية المحتوية على الرصاص يتكون من 20% من حامض الكبريتيك .
- 6- يستعمل حامض الكبريتيك فى تحضير الأصباغ والبويات المختلفة كما يستخدم فى صناعة المفرقعات فى تحضير الديناميت . وفي تحضير ثلاثي النيتروسليلوز T.N.T كما يستخدم فى مصانع الحرير الصناعى فى حمامات ترسيب الريون .

# الأسئلة

- 1- وضح مع الشرح كيف يمكن الحصول على الكبريت من المناجم ؟
  - 2- بين الأشكال التأصلية للكبريت ؟ ثم بين استخداماته ؟
    - 3- تكلم عن كبريتيد الهيدروجين وخواصه ؟
      - 4- اشرح المركبات الأكسجينية للكبريت ؟
- 5- بين كيف يمكن الحصول على ثالث أكسيد الكبريت ثم أشرح خواصه بالمعادلات ؟
  - 6- أشرح طرق صناعة حمض الكبريتيك ؟
  - 7- بين الخواص الكيميائية لحمض الكبريتيك ؟
    - 8- تكلم عن أحماض فوق الكبريتيك ؟
      - 9- أذكر فوائد حمض الكبريتيك ؟

# الباب الرابع عشر معالجة المياه للمنازل والمصانع

# الباب الرابع عشر

# معالجة المياه للمنازل والمصانع

# أولاً: الماء للاستعمالات المنزلية:

# الخواص الطبيعية للماء:

الماء الطبيعي ليس نقياً فمياه الأمطار والتلوج وقطرات الندى هي المياه المقطرة الطبيعية لذاهى أنقى المياه الطبيعية وجميعها تحتوى على مواد ذائبة كالغازات والأملاح والأكاسيد ومواد عالقة مثل حبات الغبار وحبيبات اللقاح والسبورات وجميعها تأتي من تماس المياه المذكورة والثلوج . المواد الشائبة الموجودة بمياه الأنهار يحددها بالدرجة الأولى مسار تلك الأنهار والمناطق التي تمر فيها .

والمياه التى تسير بالمناطق الكلسية يتوقع أن تحوى نسبة كبيرة من أملاح الكالسيوم، وتلك التى تمر بالمستنقعات أو بطبقات تحتوى على ترسبات عضوية يتوقع أن تحوى على نسبة كبيرة من مواد عضوية وثاني أكسيد الكربون. تتفاعل المواد الكيميائية الموجودة بالماء مثل حامض الكربونيك مع بعض المركبات الموجودة بالطبقات الأرضية مثل كربونات الكالسيوم وكربونات الماغنسيوم عند تلامس الماء معها لتكوين بيكربونات الكالسيوم والماغنسيوم المسببان لعسرة الماء.

$$CO_2 + H_2O + CaCO_3 \longrightarrow Ca(HCO_3)_2$$
  
 $CO_2 + H_2O + MgCO_3 \longrightarrow Mg(HCO_3)_2$ 

ويتفاعل ثاني أكسيد الكربون الذائب بالماء مع الفيلدسبار (Feldspar) . مكوناً كربونات البوتاسيوم الذائبة والطين والرمل مسبباً تعكر الماء .

 $K_2O.Al_2O_3.6SiO_2 + 2H_2O + CO_2 \longrightarrow$   $K_2CO_3 + Al_2O_3.2SiO_2.2H_2O + 4SiO_2$ 

يتفاعل حامض الكربونيك مع الكبريتيدات مثل كبريتيد الحديد محرراً كبريتيد الهيدروجين ويتفاعل الأكسجين المذاب بالماء مع الكبريتيدات غير الذائبة مكوناً الكبريتيك .

 $FeS_2 + 3H_2O + 10O_2 \longrightarrow 3FeSO_4 + 2H_2SO_4 + H_2SO_3$ 

مياه الآبار العميقة قد تحتوى على نسب عالية من ملح الطعام كما يحوي ماء البحر على نسبة من الأملاح 3.1% ويشكل ملح الطعام 80% منها تقريباً. فائدة المياه الطبيعية تعتمد على طبيعة وكمية المواد الذائبة والعالقة فيها.

تبلغ نقاوة الماء الصافي أكثر من 99.9% ويعبر عن تركيز المواد الذائبة فيه بالوحدة الفيزيائية الجزء بالمليون Part Per Million or الذائبة فيه بالوحدة الفيزيائية الجزء بالمليون بدوره PPM. ولا تستعمل طريقة النسبة المئوية ، ويساوي الجزء بالمليون بدوره جرام/المتر المكعب أو ملجرام/لتر .

# مواصفات المياه المستعملة للأغراض المنزلية:

لكي يكون صالحاً للشرب وللاستعمالات المنزلية يجب أن يكون عديم اللون والرائحة وخالياً من البكتريات الجرثومية والمواد العالقة وأن يكون لسه مذاق مقبول . ومن أهم الشوائب الموجودة بمياه الشرب التي يجدر دراستها :

# أولاً : العكرة (Turbidity) :

سبب عكرة الماء هو وجود دقائق لمواد صلبة عالقة به . يمكن قياس كمية هذه المواد العالقة بمعرفة مدى النقصان في كثافة الضوء المار في الماء أو بطريقة قياس شدة انتشار الضوء بزاوية 90 درجة على الحزمة الساقطة وتستعمل الطريقة الأخيرة بصورة خاصة عند التعامل مع المحاليل المخففة للمواد الغروية .

# ثانياً: اللون (Colour):

وجود اللون بالمياه الطبيعية يرجع بالدرجة الأولى إلى وجود مواد مستخلصة من أوراق وقشور الأشجار والمواد الخضرية وتحوى هذه المستخلصات مواد دابغة (Tannin) وحامض الهيوميك (Humic Acid) وأملاحهما مع مواد غروية ملونة والتي تعطى الماء لونا أصفر بنيا . بتفاعل حامض التأين مع بعض الأيونات الذائبة في الماء لتكوين مركبات تعطى الماء لونا غامقاً .

ويجدر بالذكر أن الجسيمات الملونة في المياه الطبيعية غالباً ما تكون غرويات ذات شحنة موجبة مثل الشب الفحم المنشط (Activated Charcoal) وفحم الكوك ومواد أخرى لها خاصية الامتصاص يمكنها إزالة الألوان من المياه بصورة كفؤة .

يمكن قياس درجة تلوين الماء بمقارنته مع سلسلة من المحاليل الملونة القياسية وتحضير هذه من خلط نسب معينة من كلور بلاتينات البوتاسيوم (K2PtCl<sub>6</sub>) وكلوريد الكوبلت المائي (COCl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O) فعند خلط 1.245 جم من كلوربلاتينات البوتاسيوم مع 1.00 جم من كلوريد الكوبلت مع 100 سم من حامض الهيدروكلوريك المركز.

وعند تخفيف هذا الخليط إلى حجم لتر واحد مع الماء سيحوى على 500 ملجم من عنصر البلاتين وهذا المحلول يمثل 500 وحدة لون قياسية . ويمكن الحصول على محاليل قياسية مختلفة التركيز من هذا المحلول ونلك لاستعمالها لإيجاد درجة تلون الماء ويمكن قياس درجة تلون الماء كذلك بمقارنته مع الواح زجاجية ذات ألوان قياسية . أعلى حد للماء الصالح للشرب هو 20 وحدة لون قياسية .

# ثالثاً: المذاق:

تختلف مياه الشرب الجيدة بمذاقها وهذا بدوره يعتمد على طبيعة المواد المذابة فيه . بعض المواد التى تعطى مذاقاً غير مقبول ومنها وجود نسبة عالية من أملاح الماغنسيوم والحديد وغاز الكلور وخاصة عند وجود بعض المركبات الفينولية وكذلك وجود بعض المواد التى تعطى مذاقاً عضوياً يشبه السمك أو مذاق الحشائش .

ويمكن إزالة أى طعم من الماء الذي يرجع مصدره إلى وجود مواد عضوية بتعامل الماء مع كميات فائضة من الكلور يتبعها عملية إزالة الكلور الفائض .

ويمكن كذلك تحسين مذاق الماء بواسطة إشباعه بالهواء بأبراج مصممة لذلك الغرض أو بواسطة امراره على الكربون المنشط ومن الجدير بالذكر أن الكربون المنشط يمكن استعماله لتحسين لون وطعم ورائحة الماء سوية .

#### تعقيم مياه الشرب:

يجب أن تكون مياه الشرب خالية من البكتريا المضرة ويمكن استعمال الكلور لتعقيم مياه الشرب وذلك بإضافة كمية تشكل من 0.4-0.1 جزء

بالمليون . تكون رائحة الكلور ظاهرة بمياه الشرب عند وجود بكميات تزيد على 0.4 جزء بالمليون .

يتفاعل الكلور مع الماء مكوناً حامض الهايبوكلوروز وهـو مـادة مؤكسدة قوية.

$$Cl_2 + HOH \Longrightarrow HOCl + H^{\dagger} + Cl$$

ويمكن استعمال المحاليل المائية للمسحوق القاصر أو هايبوكلوريت الصوديوم لتعقيم الماء لأنها تعطى حامض الهايبوكلوروز .

ولقد وجد أن الكلور المتبقي في الماء يكون أكثر فعالية بالتعقيم عند ما يكون بشكل مركب من مركبات الأمونيا يسمى الكلور امين حيث يمكن للكلور احلال محل ذرة واحدة أو أكثر من ذرات الهيدروجين في جزيئة الأمونيا بالإضافة إلى أن هذه المواد لا تعطى رائحة الكلور بالماء.

$$NH_3 + Cl_2 \longrightarrow NH_2Cl + H^{\dagger} + Cl^{\dagger}$$
 $NH_3 + HOCl \longrightarrow NH_2Cl + HOH$ 

Monochloramine کلور امین اُحادی
 $NH_2Cl + Cl_2 \longrightarrow NHCl_2 + H^{\dagger} + Cl$ 
 $NH_2Cl + HOCl \longrightarrow NH_2Cl + HOH$ 

Trichloramine کلور امین ثلاثی

من التفاعلات السابقة يتضح أن انخفاض تركيز أيسون الهيسدروجين يساعد على تكوين حامض الهايبوكلوروز وكذلك الكلورامين لذا فإن أحسسن ظروف لتعقيم المياه بواسطة الكلورامين تكون برقم هيدروجيني يقارب pH (8 = . ولضمان تعقيم المياه بصورة جيدة يجدر استعمال كميات فائضة مسن

الكلور وذلك لأن جزء من الكلور قد يتفاعل مع مواد شائبة مختزلة مثل المواد العضوية أو غير العضوية ويمكن بعدئذ إزالة كميات الكلور الفائضة بواسطة ثاني أكسيد الكبريت أو الهايبو بعد مرور فترة من الزمن .

$$SO_2 + Cl_2 + 2HOH \longrightarrow H_2SO_4 + 2HCl$$
  
 $2Na_2S_2O_3 + Cl_2 \longrightarrow Na_2S_4O_5 + 2NaCl$ 

# كمية الكلور المطلوبة (ChlorineDemand):

وهى كمية الكلور مقاسة بالجزء بالمليون التى تعطي كلــور متخلـف بالماء يساوي 0.1 جزء بالمليون بعد تماس لمدة 10 دقائق . الكلور المتبقــي يمكن أن يكون بصورة كلور أو أيون الهيبوكلوريت أوحامض الهيبوكلوروز وهذه جميعها تسمي بالكلور الحر المتبقي والتى يجب أن تميز عن متخلفــات الكلور المتفاعلة وهى الكلورامينات .

ويمكن قياس كمية الكلور في كل من هاتين المجموعتين بواسطة تفاعل الكلور مع الاورثوطوليدين والذي يعطى لوناً أصغر . فالكلور الحر يتفاعل بسرعة وتتناسب كميته مع اللون الأصغر الناتج بعد 5 ثوان من بدء النفاعل أما مجموع كمية الكلور الكلية الموجودة فإنها تتناسب مع اللون الأصغر الناتج بعد مرور 5 دقائق على التفاعل بين الاثيني .

يستعمل الأوزون والاشعة فوق البنفسجية لتعقيم مياه الشرب والمياه المستعملة بالصناعة ويمكن التخلص من 99% من عدد البكتيريات الموجودة بهذه الطرق.

ومقياس التعقيم الجيد لمياه الشرب هـو الـتخلص مـن البكتريـات الموجودة إلى أقل درجة ممكنة . تستعمل البكتريا (ب كولي) كؤشر لدرجـة تلوث الماء عند إجراء الفحص البكتيريولوجي .

هذه البكتريا ليست مرضية ولكن يمكن بشخيصها بسهولة ويكون درجة تواجدها بمثابة دليل لتواجد بكتريات مرضية معوية ومؤشراً لدرجات تلوث الماء ويستوجب أن يكون الماء خالياً من هذه البكتريا بحجم لا يقل عن 10 سم<sup>3</sup>.

وتعطى نتائج التحليل عادة بوجود هذه البكتريات أو عدمه مبتدئاً 100 سم من الماء و100 سم فمثلاً لا توجد في 1 سم ولكن موجودة في 100 سم ولا توجد في 10 سم 100 سم ولا توجد في 10 سم 100 سم 100

ويمكن إجراء تحليل بكتريولوجي كامل للماء وذلك بحساب المستعمرات الناتجة من خلط 0.1 سم<sup>3</sup> من الماء المطلوب تحليله مع خليط معقم من صمغ الآجار (Agar) ومواد معنية وتركه في حضانة لمدة 24 ساعة . الماء الجيد يجب أن يعطي أقل من عشرة في السنتمتر المكعب الواحد .

# بعض النواحي الصحية الأخرى في مياه الشرب:

يجب استعمال المواد المناسبة لجميع السطوح التى فى تماس مع مياه الشرب وذلك فى أنابيب النقل والمضخات والخزانات . فمــثلاً كــان معــدن الرصاص يستعمل بكثرة فى أنابيب نقل مياه الشرب .

وهذا المعدن يذوب فى درجة ما بالماء الحاوي على ثاني أكسيد الكربون أو الحوامض العضوية بالإضافة إلى أن كلوريد الرصاص ذائب إلى حد ما فى الماء واستعمال مثل هذه المعادن فى أنابيب مياه الشرب يعرضها

للتلوث بأيونات الرصاص السامة ونتيجة لذلك استبدلت مثل هذه الأنابيب بأنواع تسبب أقل تلوثاً للمياه وأرخص ثمناً مثل الأنابيب الحديدية والنحاسية والبلاستيكية .

وجود أيون الفلوريد بمياه الشرب له تأثير كبير على صحة الإنسان لذا تعمد مؤسسات مياه الشرب بكثير من دول العالم على إضافة أيون الفلوريد إلى الماء عند عدم وجوده بصورة طبيعية .

وبينت الدراسات والبحوث على معرفة تأثير أيون الغلوريد على تسوس أسنان الأطفال بأعمار (9 إلى 11) و(12-14) سنة ، أن تواجد أيون الفلوريد بمياه الشرب بمقدار 1.0 إلى 1.6 جزء بالمليون يقلل مسن تسوس الأسنان أو فقدانها أو الحاجة إلى حشوها بنسبة تقارب 60% وأن أحسس النتائج كانت عند استعمال 1.6 جزء بالمليون من أيون الفلوريد بمياه الشرب، اثبتت البحوث كذلك أن وجود أيون الفلور في مياه الشرب بحدود جزء واحد بالمليون ليس له تأثير سيئ على صحة الإنسان وليس له تأثير على نسبة الوفيات .

#### التحليل الكيميائي للمياه الطبيعية:

المياه الطبيعية محاليل مخففة جداً لذا تتأثين فيها جميع الأملاح الذائبة ونتيجة لذلك فإن التحليل الكيميائي للأملاح الذائبة يعطي كمية الأيونات الموجبة كأيون الكالسيوم والماغنسيوم والصوديوم والحديد والبوتاسيوم والألمنيوم والأيونات السالبة مثل أيون الكلوريد والكبريتات والكربونات والبيكربونات والكبريتيت والنترات والنتريت والفلوريد وكذلك يعطى التحليل الكيميائي كمية السليكا ومجموع المواد الصلبة الذائبة والأمونيا الحرة والمواد العضوية والأكسجين المذاب ودرجة الحموضة والمواد الصلبة غير الذائبة.

والأيونات في الماء قد يأتي مصدرها من أملاح عديدة فأيون الكالسيوم مثلاً قد يكون مصدره من كبريتات أو كلوريد أو كربونات أو بيكربونات الكالسيوم ولمعرفة المصدر الرئيسي لأيون الكالسيوم مثلاً يجب معرفة الطريق الذي سلكته المياه أثناء جريانها والسبب الرئيسي للعسرة في الماء هو وجود أيونات الكالسيوم والماغنسيوم.

وتتفاعل هذه الأيونات وكذلك أيونات الحديد والالمنيوم مع الصابون مكونة مواد لزجة غير ذائبة تترسب على جدران المغاسل والأواني وعلى النسيج . عند تسخين الماء الحاوي على أيونات البيكربونات يتحرر غاز ثاني أكسيد الكربون تاركاً أيون الكربون والماء وتتفاعل أيونات الكربونات الناتج مع كمية مكافئة من أيون الكالسيوم الموجود اعتيادياً بكثرة مكوناً كربونات الكالسيوم غير الذائبة في الماء وبذلك تزال هذه العسرة .

$$2HCO_3$$
  $\longrightarrow$   $CO_3$   $^{=}$   $+$   $CO_2$   $+$   $H_2O$   
 $Ca^{++}$   $+$   $CO_3$   $^{=}$   $\longrightarrow$   $CaCO_3$ 

مثل هذه العسرة تسمى بالعسرة المؤقتة أو عسرة الكربونات والعسرة المتبقية بعد مثل هذه العملية تسمى بالعسرة الدائمة أو عسرة غير الكربونات .

وتحسب العسرة في الماء على أساس كمية كربونات الكالسيوم (CaCO<sub>3</sub>) معبرة كأجزاء بالمليون لما يكافئ مجموع الأيونات المسببة للعسرة . وعلى سبيل المثال 40 جزء بالمليون من أيون الكالسيوم أو 24.3 جزء بالمليون من أيون الماغنسيوم أو 55.9 جزء بالمليون من أيون الحديد يكافئ 100 جزء بالمليون من كربونات الكالسيوم . أما بالنسبة للأملاح الذائبة يمكن احتساب الكمية المكافئة من كربونات الكالسيوم الطرق الحسابية البسبطة .

# طرق إيجاد عسرة الماء:

هناك طرق عديدة لإيجاد مقدار عسرة الماء ومنها:

# 1- طريقة رغوة الصابون:

تعتمد هذه الطريقة على أن الصابون لا يكون رغوة ثابتة بالماء العسر وكذلك عند إضافة محلول الصابون إلى الماء العسر فالصابون يتفاعل مع أيونات الكالسيوم ليكون مواد راسبة وبذلك يزيل تلك الايونات تاركاً ماء غير عسر والذي يمكن للصابون أن يكون فيه رغوة ثابتة.

$$Ca^{++} + 2C_{17}H_{35}COONa \longrightarrow 2Na^{+} + (C_{17}H_{35}COO)_{2}Ca$$

يمكن معرفة مجموع العسرة الموجودة بالماء من معرفة حجم محلول صابون قياسي الذي يعطي رغوة ثابتة مع 50 أو 100 سم $^{8}$  من الماء العسر . ويمكن كذلك معرفة مقدار العسرة الثابتة من حجم محلول الصابون القياسي الذي يعطي رغوة ثابتة مع 50 إلى 100 سم $^{8}$  من الماء العسر بعد غليانه (أى بعد تجزئة أى بيكربونات موجودة فيه) ومن الفرق بين الحجمين أعلاه يمكن معرفة كمية العسرة المؤقتة والمتسببة من وجود البيكربونات .

# -2 الترسيب بواسطة الكربونات القلوية (Alkali Carbonate):

تعتمد هذه الطريقة على معرفة كمية الكربونات الفلزية اللازمة للتفاعل مع أيونات الكالسيوم والماغنسيوم الموجودة بحجم معين من المناء مكونة واسب حسب التفاعلات التالية:

$$Ca^{++} + SO_4^{--} + Na_2CO_3 \longrightarrow 2Na^{++} + SO_4 + CaCO_3$$
  
 $Mg^{++} + 2Cl + 2NaOH \longrightarrow Mg((OH)_2 + 2Na^{+} + Cl^{--}$ 

بذلك يمكن إيجاد العسرة الكلية ولتعيين العسرة الدائمة نجد كمية الكربونات القلوية اللازمة للتفاعل مع الأيونات المتبقية بكمية من الماء بعد تسخينه لدرجة الغليان ثم تبريده وترشيحه والفرق بين العسرة الكلية والعسرة الدائمية يعطى قيمة العسرة المؤقتة .

# 3 - طريقة الكاشف:

تعتمد هذه الطريقة على تفاعل أيونات الكالسيوم والماغنسيوم الموجودة الماء العسر مع مركب عضوي يضاف للماء تدريجياً حيث يتم اختفائها كأيونات حرة باستعمال كاشف خاص يبدل لونه . عند اختفاء جميع أيونات الماغنسيوم والكالسيوم .

ويمكن معرفة كمية الماء العضوية اللازمة لذلك ومنها كمية العسرة الكلية في الماء ويجرى هذا التفاعل في محلول منظم ذو رقم هيدروجيني 10. أن المركب العضوي المستعمل يدعى (EDTA).

#### و هو:

Ethylenediamine tetra acetic acid (EDTA)

رابع حامض الخليط - ثاني أمين الاثيلين

# إزالة العسرة من مياه الشرب للاستعمال المنزلى:

يمكن إزالة العسرة من المياه المعدة للاستعمال المنزلي بواسطة المبادلات الأيونية (Zeolite) مثل الزيولايت (Zeolite) والذي قد

يكون طبيعياً أو صناعياً وتتم عملية إزالة العسرة بإمرار الماء على مادة الزيو لايت الصلبة حيث يجرى تبادل أيونات الكالسيوم والماغنسيوم الموجودة بالماء مع أيونات الصوديوم الموجودة على سطح المادة الصلبة الخارجي وعلى سطوح الشبكات الداخلية فيها .

وبهذه العملية يجرى إزالة الايونات الموجبة المسببة للعسرة حيث تم استبدالها بما يكافئها من أيونات الصوديوم .

وعندما تبدأ كفاءة المبادل الأيوني بالانخفاض نتيجة استبدال الكالسيوم والماغنسيوم بأيونات الصوديوم يستوجب تنشيط المبادل الأيوني وذلك بغسل المبادل الأيوني بالماء أولاً لإزالة الحصى والرمل والمواد الصلبة العالقة شم يمرر محلول مركز من ملح الطعام حيث يتم عكس التفاعل المذكور أعلاه ويستوجب غسل المبادل الأيوني بعد ذلك بالماء لإزالة الملسح ، وأمسلاح الكالسيوم والماغنسيوم والحديد الذائبة والتي تكونت نتيجة عملية التنشيط .

وإجراء عملية التنشيط قبل إحلال جميع أيونات الصوديوم يساعد على عدم السماح لعناصر القلويات الأرضية من سد المسامات المؤدية إلى التراكيب والسطوح الداخلية لحبيبات المبادل الأيوني وهذا بدوره يعني سهولة إدامة المبادل الأيوني وسرعة إعادة تنشيطه . تزال العسرة من المياه المعدة للاستعمال المنزلي بواسطة الطرق الترسيبية على أن يعقب ذلك عملية ترشيح جيدة وتعامل بالكربون المنشط والكلور .

والعسرة الموجودة بالمياه المستعملة للأغراض المنزلية تعطى رواسب مع الصابون كما ذكر سابقاً مسببة أضراراً كثيرة نتيجة لترسب الصابون غير الذائب بالإضافة إلى تكوين الرواسب الصلبة على أجهزة التسخين والبرادات من ألخ . ويجدر بالذكر أن المنظفات الحديثة والشائعة الاستعمال لا تعطي رواسب مع العسرة الموجودة في الماء .

#### استخلاص مياه الشرب من ماء البحر:

يحوى ماء البحر على أملاح بنسبة 3.6% أو ما يعادل 36.000 جزء بالمليون يكون ملح الطعام ما يزيد على 77% منها وكلوريد الماغنسيوم حوالي 11% وكبريتيات الماغنسيوم 4.8% وكبريتات الكالسيوم 3.6% وكبريتات البوتاسيوم 2.4% وبروميد الماغنسيوم 0.2% وكربونات الكالسيوم وكبريتات البوتاسيوم خدى وبروميد الماغنسيوم 2.0% وأملاح أخرى بكميات قليلة . ولأجل الحصول على مياه صالحة للشرب من ماء البحر يستوجب إزالة الأملاح منه بطرق اقتصادية . من المحاولات التي جرت بذلك الخصوص خلال الحرب العالمية الأولي لتزويد الجنود بكميات قليلة من مياه الشرب من ماء البحر في الحالات الضرورية وذلك باستخدام المبادلات الأيونية مثل زيولات الفضة .

$$Ca^{\dagger\dagger} \qquad Ca^{\dagger\dagger}$$

$$Ag_{2}Ze + Mg^{\dagger\dagger} \qquad Mg^{\dagger\dagger}$$

$$Na_{2}^{\dagger\dagger} \qquad Na_{2}^{\dagger\dagger}$$

$$K_{2}^{\dagger\dagger} \qquad K_{2}^{\dagger\dagger}$$

$$Ze + Ag^{\dagger}$$

ويترسب أيون الفضة الناتج بواسطة كمية مكافئة من أيونات الكلوريد والكبريتات والموجودة أصلاً بماء البحر وبذلك يتم إزالة معظم الأيونات الموجبة والسالبة . ولأجل توفير كميات كبيرة من مياه الشرب من ماء البحر يمكن استعمال عمليات التقطير ذات المراحل المتعددة أوعمليات التبخير المتعدد المراحل أو طريقة الفرز العشوائي بالكهرباء أى الديزلة المتعدد المراحل أو طريقة الانجماد .

ويمكن إزالة الأملاح من ماء البحر بواسطة استعمال المبادلات الأيونية (Iron Exchangers) كذلك بالوقت الذي يمكن الحصول على ماء نقي باستخدام جميع هذه الطرق إلا أن كلفة الماء المنتج وكميته تحدد الطريقة التي يجدر اتباعها حسب الظروف الموقعية .

والطرق التى تستعمل عمليات التقطير والتبخير مبنية على فصل الماء على شكل بخار ويجري بعد ذلك تكثيف البخار بطريقة يمكن استعادة أكبر مقدار من طاقته الحرارية لغرض استعمالها مرة أخرى مسع المتخلص من المحلول المركز الناتج ويمكن استخلاص ملح الطعام وأملاح أخرى من هذا المحلول لغرض زيادة اقتصادية المشروع . في مثل هذا النوع من وحدات استخلاص المياه العذبة يستعمل عادة البخار الخارجي بعد استعماله في عمليات رئيسية أخرى ويجدر التأكيد بأن كلفة الطاقة وكفاءة استعمالها يشكل العامل الأساسي في اقتصاديات المشروع .

تعتمد طريقة الانجماد على تبريد ماء البحر وانجماده لتكوين خليط من بلورات الثلج ومحلول ملحي مركز حيث تفصل بلورات الثلج وتغسل وتصهر لتعطى ماء نقياً.

يمكن استعمال المبخرات التى تعمل على الطاقة الشمسية لإنتاج كميات محدودة من المياه النقية من ماء البحر وهناك إمكانية لتطوير هذه الطريقة لجعلها أكثر عملية .

# ثانياً: الماء للاستعمالات الصناعية:

# معالجة المياه للاستعمالات الهندسية:

فى بعض المجالات الهندسية والصناعية تستعمل المياه الطبيعية أو مياه البحار مباشرة بدون معاملتها وفى حالات أخرى يستوجب أن تكون المياه المستعملة ذات مواصفات عالية تفوق مواصفات مياه الشرب.

والمياه المطلوبة للصناعات الالكترونية مثلاً يجب أن تكون نقية جداً وكذلك الحال بالمفاعلات النووية والمراجل ذات الضغط العالي التى تعمل بدرجات حرارة تفوق الدرجة الحرجة للماء . المياه المستعملة بالمبادلات الحرارية والمراجل تعامل بصورة خاصة لغرض إزالة المواد التى تسبب ترسبات وقشور على سطوح التسخين والتبريد ويتطلب كذلك إزالة المدواد المسببة للتآكل .

واستعمال المياه غير المعاملة أو التى تعامل بصورة غير صحيحة قد يسبب كوارث صناعية منها إنفجار المراجل وتلف وتآكل المعدات بسرعة . ومعاملة المياه للأغراض الصناعية يعتد على مواصفات الماء المطلوب وكمياته وكذلك على نوعية الشوائب الموجودة بالماء الخام ويجدر بالنكر أن

المنشآت الهندسية والصناعية قد تتطلب استعمال أكثر من نوع واحد من الماء. وعند إزالة الشوائب الموجودة بالماء الخام بالطرق الترسيبية ، ترسب المواد المراد إزالتها بإضافة مواد كيميائية إلى الماء وتزال بعد ذلك الرواسب المتكونة . ولتفهم هذه العمليات بصورة دقيقة يجدر الرجوع إلى الأسس العلمية لعمليات الترسيب .

# معاملة الماء المحتوى على بيكربونات (أو العسرة المؤقَّتة):

العسرة المؤقتة والمتسببة من جراء وجود بيكربونات الكالسيوم أو الماغنسيوم بالماء تترسب عند تسخين الماء وكنتيجة لذلك تتكون رواسب على أنابيب المبادلات الحرارية والسطوح الساخنة .

$$Mg(HCO_3)_2 \longrightarrow MgCO_3 + H_2O + CO_2$$

مما يؤثر على كفاءة عملية انتقال الحرارة ، ويمكن تلافي ذلك بمعاملة المياه بالطرق الكيميائية .

# الترسيب يو اسطة الجير المطفئ <u>: Ca(OH)</u>

إحدى المواد الكيميائية الشائعة الاستعمال لإزالة بيكروبونات الكالسيوم والماغنسيوم من الماء هي الجير المطفئ ، أو هيدروكسيد الكالسيوم . إن هذه المادة تصنع عادة من حرق حجر الكلس CaCO<sub>3</sub> بأفران عمودية أو دوارة بدرجة حرارة تزيد على 900°م حيث تتحلل كربونات الكالسيوم إلى أكسيد الكالسيوم وثاني أكسيد الكربون والأخير يمكن فصله من الغازات الأخرى بواسطة امتصاصه بمحلول كربونات الصوديوم أو البوتاسيوم أو بواسطة

محاليل أول أو ثاني أمين الايثانول بأبراج امتصاص معدنية ويحسرر الغساز بعدئذ من المحاليل المذكورة بالتسخين حيث يعاد استعمالها مرة أخرى .

يبرد أكسيد الكالسيوم الخارج من الفرن بالهواء المذي يستعمل فسى إحراق الوقود بعدئذ وبذلك يمكن استرجاع كمية كبيرة من الطاقة .

يعامل أكسيد الكالسيوم البارد مع البخار لكي يعطي مسحوق هيدروكسيد الكالسيوم أو مع الماء لكي يعطي مستحلب الجير (Milk of ). Lime

$$CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$$
  
 $CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$ 

لترسيب جزئ واحد من بيكروبونات الكالسيوم يستعمل جزء واحد من الجير المطفئ .

$$Ca(OH)_2 + Ca(HCO_3)_2 \rightarrow 2CaCO_3 \downarrow + 2H_2O$$

ولترسيب جزء من بيكربونات الماغنسيوم لغرض التخلص من العسرة تستعمل جزيئتين من هيدروكسيد الكالسيوم وذلك لتكوين هيدروكسيد الكالسيوم وذلك لتكوين هيدروكسيد الماغنسيوم وكمية مكافئة من بيكربونات الكالسيوم والتى يجب التخلص منها بواسطة كمية مكافئة من ماء الجير لذا يجب استعمال ضعف الكمية من ماء الجير التخلص من العسرة الناتجة عن وجود بيكربونات الكالسيوم .

$$Mg(HCO_3)_2 + Ca(OH)_2 \longrightarrow Mg(OH)_2 \downarrow + Ca(HCO_3)_2$$
  
 $Ca(HCO_3)_2 + Ca(OH)_2 \longrightarrow 2CaCO_3 \downarrow + 2H_2O$ 

أو

 $Mg(HCO_3)_2 + 2Ca(OH)_2 \longrightarrow Mg(OH)_2 + 2CaCO_3 + 2H_2O$ 

إن التصرف المختلف لبيكربونات الكالسيوم والماغنسيوم عند إضافة ماء الجير لإزالة العسرة يرجع إلى قيم ثابت حاصل الإذابة لهيدروكسيد الماغنسيوم وكربونات الكالسيوم.

#### استعمال مركبات القوسفات:

يمكن استعمال عدد من مركبات الفوسفات ، مثال : ثالث أورثوفوسفات الصوديوم (Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>) وسادس ميتافوسفات الصوديوم (NaPO<sub>4</sub>)6 ودلك بإضافة عدة أجزاء بالمليون إلى الماء لمنع تكوين الرواسب في المكثفات والمبادلات الحرارية والمراجل البخارية من جراء عسرة البيكربونات أو عند وجود أيونات الكالسيوم أو الماغنسيوم .

وتكون الفوسفات مواد معقدة ذائبة مع تلك الأيونات أو مواد راسبة طرية أو غروية ولا تكون قشوراً صلبة على السطوح الساخنة . ويمكن إزالة هذه المواد من مياه المراجل البخارية مع الرواسب والمواد العالقة والأملاح المتركزة والمتجمعة بعملية تصريف الماء من قاع المرجل أو الغلاية . وأحياناً تضاف سادس الميتافوسفات بنسبة 2 جزء بالمليون عند وجود أيون الكالسيوم بنسبة تقل عن 200 جزء بالمليون بالماء المستعمل للمراجل البخارية .

وبالحرارة العالية داخل المراجل يجرى تحويل سادس الميتافوسفات الله الاورثوفوسفات ويترسب الكالسيوم بشكل كربونات أو أورثوفوسفات حيث يجرى التخلص منه بواسطة عملية التصريف من قاع المرجل . وهناك بعض المواد العضوية مثل النشا والمواد الدابغة ومواد غروية أخرى تستعمل لتكوين

طبقة ممدصة (Adsorbed) على السطح الخارجي لكربونات الكالسيوم المترسبة بحيث تمنع نموها وتساعد كذلك على إبقائها بصورة عالقة بالماء وتمنع ترسبها . أن فعل الميتافوسفات مع الكالسيوم هو مشابه لمثل هذه الفعل.

# معاملة المياه مع الومينات الصوديوم:

تحضر الومينات الصوديوم من تفاعل نفايات معدن الالمنيوم أو أول أكسيد الالمنيوم المائي مع هيدروكسيد الصوديوم .

$$Na_2AlO_3 + 3H_2O \longrightarrow Al(OH)_3 + 3Na^+ + 3OH^-$$
  
 $NaAlO_2 + 2HOH \longrightarrow Al(OH)_2 + Na^+ + OH^-$ 

وعند إضافة هذا المركب إلى الماء المراد معاملته فإنه يزيل العسرة المؤقتة الناتجة عن وجود البيكربونات وكذلك يرسب أيونات الكالسيوم والماغنسيوم الموجود على شكل أملاح أى (العسرة الدائمة) إذ يتفاعل أيون الهيدروكسيد مع بيكربونات الكالسيوم فيرسبها على شكل كربونات ويحرر بنفس الوقت أيون الكربونات الذي بدوره يرسب أيونات الكالسيوم الموجودة على شكل أملاح غير البيكربونات .

وبتفاعل أيون الهيدروكسيل كذلك مسع أيسون الماغنسيوم فيرسبه كهيدروكسيد الماغنسيوم ويمكن ترسيب أيونات الكالسيوم المتبقيسة بإضافة

كربونات الصوديوم . بالإضافة إلى ما تقدم يكون هيدروكسيد الالمنيوم راسب جلاتيني يساعد على التخلص من المواد العالقة أثناء عملية الترسيب .

$$2OH^{-} + Ca(HCO_{3})_{2} \longrightarrow CaCO_{3} + CO_{3}^{-} + 2HOH$$

$$2OH^{-} + MgSO_{4} \longrightarrow Mg(OH)_{2} + SO_{4}^{-}$$

$$CO_{2}^{-} + CaSO_{4} \longrightarrow CaCO_{3} + SO_{4}^{-}$$

$$Na_{2}CO_{3} + CaCl_{2} \longrightarrow CaCO_{3} + 2NaCl$$

تستعمل الومينات الصوديوم اعتيادياً كمادة مخثرة وذلك بإضافة نسبة قليلة منها إلى الماء حيث تقوم بدور المساعد على التخلص من الرواسب والمواد العالقة بالإضافة إلى ترسيب جزء من أيونات البيكربونات والكالسيوم والماغنسيوم الموجودة بالماء .

# معاملة المياه المحتوية على العسرة الدائمة:

تسبب العسرة الدائمة أملاح الكالسيوم والماغنسيوم الذائبة بالماء من غير الكاربونات مثل الكبريتات والكلوريدات التي لا يمكن إزالتها بالتسخين .

لإزالة أيونات الكالسيوم والماغنسيوم بطرق الترسيب يستوجب تحول جميع أيونات الماغنسيوم إلى هيدروكسيد الماغنسيوم وأيونات الكالسيوم إلى كربونات الكالسيوم حيث يتم إزالتهما على شكل رواسب ويستعمل لهذه العملية الجير المطفأ وكربونات الصوديوم وتسمي هذه الطريقة بطريقة الجير الصودا ويمكن أن تجرى بالحالة الباردة أو الساخنة وتستعمل هذه الطريقة للتخلص من العسرة المؤقتة والدائمة .

$$MgCl_2 + Ca(OH)_2 \longrightarrow Mg(OH)_2 \downarrow + CaCl_2$$
 $CaCl_2 + Na_2CO_3 \longrightarrow CaCO_3 \downarrow + 2NaCl$ 
 $CaSO_4 + Na_2CO_3 \longrightarrow CaCO_3 \downarrow + Na_2SO_4$ 

# $MgSO_4 + Na_2CO_3 + Ca(OH)_2 \longrightarrow$ $Mg(OH)_2 \downarrow + CaCO_3 \downarrow + Na_2SO_4$

تستعمل الطريقة الباردة عادة لمعاملة مياه التبريد ومياه الإسالة حيث تتم الإزالة الجزئية للعسرة ويتم التخلص من البيكربونات كما ذكر سابقاً باستعمال الجير المطفأ والذي هو رخيص الثمن بالإضافة إلى إزالة أى كمية يرغب فيها من أيونات الماغنسيوم باستعمال كربونات الصوديوم معتمداً على اقتصادية عملية التصفية .

وحتى يتم إزالة أكبر كمية من أيونات الكالسيوم والماغنسيوم يستوجب استعمال كمية فائضة من الهيدروكسيد والكربونات لكي يقلل من ذوبان كربونات الكالسيوم وهيدروكسيد الماغنسيوم.

ونعلم أن التفاعلات الأيونية سريعة بالمحاليل المركزة ولكنها بطيئة بالمحاليل الباردة والمخففة جداً كما هو الحال بهذه الطريقة . لذا يتوقع أن تكون عملية الترسيب بطيئة جداً وقد يمضى بعض الوقت قبل ظهور أية رواسب .

وظهور الرواسب بالمحاليل المخففة والباردة يعتمد على تكوين نويات لبلورات المواد الغير ذائبة أولاً ثم يعقبها نمو تلك النويات لتكوين بلورات قابلة للترسيب وفى ظروف الترسيب المذكورة يتوقع بلورات صغيرة بحجوم دقائق المواد الغروية لها سطوح كبيرة تمدص عليها بعض الأيونات مما يعطيها شحنة سالبة أو موجبة ويساعد ذلك على صعوبة تركيدها وترسيبها .

بالإضافة إلى أن مثل هذه النقائق لها ذوبان أكثر من ما إذا كانت بلوراتها أكبر حجماً لذلك تكون هذه المحاليل فوق درجة الإشباع بالنسبة لتلك

المواد مما سيؤدي حتماً إلى ترسيب الكميات الفائضة بعدئذ في الخزانات و الأنابيب .

من الطرق الناجحة لتقليل ظاهرة فوق الإشباع في مثل هذه الحالات هو وضع الماء المحتوى على المواد المتفاعلة ونواتج التفاعل تماس مع الرواسب الناتجة من العمليات السابقة فمثل هذا التماس يكون بمثابة تعرض المحلول فوق المشبع إلى سطوح نويات التبلور وهذا يساعد على التفاعل وعلى تكوين بلورات كبيرة الحجم التي ترسيب بسهولة ، ويوضع حد لحالة فوق الإشباع والترسبات الناتجة عنها بالأنابيب والخزانات .

# المواد المسببة للتآكل في المياه الطبيعية:

المياه غير المعالجة قد تحتوى على مواد تسبب التآكل في المراجل ويعتبر الأكسجين من المواد الرئيسية المسببة للتآكل في مياه المراجل . يذوب الأكسجين بالماء عادة بنسبة 7 سم<sup>3</sup> باللتر الواحد وكذلك ثاني أكسيد الكربون الذي يكون موجوداً بكميات مختلفة مسبباً تآكلاً بأنابيب البخار .

ويجب أن يكون تركيز الأكسجين في مياه المراجل أقــل مــن 0.05 جزء بالمليون بالنسبة للمراجل التي تعمل بالضغط الواطئ ونسبة 0.01 جزء بالمليون بالنسبة للمراجل التي تعمل بالضغط العالى .

ولإزالة الغازات الذائبة بالماء تستعمل وحدات طرد الهواء وهذه تعمل عادة تحت ضغط متخلخل ويتلامس الماء النازل من الأعلى والحاوي على الغازات الذائبة مع تيار البخار المفتوح الذي يدخل من أسفل الوحدة حيث يساعد ارتفاع درجة الحرارة وتعرض الماء إلى البخار بصورة مباشرة إلى طرد معظم الغازات من المكثف حيث الضغط الواطئ لا يساعد على ذوبانها.

ويمكن إيقاف فعل التأكل للأكسجين بمياه المراجل بواسطة اسستعمال مواد مختزلة فللمراجل التي تعمل بضغط أقل من 45 ضغط جوي يستعمل كبريتيت الصوديوم الذي يتحد مع الأكسجين مكوناً كبريتات الصوديوم .

 $2Na_2SO_3 + O_2 \longrightarrow 2Na_2SO_4$ 

ولا يمكن استعمال كبريتيت الصوديوم للمراجل التي تعمل بضغط يزيد على 45 ضغط جوي وذلك لتكوين غاز ثاني أكسيد الكبريت نتيجة لتحللها .

وتستعمل فى هذه الحالة مادة الهايدرازين التى تضاف اعتيادياً كسائل بنسبة 90% وعند تحلل هذه المادة بدرجات حرارة عالية تزيد على 350°م مثلاً فإنها تعطى غازات ليس لها تأثير سيئ .

 $NH_2NH_2 + O_2 \longrightarrow N_2 + 2HOH$  $NH_2NH_2 \longrightarrow 4NH_3$ 

الوزن الجزئي للهيدرازين قليل بالنسبة لكبريتيت الصوديوم لذا فيان الكمية المستعملة من الهيدرازين لتعامل كمية معينة من الأكسجين تساوي 1/8 الكمية المطلوبة من كبريتيت الصوديوم .

ويمكن قياس الهيدرازين المتبقية بمياه المراجل بواسطة الطرق اللونية (Calorimetric Methods) هذا ويجب أخذ الحذر عند التعامل بهذه المادة لأنها تسبب التهابات جلدية مزمنة (Dermititis).

بعض الأملاح الذائبة مثل كلوريد الماغنسيوم يمكن أن تتحلل بالماء بدرجات حرارة تزيد على 200°م محررة كلوريد الهيدروجين وتصل درجــة التحليل لهذه المادة لنسبة 25% بدرجة حرارة 600°م وأن وجــود حــامض

السليسيك يعمل كعامل مساعد التفاعل ولذا تتكون كميات من كلوريد الهيدروجين بمياه المراجل بدرجات حرارة أوطأ من 600°م لوجود حامض السلسيك .

 $MaCl_2 + 2HOH \longrightarrow Mg(OH)_2 + 2HCl$  يتحلل كذلك كلوريد الكالسيوم بنفس الطريقة ولكن بسنفس أقل من كلوريد الماغنسيوم .

### معاملة المياه بالمبادلات الأبونية :

المياه المستعملة في تبريد المفاعلات النووية ، والتي تستعمل بالمراجل البخارية التي تعمل بدرجات حرارة مساوية أو أكثر من درجة الحرارة الحرجة للماء يجب أن تكون ذات نقاوة عالية . ومثل هذه المياه يمكن الحصول عليها صناعياً بواسطة عملية التقطير أو بواسطة المبادلات الأيونية حيث يمكن إنتاج مثل هذه النوعية النقية من الماء بصورة كفؤة وبكلفة قليلة . وعملية إزالة الأملاح الموجودة بالماء تنقسم إلى مرحلتين :

يتم فى فى المرحلة الأولى إزالــة الأيونــات الموجبـة (Cations) الموجودة بالماء بواسطة استبدالها مع أيونات الهيدروجين المتواجــدة علـى راتنجات عضوية (Cation Exchanger) ويتبع ذلك معاملة المــاء لإزالــة الأيونات السالبة لاستبدالها بأيونات الهيدروكسيل الموجودة علــى راتنجــات عضوية لها قابلية باستبدال الأيونات السالبة بأيون الهيدروكسيل .

$$R_z$$
-H + Na<sup>+</sup>Cl<sup>-</sup>  $\longrightarrow$   $R_z$ -Na + H<sup>+</sup>Cl<sup>-</sup>  
H<sup>+</sup>Cl<sup>-</sup> + R<sub>z</sub>OH  $\longrightarrow$   $R_z$ -Cl<sup>-</sup> + HOH

هذاك عدة أنواع من المبادلات الأيونية . تم تحضير الأنواع الأولسي منها يتعامل حامض الكبريتيك المركز الحاوي على ثالث أكسيد الكبريت مع الفحم الحجري وبهذه العملية تدخل أيونات السلفونيك (SO<sub>3</sub>H) على تراكيب الفحم والناتج النهائي يكون مادة سوداء ذات شكل حبيبي ومضلع يمكن أن يبادل أيون الهيدروجين بالأيونات الموجبة مثل أيونات الكالسيوم والماغنسيوم والحديد والمنجنيز الموجودة بالماء يومكن استرجاع قوة التبادل الأيوني بتعامله مع 2% من حامض الكبريتيك المخفف بالماء .

والراتنجات المصنعة من بلمرة الستايرين (Styrene) وثاني فنيل البنزين تعطي مركبات ذات هياكل يمكن إدخال مجاميع كيميائية عليها لها خاصية التبادل الأيونى .

ويمكن التحكم بمسامية مثل هذه المركبات وعلى كثافتها بواسطة السيطرة على الأواصر بين الستايرين وثاني فينيل البنسزين (Cross Link) فإزدياد المسامية ينتج عنها زيادة بسرعة التبادل الأيونية وكميته . يستوجب أن يكون للراتنج الصالح للاستعمال بالمبادلات الأيونية تركيب ميكانيكي ثابت وأن يكون مقاوم للذوبان بالماء والحوامض والقواعد .

تستعمل المجموعات الفعالة الحامضية  $SO_2H$ و  $-SO_2H$  في المبادلات المستعملة للأيونات الموجبة . ويستعمل كذلك راتنج الفينول فور مالدهيد المكبرت كمبادل أيوني .

أن عملية التبادل الأيوني تجرى على سطح حبيبات المبادل الأيوني وداخل مساماته الداخلية وتقاس كفاءة المبادل الأيوني بكمية الأيونات الموجبة التى يمكن إزالتها من قبل حجم أو وزن معين من المبادل الأيوني قبل عملية التنشيط.

وبحالة امتصاص المبادل الأيوني لكمية كبيرة من أيون الكالسيوم يفضل تنشيطه باستعمال حامض الهيدروكلوريك بدل حامض الكبريتيك (وذلك لكون كبريتات الكالسيوم قليلة الذوبان بالماء) وعند تركيز أقل من 2% وعلى أن تجرى عملية التنشيط بصورة بطيئة.

$$(R_z-SO_3)_2Ca + 2HCl \longrightarrow 2R_zSO_3H + CaCl_2$$

المبادلات الأيونية السالبة تكون على نوعين الأول هو القوي والذي يحتوي على أيونات الأمونيا الرباعية (Quarternary Ammonium Ions) يحتوي على أيونات الأمونيا الرباعية ( $R_z$ )4NOH ومثل هذه المركبات يمكنها أن تزيل حتى الحوامض الضعيفة من الماء ، وتنشط بواسطة محلول هيدروكسيد الصويوم المخفف .

$$(R_z)_4$$
NOH +  $H_2$ SiO<sub>2</sub>  $\longrightarrow$   $(R_z)$ NHSiO<sub>3</sub> + HOH  
 $(R_z)_4$ NHSiO<sub>3</sub> + 2NaOH  $\longrightarrow$ 

 $Na_2SiO_3 + (R_z)_4N.OH + HOH$ 

النوع الثاني هو الضمعيف والمدني يعموي علمى البولي أمهن (Polyamines) ويربط جذر الأمين (NH<sub>2</sub>-) بالستايرين أو بأى بوليمر آخر ليعطى تركيباً ثابتاً ذا أبعاد ثلاثية .

مثل هذه المبادلات السالبة الضعيفة يمكنها إزالة الحوامض القوية مثل حامض الكبريتيك أو النيتريك أو الهيدروكلوريك ولا يمكنها إزالة الحوامض الضعيفة بصورة كفؤة ويمكن تنشيط مثل هذه المبادلات باستعمال محاليل كربونات الصوديوم أو الأمونيوم.

$$R_zNH_2 + HCl \longrightarrow R_zNH_2HCl$$
  
 $R_zNH_2OH + HCl \longrightarrow R_zNH_2Cl + HOH$   
 $2R_zNH_2HCl + Na_2CO_3 \longrightarrow$ 

 $R_zNH_2 + 2NaCl + H_2O + CO_2$ 

لإزالة معظم الأيونات السالبة والموجبة من الماء يعامل أولاً بمبادل أيوني موجب ثم تجرى عملية إزالة الغازات منه مثل غاز ثاني أكسيد الكربون ويعامل بعد ذلك بمبادل أيوني سالب .

ونقاوة هذا الماء تكون مقاربة من الماء المقطر ويعامل هذا الماء أحياناً للحصول على نوعية أكثر نقاوة يدعى (Polished Water) وذلك بنقله مباشرة بواسطة أنابيب من الحديد المقاوم للمدا (Stainless Steel) وإدخاله بخزان يحوي على خليط من راتنجات للتبادل الأيوني الموجب وراتنجات للتبادل الأيوني الماب ويستعمل هذا الماء مباشرة عند تصنيعه ويستخدم بالصناعات التي تتطلب مياها ذات نقاوة عالية .

#### إزالة حامض الكربونيك:

عندما يمر الماء الحاوي على الكربونات خلال مبادل أيوني تجري تبادل الأيونات الموجبة بالهيدروجين مكوناً حامض الكربونيك . وهذا بدوره يتكسر معطياً ثاني أكسيد الكربون الذي يمكن إزالته بجهاز طرد الغازات (Degasifier) .

وبالنسبة للمياه الحاوية على كميات كبيرة من الكربونات يكون استعمال هذه الطريقة وافياً وأرخص من استعمال المبادلات الأيونية السالبة القوية التي يستوجب استعمالها لكون حامض الكربونيك حامضاً ضعيفاً.

$$2R_zSO_3H + Ca(HCO_3)_2 \longrightarrow (R_zSO_3)_2Ca + 2H_2CO_3$$
  
 $2H_2CO_3 \longrightarrow 2H_2O + CO_2$ 

### منع تكون قشرة السليكا:

تسبب السليكا عند وجودها بماء المراجل ذات الضغط العالي مشاكل جدية وذلك لأنها تكون طبقة صلبة شبيهة بالخزف على السطوح الساخنة ولهذه الطبقة معامل انتقال حرارة منخفض جداً فمثلاً قد تسبب قشرة سمكها 0.04 مم فشلاً في أنابيب المرجل عندما يعمل المرجل لإعطاء بخار بضغط 40 ضغط جوي لذا يجب أن يكون تركيز السليكا منخفضاً في مياه المرجل ذات الضغط العالى (أقل من 0.02 جزء بالمليون).

تحوى قشور السليكا على سليكات الماغنسيوم والكالسيوم وعلى بعض السليكات المركبة .

وتنتج قشور السليكا من وجود الأطيان العالقة والسليكات الأخرى الذائبة بالماء وتتكون السليكا بالماء من تفاعل القلويات المتبقية بالمياه المعاملة كيميائياً مع الرمل في عملية الترشيح بالإضافة إلى السليكا الطبيعية .

تزال السليكا من مياه المراجل بعدة طرق منها:

-1 إضافة كبريتات الحديديك مع القلويات حيث يتكون راسب هيدروكسيد الحديديك في رقم هيدروجيني للمحلول (pH = 10-7) حيث تمتص السليكا على سطح الهيدروكسيد المترسب وكذلك يتم ترسيب السليكا الغروية ويمكن الحصول على ماء يحوي 2-2 جزء بالمليون سليكا فقط.

2- إضافة أكسيد أو هيدروكسيد الماغنسيوم .

 $Mg(OH)_2 + H_2SiO_3 \longrightarrow MgSiO_3 + 2HOH$  يمكن بهذه الطريقة الحصول على سليكا متبقية بالماء بحدود جـزء بالمليون .

3- إضافة فلوريد الصوديوم إلى الماء ثم إمرار الماء على مبادل أيــوني موجب حيث يتكون فلوريد الهيدروجين .

$$NaF + R_zH \longrightarrow R_zNa + HF$$

وهذا بدوره يتفاعل مع السليكا ليكون الفلوسليكات والتى يجرى إزالتها بواسطة مبادل أيونى سالب .

$$6HF + H_2SiO_3 \longrightarrow 3H_2O + H_2(SiF_6)$$

4- معاملة الماء بصورة مباشرة بمبادل أيوني سالب قوي بعد معاملته بمبادل أيوني موجب ويمكن استعمال طريقة المبادل الأيوني السالب القوي لإزالة ما تبقى من السليكا المعاملة بالطريقة 1 و 2 المذكورة أعلاه .

# الأسئلة

- 1- ما هي الشوائب الموجودة في مياه الأمطار ؟
- 2- هل تختلف نسبة الغازات الذائبة بمياه الأمطار عن نسبتها بالهواء ؟
- 3- ما هو الفرق بين العسرة الكلية والعسرة الدائمة وما هو الفرق بين المواد العالقة والمواد الغروية ؟
  - 4- ما هو تأثير السطحية على :
- الجبس ، حجر الكلس ، المرمر ، الصخور الرملية ، خامات الكبريتيد ، والفيلدسبار .
  - 5- أذكر ثلاث طرق لتصفية الماء للأغراض المنزلية ؟
- 6- أكتب معادلات التفاعل عندما يضاف الشب إلى ماء يحوى على العسرة المؤقتة ؟
  - 7- هل تزيل كبريتات الألمنيوم العسرة من الماء ؟
- 8- ما هو تأثير إضافة الومينات الصوديوم على العسرة في الماء ؟ قارن ذلك مع فعل كبريتات الألمنيوم ؟
  - 9- كيف يجعل هيدروكسيد الألومنيوم الماء العكر رائقاً ؟
- 10- بين بالمعادلات كيف يمكن للجير المطفأ أن يزيل أملاح الكالسيوم من المياه الطبيعية ؟
- 11- ما هو الغرض من إضافة الجير المطفأ والحي إلى الماء بعمليات التصفية ؟

- -12 كيف يمكن معالجة الماء الحاوى على البكتريات؟
- 13- ما هي أسباب وجود الطعم بالماء وكيف يمكن معالجة ذلك ؟
  - 14- ما هوثاني كلورامين ؟ بين كيف يتفاعل مع الماء ؟
    - 15- ما هي طريقة (الجير صودا) لتعامل المياه ؟
  - 16 أين تترسب عسرة الماغنسيوم بالمرجل البخارى ؟
  - 17 في أي جزء من المرجل البخاري تترسب العسرة المؤقتة ؟
- 18 ما هى الأسس الكيميائية لتصفية المياه باستعمال خزانات الترسيب المعجلة ؟ وما هى فوائد هذه الطريقة ؟
- 19 بين بالمعادلات الكيميائية كيف يمكن لكربونات الباريوم إزالة الأملاح
   الذائبة من الماء العسرة وقارن ذلك بفعل كربونات الصوديوم ؟
  - 20 ما هو الفرق بين الزيولايت وراتنج المبادل الأيوني الموجب ؟
- 21- بين كيف يمكن الحصول على ماء خال من الأيونات من محلول كيريتات الكالسيوم ؟
- 22- كيف تتأثر درجة نوبان كبريتات الكالسيوم وهيدروكسيد الكالسيوم وكربونات الكالسيوم وهيدروكسيد الماغنسيوم بارتفاع ضعط البخار بالمرجل ؟
  - 23 كيف يمكن منع تكون قشرة السليكا ؟
- 24− كيف يمكن تقليل كمية الأكسجين الموجودة بالماء ؟ مـا هـو فعـل الأكسجين الموجود بماء المرجل ؟

# ألمعطلات العلما

# المصطلحات العلمية

جزء بالمليون جزء بالمليون

مجال ، مدی ، مطنق

برج امتصاص برج امتصاص

Acetic acid امين الاثيلين

كنظيف المعدن بمغطس حامضي تنظيف المعدن بمغطس حامضي

ترسیات حامضیة ترسیات حامضیة

Acidity حموضية

Acrylic and styrene-butadiene أغطية البلمرة المشتركة

copolymer coatings

Activated <u>build</u>

Activated charcoal الفحم المنشط

Activated clay الطين الفعال

ذرات نشطة ذرات نشطة

امتز ، امتص

Adsorbent

Adsorption

Aeration تهوية Aerobic هوائى Agar صمغ الآكار Aggregate تجمع Air هواء Alkali carbonate الكربونات القلوية Alkaline-earth metal معادن الاتربة القلوبة **Alkalinity** قاعدية Alkyed coatings أغطية الألكيد Alkyl benzene sulfonate سلفونات الالكيل البنزين Alkyl radical جذر الكالي Alkylation الالكلة استبدال الهيدروجين بشق اليفاتى هيدروكربوئي Angstrom انجستروم **Anhydrous** لامائي Annealing تلدين Anodizing طريقة الانودية Anti-freeze product معيق التجميد Anti-freeze solution

محلول يقاوم الانجماد

مضادات أو ماتعات للتأكسد Antioxidants

Asphalt coatings أغطية الإسفات

فولاذ أو ستينتي لا يصدأ فولاذ أو ستينتي لا يصدأ

Axle

عملية تجفيف بالحرارة لاكمال النضوج للطلاء Baking for curings

البوكسيت (هيدروكسيد الامنيوم) البوكسيت (هيدروكسيد الامنيوم)

med الارتكاز Bearing

Biological

Biological oxygen demand (BOD) الاوكسجين المطلوب للعمليات اليابولوجية

Bituminous coal

مو الفة

التبش أو التنفط التبش أو التنفط

اثتفاخ

التزييت الرقيق Boundary lubrication

Brake lining بطانة المكبح

كومة كبيرة على شكل فرشاة كومة كبيرة على شكل فرشاة

النحاس الأصفر

زیت ناصع زیت ناصع

Bubble فقاعة Bubble cap غطاء فقاعي **Buffer solution** محلول منظم Bulb بصلة أو بصيلة Bushing وصلة ازدواج Calcium stearate ستيارات الكالسيوم Cap غطاء Carbon residue بقايا الكربون Castor oil دهن الخروع Catalyst عامل مساعد Catalytic cracking التكسير بالوسيط الكيمياوي Cater pillar زنجير ، حصيرة جر Cation exchanger مبادل أيونى موجب Caustic فكوي Caustic embattlement التصلب القلوي Caustic embrittlement تقصف او انشطار المعدن بسبب الصودا الكاوية Centistokes ستتيستوك Centrifugal الطرد المركزي

Cetyl alcohol حامض الستيل Chalking ظاهرة التباشير Chemical additive المضيفات الكيمياوية Chemical bonding الترابط الكيمياوي Chemical nature of sewage الطبيعة الكيمياوية للمياه القذرة Chemical oxygen demand (COD) الاوكسمين المطلوب للعمليات الكيمياوية Chlorinated rubber coatings أغطية المطاط الكلوري Chlorinated solvent المذيبات المعالجة بالكلور Chlorinator وحدة اضافة الكلور Cider رماد Circular دائرى Clarifier مروق Clarity وضوح ، نقاوة Clay طبن

مادة مخثرة مخترة

مخثر للترويق

Coagulation

Coal tar coatings

Cobs عرنوس الذرة Colloidal graphite غرافيت غروانى Colloidal particles جسيمات أو دقائق غروانية Common ion effect التأثير الأيونى المشترك Complexing agent مواد مكونة لمركبات معقدة Compressor ضاغط Concentration cell خلية تركيزية Condenser مكثف Conductance توصيل كهربائي Conductivity cell خلية توصيل **Continuous** متواصل Control instruments أجهزة الضبط أو السيطرة Copper oleate أوليات النحاس Corn الذرة Corrosion التآكل أو تآكل المعادن في الصناعة Corrosion fatigue تآكل الإجهاد Corrosion inhibitor ماتع للتآكل Corrosion inhibitor ماتع التآكل

Corrosion inhibitors ماتع التآكل

Corrosion product نتاج التآكل

جریان معاکس أو تیار معاکس

جازولين التكسير الحرارى جازولين التكسير الحرارى

Cracking

Crude oil reserves

عملية اتضاج

دهن القطع دهن القطع

تكوين المركبات النفينية والاورماتية تكوين المركبات النفينية والاورماتية

ازالة الييوتان lj Debutanization

Deceleration

طارد للهواء طارد للهواء

طارد للغازات Degasifier

Degree of hydration درجة التميق

ماء خال من الأيونات

الانفصال الى طبقات رقيقة Delamination

برج ازالة البروبان Depropanizer

مرض جلاى مزمن

Desalting ازالة الملح Desorption عملية المج Detergent المنظفات Dielectric lubricants دهونات عازلة Differential aeration خلية الاوكسجين التركيزية Diffuser **Digestor** هاضم Direct مياشر Disintegration تحطيم Dislodgement ازاحة - اخراج Disposal تخلص Dissolved ذائب Dissolved oxygen الاوكسجين الذائب Distillate ناتج التقطير ، مستقطر **Dolly** wheel العجلات السائدة **Domestic** منزلي Dosing تغذية **Droplet** قطيرة

Dropping point نقطة التسييل

تجفیف

رابع حامض الخليك ثاتي أمين الاثيلين EDTA

سائل نفی

Electrochemical potential الجهد الكهروكيميائي

Electrodialysis

القوة الدافعة الكهربائية الكهربائية

Electrostatic precipitation الترسيب الكهرستاتي

عامل الاستحلاب agent

Epoxy ester coatings أغطية استيرات الابوكسي

راتينجات الابوكسي

Epoxy resin أغطية الإبوكسي

Equilibria تو از نات

تابت التوازن تابت التوازن

جهد التوازن Equilibrium potential

صبغة – تستعمل ككاشف

Erosion تعریهٔ میکانیکیهٔ

Erosion

Ethylenediamine terta رابع حامض الخليك ثاتي Exhaust system جهاز العادم Extract oil الدهن المستخلص Fatty oil زیت دهنی Feedstock مواج التغذية أو لقيم Ferrous ammonium sulfate كبريتات الامونيوم الحديدوز Fibre ليفة **Fibril** شعيرة Filter مرشح Filtration ترشيح **Final** نهائي Final affluent السائل النفى النهائي Final boiling point درجة الغليان النهائية **Finishing** اتمام Flask دورق Flexing ڻوي Flocculation ادماج Fluid gasket حشية مانعية

Fluid lubrication التزييت المائعي رغوة – وغف Foam Foam beaker كاسرة الرغوة Forward reaction التفاعل الامامي Fractional distillation التقطير التجزيئي Free chlorine residue الكلور الحر المتبقى Freshness حداثة Friction احتكاك Fume بخار Galvanic corrosion تآكل جلفاتية Galvanization غلونة Galvanized مغلون Gas غاز Gears مسننات جل ،غروائي أو هلامي القوام Gel Gel mixture خليط غرواتي Glass fibers ألياف زجاجية Glyceride جلیسیرید ، استر جلسرین

Goodch crucible بودقة كودج Grain boundary أطراف البلورات Grease شحوم Greases شحوم Grid trays صواني شيكي Grit مواد صلبة صغيرة - رمل Grounding تاريض Gum forming components المركيات المولدة للاصماغ Gummy polymers مركبات صمغية Hazy day يوم مضب Heat exchanger میادل حراری Hetero مختلف Heterogonous reactions التفاعلات غير المتجانسة (في أكثر من طور) High test الاختبار العالي High-temperature coatings أغطية مقاومة للدرجات الحرارية العالية Homogenous متجانس Homogenous reactions التفاعلات المتجانسة (في طور واحد)

غلاف البذرة

Hull

Humus ترسيات عضوية Hydrated oxide الاكسيد المائي أو المميأ Hydration تميع Hydraulic fluid مائع هيدرولي Hydrazine الهابدر ازين Hydro finishing المعاملة بالهيدروجين Hydrocarbon polymer الراتنجات الهيدروكربونية Hydrogen embrittlement التقصف او الانشطار بسبب الهيدروجين Hydrogenation عملية الهدرجة Hydrometer هايدرومتر ، مقياس السوائل Hydrophobic طارد للماء Hypochlorous acid حامض الهايلوكلوروز **Idling** خمول Impregnated مشرب Incinerator محرقة Inhibitive pigment

Initial boiling point

Interfacial surface tension

صبغة ماتعة

درجة الغليان الأولية

الشد السطحي البيني

Intergranular corrosion تآكل بين حبيبات المعدن Ion exchanger مبادل ایونی **Tonic lattice** شبكة أبونية Isomerization عملية التماثل Kinematic viscosity اللزوجة الكينمانية Lactic acid جامض اللبنيك Lagoon بحيرة صغيرة Lard oil زيت دهن الخنزير Lateral attraction تجاذب جانبي Law of mass action قاتون فعل الكتلة Lean فقير Lifting and wrinkling الرفع والتجعد Light end متطايرات نفطية أي أجزاء نفطية ذات درجات غليان منخفضة Lignin مادة اللكنين Lignite الفحم البنى الداكن

الفحم البنى الداخل

البروبان السائل Liquid propane

Live steam

الفعل الموضعي الفعل الموضعي

Lubricant مادة تشحيم Lubricating oil زیت تزییت Lubrication تشحیم ، تزییت ، تزیت Marcasite كبريتيد الحديد الابيض Mean free path متوسط المسار الحر Mechanism ميكاتبكية Melting point نقطة الانصهار Meshing gear ترس التعشق أغطية الرش المعدنى Metallized coatings Methylene blue ازرق المثيلين Mica مبكأ Micelle ايون غروى Microcrystalline wax (50) شمع دقيق التبلور Milk of lime مستحلب الجير Mill scale قشور المصنع Mixed base crude oil النفط الخام المختلف الأساس

خلط

سائل رجراج

Mixing

Mobile liquid

**Naphthenes** النفثينات Natural or casing head gasoline الجازولين الطبيعي أو جازولين رأس الغطاء Neutralization number رقم التعادل Nomograph رسم بياتي (ثلاثي الخطوط) Nucleus نواة Nuclii نويات Oat شوفان ، خرطال Oil coatings أغطية الزيت Oil shales طفل زيتي Oleic acid حامض الأوليك Overflow pipe انبوب تصريف الفائض Overpotential فرط الجهد الكهروكيميائي Oxidation تأكسد Oxidation resistance مقاومة التأكسد Paraffin base crude oil النفط الخام البارافيني الأساس

مغيرات

مركب غير متبلمر

النفط الخام النفثيني الأساس

**Modifiers** 

Monomer

Naphthalene base crude oil

Paraffin wax (30-20)

شمع برافینی

**Partial** 

جزئي

Partial pressure

الضغط الجزئى

Passive film

غطاء أو طبقة واقية غير فعالة

Peeling

التجرد القشرى

Permanent

ثابت- دائم

Permanent or non-carbonate hardness

العسرة الدائمة أو غير الكاربونية

Permeable

نفاذ

طور

Petroleum ether

اثير البترول

pH Phase الرقم الهيدروجينى

Phenolic coatings

اغطية الفينولات

pH-meter

جهاز لقياس الرقم الهيدروجينى

Photoelectric calorimeter

جهاز نقياس كثافة الضوع (شدة الضوء)

Pick-up

التقاط

**Pigmented** 

مخضبة

Piston ring

حلقة المكبس

Pitch

درجة

Pitting corrosion تآكل تنقرى **Plaking** التقشر Plant معمل Platelet لويحة Poise وحدة اللزوجة المطلقة Polar قطبي Polar group مجاميع مستقطبة Polished water ماء كثير النقاوة Poly amines البولى أمين Polymergasoline الجازولين المبلمر Polysulphide كبريتيد مضاعف **Pond** بركة Pour point نقطة الإنسكاب **PPM** جزء في المليون Prechlorinator جهاز اضافة الكلور المبكر Precipitation ترسب Premium ممتاز Pressure kettle قدر الضغط

**Primary** اولي **Primer** الطلية الآولية أو الأولى **Priming** صعود الماء مع البخار Process طريقة Propane deasphalting unit وحدة فصل الاسفلت Protective coating الطلاء أو الغطاء Proven reserves الاحتياطي الثابت وجودة Quaternary ammonium ions ايونات الامونيوم الرباعية Raffinate انتاج منقى بالاذابة Raffinate oil دهن منقى بالإذابة Range سيولة Reboiler مرجل إعادة الغليان Recovery factor معامل الاستخلاص Recovery of reactions استخلاص منتجات التفاعل Rectifying التصفية باعادة التقطير Recycle اعادة Red water الماء الاحمر

السائل المعاد

Reflux

Reformate ناتج عملية التهذيب Reforming عملية التهذيب Reject رفض Removal ازالة Rerun tower برج اعادة التقطير Residual chlorine الكلور المتخلف Residue الباقي Residue متخلف أو متبقى Residues مخلفات Ringelmann numbers أرقان رنكلمان Riser رافع Rosin القلقونية Rosin الراتينج القلفونية Rosin oil زيت Sacrificial protection الحماية بالانود النواب أو الحملية بالقطب الموجب الذائب تنظيف بالسفع الرملى Sand blasting حجر رملي Sandstone

Saturated calomel electrode

قطب كلوريد الزئيبقوز المشبع (يستعمل

كمرجع قياسي)

Scale prevention

منع تكون القشور

Scoring

تخديش

Scraper

كاشطة

Screaning

غربلة

Secondary recovery

الاستخلاص الثانوى

Sedimentation

تركيد

Service life

Sewage

فترة الاستخدام

مياه المجارى معالجة المياه القذرة

Sewage treatment

عمود الادارة

Shaking

Shaft

اهتزاز

Sieve trays

صواتي منخلي

Silica gel

جل السليكا

Skimm

يقشط الزبدة

Slaked lime: hydrated lime

الجير المطفأ

Slot

شق

Sludge اطيان اوسماخ Sludge وسخ مترسب Slurry محلول عالق Smelter مسيك **Smog** ضباب دخاني Soft coal فحم قيرى Sol محلول غروى **Solubility** الذوبان Solubility product constant ثابت حاصل الاذابة Soot سخام شمعة اشعال بالشرر Spark plug Stabilitation ازالة الغازات المذابة السريعة التطاير Stability ثباتية Stabilization tower برج التركيز Stainless steel صلب لا يصدأ Stearic acid حامض الستياربك Still انبيق Straight distillation

التقطير المباشر

Straight-run gasoline الجازولين المستقطر مباشرة Stray current تیار کهربائی شارد Stress شد أو جهد ميكانيكي Stripper منصل Stripping استئصال أو تجريد أو تعرية Stripping tower برج التعرية أو التجريد Styrene الستايرين Surface tension الشد السطحى Surface-active chemical مادو كيمياوية ذات فعالية سطحية Suspended solids المواد الصلبة العالقة Sweetening تحلية **Syneresis** فقدان السائل من مادة هلامية القوام Tank خزان Tannin مادة التأتين الدابغة **Tapping** نقر Tar قطران **Temporary** موُقت

العسرة المؤقتة أو عسرة الكاربونات

Temporary hardness

Thermal cracking التكسير الحرارى **Thixotropy** تسييل القوام الهلامى بالرج Threshold treatment معاملة المشرف Topcoat الطلية الفوقية أو العليا Torque عزم الدوران Total کٹی Total obscuring power القوة الحاجبة الكلية Transmission of light اتتقال الضوع Tray صينية Treating معالجة **Treatment** معالجة Trickle النقيض Tricresyl phosphate ترايكريسل فوسفات **Turbidity** تعكر Turbulence اضطراب **Urethane coatings** أغطية اليورثين **Urethane coatings** أغطية اليورثين استعمال Use

Vacuum distillation التقطير الفراغي Vacuum pump مضخة تفريغ Van der waal attraction تجاذب فان درفالز Vapour pressure الضغط البخاري Vehicle سائل حمل الدهان Versatile متعدد للاستعمال Vinyl coatings أغطية الفينيلات Viscosity index دليل اللزوجة Volatile متطاير Volatile solids المواد الصلبة المتطايرة Volatility تطايرية أو قابلية التطاير Washer فلكة Water drive الدفع بالماء Water for domestic use الماء للاستعمال المنزلي Water gas غاز الماء Water proof صامد للماء Wear بلی ، تآکل فیزیاوی Wet collector مجمع رطب

Wet steam

بخار رطب

Wetting

الترطيب

Zeolite

الزيولايت (مبادل أيوني)

Zinc-rich coatings

أغطية غنية بالخارصين

Zinc-rich primer

طبقة أولية غنية بالخارصين

## المراجع

#### المراجع

- 1- الكيمياء في الهندسة لويد مونرو برنتس هول نيوجرسي 1965.
  - 2- العمليات الصناعية الكيميائية نورس شريف ماجروهيل 1967.
- 3- الكيمياء الصناعية الأسس التكنولوجية هلموت ستايف ترجمة مهندس محمد اسماعيل عبد اللطيف دار الأهرام 1969 .
- 4- الكيمياء الصناعية مدخل في الأسس العلمية والتقنية د. عزيز أمين ، د. ثروت صالح جامعة بغداد 1980.
- 5- كيمياء المهندسين كارتميل ترجمة د.عزيز أمين ، د. ثروت صالح جامعة بغداد 1981 .
- 6- الكيمياء الصناعية الصناعات النتروجينية والفوسفورية د. عزيز أمين جامعة بغداد 1982 .
- 7- صباغة الإلياف الصناعية وخلطاتها د. أحمد فؤاد النجعاوى منشاة المعارف الاسكندرية 1984.
- 8- مبادئ الكيمياء الصناعية كريس كلاوسن ، وكاى ماتسون ترجمــة د.عزيز أمين جامعة بغداد 1985 .
  - 9- الكيمياء الصناعية د.كوركيس عبدال آدم جامعة البصرة 1986 .
- -10 المدخل الى الكيمياء العضوية الصناعية بتروايزمان ترجمة د.صلاح يحياوى وآخرون 1989 .

- 11- الكيمياء الهندسية د.محمود عمر عبد الله ، د.سهام حسن فهمي ، د.قاسم جبار ، د.عبد الله عباس جامعة بغداد 1989 .
- 12- تكنولوجيا المواد الأولية الأساسية لإنتاج الألياف الصناعية د.حسين كاشف العطاء جامعة البصرة 1991 .
- 13- الصناعات الكيميائية التجارية مهندس عبد الكريم درويـش دار المعرفة دمشق 1994.
- 14- الكيمياء الصناعية د. فرج عبد الحى ، د.عادل عبد الرحمن جامعة الأزهر القاهرة مصر 2001.
- 15- أسرار صناعة العطور كيميائى محمد اسماعيل عمر دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع القاهرة مصر 2002.
- 16- تكنولوجيا تصنيع المطاط كيميائى محمد اسماعيل عمر دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع القاهرة مصر 2003.

# المحقوبات

·;

### بسم الله الرحمن الرحيم المحتويات

#### الصفحة

### الإهداء المقدمة

	الباب الأول: الحسابات الصناعية
15	أ- المقدمة
16	النظام الدولي للوحدات
18	الوحدات الأساسية للوحدات في النظام الدولي
20	النظام الهندسي الانجليزي والنظام المترى للوحدات
23	وحدة المول أو وحدة الجزئ الجرامي
26	ب- موازنة المادة
26	المادة الرابطة
33	التفاعلات الكيميائية ووحدات المول
35	جــــ القوانين الكيميائية والأوزان المكافئة
36	قوانين الغازات
37	قانون الغاز المثالي
38	تطبيق قانون الغاز المثالي
39	قانون دالنون قانون دالنون
40	قانون أماكات
41	تعيين معدل سرعة جريان الغاز
43	تعيين الكتلة المولية والكثافة لخليط غازى
43	تعيين تحلل أو تفكك الغازات

الصفد	:
45	د- موازنة الطاقة
46	السعة الحرارية والحرارة النوعية
46	متوسط السعة الحرارية للغازات
48	تطبيق استعمال متوسط السعة الحرارية
49	حرارة التفاعل
50	تطبيق موازنة الطاقة الحرارية على الإحتراق
53	الأسئلة
	الباب الثاني : البترول الخام (النفط الخام)
55	المقدمة
58	أنواع البترول الخام
60	التقطير
61	التقطير المعملي البسيط
63	التقطير التجزيئي المعملي
64	تقطير البترول الخام
66	وحدة تقطير البترول الخام
68	وحدة النقطير القراغى
69	أعمدة التجزئة
71	الأسئلة
•	
	الباب الثالث : الوقود والإحتراق - وقود الآلات - وقود الجازولين
75	أولا: الوقود والاحتراق
75	أصناف الوقود
75	القيمة الحرارية

الصفحة	
77	المهواء الزائد
77	مثال الهواء الزائد في عملية الاحتراق
78	الوقود السائلة والغازية
80	عملية إنتاج أكسيد الكالسيوم (الجير)
18	مثال حساب نسبة الوقود في فرن الجير من تحاليل الوقود
83	والغازات النائجة
	ثانيا: وقود الآلات
83	القدرة النائجة ونوعية الوقود
83	درجة الأوكتين
86	ثالثًا: وقود الجازولين
86	التكسير
87	النكسير بالحفز الكيميائي
89	استخلاص منتجات التفاعل
90	المعاملة الكيميائية للجازولين
91	إزالة الكبريت
93	الجازولين الطبيعي
95	الأسئلة
	الباب الرابع: وقود الديزل والطائرات والصواريخ
103	وقود الديزل والوقود الغازى
103	مراحل الاحتراق
105	العدد السيتاني
106	دليل الديزل
106	محسنات وقود الديزل

الصنفحة	
107	وقود الطائرات النفط الأبيض
108	وقود الصواريخ
108	وقود الصواريخ الصلب
109	الوقود الغازىا
109	الغاز الطبيعي
111	نتقية الغاز الطبيعي وإنتاج الكبريت
113	إستعمال الغاز الطبيعي
113	الغاز الطبيعي المسيل
114	غاز البترول المسيل
115	غازات الوقود المصنعة
115	أ- غاز الفحم
115	ب- غاز فرن الكوك
116	ج- غاز المولدات
116	د- غاز الماء
116	«- غاز الماء المكربن
117	و- غاز فرن الصهر
117	ز- غاز المجارى
119	الأسئلة
	الباب الخامس: التشحيم ومواد التشحيم
123	الإحتكاك
124	بَحضير زيوت التشحيم
127	إزالة الشمع
128	العمليات النهائية

	الصفحة
منظفات	129
مواد المضادة التأكيسد	130
و انع التآكل	130
حسنات التزييت الرقيق	130
محسنات الضغط العالى	131
مضيفات التي تغير من طبيعة السطح	132
ستحلب دهن التزييت	132
شحم والجل	133
محم صابون الكلس	134
حم صابون الصوديوم	135
محم أساس الألمنيوم	136
سابون الليثيوم	137
سحوم أساس الباريوم	138
سحم صابون القلفونية	138
لأسئلة	140
لباب السادس: صناعة الصابون	
قدمة	145
خطوات صناعة الصابون	147
ولا: التحلل المائي للشحوم	147
أ- طريق الأوتوكليف	147
ب- الطريقة المستمرة	147
ج- طريقة توتشل	148
فصل الجلسرين	148
انيا: معادلة الأحماض الدهنية	148

الصفحا	
150	طرق تصنيع الصابون
150	أ- الطريقة الباردة
151	ب- طريقة شبه الغليان
151	ج- طريقة الغليان
151	د- الطريقة المستمرة
152	أنواع الصابون
152	أ- صابون الحمام
153	ب- صابون الغسيل
153	ج- بودرة الصابون
153	د- رقائق الصابون
154	هــ الصابون الطبي
154	المنظفات الصناعية
155	1- المواد الخافضة للتوتر السطحى للماء
156	2- المنشطات
156	3- منظمات الرغوة
157	4- الأضافات
157	أ– سليكات الكالسيوم
157	ب– کاربوکسی مثیل سلیلوز
157	ج- صبغات باعثة للإشعاع
157	د– ألوان وروائح
158	الأسئلة
	الباب السابع: صناعة الحديد والصلب
161	خامات الحديد

الصفحا	
162	1 – الهيماتيت
162	2- الماجنيت
162	3- الليمونيت
162	4- السيدريت
162	5- بيريت الحديد
163	تجهيز خامات الحديد
163	1- المواد الخام لتحسين خواصه الفيزيقية والميكانيكية
163	أ- عمليات التجينس
163	ب- عمليات التكسير
163	ج- عمليات الطحن
164	د- عمليات تجميع النواعم
165	2- إعداد الخام لتسخين خواصه الكيميائية
165	أ- التصنيف
165	ب- التركيز باستخدام التوتر السطحى
166	ج- الفصل المغناطيسي
167	هــ- التحميص
167	إستخلاص الحديد من خاماته
168	وصف الفرن العالى
169	التفاعلات الكيميائية في الغرن العالى
173	أنواع الحديد الزهر
173	1- الحديد الزهر الرمادي
173	2- الحديد الزهر الأبيض
173	الحديد المطاوع
174	الحديد الصلب

الصفحة	
174	طريقة بسمرطريقة بسمر
176	أنواع الصلب
176	1- صلب الكربون
176	-2 سبائك الصلب
177	3- الصلب منخفض السبيكة على المتانة
177	4- الصلب المقاوم للصدأ
177	5- صلب الأدوات
178	الأسئلة
	الباب الثامن: التآكل وصناعة الطلاء الواقى
181	أو لا: التآكل
181	العوامل المسببة للتآكل
182	العوامل المؤثرة على التآكل والتي لها علاقة بالمعدن
182	خواص المحيط المسبب للتآكل
183	الجهد الكروكيميائي لتأكسد المعدن
184	تأثير فرق الجهد الكهروكيميائي
185	التآكل ونقاوة المعدن
186	الحالة الفزيائية للمعدن
187	المعادن تحت الإجهاد الميكانيكي
188	تأثير المساحة النسبية لكل من القطب الموجب والقطب السالب
189	تأثير الحجم النسبي لذرة المعدن وجزيئه أكسيده
191	قابلية ذوبان نتاج التآكل
192	وجود الرطوبة
195	تأثير الرقم الهيدروجيني للمحيط

الصفحا	
197	تأثير الأكسجين والخلايا التركيزية
199	قابلية التوصيل الكهربائي لوسط التآكل
199	طبيعة الأيونات الموجبة والسالبة في وسط التآكل
200	درجة حرارة وسط التآكل
200	موانع التآكل
204	مانعات التآكل للطور البخارى
205	السيطرة على التآكل
206	ثانيا: الطلاء الواقى
208	كيفية إختيار الطلاء الواقى
209	<ol> <li>الطلاء بالزيت</li></ol>
210	2. الطلاء بالألكير
210	3. الطلاء بالفينولات
210	4. الطلاء بالأسفلت
211	<ol> <li>الطلاء بقار الفحم</li></ol>
211	6. طلاء البامرة المشتركة
211	7. الطلاء بإستيرات الأبوكسي
212	<ol> <li>الطلاء بالمطاط الكلورى</li></ol>
212	9. الطلاء الغنى بالخارصين
212	10. الطلاء بالبوريتين
213	11. الطلاء بالفينيلات
213	12. الطلاء بالمواد المقاومة للحرارة
214	13. الطلاء المعدني بالرش
215	الأسئلة

#### الصنفحة

	الباب التاسع: صناعه البويات
219	تحضير البويات
220	أو لا: المخضبات
220	1 - المخضبات البيضاء
221	1- ثانى أكسيد التيتانيوم
221	2- أكسيد الزنك
221	3- الليثويون
222	4- أكسيد الأثيتمون
222	5- أبيض الرصاص
222	6- سليكات الرصاص القاعدية
223	7- كبريتات الرصاص القاعدية
223	8- فوسفات الزنك
223	2- المخضبات الغير عضوية الملونة
223	1- ألوان الكروم
224	2- مخضبات الكادميوم
224	3- المخضبات السوداء
225	4- المخضبات الزرقاء
226	5- المخضبات الحمراء
226	6- مساحيق المعادن
227	ثانيا: المخصبات العضوية الملونة
228	ثالثا: الموسعات
230	المواد الرابطة
230	أولا: المواد الرابطة الغير متحولة
232	ثانيا: المو اد الر ابطة المتحولة

الصفحا	
233	المذيبات
234	إضافة البويات
234	1 - المجففات
235	2- مانع تكوين القشرة السطحية
236	3- موانع الترسيب
236	4- موانع الطفو4
236	5- موانع الرغوة
236	6- مواد تساعد على الانتشار
237	7- مؤخرات الحريق
237	8- المواد الحافظة
238	9- المواد الماصة للأشعة فوق البنفسجية
238	10- منظم اللزوجة
238	1 1 – الملانات
239	تصنيع البويات
239	1- الخلط
240	2- تتقية وتعبئة البويات
240	تطبيقات البويات
241	الأسئلة
	الباب العاشر: الصبغات وصباغة الألياف
245	1- الأصباغ والشروط الواجب توافرها فيها
245	استخدام الأصباغ
246	تركيب الأصباغ
246	2- طبيعة الألوان

الصفحا	
248	3- العلاقة بين التركيب الكيميائي واللون
248	1- نظرية ويت
252	2- نظرية الكينون
253	3- نظرية الرابط المزدوج
254	4- نظرية فيزنجر - دلتي
255	5 النظرية الحديثة
255	صباغة الألياف السليلوزية
256	الصباغة
256	الأصباغ التي تستخدم لصباغة الألياف السليسلوزية
257	الأصباغ التي تستخدم لصباغة الألياف الحيوانية
257	الأصباغ التي تستخدم لصباغة حرير الأسيتات والألياف الصناعية
259	صباغة الألياف السليلوزية
259	تقسيم الصبغات المباشرة
260	أ- الألياف المباشرة العادية
260	الطريقة التكنولوجية للصباغة
261	1- تأثير إضافة كربونات الصوديوم ومواد التساوي
262	2- تأثير تركيز الصبغة2
262	3– تأثير الأملاح الألكتروليتية
262	ب- ميكانيكية الصباغة
263	4- تأثير درجة الحرارة
265	5- تأثير زمن الصباغة
265	6- صفات الصباغة
266	الطرق العملية لإستخدام الأصباغ المباشرة
266	التركيب الكيميائي لأهم الصبغات المباشرة العادية

الصفحة	
267	تحضير صبغات الأزو
269	تكنولوجيا عملية الصباغة
270	شروط خلط الألوان
271	ماكينات الصباغة
272	الأسئلة
	الباب الحادي عشر: صناعة الأسمنت
275	أ- الأسمنت غير الهيدروليكي
275	ب- الأسمنت الهيدروليكي
276	الأسمنت البورتلاندي العادي
276	1- المواد المستخدمة في صناعة الأسمنت البورتلاندي
276	أولاً : المواد الرئيسية
276	أ- المواد الجيرية
276	ب- المواد الطينية
277	ئانياً: المواد المصححة
277	2- التركيب الكيميائي للأسمنت البور تلاندي
279	3- التركيب المعدني للأسمنت الخام
280	خواص المكونات الأساسية للأسمنت
280	أ- ثلاثي كالسيوم سيليكات
281	ب- نتائي كالسيوم سيليكات
281	ج- ٹلاٹی کالسیوم ألومنیات
281	د- رباعي كالسيوم ألومني فيرات
281	الخطوات الأساسية لصناعة الأسمنت البورتلاندي
282	1 – عملية تقييم الخامات الواردة من المحاجر

الصنفحا	
282	2- تكسير المواد الخام
282	3- نقل الخامات
282	4- تخزين الخامات
282	5- تحديد نسب خلط المواد الخام
283	6- طحن المواد الخام بعد خلطها
284	7- عملية حرق الخامات
287	8- طحن الكلانكر
287	تفاعلات الأسمنت مع الماء
288	العوامل التي تؤثر في معدلات التفاعلات السابقة
288	الأنواع المختلفة من الأسمنت البورتلاندي
289	1- الأسمنت سريع الشك
289	2- الأسمنت المقاوم للكبريتات
290	3- الأسمنت الحديدي
291	4- أسمنت الكرنك
291	5- الأسمنت الأبيض
291	6- الأسمنت منخفض الحرارة
292	الأسئلة
	البلب الثاني عشر: صناعة الورق
295	أو لاً : عملية تحضير اللب
296	1 – الطريقة الكيميائية
296	أ- طريقة كرافت
296	ب- طريقة الصودا
296	ج- طريقة الكبريتيت الحامضية

الصفحة	
297	2- الطريقة الميكانيكية
298	3- الطريقة نصف الكيميائية
298	ثانياً : تحويل اللب الي ورق
298	<ul><li>1− عملية التبييض</li></ul>
299	2- تحضير أنواع اللب
299	3- عملية تفكيك اللب وتجانسه
299	4- عملية إعداد الورق
300	الإختبارات الخاصة للورق
300	1- تعيين سمك الورق1
300	2- تعيين نسبة الرطوبة
300	3- إختبار قوة الشد و الإستطالة
301	4- إختبار قوة الإنفجار
301	5- تعيين درجة البياض
302	6- تعيين نسبة الألفا سيليلوز
302	7- تعيين نسبة الرماد المتبقي بعد الحرق
303	الأسئلة
307	الباب الثالث عشر: صناعة الكبريت وحمض الكبريتيك
308	أولاً : الكبريت
309	الحصول علي الكبريت من المناجم
311	الأشكال التآصلية للكبريت
311	الكبريت الغروي
312	استخدامات الكبريت
312	مركبات الكبريت مع الهيدر وحين

الصنفحة	
312	كبريتيت الهيدروجين
314	مركبات الكبريت مع الأكسجين
314	أول أكسيد الكبريت
315	ثاني أكسيد الكبريت
316	حامض الكبريتوز
317	الكبريتيتات
318	كلوريد الثايونايل
318	تركيب حامض الكبريتوز
319	استخدامات ثانى أكسيد الكبريت
320	ثاني أكسيد الكبريت وحامض الكبريتيك
320	ثالث أكسيد الكبريت
321	خواص ثالث أكسيد الكبريت
322	صناعة حمض الكبريتيك
322	1- طريقة التلامس
323	2- طريقة الغرف الرصاصية
324	وظيفة البرج
325	ميكانيكية التفاعل في الغرف الرصاصية
326	خواص حمض الكبريتيك
327	الخواص الكيميائية لحامض الكبريتيك
330	الكبريتات
332	أحماض فوق الكبريتيك
332	حامض البيركبريتيك
333	حامض البيروكبريتيك
333	حامض الثايوكبريتيك

الصفحة	
334	فوائد حامض الكبريتيك
336	الأسئلة
	الباب الرابع عشر: معالجة المياه للمنازل والمصاتع
339	أو لاً : الماء للإستعملات المنزلية
339	الخواص الطبيعية للماء
340	مواصفات المياه المستعملة للأغراض المنزلية
342	تعقيم مياه الشرب
344	كمية الكلور المطلوبة
345	بعض النواحي الصحية الأخري في مياه الشرب
346	التحليل الكيميائي للمياه الطبيعية
348	طرق ايجاد عسرة الماء
348	1- طريقة رغوة الصابون
348	2- الترسيب بواسطة الكربونات القلوية
349	3- طريقة الكاشف
349	ازالة العسرة من مياه الشرب للإستعمال المنزلي
351	استخلاص مياه الشرب من ماء البحر
353	ثانياً: الماء للإستعمالات الصناعية
353	معالجة المياه للإستعمالات الهندسية
354	معالجة الماء المحتوي على بيكربونات
354	النترسيب بواسطة الجير المطفأ
356	استعمال مركبات الفوسفات
357	معالجة المياه مع ألومنيات الصوديوم
358	معالجة المياه المحتوية على العسرة الدائمة

ال	
واد المسببة للتآكل في المياه الطبيعية	المواد المسببة ا
ماملة المياه بالمبادلات الأيونية	معاملة المياه بال
الة حامض الكربونبك	إزالة حامض ال
ع تكوين قشرة السيليكا	منع تكوين قشر
ئسلة	الأسئلة
مصطلحات العلمية	المصطلحات ال
مراجعمراجع	المراجع
محته بات	•

## تم بحمد الله وعونه

مطابع الدار الهندسية/القاهرة تليفون/فاكس: (٢٠٢) ٩٨٥٢٠٥٥